

Mandatory conditions of use:

Instructions for proper use (misuse by the user may result in the product being voided):

Pull out the cable with a soft jerk holding the base of the head, never the end of it.

Do not force the cable outwards when removing it completely, as this may damage the mechanism due to improper handling.

Always unplug the cable completely before connecting the charger to the power outlet.

Once the device has finished charging, remove the charger from the power outlet and gently pull the cable outwards to activate the mechanism.

Do not disconnect the charger head by pulling directly on the cable, always disconnect it by holding the base of the head provided for this purpose.

The cable will retract with another gentle pull outwards to get the retractable system working.

The cable has several positions and depending on the length of cable you pull out, it will stay positioned at the length you choose.

Handling

Use the charger with care. The charger can be damaged if it is disassembled, bent, burned, struck, punctured, or dropped. Do not use the charger if the casing is cracked, the pins are damaged or bent, or if it has any other physical damage. Using a damaged charger may cause overheating or injury. Do not allow the charger to come into contact with liquids, as this may cause short circuits and the device to overheat. If the charger gets wet, discontinue use. Do not attempt to dry it with an external heat source. Do not use the charger outdoors or in damp locations, such as near a sink, bathtub, or shower. Do not touch the charger with wet hands.

Do not expose the charger to temperatures above 45°C (such as those found on a car dashboard or near a heating vent) as this may damage the charger, overheat the battery or cause a fire. Keep your charger away from heat sources and direct sunlight. If the device becomes too hot, disconnect it from the power supply, move it to a cooler location and do not use it until it has cooled down.

Make sure the charger and the device it is connected to are in a well-ventilated location when in use or charging. Using damaged cables or chargers or charging your phone in humid environments may pose a risk of fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property. When charging a device, connect the charger to a power outlet that is close to the device and easily accessible. Do not charge your device while it is in direct sunlight.

When unplugging, always pull on the base of the charger, not the cord. Do not kink or pinch the cord and do not force any connector into a port.

Use only with compatible mobile devices.

Prolonged exposure to a heat source

The charger generates heat during normal operation and complies with applicable surface temperature standards and limits. When the device is in use or charging, avoid direct or indirect prolonged contact of hot surfaces with your skin as this may cause discomfort or burns. Do not sleep on or next to the charger or the device being charged, or cover it with a blanket or pillow. Take special care if you have a physical condition that affects your ability to detect heat on your skin.

Child safety

This device is not a toy. The charger may contain or include small parts, plastic elements, or parts with sharp edges that could cause injury or pose a choking hazard. Keep the charger cables out of reach of children (more than 0.9 meters away) and do not allow them to play with the charger. They could hurt themselves or others, or accidentally damage the charger. If small parts are swallowed, seek medical attention immediately.

Environmental restrictions

To prevent damage to the charger parts or internal circuitry, do not use or store the charger in dusty, smoky, humid or dirty environments. Keep it away from heat sources and direct sunlight.

Environments at risk of explosion

Do not use the charger in locations where flammable or explosive materials are stored, such as gas stations, fuel depots, or chemical plants. Do not use the charger where blasting operations are taking place or in potentially explosive environments, such as areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles such as granules, dust, or metal powders. Sparks in such areas may cause an explosion or fire, resulting in bodily injury or death. Obey all warnings and signs posted where these hazards exist.

Proper use and handling

Follow these instructions when using, storing or cleaning the charger:

Operating temperature

Do not use the charger if the ambient temperature is below 0°C or above 40°C.

Care and cleaning

Unplug the charger before cleaning, during lightning storms, or when unused for long periods of time. Clean the charger with a clean, soft, dry cloth. Do not use any type of detergent, chemical powder or other chemical agent to clean the charger.

Regulatory information

Specific compliance markings and certifications are located on the charger and/or box.

Disposal, transportation and recycling

Dispose of the charger according to local regulations. Do not dispose of it with normal household waste. Improper disposal may cause fire, explosion and/or other hazards. Do not open or crush the device. Do not heat it above 45°C or incinerate it.

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change.

All rights reserved. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria. This product has been manufactured and sold under the responsibility of StreamView GmbH. THOMSON, and the THOMSON logo are trademarks used under license by StreamView GmbH - further information at www.thomson-brand.com.

Supplied by StreamView GmbH, Austria, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna
Contact E-Mail: contact@streamview.com



tv.mythomson.com/en/

Symbol Information:



The presence of this symbol on the product, accessories or accompanying information material indicates that neither the product nor its electronic accessories should be disposed of with other household waste. This product must be disposed of separately at an appropriate waste collection point. Disposal and recycling separately helps conserve natural resources and prevents harmful consequences for human health. The final price of the product includes the cost of environmental management.



This symbol is used to identify equipment that meets the safety requirements specified for Class II equipment according to IEC 61140.



This symbol means for indoor use only - it is used to identify electrical equipment designed primarily for indoor use.



HeCE marked it's a symbol which declares that the product, after carrying out an evaluation procedure, has complied with the essential health and safety requirements.

RoHS

Our product complies with Directive 2011/65/EU, better known as RoHS (Restriction of Hazardous Substances), which establishes restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (EEE), with the aim of protecting human health and the environment, even when these EEE become waste.

Condiciones de obligado uso:

Instrucciones de buen uso (el mal uso por parte del usuario podrá conllevar la no garantía del producto):

Sacar el cable con un suave tirón cogiendo de la base de la cabeza, nunca del extremo de la misma.

No forzar el cable hacia fuera cuando se saque entero, pues se puede dañar el mecanismo por mala manipulación.

Sacar el cable siempre por completo antes de conectar el cargador a la toma de corriente.

Una vez acabada la carga del dispositivo, quitar el cargador de la toma de corriente y recoger el cable con un suave tirón hacia fuera para que el mecanismo funcione.

No desconectar la cabeza del cargador tirando directamente del cable, siempre hay que desconectarlo cogiendo de la base de la cabeza habilitada para eso.

El cable se recogerá con otro suave tirón hacia fuera para que el sistema retráctil funcione.

El cable tiene varias posiciones y según la longitud de cable que saques se quedará posicionado en la longitud que elijas.

Manipulación

Utiliza el cargador con cuidado. El cargador se puede dañar si lo desmontas, doblas, quemas, golpeas o perforas, o si se te cae. No utilices el cargador si la carcasa está rota, las clavijas están dañadas o dobladas, o si presenta cualquier otro tipo de daño físico. Utilizar un cargador dañado puede provocar sobrecalentamiento o lesiones. No dejes que el cargador entre en contacto con líquidos, ya que pueden provocar cortocircuitos y que el dispositivo se sobrecaliente. Si el cargador se moja, deja de utilizarlo. No intentes secarlo con una fuente de calor externa. No utilices el cargador en exteriores o en lugares húmedos, como cerca de un fregadero, una bañera o una ducha. No toques el cargador con las manos mojadas.

No expongas el cargador a temperaturas superiores a 45 °C (como las que puede haber en el salpicadero de un coche o cerca de una rejilla de calefacción), ya que pueden dañar el cargador, sobrecalentar la batería o provocar un incendio. Mantén tu cargador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Si el dispositivo se calienta demasiado, desconéctalo de la fuente de alimentación, llévalo a un lugar más fresco y no lo utilices hasta que se haya enfriado.

No expongas el cargador a temperaturas superiores a 45 °C (como las que puede haber en el salpicadero de un coche o cerca de una rejilla de calefacción), ya que pueden dañar el cargador, sobrecalentar la batería o provocar un incendio. Mantén tu cargador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Si el dispositivo se calienta demasiado, desconéctalo de la fuente de alimentación, llévalo a un lugar más fresco y no lo utilices hasta que se haya enfriado.

ES

Asegúrate de que el cargador y el dispositivo al que está conectado se encuentren en un lugar bien ventilado cuando estén en uso o cargando. Utilizar cables o cargadores dañados o cargar el teléfono en entornos húmedos puede suponer riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones o daños en el dispositivo u otra propiedad. Cuando cargues un dispositivo, conecta el cargador a un enchufe situado cerca del dispositivo y al que sea fácil acceder. No cargues tu dispositivo mientras esté expuesto a la luz solar directa.

Cuando lo desenchufes, tira siempre de la base del cargador, no del cable. No retuerzas ni pinches el cable y no fuerces ningún conector para introducirlo en un puerto.

Utilízelo únicamente con dispositivos móviles compatibles.

Exposición prolongada a una fuente de calor

El cargador genera calor durante su funcionamiento normal y cumple los estándares y límites de temperatura de superficie aplicables. Cuando el dispositivo se esté utilizando o cargando, evita el contacto directo o indirecto de las superficies calientes con la piel de forma prolongada, ya que puede causar molestias o quemaduras. No duermas encima o al lado del cargador ni del dispositivo que esté cargando, ni los tapes con una manta o almohada. Ten especial cuidado si padeces alguna afección física que repercuta en tu capacidad para detectar el calor en la piel.

Seguridad infantil

Este dispositivo no es un juguete. El cargador puede contener o incluir piezas pequeñas, elementos de plástico o piezas con bordes afilados que podrían causar lesiones o suponer un riesgo de asfixia. Mantén los cables del cargador fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 metros de distancia) y no permitas que jueguen con el cargador. Podrían hacerse daño a sí mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el cargador. Si se tragan piezas pequeñas, acude al médico inmediatamente.

Restricciones ambientales

Para evitar daños en las piezas del cargador o en sus circuitos internos, no utilices ni guardes el cargador en entornos con polvo, humo, humedad o suciedad. Mantenlo alejado de las fuentes de calor y de la luz solar directa.

Entornos con riesgo de explosión

No utilices el cargador en lugares en los que se almacenen productos inflamables o explosivos, como gasolineras, depósitos de combustible o plantas químicas. No utilices el cargador en lugares en los que se estén

realizando operaciones de voladura o en entornos con riesgo de explosión, como áreas en las que el aire contenga niveles altos de sustancias químicas, vapores o partículas inflamables, como gránulos, polvo o polvos metálicos. Si se producen chispas en esas zonas, es posible que provoquen una explosión o un incendio que causen lesiones corporales o incluso la muerte. Respeta todos los avisos y señales que haya en los lugares donde existan estos peligros.

Uso y manipulación adecuados

Sigue estas instrucciones cuando uses, guardes o limpies el cargador:

Temperatura de funcionamiento

No utilices el cargador si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.

Cuidado y limpieza

Desconecta el cargador antes de limpiarlo, durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar en mucho tiempo. Limpia el cargador con un paño limpio, suave y seco. No uses ningún tipo de detergente, polvos químicos ni ningún otro agente químico para limpiar el cargador.

Información normativa

Las marcas de cumplimiento y certificaciones específicas se encuentran en el cargador y/o caja.

Eliminación, transporte y reciclaje

Desecha el cargador de acuerdo con la normativa local. No lo tires junto con los residuos domésticos normales. Desecharlo de forma inadecuada puede provocar incendios, explosiones y/u otros peligros. No abras ni aplastes el dispositivo. Tampoco lo calientes por encima de 45 °C ni lo incineres.

Información de símbolos:



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Este producto tendrá que ser desechado por separado en un punto de recogida de residuos adecuados. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previene las consecuencias dañinas para la salud humana. El precio final del producto incluye el coste de la gestión ambiental.



Este símbolo se utiliza para identificar aquellos equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para los equipos de clase II según la norma IEC 61140.




Este símbolo significa que es solo para uso en interiores: se utiliza para identificar equipos eléctricos diseñados principalmente para uso en interiores.



El marcado CE es un símbolo que declara, que el producto tras llevar a cabo un procedimiento de evaluación, ha cumplido con los requisitos esenciales de seguridad y salud.

RoHS

Nuestro producto cumple con La Directiva 2011/65/UE, más conocida como RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que establece restricciones de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente, incluso cuando estos AEE se convierten en residuos.



Conditions d'utilisation obligatoire:

Instructions pour une utilisation correcte (une mauvaise utilisation par l'utilisateur peut entraîner l'absence de garantie du produit) :

Retirez le câble avec un mouvement doux **abrutissant** la base de la tête, jamais la fin.

Ne forcez pas pour sortir le câble lorsqu'il est retiré en entier, car le mécanisme pourrait être endommagé en raison d'une mauvaise manipulation.

Retirez toujours complètement le câble avant de connecter le chargeur à la prise de courant.

Une fois que l'appareil a fini de charger, retirez le chargeur de la prise et récupérez le câble en tirant doucement vers l'extérieur pour que le mécanisme fonctionne.

Ne déconnectez pas la tête du chargeur en tirant directement sur le câble, vous devez toujours le déconnecter en maintenant la base de la tête activée pour cela.

Le câble sera rétracté en tirant légèrement vers l'extérieur pour que le système rétractable fonctionne.

Le câble a plusieurs positions et selon la longueur de câble que vous retirez, il restera positionné à la longueur que vous choisirez.

Manutention

Utilisez le chargeur avec précaution. Le chargeur peut être endommagé si vous le démontez, le pliez, le brûlez, le frappez, le percez ou le faites tomber. N'utilisez pas le chargeur si le boîtier est cassé, si les broches sont endommagées ou pliées, ou s'il présente tout autre dommage physique. L'utilisation d'un chargeur endommagé peut provoquer une surchauffe ou des blessures. Ne laissez pas le chargeur entrer en contact avec des liquides, car cela pourrait provoquer des courts-circuits et provoquer une surchauffe de l'appareil. Si le chargeur est mouillé, arrêtez de l'utiliser. N'essayez pas de le sécher avec une source de chaleur externe. N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ou dans des endroits humides, comme près d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.

N'exposez pas le chargeur à des températures supérieures à 45 °C (comme sur le tableau de bord d'une voiture ou à proximité d'une bouche de chauffage), car cela pourrait endommager le chargeur, surchauffer la batterie

FR

ou provoquer un incendie. Gardez votre chargeur à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Si l'appareil devient trop chaud, débranchez-le de la source d'alimentation, déplacez-le dans un endroit plus frais et ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas refroidi.

Assurez-vous que le chargeur et l'appareil auquel il est connecté se trouvent dans un endroit bien ventilé lors de l'utilisation ou du chargement. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés ou le chargement de votre téléphone dans des environnements humides peut présenter un risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage à l'appareil ou à d'autres biens. Lors du chargement d'un appareil, connectez le chargeur à une prise proche de l'appareil et facile d'accès. Ne chargez pas votre appareil lorsqu'il est exposé à la lumière directe du soleil.

Lors du débranchement, tirez toujours sur la base du chargeur et non sur le câble. Ne tordez pas et ne pincez pas le câble et ne forcez aucun connecteur dans un port.

À utiliser uniquement avec des appareils mobiles compatibles.

Exposition prolongée à une source de chaleur

Le chargeur génère de la chaleur pendant le fonctionnement normal et répond aux normes et limites de température de surface applicables. Lorsque l'appareil est utilisé ou chargé, évitez tout contact prolongé, direct ou indirect, des surfaces chaudes avec la peau, car cela pourrait provoquer une gêne ou des brûlures. Ne dormez pas sur ou à côté du chargeur ou de l'appareil qu'il charge, et ne les couvrez pas avec une couverture ou un oreiller. Soyez particulièrement prudent si vous souffrez d'une condition physique qui affecte votre capacité à détecter la chaleur sur la peau.

Sécurité des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet. Le chargeur peut contenir ou inclure de petites pièces, des objets en plastique ou des pièces aux bords tranchants qui pourraient provoquer des blessures ou présenter un risque d'étouffement. Gardez les câbles du chargeur hors de portée des enfants (à plus de 0,9 mètre) et ne les laissez pas jouer avec le chargeur. Ils pourraient se blesser ou blesser autrui, ou endommager accidentellement le chargeur. Si de petits morceaux sont avalés, consultez immédiatement un médecin.

Restrictions environnementales

Pour éviter d'endommager les pièces du chargeur ou les circuits internes, n'utilisez pas et ne stockez pas le chargeur dans des environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales. Gardez-le à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Environnements à risque d'explosion

N'utilisez pas le chargeur dans des endroits où sont stockés des produits inflammables ou explosifs, tels que des stations-service, des dépôts de carburant ou des usines chimiques. N'utilisez pas le chargeur là où des opérations de dynamitage ont lieu ou dans des environnements potentiellement explosifs, tels que des zones où l'air contient des niveaux élevés de produits chimiques inflammables, de vapeurs ou de particules telles que des granulés, de la poussière ou des poudres métalliques. Si des étincelles se produisent dans ces zones, elles peuvent provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort. Respectez tous les avertissements et panneaux dans les endroits où ces dangers existent.

Utilisation et manipulation appropriées

Suivez ces instructions lors de l'utilisation, du stockage ou du nettoyage du chargeur :

Température de fonctionnement

N'utilisez pas le chargeur si la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

Entretien et nettoyage

Débranchez le chargeur avant de le nettoyer, pendant un orage ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période. Nettoyez le chargeur avec un chiffon propre, doux et sec. N'utilisez aucun type de détergent, de poudres chimiques ou tout autre agent chimique pour nettoyer le chargeur.

Informations réglementaires

Des marquages et certifications de conformité spécifiques se trouvent sur le chargeur et/ou le boîtier.

Élimination, transport et recyclage

Jetez le chargeur conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères normales. Une élimination inappropriée peut provoquer des incendies, des explosions et/ou d'autres dangers. N'ouvrez pas et n'écrasez pas l'appareil. Ne le chauffez pas au-dessus de 45°C et ne l'incinérerez pas.



Informations sur les symboles :



La présence de ce symbole sur le produit,accessoireou le matériel d'information qui l'accompagne indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers. Ce produit devra être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. L'élimination et le recyclage séparément contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences néfastes pour la santé humaine. Le prix final du produit comprend le coût de la gestion environnementale.



Ce symbole est utilisé pour identifier les équipements qui répondent aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de classe II selon la norme CEI 61140.



Ce symbole signifie pour une utilisation en intérieur uniquement : il est utilisé pour identifier les équipements électriques conçus principalement pour une utilisation en intérieur.



IlMarquage CEc'est unsymbolequi déclare que le produit, après avoir effectué une procédure d'évaluation, répond aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

RoHS

Notre produit est conforme à la directive 2011/65/UE, plus connue sous le nom de RoHS (Restriction of Hazardous Substances), quiétablit des restrictions sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques(EEE), dans le but de protéger la santé humaine et l'environnement, même lorsque ces EEE deviennent des déchets.

Condizioni di utilizzo obbligatorio:

Istruzioni per un uso corretto (un uso improprio da parte dell'utente può comportare l'annullamento della garanzia del prodotto):

Rimuovere il cavo con delicatezzaazbalzotenedo la base della testa, mai la fine.

Non forzare l'estrazione del cavo quando è stato rimosso intero, poiché il meccanismo potrebbe danneggiarsi a causa di una cattiva manipolazione.

Rimuovere sempre completamente il cavo prima di collegare il caricabatterie alla presa di corrente.

Una volta terminata la ricarica del dispositivo, staccare il caricabatterie dalla presa e raccogliere il cavo con una leggera trazione verso l'esterno in modo che il meccanismo funzioni.

Non scollegare la testa dal caricatore tirando direttamente il cavo, è necessario scollegarlo sempre tenendo abilitata la base della testa.

Il cavo verrà ritratto con un'altra leggera trazione verso l'esterno affinché il sistema retrattile funzioni.

Il cavo ha diverse posizioni e, a seconda della lunghezza del cavo estratto, rimarrà posizionato alla lunghezza scelta.

Gestione

Utilizzare il caricabatterie con cautela. Il caricabatterie può danneggiarsi se lo si smonta, lo si piega, lo si brucia, lo si colpisce, lo si fora o lo si lascia cadere. Non utilizzare il caricabatterie se la custodia è rotta, i pin sono danneggiati o piegati o se presenta altri danni fisici. L'utilizzo di un caricabatterie danneggiato potrebbe causare surriscaldamento o lesioni. Non lasciare che il caricabatterie entri in contatto con liquidi, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti e causare il surriscaldamento del dispositivo. Se il caricabatterie si bagna, smettere di usarlo. Non cercare di asciugarlo con una fonte di calore esterna. Non utilizzare il caricabatterie all'aperto o in luoghi umidi, come vicino a un lavandino, una vasca da bagno o una doccia. Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.

Restrizioni ambientali

Per evitare danni alle parti del caricabatterie o ai circuiti interni, non utilizzare o conservare il caricabatterie in ambienti polverosi, fumosi, umidi o sporchi. Tenerlo lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Non esporre il caricabatterie a temperature superiori a 45°C (come sul cruscotto dell'auto o vicino a una presa d'aria), poiché ciò potrebbe danneggiare il caricabatterie, surriscaldare la batteria o provocare un incendio. Tenere il caricabatterie lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Se il dispositivo si surriscalda, scollegarlo dalla fonte di alimentazione, spostarlo in un luogo più fresco e non utilizzarlo finché non si è raffreddato.

Assicurarsi che il caricabatterie e il dispositivo a cui è collegato si trovino in un luogo ben ventilato durante l'uso o la ricarica. L'utilizzo di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica del telefono in ambienti umidi può comportare il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo o ad altre proprietà. Quando si carica un dispositivo, collegare il caricabatterie a una presa vicina al dispositivo e facilmente accessibile. Non caricare il dispositivo mentre è esposto alla luce solare diretta.

Quando si scollega la spina, tirare sempre dalla base del caricabatterie e non dal cavo. Non torcere o pizzicare il cavo e non forzare alcun connettore in una porta.

Utilizzare solo con dispositivi mobili compatibili.

Esposizione prolungata a una fonte di calore

Il caricabatterie genera calore durante il normale funzionamento e soddisfa gli standard e i limiti applicabili sulla temperatura superficiale. Durante l'utilizzo o la ricarica del dispositivo, evitare il contatto prolungato, diretto o indiretto, delle superfici calde con la pelle, poiché ciò potrebbe causare disturbi o ustioni. Non dormire sopra o accanto al caricabatterie o al dispositivo che sta caricando, né coprirli con una coperta o un cuscino. Presta particolare attenzione se soffri di qualsiasi condizione fisica che influisce sulla tua capacità di rilevare il calore sulla pelle.

Sicurezza dei bambini

Questo dispositivo non è un giocattolo. Il caricabatterie può contenere o includere piccole parti, oggetti in plastica o parti con bordi taglienti che potrebbero causare lesioni o rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere i cavi del caricabatterie fuori dalla portata dei bambini (a più di 0,9 metri di distanza) e non permettere loro di giocare con il caricabatterie. Potrebbero ferire se stessi o gli altri o danneggiare accidentalmente il caricabatterie. Se vengono ingeriti piccoli pezzi, consultare immediatamente un medico.

Smaltimento, trasporto e riciclaggio

Smaltire il caricabatterie in conformità con le normative locali. Non gettarlo insieme ai normali rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio può provocare incendi, esplosioni e/o altri pericoli. Non aprire o schiacciare il dispositivo. Non riscaldarlo oltre i 45°C né incenerirlo.

Informazioni normative

Contrasegni e certificazioni di conformità specifici si trovano sul caricabatterie e/o sulla scatola.

Contrasegni e certificazioni di conformità specifici si trovano sul caricabatterie e/o sulla scatola.

Smaltimento, trasporto e riciclaggio

Smaltire il caricabatterie in conformità con le normative locali. Non gettarlo insieme ai normali rifiuti domestici. Uno smaltimento improprio può provocare incendi, esplosioni e/o altri pericoli. Non aprire o schiacciare il dispositivo. Non riscaldarlo oltre i 45°C né incenerirlo.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Informazioni sui simboli:

La presenza di questo simbolo sul prodotto,accessorio il materiale informativo di accompagnamento indica che né il prodotto né i suoi accessori elettronici devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. Questo prodotto dovrà essere smaltito separatamente in un apposito punto di raccolta dei rifiuti. Lo smaltimento e il riciclaggio separati aiutano a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze dannose per la salute umana. Il prezzo finale del prodotto include il costo della gestione ambientale.

Questo simbolo viene utilizzato per identificare le apparecchiature che soddisfano i requisiti di sicurezza specificati per le apparecchiature di classe II secondo la norma IEC 61140.

Questo simbolo significa solo per uso interno: viene utilizzato per identificare apparecchiature elettriche progettate principalmente per uso interno.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Questo simbolo indica che il prodotto, dopo aver effettuato una procedura di valutazione, ha soddisfatto i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Bedingungen der obligatorischen Nutzung:

Hinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung (Missbrauch durch den Benutzer kann zum Erlöschen der Produktgarantie führen):

Entfernen Sie das Kabel vorsichtigRuckHalten Sie die Basis des Kopfes fest, niemals das Ende.

Ziehen Sie das Kabel nicht mit Gewalt heraus, wenn es im Ganzen entfernt ist, da der Mechanismus durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden könnte.

Entfernen Sie immer das Kabel vollständig, bevor Sie das Ladegerät an die Steckdose anschließen.

Sobald das Gerät den Ladevorgang abgeschlossen hat, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie das Kabel vorsichtig nach außen, damit der Mechanismus funktioniert.

Trennen Sie den Kopf nicht vom Ladegerät, indem Sie direkt am Kabel ziehen. Sie müssen ihn immer trennen, indem Sie die Basis des Kopfes dafür gedrückt halten.

Das Kabel wird mit einem weiteren sanften Zug nach außen zurückgezogen, damit das Aufrollsystem funktioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Bedingungen der obligatorischen Nutzung:

Hinweise zur ordnungsgemäßen Verwendung (Missbrauch durch den Benutzer kann zum Erlöschen der Produktgarantie führen):

Entfernen Sie das Kabel vorsichtigRuckHalten Sie die Basis des Kopfes fest, niemals das Ende.

Ziehen Sie das Kabel nicht mit Gewalt heraus, wenn es im Ganzen entfernt ist, da der Mechanismus durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden könnte.

Entfernen Sie immer das Kabel vollständig, bevor Sie das Ladegerät an die Steckdose anschließen.

Sobald das Gerät den Ladevorgang abgeschlossen hat, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und ziehen Sie das Kabel vorsichtig nach außen, damit der Mechanismus funktioniert.

Trennen Sie den Kopf nicht vom Ladegerät, indem Sie direkt am Kabel ziehen. Sie müssen ihn immer trennen, indem Sie die Basis des Kopfes dafür gedrückt halten.

Das Kabel wird mit einem weiteren sanften Zug nach außen zurückgezogen, damit das Aufrollsystem funktioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Das Kabel hat mehrere Positionen und je nach herausgenommener Kabellänge bleibt es in der von Ihnen gewählten Länge positioniert.

Setzen Sie das Ladegerät keinen Temperaturen über 45 °C aus (z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos oder in der Nähe einer Heizungsöffnung), da dies das Ladegerät beschädigen, den Akku überhitzen oder einen Brand verursachen kann. Halten Sie Ihr Ladegerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern. Wenn das Gerät zu heiß wird, trennen Sie es von der Stromquelle, stellen Sie es an einen kühleren Ort und verwenden Sie es nicht, bis es abgekühlt ist.

Stellen Sie sicher, dass sich das Ladegerät und das Gerät, an das es angeschlossen ist, während des Gebrauchs oder Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort befinden. Wenn Sie beschädigte Kabel oder Ladegeräte verwenden oder Ihr Telefon in feuchten Umgebungen aufladen, besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Gerät oder anderem Eigentum. Wenn Sie ein Gerät aufladen, schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist. Laden Sie Ihr Gerät nicht auf, wenn es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Ziehen Sie beim Herausziehen immer an der Ladestation und nicht am Kabel. Verdrehen oder quetschen Sie das Kabel nicht und stecken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in einen Anschluss.

Nur mit kompatiblen Mobilgeräten verwenden.

Längere Einwirkung einer Wärmequelle

Das Ladegerät erzeugt im Normalbetrieb Wärme und erfüllt die geltenden Standards und Grenzwerte für die Oberflächentemperatur. Vermeiden Sie beim Benutzen oder Laden des Geräts einen längeren direkten oder indirekten Kontakt heißer Oberflächen mit der Haut, da dies zu Beschwerden oder Verbrennungen führen kann. Schlafen Sie nicht auf oder neben dem Ladegerät oder dem Gerät, das es auflädt, und decken Sie diese nicht mit einer Decke oder einem Kissen ab. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer körperlichen Erkrankung leiden, die Ihre Fähigkeit zur Wärmewahrnehmung auf der Haut beeinträchtigt.

Kindersicherheit

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Ladegerät kann Kleinteile, Kunststoffteile oder Teile mit scharfen Kanten enthalten oder enthalten, die Verletzungen verursachen oder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie die Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 0,9 Meter entfernt) und erlauben Sie ihnen nicht, mit dem Ladegerät zu spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Ladegerät versehentlich beschädigen. Wenn kleine Stücke verschluckt werden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Umweltbeschränkungen

Um Schäden an Teilen des Ladegeräts oder internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwenden oder lagern Sie das Ladegerät nicht in staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen. Halten Sie es von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Produkte gelagert werden, wie z. B. Tankstellen, Kraftstoffdepots oder Chemiefabriken. Verwenden Sie das Ladegerät nicht an Orten, an denen Sprengarbeiten stattfinden, oder in potenziell explosiven Umgebungen, z. B. in Bereichen, in denen die Luft einen hohen Anteil an brennbaren Chemikalien, Dämpfen oder Partikeln wie Granulat, Staub oder Metallpulver enthält. Wenn in diesen Bereichen Funken entstehen, kann es zu einer Explosion oder einem Brand kommen, was zu Verletzungen oder zum Tod von Personen führen kann. Beachten Sie alle Warnungen und Schilder an Orten, an denen diese Gefahren bestehen.

Sachgemäße Verwendung und Handhabung

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie das Ladegerät verwenden, lagern oder reinigen:

Betriebstemperatur

Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C oder über 40 °C liegt.

Pflege und Reinigung

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, bevor Sie es reinigen, bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Ladegerät mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Ladegeräts keine Reinigungsmittel, chemischen Pulver oder andere chemische Mittel.

Regulatorische Informationen

Spezifische Konformitätskennzeichnungen und Zertifizierungen befinden sich auf dem Ladegerät und/oder der Box.

Entsorgung, Transport und Recycling

Entsorgen Sie das Ladegerät gemäß den örtlichen Vorschriften. Werfen Sie es nicht in den normalen Hausmüll. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu Bränden, Explosionen und/oder anderen Gefahren führen. Öffnen oder zerdrücken Sie das Gerät nicht. Erhitzen Sie es nicht über 45 °C und verbrennen Sie es nicht.

Symbolinformationen:



Das Vorhandensein dieses Symbols auf dem Produkt,Zubehöroder dem begleitenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass weder das Produkt noch sein elektronisches Zubehör mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Dieses Produkt muss separat an einer geeigneten Abfallsammelstelle entsorgt werden. Die getrennte Entsorgung und Wiederverwertung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Im Endpreis des Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten.



Dieses Symbol wird verwendet, um Geräte zu kennzeichnen, die die Sicherheitsanforderungen erfüllen, die für Geräte der Klasse II gemäß IEC 61140 festgelegt sind.



Dieses Symbol bedeutet nur für die Verwendung in Innenräumen: Es wird verwendet, um elektrische Geräte zu kennzeichnen, die hauptsächlich für die Verwendung in Innenräumen bestimmt sind.



ErCE-Kennzeichnunges ist einSymboldie erklärt, dass das Produkt nach Durchführung eines Bewertungsverfahrens die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt.

RoHS

Unser Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU, besser bekannt als RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe),legt Beschränkungen für die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten fest(EEE) mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, auch wenn diese Elektro- und Elektronikgeräte zu Abfall werden.