

# Google TV



tv.mythomson.com



tv.mythomson.com/ en/Support/FAQs/

# **SMART TV**

# POMEMBNO

Pred namestitvijo in uporabo televizorja natančno preberite ta priročnik. Ta priročnik imejte pri roki za nadaljnjo uporabo.

#### Vsebina

1	Varn	ostne informacije	5
	1.1	Oznake na izdelku	6
	1.2	Opozorilo	6
	1.3	Opozorila za namestitev na steno	7
	1.4	Poenostavljena izjava EU o skladnosti	7
	1.5	Aplikacije in zmogljivost	8
	1.6	Varstvo podatkov	8
2	Pred	stavitev in namestitev stojala	8
	2.1	Razpakiranje in namestitev	8
3	Gum	bi in povezave televizorja	10
	3.1	Gumb TV	10
	3.2	Povezave	11
4	Dalji	nski upravljalnik	12
5	Nam	estitev televizorja	13
	5.1	Nastavitev televizorja	13
	5.2	Priključite anteno in napajanje	13
6	Zače	tna nastavitev	14
	6.1	Parjenje daljinskega upravljalnika Bluetooth	14
	6.2	Izbira jezika	14
	6.4	Možnost nastavitve televizorja	15
	6.4.1	Nastavitev storitve Google TV	16
	6.4.2	Nastavitev osnovne televizije	23
7	Nači	n tunerja	26
	7.1	Zračni	27
	7.2	Kabel	28
	7.3	Satelit	29
	7.3.1	Vrsta antene	29

8	Zače	tni zaslon	. 31
	8.1	Račun Google	. 33
	8.2	Aplikacije	. 34
	8.3	Knjižnica	. 34
	8.4	Iskanje Google TV	. 35
	8.5	Obvestila	. 36
9	Nast	avitve	. 36
	9.1	Nastavitev imena naprave	. 37
	9.2	Kanali in vhodi	. 37
	9.2.1	Kanali	. 38
	9.2.2	Vhodi	.41
	9.3	Prikaz in zvok	. 42
	9.3.1	Slika	. 42
	9.3.2	Zvok	. 44
	9.3.3	Izhod zvoka	. 45
	9.4	Omrežje in internet	. 45
	9.4.1	Vklop/izklop omrežja Wi-Fi	. 45
	9.4.2	Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi	. 46
	9.4.3	Druge možnosti	. 46
	9.4.4	Možnosti omrežja Ethernet	. 46
	9.4.5	Drugo	. 46
	9.5	Računi in prijava	. 47
	9.6	Zasebnost	. 47
	9.7	Aplikacije	. 48
	9.8	Sistem	. 49
	9.8.1	Dostopnost	. 49
	9.8.2	О	. 50
	9.8.3	Datum in čas	. 50
	9.8.4	Jezik	. 50
	9.8.5	Tipkovnica	. 50
	9.8.6	Shranjevanje	. 50
	9.8.7	Ambientni način	. 51

	9.8.8	Μ	loč in energija	. 51
	9.8.9	0	dlijte	. 52
	9.8.10	0	Google	. 52
	9.8.1 <sup>-</sup>	1	Sistemski zvoki	. 52
	9.8.12	2	Način prodaje na drobno	. 52
	9.8.13	3	Ponovni zagon	. 52
9	.9	Dalji	inski upravljalnik in dodatna oprema	. 52
10	М	MP -	večpredstavnostni predvajalnik	. 53
11	TE	LEVI	ZIJA V ŽIVO	. 55
1	1.1	Kana	əli	. 56
	11.1.1	1	Elektronski programski vodnik (EPG)	. 56
	11.1.2	2	Kanal	. 57
	11.1.3	3	Upravljanje kanalov	. 57
1	1.2	Mož	nosti televizorja	. 59
	11.2.7	1	Vir:	. 59
	11.2.2	2	Slika	. 59
	11.2.3	3	Zaslon	. 59
	11.2.4	4	Zvok	. 60
	11.2.5	5	Napajanje	. 60
	11.2.6	6	Starševski nadzor	. 60
	11.2.7	7	Kartica Cl	. 60
	11.2.8	8	Napredne možnosti:	. 60
	11.2.9	9	Nastavitve	. 61
12	M	ožno	ost seznama kanalov	. 61
1	2.1	Delc	ovanje kanala	. 61
1	2.2	Izbe	rite vrsto	. 62
1	2.3	Dod	ajte priljubljeno	. 63
13	Oc	dprav	vljanje težav	. 64
14	Te	hničı	ne specifikacije	. 64
1	4.1	Ome	ejitve za države	. 64
1	4.2	Lice	nce	. 65

# 1 Varnostne informacije

V ekstremnih vremenskih razmerah (nevihte, strele) in ob dolgotrajni nedejavnosti (odhod na počitnice) televizijski sprejemnik izključite iz električnega omrežja.

Vtič se uporablja za izklop televizorja iz električnega omrežja, zato mora ostati takoj dosegljiv. Če televizor ni električno odklopljen iz električnega omrežja, bo naprava še vedno porabljala energijo za vse situacije, tudi če je televizor v stanju pripravljenosti ali izklopljen.

**Opomba:** Za uporabo povezanih funkcij upoštevajte navodila na zaslonu. **Pomembno**: Pred namestitvijo ali uporabo televizorja v celoti preberite ta navodila.

#### OPOZORILO

Ta naprava je namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki), ki so sposobne/izkušene uporabljati takšno napravo brez nadzora, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave.

- Televizor uporabljajte na nadmorski višini manj kot 2000 metrov, na suhih mestih in v regijah z zmernim ali tropskim podnebjem.
- Televizor je namenjen gospodinjstvu in podobni splošni uporabi, lahko pa se uporablja tudi na javnih mestih.
- Zaradi prezračevanja pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostega prostora.
- Prezračevanja ne smete ovirati s prekrivanjem ali zapiranjem prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, namizni prti, zavese itd.
- Vtič napajalnega kabla mora biti lahko dostopen. Na napajalni kabel ne postavljajte televizorja, pohištva itd. Poškodovan napajalni kabel/vtič lahko povzroči požar ali vas zadene električni udar. Napajalni kabel držite za vtič, televizorja ne odklopite tako, da vlečete za napajalni kabel. Napajalnega kabla/vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči kratek stik ali električni udar. Napajalnega kabla nikoli ne zapletajte v vozel in ga ne povezujte z drugimi kabli. Kadar je poškodovan, ga je treba zamenjati, to lahko stori le usposobljeno osebje.
- Televizorja ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju tekočin in na televizor ali nad njega ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze, skodelice itd. (npr. na police nad napravo).
- Televizorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ne postavljajte odprtega ognja, na primer prižganih sveč, na vrh televizorja ali v njegovo bližino.
- V bližini televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so električni grelniki, radiatorji itd.
- Televizorja ne postavljajte na tla ali nagnjene površine.
- Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, plastične vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov, otrok in domačih živali.

- Stojalo previdno pritrdite na televizor. Če je stojalo opremljeno z vijaki, jih trdno zategnite, da se televizor ne nagne. Vijakov ne zategujte preveč in pravilno namestite gume stojala.
- Baterij ne odlagajte v ogenj ali z nevarnimi ali vnetljivimi snovmi.

#### OPOZORILO

- Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, na primer soncu, ognju in podobno.
- Prevelik zvočni tlak iz slušalk ali naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

NAD VSE - NIKOLI ne dovolite, da bi kdor koli, zlasti otroci, potiskal ali udarjal po zaslonu, potiskal kar koli v luknje, reže ali katere koli druge odprtine v ohišju.

# 1.1 Oznake na izdelku

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli, ki označujejo omejitve in previdnostne ukrepe ter varnostna navodila. Vsaka razlaga se upošteva samo, če je izdelek označen z ustrezno oznako. Takšne informacije upoštevajte iz varnostnih razlogov.



Oprema razreda II: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Prosimo, da ga odgovorno reciklirate in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

# 1.2 Opozorilo

Zaradi nevarnosti kemične opekline baterije ne zaužijte. Ta izdelek ali dodatna oprema, ki je priložena izdelku, lahko vsebuje baterijo s kovancem/ključkom. Če baterijo s kovancem/ključkom pogoltnete, lahko že v 2 urah povzroči hude notranje opekline, ki lahko vodijo v smrt. Nove in uporabljene baterije hranite stran od otrok. Če se predal za baterije ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite stran od otrok.

Če menite, da ste baterije pogoltnili ali jih vstavili v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti pri otrocih, se lahko izognete s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

- VEDNO uporabljajte omarice ali stojala ali načine montaže, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.

- VEDNO se prepričajte, da televizor ne visi čez rob podpornega pohištva.
- Vedno poučite otroke o nevarnosti plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizijski sprejemnik ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO napeljite k televizorju priključene vrvice in kable tako, da se ne morete spotakniti, jih potegniti ali zgrabiti.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na nestabilno mesto.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrdili na ustrezno oporo.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke napeljali k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki, na vrh televizorja ali pohištva, na katerem je televizor nameščen.
- Oprema je primerna le za montažo na višini ≤2 m.

Če se obstoječi televizijski sprejemnik ohrani in premesti, je treba upoštevati iste vidike kot zgoraj.

Naprave, ki so priključene na zaščitno ozemljitev stavbne inštalacije prek omrežnega priključka ali drugih naprav s priključkom na zaščitno ozemljitev - in na televizijski distribucijski sistem s koaksialnim kablom - lahko v nekaterih okoliščinah povzročijo požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski ločilnik).

# 1.3 Opozorila za namestitev na steno

- Pred namestitvijo televizorja na steno preberite navodila.
- Komplet za namestitev na steno je neobvezen. Če ni priložen televizorju, ga lahko dobite pri lokalnem prodajalcu.
- Televizorja ne nameščajte na strop ali na nagnjeno steno.
- Uporabite predpisane vijake za pritrditev na steno in drugo dodatno opremo.

Vijake za pritrditev na steno močno zategnite, da televizor ne pade. Vijakov ne zategujte preveč. Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so zgolj referenčne in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Zasnova in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

# 1.4 Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem StreamView GmbH izjavlja, da je naprava tipa radijske opreme Smart TV skladna z Direktivo 2014/53/EU.

# 1.5 Aplikacije in zmogljivost

Hitrost prenosa je odvisna od vaše internetne povezave. Nekatere aplikacije morda niso na voljo v vaši državi ali regiji. Netflix je na voljo v izbranih državah: <u>https://help.netflix.com/node/14164</u> Potrebno je članstvo za pretakanje. Več informacij na www.netflix.com. Razpoložljivost jezika za pomočnika Google Assistant je odvisna od podpore za glasovno iskanje Google.

# 1.6 Varstvo podatkov

Ponudniki aplikacij in ponudniki storitev lahko zbirajo in uporabljajo tehnične podatke in povezane informacije, med drugim tehnične podatke o tej napravi, sistemski in aplikativni programski opremi ter perifernih napravah. Te podatke lahko uporabijo za izboljšanje izdelkov ali zagotavljanje storitev ali tehnologij, ki vas osebno ne identificirajo. Poleg tega lahko nekatere storitve tretjih oseb, ki so že zagotovljene v napravi ali jih namestite po nakupu izdelka, zahtevajo registracijo z vašimi osebnimi podatki. Nekatere storitve lahko zbirajo osebne podatke brez dodatnih opozoril. Družba StreamView GmbH ne more biti odgovorna za morebitno kršitev varstva podatkov s strani storitev tretjih oseb.

# 2 Predstavitev in namestitev stojala

Zahvaljujemo se vam za izbiro našega izdelka. Kmalu boste uživali v svojem novem televizorju. Pozorno preberite ta navodila. Vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale najbolje izkoristiti televizor ter zagotoviti varno in pravilno namestitev in delovanje.

# 2.1 Razpakiranje in namestitev

Iz embalaže vzemite nogice in televizor ter jih postavite na mizo ali drugo ravno površino.

- Uporabite ravno in trdno mizo ali podobno ravno površino, ki lahko prenese težo televizorja.
- Televizorja ne držite na zaslonski plošči.
- Pazite, da televizorja ne opraskate ali razbijete.
- Stopala so označena levo in desno.



\*Za 24" in 32" modele televizorjev sta na voljo dva različna položaja za namestitev nogic.



Vaš televizor je pripravljen za namestitev na stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA. Ta ni priložen televizorju. Za nakup priporočenega nosilca za namestitev na steno se obrnite na lokalnega prodajalca.

Odprtine in meritve za namestitev nosilca za namestitev na steno:

	Š (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	100	100	4 (M4)	6
32"	100	100	6 (M6)	8
40"	200	200	6 (M6)	8
43"	200	200	6 (M6)	8



# 3 Gumbi in povezave televizorja

#### Pozor:



Če želite s televizorjem povezati napravo, se pred vzpostavitvijo povezave prepričajte, da sta televizor in naprava izklopljena. Ko je povezava končana, lahko naprave vklopite in jih uporabljate.



V načinu delovanja USB se ne dotikajte priključkov HDMI, USB in se jim ne približujte ter preprečite, da bi elektrostatična razelektritev motila te priključke, sicer bo televizor prenehal delovati ali povzročil nenormalno stanje.

#### Opomba:

Dejanski položaj in razporeditev priključkov se lahko od modela do modela razlikujeta.

# 3.1 Gumb TV



Pritisnite ta gumb v načinu pripravljenosti za vklop/izklop televizorja.

### 3.2 Povezave



Opomba: Če ima model na vrhu režo za kartico Cl, je v vrečki za dodatno opremo silikonski čep za režo za kartico Cl (pri modelih brez reže za kartico Cl takega silikonskega čepa ni), vstavite silikonski čep v režo, ko kartice Cl ne uporabljate.

# 4 Daljinski upravljalnik



С	Gumb za vklop/počasno pripravljenost: Hitro stanje pripravljenosti / stanje pripravljenosti / vklop						
Ť	Vir/vhod: Izberite vhod televizorja						
0-9	Številčni gumbi: Preklopite kanal v načinu TV v živo, vnesite številko ali črko v besedilno polje na zaslonu.						
TEXT	Odpiranje in zapiranje teleteksta (če je na voljo v načinu TV v živo)						
SUB	Vklop in izklop podnapisov (če so na voljo)						
• • • •	Barvni gumbi: Za funkcije barvnih gumbov sledite navodilom na zaslonu.						
'n	Mikrofon: Aktivirajte pomočnika Google						
•	Stikalo profila: Preklapljanje med več profili Google						
\$	Nastavitve: Prikažite meni z nastavitvami TV v živo (v načinu TV v živo), prikažite razpoložljive možnosti nastavitev, kot sta zvok in slika;						
$\bigcirc$	Usmerjevalni gumbi: Prikaz podstrani v načinu Live TV-Teletext, če pritisnete desno ali levo. Sledite navodilom na zaslonu						
	V REDU: Potrdite izbiro, vstopite v podmenuje, preglejte seznam kanalov (v načinu Live TV). Za vklop/izklop osvetlitve ozadja daljinskega upravljalnika pritisnite 5 sek.						
$\leftarrow$	Nazaj/povratek: Vračanje na prejšnji zaslon menija, korak nazaj, zapiranje oken, zapiranje teleteksta (v načinu Live TV-Teletext). Opustite predvajanje večpredstavnostnih datotek in se vrnite v pregledni meni MMP (Multi Medi Player)						
ď	Elektronski programski vodnik						
A	Domov: Odprite začetni zaslon						
+ ~ -	Glasnost +/-: Nastavite glasnost zvoka televizorja.						
€↓×	Nemi: Popolnoma izklopite glasnost televizorja						
+	Programi +/-: Preklapljanje med televizijskimi/radijskimi programi.						
Р	Pomikanje seznama kanalov stran za stranjo, ko je seznam kanalov						
_	prikazan na televizijskem zaslonu.						
🕨 YouTube	Zagon aplikacije YouTube						
NETFLIX	Zagon aplikacije Netflix						
prime video	Zagon aplikacije Prime Video						
Disney+	Zagon aplikacije Disney +						
	Izberite in nastavite najljubše aplikacije za lažji dostop.						
LIVE TV	Zagon aplikacije TV v živo						

# 5 Namestitev televizorja

# 5.1 Nastavitev televizorja

Televizor postavite na trdno podlago, ki prenese težo televizorja. Da bi se izognili nevarnosti, televizorja ne postavljajte v bližino vode ali virov toplote (kot so luč, sveča, grelnik), ne zapirajte prezračevanja na zadnji strani televizorja.



# 5.2 Priključite anteno in napajanje

- 1. Kabel antene priključite v vtičnico antene na zadnji strani televizorja.
- 2. Priključite napajalni kabel televizorja (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). Televizor preklopi v način pripravljenosti (rdeča lučka).
- 3. Televizor vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop na televizorju ali gumb za vklop na daljinskem upravljalniku.
- 4. Če ste kupili model televizorja s priloženim 12-voltnim adapterjem, uporabite pravi priključek za povezavo adapterja s televizorjem.



# 6 Začetna nastavitev

Pri prvi začetni nastavitvi vas bo čarovnik za nastavitev na zaslonu vodil skozi nastavitev televizorja. Če želite televizor pravilno nastaviti, natančno sledite navodilom.

# 6.1 Parjenje daljinskega upravljalnika Bluetooth

Na daljinskem upravljalniku hkrati pritisnite gumba **BACK** in **Home**, da vstopite v način seznanjanja Bluetooth. Ob začetku postopka seznanjanja bo indikator na daljinskem upravljalniku utripal.

Priporočamo, da dokončate postopek seznanjanja daljinskega upravljalnika. Če ga preskočite, lahko daljinski upravljalnik naknadno seznanite s televizorjem v meniju Nastavitve > Daljinski upravljalniki in dodatki.



# 6.2 Izbira jezika

S smernimi gumbi navzgor/navzdol izberite sistemski jezik, nato pa pritisnite **OK za** potrditev.

Welcome	English (United Kingdom)
	Deutsch
	Français (France)
	Azərbaycan
	Bosanski
	Català

# 6.3. Izbira regije ali države

Za pravilno namestitev izberite državo, v kateri se nahajate. To je pomembno, ker sta razpoložljivost v trgovini Google Play in postopek namestitve številnih aplikacij odvisna od geografskega položaja (geolokacija). Zato so nekatere aplikacije na voljo v eni državi, v drugih pa ne.

Select your region or	Austria
country	Albania
	Algeria
	Australia
	Azerbaljan
	Bahrain

# 6.4 Možnost nastavitve televizorja

S smernimi gumbi navzgor/navzdol izberite možnost za nastavitev televizorja, nato pa pritisnite **OK** za potrditev.

**Opomba:** Če izberete možnost Nastavi Google TV, boste za nadaljevanje namestitve potrebovali Googlov račun. Uporabite lahko obstoječi račun Google ali ustvarite novega.

**Opomba**: Če želite televizor uporabljati samo za gledanje televizije ali poslušanje radijskih programov prek prizemne, kabelske ali satelitske antene in če televizorja ne želite povezati z internetom, da bi lahko gledali video vsebine iz pretočnih aplikacij, kot sta YouTube ali Netflix, izberite možnost Set up basic TV.



Podrobna namestitev možnosti Basic TV je opisana v poglavju menija 6.4.2.

#### 6.4.1 Nastavitev storitve Google TV

6.4.1.1 Nastavitev z aplikacijo Google Home



Za nastavitev z aplikacijo Google Home morate imeti mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik) z nameščeno aplikacijo Google Home. Če želite namestiti aplikacijo Google

Home, na televizorju preberite kodo QR ali v mobilni napravi v trgovini z aplikacijami poiščite Google Home. Če je aplikacija Google Home že nameščena v mobilni napravi, jo odprite in sledite navodilom na televizorju in mobilni napravi. Nastavitev televizorja prek aplikacije Google Home v mobilni napravi ne sme biti prekinjena.

**Opomba:** Nekatere mobilne naprave z najnovejšo različico operacijskega sistema Android niso popolnoma združljive z namestitvijo storitve Google TV prek aplikacije Google Home. Zato priporočamo možnost namestitve Nastavitev na televizorju.

#### 6.4.1.2 Nastavitev na televiziji

Če želite izkoristiti številne prednosti televizorja Google TV, mora biti televizor povezan z internetom. Televizor lahko z modemom/usmerjevalnikom povežete brezžično prek omrežja Wi-Fi ali prek kabla.

Internetna povezava bo samodejno zaznana in prikazana, če ste televizor z modemom/usmerjevalnikom priključili neposredno na kabel.

Če želite televizor brezžično povezati z internetom prek omrežja Wi-Fi, s pritiskom smernih gumbov navzgor/navzdol izberite želeno omrežje WLAN, vnesite geslo in pritisnite Potrdi, da vzpostavite povezavo. Če izberete možnost Preskoči, ker želite televizor nastaviti kot osnovni televizor, lahko internetno povezavo nastavite pozneje v meniju Nastavitve televizorja.



#### 6.4.1.3 Prijavite se z računom Google

Če se želite prijaviti z računom Google, vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

											~			
Google														
Sign in														
Use your G	oogle	Accol	unt							٦				
Forgot email	?									_				
@	igmai	l.com	0	@yal	h00.0	co.uk		@hotr	nail.cc					
q	W	e	r	t	y	u <sup>7</sup>		0	p°					
а	s	d	f	g	h	j	k	1	@					
Ŷ	z	x	с	v	b	n	m		×		Langer	es co any key		
		•							•	ò	quickly t	um into capital	letter	

#### 6.4.1.4 Googlovi pogoji storitev

Preden nadaljujete, si vzemite čas in preberite splošne pogoje, pogoje uporabe za igre, pravilnik o zasebnosti in razpoložljive Googlove storitve. S klikom na Sprejmi se strinjate s temi storitvami.

Google	
Hi John!	Accept
(2) thomson.technl@gmail.com	
By clicking 'Accept', you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also	Terms of Service
apply to your use of Assistant. The Google Physics Policy electroes how Google handles information generated as you use Google services.	Play Terms of Service
This device may automatically receive and install updates and apps from Google or your device's manufacturer. Some of these apps may	
offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.	Privacy Policy
User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional	
Google Accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed-in accounts on this device.	

Izberite Sprejmi, da potrdite, ali želite, da je vaša lokacija navedena v Googlovem pravilniku o zasebnosti, in se strinjate s samodejnim pošiljanjem diagnostičnih informacij Googlu, da bi izboljšali vašo izkušnjo z Googlom.



#### 6.4.1.5 Potrditev ali zavrnitev Googlovih storitev in funkcij

Pozorno preberite storitve in funkcije, ki jih ponuja televizor. Če ne želite aktivirati ene ali več ponujenih storitev, jih lahko zavrnete tako, da kliknete Ne, hvala.

•ر Google Assistant	Continue	•r Search across all your TV apps	Choose an option Above
		The data from a subset of a data way way and a data way way way way way way way way way wa	No. these
*		٩	
•; Activate Voice Match	Choose an option	•• Get personal results	Choose an option
•; Activate Voice Match on this TV	Choose an option	Get personal results     Alow you failable to give info that is specific to you on this     device, but your photos, personalized recommendations and     more.	Choose an option Turn on
Activate Voice Match     on this TV     Mogel Anatter an uay or projecting to code who allow to     model.     More taken a language projecting to acceled who allow to     model.	Choose an option I agree No, thanks	Control of the second sec	Choose an option Turn on No, thunks

#### 6.4.1.6 Izberite naročnine

V tem koraku lahko izberete, katere aplikacije za pretakanje želite samodejno namestiti. To so lahko aplikacije, za katere ste že naročeni, ali aplikacije, ki vam jih predlaga Google.

Nekatere prijave so že vnaprej izbrane. Izbiro lahko prekličete, kar pomeni, da se med prvo namestitvijo ne bodo samodejno namestile.



#### 6.4.1.7 Nastavitev gesla

Pritisnite gumb **OK**, vnesite štirimestno geslo in sledite navodilom na zaslonu. Najprej boste morali izbrati novo geslo, nato pa ga boste morali ponovno potrditi. To geslo boste potrebovali za urejanje funkcij, kot je starševski nadzor, ali za ponastavitev televizorja na tovarniške nastavitve.





#### 6.4.1.8 Izberite način TV (Domov / Trgovina)

Med namestitvijo lahko prilagodite svojo izkušnjo gledanja tako, da izberete želeni način televizorja. Če izberete domači način, bo televizor deloval kot običajno in zagotavljal zabavo v domačem okolju.

Če izberete način Trgovina, televizor nastavite tako, da se ustrezne informacije prikažejo neposredno na zaslonu. Ta funkcija se pogosto uporablja v maloprodaji, da potencialnim strankam prikaže ključne podrobnosti o televizorju.

Select TV mode       Home         "Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use.       SHOP         "SHOP" mode is optimized to store demo with fixed settings.       SHOP			
"Home' mode is optimized for efficient energy usage for SHOP home use. "SHOP" mode is optimized to store demo with fixed settings.	Select TV mode	Home	
	"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use. "SHOP" mode is optimized to store demo with fixed settings.	SHOP	

### 6.4.1.9 Vgrajen Chromecast

Če aktivirate funkcijo Chromecast, lahko vsebine iz aplikacij za pretakanje pretakate neposredno na televizor ali predvajate digitalne večpredstavnostne vsebine, shranjene v mobilnih napravah, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki, na zaslonu televizorja.

Chromecast Built-In always available	Off
Let this device be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake this device up to respond to Cast commands, even when on standby and the screen is off.	On

#### 6.4.1.10 Način tunerja

Namestitev sprejemnika televizijskega signala je podrobno opisana v poglavju 7 menija.

### 6.4.2 Nastavitev osnovne televizije



Če želite televizor uporabljati le za gledanje televizije ali poslušanje radijskih programov prek prizemne, kabelske ali satelitske antene in če televizorja ne želite povezati z internetom, da bi lahko gledali video vsebine iz pretočnih aplikacij, kot sta YouTube ali Netflix, izberite možnost namestitve Set up basic TV.

#### 6.4.2.1 Izberite omrežje Wi-Fi

Če ne želite gledati vsebin iz storitev pretakanja, kot sta Netflix ali YouTube, na koncu seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi izberite možnost Preskoči.



#### 6.4.2.2 Googlovi pogoji storitev

Preden nadaljujete, si vzemite čas in preberite splošne pogoje, pogoje uporabe za igre, pravilnik o zasebnosti in razpoložljive Googlove storitve. S klikom na Sprejmi se strinjate s temi storitvami.

Google	
Hi John!	Accept
(2) thomson.technl@gmail.com	
By clicking 'Accept', you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also apply to write an of Assistant. The Google Terms of Service also	Terms of Service
how Google handles information generated as you use Google services.	Play Terms of Service
This device may automatically receive and install updates and apps from Google or your device's manufacturer. Some of these apps may	
offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.	Privacy Policy
User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore, additional	
Google Accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed-in accounts on this device.	

#### 6.4.2.3 Nastavitev gesla

Pritisnite gumb **OK**, vnesite štirimestno geslo in sledite navodilom na zaslonu. Najprej boste morali izbrati novo geslo, nato pa ga boste morali ponovno potrditi. To geslo boste potrebovali za urejanje funkcij, kot je starševski nadzor, ali za ponastavitev televizorja na tovarniške nastavitve.





#### 6.4.2.4 Izberite način TV

Med namestitvijo lahko prilagodite svojo izkušnjo gledanja tako, da izberete želeni način televizorja. Če izberete domači način, bo televizor deloval kot običajno in zagotavljal zabavo v domačem okolju.

Če izberete način Trgovina, bo televizor konfiguriran tako, da bo ustrezne informacije prikazoval neposredno na zaslonu. Ta funkcija se pogosto uporablja v maloprodaji, kjer potencialnim strankam prikaže ključne podrobnosti o televizorju.

Select TV mode "Home' mode is optimized for efficient energy usage for home use. "SHOP' mode is optimized to store demo with fixed settings.			
"Home' mode is optimized for efficient energy usage for SHOP home use. "SHOP" mode is optimized to store demo with fixed settings.	Select TV mode	Home	
	"Home" mode is optimized for efficient energy usage for home use. "SHOP" mode is optimized to store demo with fixed settings.	SHOP	

#### 6.4.2.5 Vgrajen Chromecast

Če aktivirate funkcijo Chromecast, lahko vsebine iz aplikacij za pretakanje pretakate neposredno na televizor ali predvajate digitalne večpredstavnostne vsebine, shranjene v mobilnih napravah, kot so pametni telefoni ali tablični računalniki, na zaslonu televizorja.

Chromecast Built-In always available	Off
Let this device be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake this device up to respond to Cast commands, even when on standby and the screen is off.	On

#### 6.4.2.6 Način tunerja

Namestitev sprejemnika televizijskega signala je podrobno opisana v poglavju 7 menija.

# 7 Način tunerja

Izberite vrsto televizijskega sprejema Tuner za namestitev televizijskih/radijskih kanalov. Na voljo so možnosti vrste sprejema Prizemna antena, Kabel in Satelit. Označite razpoložljivo možnost vrste sprejema televizijskega signala in pritisnite **OK** ali kliknite desni smerni gumb za nadaljevanje.

Če izberete možnost Preskoči skeniranje, lahko prvi postopek namestitve televizorja dokončate brez namestitve televizijskih kanalov. Televizijske kanale lahko naknadno namestite v meniju Nastavitve televizorja.

# 7.1 Zračni

Če je izbrana možnost Antena, bo televizor poiskal digitalne prizemne in analogne oddaje. Na naslednjem zaslonu označite možnost Scan (Iskanje) in pritisnite **OK,** da začnete iskanje, ali izberite Skip Scan (Preskoči iskanje), da nadaljujete brez iskanja.



# 7.2 Kabel

Če je izbrana možnost Kabel, bo televizor poiskal digitalne kabelske kanale.

V večini omrežij kabelskih kanalov so na voljo samo digitalni kanali. Če želite nadaljevati s pregledovanjem, izberite Digitalni.

**Skeniranje upravljavca**: Če so na voljo, se na zaslonu prikaže seznam kabelskih operaterjev. Označite želenega operaterja in pritisnite **OK**. Izberite Začni in pritisnite **OK**, da izvedete iskanje kanalov.



**Drugi**: Izberite možnost Drugi, če vaš kabelski operater ni naveden ali če je televizor povezan z lokalnim kabelskim sistemom. Izberite Scan Type (Vrsta skeniranja) in pritisnite **OK**, da se prikažejo možnosti skeniranja.

**Celotno skeniranje**: To možnost je treba izbrati, če med iskanjem v omrežju niso bili najdeni vsi kanali.

**Hitro skeniranje**: Začne se hitro iskanje, pri čemer se kanali razvrstijo po vnaprej pripravljenem vrstnem redu. Pri tej vrsti iskanja je treba vnesti ID omrežja in osrednjo frekvenco.

**Pregledovanje omrežja**: Pri iskanju omrežja se posreduje popoln in posodobljen seznam kanalov ponudnika, tako da sprejemnik prepozna vse kanale, kar je za operaterje kabelske televizije bolj priporočljivo. Pri tej vrsti iskanja je treba vnesti vsaj ID omrežja.

Če želite nadaljevati brez iskanja, izberite Preskoči iskanje.

# 7.3 Satelit

#### Opomba za namestitev satelitskih kanalov za televizorje Thomson, nameščene v Avstriji ali Nemčiji:

Naši televizorji Thomson imajo funkcijo Load Channel List, ki jo lahko izberete in izvedete le med začetno namestitvijo televizorjev. Ta funkcija je na voljo **le,** če sta bili med začetno namestitvijo televizorja kot državi namestitve izbrani Avstrija ali Nemčija.

Ta funkcija se izvede **le** med začetno namestitvijo televizorja, ko namestite satelitske kanale.

Če ga želite aktivirati, sledite spodnjim korakom za namestitev:

- 1. V meniju načina predvajanja kot možnost namestitve izberite možnost Satelit.
- Meni Vrsta antene izberite Naprej, če lahko sprejemate samo satelitske kanale s satelita Astra 19,2° vzhodno, ali izberite podmeni Več, če je televizor povezan s satelitsko sprejemno anteno za sprejem več satelitov. V tem meniju lahko izberete pravilno vrsto nadzora za svoj satelitski sistem.
- 3. Za potrditev izbire pritisnite gumb **OK.**
- 4. Izberite možnost Splošna namestitev in izbiro potrdite z gumbom **V redu.**
- 5. Meni Load Preset List Izberite možnost menija Load Preset List, če želite naložiti kanale, ali pa izberite možnost Skip, če želite nadaljevati brez nameščanja televizijskih in radijskih kanalov.

Kot je navedeno zgoraj, je možnost za namestitev Load Channel List na voljo samo med začetno namestitvijo televizorja. Če nato med delovanjem televizorja želite izvesti možnost Splošno iskanje, bo televizor izvedel iskanje transponderja, pri čemer bo poiskal frekvence razpoložljivih satelitskih transponderjev in po vrsti shranil satelitske televizijske in radijske kanale.

#### 7.3.1 Vrsta antene

#### 7.3.1.1 Naslednji

Če je televizor priključen na satelitski sistem s sprejemom samo enega satelita, izberite možnost Naprej.

Če je izbrana možnost Satelitska možnost Naslednja, sta na voljo možnosti Splošno satelitsko skeniranje in Skeniranje operaterja. Izberite možnost namestitve in pritisnite **OK** ali kliknite desni smerni gumb za nadaljevanje.

	General (Load Channel List)
	🞽 Fast Scan (Channel list)
Select operator	ORF
Please select your operator by using arrows up/down and pressing OK.	Sky Deutschland
	Astra 19.2 mit HD+
	SimpliTV

**Opomba:** Možnosti splošnega seznama satelitov in seznama operaterjev morda ne bodo na voljo glede na izbrano državo.

#### Skeniranje upravljavca:

Označite želenega operaterja in pritisnite **OK za** potrditev izbire. Nato pritisnite desni smerni gumb, da nadaljujete s pregledovanjem operaterja.

S seznama lahko izberete samo enega operaterja. Najdeni televizijski/radijski kanali so razvrščeni glede na vrstni red LCN izbranega operaterja.

#### Splošno pregledovanje:

Z možnostjo Splošno iskanje se izbrani sateliti iščejo od najnižje do najvišje frekvence satelitskega transponderja, shranjeni televizijski/radijski kanali pa se glede na potek iskanja navedejo drug za drugim brez določenega vrstnega reda.

#### 7.3.1.2 Več

Izberite Več, če je televizor povezan s satelitskim sistemom za sprejem več satelitov ali s satelitskim sistemom z enim kablom.

Prikazalo se bo naslednje okno z nekaterimi razpoložljivimi možnostmi povezave. Izberite eno od teh možnosti, ki je pravilna za vaše domače omrežje satelitske namestitve. Glede na izbrano vrsto antene boste morda lahko nastavili različne satelite.

	Single
	Tone Burst
Satellite antenna type	DiSEqC 1.0
Please select your satellite aerial connection by using arrows up/down and pressing OK.	DiSEqC 1.1
	DiSEqC 1.2
	Unicable I
	Unicable II

Na voljo so naslednje vrste priključkov satelitske antene:

- Enojni satelitski sistem s sprejemom samo enega satelita.
- Tone burst Satelitski sistem s sprejemom dveh satelitov.
- **DiSEqC 1.0-** Satelitski sistem s sprejemom 1-4 satelitov.
- **DiSEqC 1.1 razširitev** protokola DiSEqC 1.0, ki omogoča nadzor sistemov z več napajalniki z do 64 LNB (sateliti) prek antenskega kabla.
- **DiSEqC 1.2** se uporablja za krmiljenje motorja za rotacijske sisteme. Motor lahko shrani različne položaje, ki se jim nato samodejno približuje s programom DiSEqC 1.2.
- **Unicable I** Unicable I je metoda za distribucijo satelitskih televizijskih signalov v satelitskem sistemu. Na eno linijo je lahko priključenih več sprejemnikov. Z Unicable I lahko na en antenski kabel priključite do 8 uporabnikov. Več o distribucijskem sistemu Unicable je opisano v meniju Kanali.
- **Unicable II** Ta sistem za distribucijo satelitskega signala Unicable II, imenovan tudi Jess Unicable, temelji na tehnologiji digitalnega zlaganja kanalov Unicable I in omogoča namestitev do 32 satelitskih sprejemnikov, povezanih prek enega koaksialnega kabla.

# 8 Začetni zaslon

Začetni zaslon je osrednji del televizorja. Na začetnem zaslonu lahko zaženete katero koli nameščeno aplikacijo, zaženete aplikacijo Live TV za gledanje televizijskih oddaj, gledate film iz različnih aplikacij za pretakanje ali preklopite na napravo, priključeno na vrata HDMI. Prav tako lahko kadar koli zaključite delovanje katere koli aplikacije in se vrnete na začetni zaslon s pritiskom gumba Domov na daljinskem upravljalniku.

V prvi vrstici (Najboljši izbori za vas) bodo predlagane vsebine pretakanja aplikacij za pretakanje, nameščenih v televizorju, glede na vaša iskalna merila v zgodovini iskanja. Tu boste našli tudi neposredno izbiro zadnje izbrane televizijske vhodne povezave. V tej vrstici boste na prvem mestu našli tudi izbirno polje z zadnjim vhodnim virom, če je v tej napravi omogočena nadzorna funkcija HDMI CEC.



**Opomba:** Glede na nastavitve televizorja in izbiro države med začetno nastavitvijo lahko meni Domov vsebuje različne elemente.

Druga vrstica (Vaše aplikacije) je vrstica aplikacij. Tu so na voljo najpomembnejše aplikacije za storitve pretakanja, kot sta Netflix ali YouTube, ter za televizijo v živo in MMP (večpredstavnostni predvajalnik).

S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite aplikacijo in potrdite izbiro z gumbom **OK**, da zaženete izbrano aplikacijo.

Izberite aplikacijo ter pritisnite in pridržite gumb **V redu,** če želite izbrano aplikacijo odstraniti iz vrstice priljubljenih, jo premakniti na novo mesto ali zagnati.



Na predzadnjem in zadnjem mestu v tej vrstici sta polji z možnostma Preusmerjanje in Dodajanje aplikacij. Izberite ti možnosti, če želite spremeniti vrstni red aplikacij v tej vrstici ali dodati novo aplikacijo v to vrstico Priljubljene aplikacije.

Delovanje aplikacije TV v živo in večpredstavnostnega predvajalnika je razloženo v posebnem poglavju Meni.

V nadaljevanju domačega zaslona boste našli dodatne kanale, ki so prikazani po žanrih ali kategorijah pretočnih vsebin.

# 8.1 Račun Google

Pojdite do ikone svojega profila v zgornjem levem kotu in pritisnite **OK**. Označite ikono profila in pritisnite **OK**.

Tu lahko spremenite nastavitve profila, dodate nove Googlove račune ali upravljate že obstoječe račune.

Google TV Choose an account	
John + Add account	
& Manage accounts	

# 8.2 Aplikacije

Na začetnem zaslonu izberite zavihek Aplikacije, če želite prikazati aplikacije, nameščene v televizorju. Če želite namestiti aplikacijo, pojdite v iskalno vrstico in vnesite ime aplikacije. S tem se bo začelo iskanje v trgovini Google Play.

N Home Apps Library	🛞 🙆 Google TV	
Disnep+	prime video	
NETFLIX SouTube	prime video R T L + ZN	А
91 Search for apps and games		

# 8.3 Knjižnica

Na začetni strani izberite zavihek Knjižnica, če želite predvajati že kupljeno ali izposojeno pretočno vsebino na televizorju ali mobilnih napravah, kot sta mobilni telefon ali tablični računalnik, z uporabo računa Google.



# 8.4 Iskanje Google TV

N Home Apps	Library		🔍 😨 Google TV	
Search movies,	shows, apps and more		٩	
Show me my reminders	Show me yoga videos	Show me children's shows	#Show me action films featuring Tom Cruise	
Let's find something to watch				
New Movies	War Movies	Comedy TV Shows	Horror Movies	

Orodja za iskanje se nahajajo v zgornjem desnem kotu zaslona. Za začetek iskanja lahko vnesete besedo z virtualno tipkovnico ali pa poskusite z glasovnim iskanjem prek mikrofona, vgrajenega v daljinski upravljalnik. Premaknite fokus na želeno možnost in pritisnite **OK**, da nadaljujete.

Glasovno iskanje - Pritisnite ikono mikrofona, da zaženete funkcijo glasovnega iskanja. Na vrhu zaslona se prikaže polje za glasovno iskanje Google. Googlu zastavite vprašanje in televizor vam bo odgovoril. Za lokalne iskalne izraze je pomembno, da je jezik menija televizorja nastavljen na lokalni jezik.

Iskanje po tipkovnici - Izberite vrstico za iskanje in pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikaže virtualna Googlova tipkovnica. Vnesite vprašanje, na katerega želite odgovoriti.

•:	Press th	e mic but	ton to	o spe	eak									م
			Q	W	E	R	T	Y	U		0	P		
			A	S	D	F	G	Н	J	К	L			
			•	Z	X	С	V	В	N	М	•	$\boxtimes$		
				•	•					-	Q			

### 8.5 Obvestila

Gumb za obvestila se prikaže le, če je eno ali več neprebranih obvestil. Če jih želite preveriti, pojdite na ikono Nastavitve, ki bo odprla podmeni. Na dnu podmenija boste lahko našli vsa najnovejša obvestila.

N Home Apps	Library	Mon, 06 May 10:19	<b>(3)</b>
•: Search movies,		Screensaver	D Inputs
		Picture	a Sound
		奈 Wi-Fi	* Accessibility
		fintenso USB dr Tap to set up	
		Set your 'powe Choose what to d your TV	er on' preferences hiphley when you turn on
		All notification	

# 9 Nastavitve

Če si želite ogledati celoten seznam razpoložljivih nastavitev, se s pritiskom na gumb Home Screen premaknite na začetni zaslon. Kliknite gumb Nastavitve v desnem zgornjem kotu.



\* Zgornje slike so le referenčne, podrobnosti si oglejte v izdelku.

**Opomba**: Če med delovanjem aplikacij za pretakanje medijev, kot so YouTube, Netflix, Prime Video itd., kliknete gumb **Nastavitve**, lahko namesto tega vstopite v meni Zaslon in zvok. Tam lahko prilagodite nastavitve Picture (Slika), Screen (Zaslon), Sound (Zvok) in Audio output (Zvočni izhod), ne da bi zapustili delovanje aplikacij za pretakanje medijev.

### 9.1 Nastavitev imena naprave

V tem meniju lahko s seznama predlaganih imen izberete ime televizorja. Televizorju lahko dodelite tudi ime po meri.

To je pomembno za delovanje funkcije Chromecast, da bo televizor prepoznan s pravilnim imenom. Z dodelitvijo imena televizorja bo televizor pravilno prepoznan tudi v domačem omrežju.

# 9.2 Kanali in vhodi

Poiščite razpoložljive kanale in vhode.



### 9.2.1 Kanali

V tem meniju lahko izberete način namestitve sprejemnega sprejemnika glede na vrsto sprejema televizijskega signala: izberete med analognim, antenskim, kabelskim ali satelitskim sprejemom.

Izberite način in pritisnite **OK**, da nadaljujete z nastavljanjem.

#### 9.2.1.1 Analogni

- **Iskanje kanalov: Za** samodejno iskanje analognih kanalov pritisnite gumb **OK.** Ko je postopek iskanja končan, pritisnite gumb **Nazaj, da** se vrnete v prejšnji meni.
- **Posodobitev skeniranja:** Pritisnite gumb **OK** na daljinskem upravljalniku, da izvedete samodejno iskanje za posodobitev seznama kanalov. Pri tem se dodajo novi kanali ali posodobijo informacije o trenutnih kanalih.
- Analogno ročno skeniranje: Pritisnite gumb OK, da ročno izberete začetno frekvenco in smer skeniranja.

#### 9.2.1.2 Antena

- Iskanje kanalov: Za samodejno iskanje kanalov DVB-T/T2 pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku. Ko je postopek iskanja končan, pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete v prejšnji meni.
- **Posodobitev skeniranja:** Prej dodani kanali ne bodo izbrisani, ampak bodo na novo najdeni kanali shranjeni na seznamu kanalov.
- **Posamezno skeniranje RF**: S smernimi gumbi desno/levo izberite RF kanal. Prikažeta se raven in kakovost signala izbranega kanala. Pritisnite **OK**, **da** začnete skeniranje na izbranem RF kanalu. Najdeni kanali bodo shranjeni na seznamu kanalov.
- **Ročno posodabljanje storitev:** S to funkcijo se začne ročno posodabljanje sprejemljivih televizijskih/radijskih kanalov.

- LCN: Nastavite želeno LCN. LCN je sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira razpoložljive oddaje v skladu s prepoznavnim zaporedjem številk kanalov (če je na voljo).
- Vrsta skeniranja kanalov: Nastavite želeno vrsto skeniranja.
- Vrsta trgovine s kanali: Nastavite želeno vrsto trgovine.
- **Izberite priljubljeno omrežje:** Izberite najljubše omrežje. Ta možnost menija bo aktivna, če je na voljo več kot eno omrežje.

#### 9.2.1.3 Kabel

- Iskanje kanalov: Smart TV išče digitalne in analogne kanale, ki jih je mogoče sprejemati prek kabla. Glede na državo so med začetno namestitvijo na voljo izbirni ponudniki kabelske televizije DVB-C, ki so navedeni na zaslonu Seznam iskanja kanalov. Če sprejemate signal DVB-C od neusposobljenega ponudnika kabelske televizije, izberite možnost Drugi. Za začetek iskanja kanalov pritisnite **OK.** V meniju Iskanje kanalov lahko izberete eno od treh možnosti iskanja kanalov: Popolno, Napredno ali Hitro.
  - **Popolno**: samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C.
  - Napredno: Samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C. Za to možnost je treba vnesti sprejemne parametre ponudnika DVB-C, frekvenco in ID omrežja. S to možnostjo iskanja so kanali razvrščeni po LCN kabelskih ponudnikov.
  - **Hitro**: Samodejno iskanje vseh razpoložljivih kanalov DVB-C. To bo poiskalo vse razpoložljive kabelske transponderje s standardnimi simboli.
- Posamezno skeniranje RF: Ročno iskanje kanalov DVB-C po frekvenci transponderja.
- LCN: Možnosti LCN za iskanje kanalov DVB-C.
- Vrsta skeniranja kanala: Nastavite želeno vrsto skeniranja.
- Vrsta trgovine s kanali: Nastavite želeno vrsto trgovine.

#### 9.2.1.4 Satelit

Najprej morate izbrati način namestitve kanala.

#### Način namestitve kanala - Prednostni satelit

- Ponovno satelitsko skeniranje: Postopek iskanja satelitov se izvede znova.
- **Satelitski dodatek:** Ta funkcija je uporabna, kadar je kot vrsta televizijskega signala izbrana možnost Splošni satelit. Ko je izbrana možnost Preferirani satelit, se nastavitve DiSEqC določijo samodejno in dodajo se kanali novih ponudnikov satelitskega signala iz novih izbranih satelitov, odvisno od izbranega ponudnika satelitskega signala.
- **Posodobitev satelitov:** Če izberete funkcijo Scan, se sprejemljivi sateliti in ustrezne nastavitve DiSEqC določijo samodejno, dodani pa bodo tudi novi kanali.
- Satelitsko ročno nastavljanje: Izberite satelit, na katerem želite izvesti ročno iskanje satelitskega transponderja, in pritisnite OK. Nastavite natančne parametre sprejema želenega satelitskega transponderja (frekvenca, simbolna hitrost in polarizacija).
   Prepričajte se, da kakovost signala in raven signala kažeta zadostno vrednost, in pritisnite gumb Nazaj. Za začetek iskanja pritisnite desni smerni gumb. Najdeni programi bodo

shranjeni na koncu seznama programov.

#### Način namestitve kanala - Splošno Satelit

- Ponovno satelitsko skeniranje: Postopek iskanja satelitov se izvede znova. Kot možnost lahko aktivirate drug sprejemni satelit in ga dodate v samodejno iskanje. Izberite drug satelit in pritisnite OK. Nastavite natančne sprejemne parametre želenega satelita, povezave DiSEqC in sprejemne parametre transponderja sprejemnega satelita (frekvenca, simbolna hitrost in polarizacija). Prepričajte se, da kakovost signala in raven signala kažeta zadostno vrednost, in pritisnite gumb Nazaj. Pritisnite desni smerni gumb, da začnete skeniranje. Najdeni programi bodo shranjeni na koncu seznama programov.
- Satelitski dodatek: Pritisnite OK, da nastavite parametre sprejema satelita, ki ga želite dodati. V stanju satelita aktivirajte satelit in natančno nastavite parametre sprejema želenega satelita. Nastavite vrata DiSEqC in sprejemne parametre sprejemljivega satelitskega transponderja (frekvenca, simbolna hitrost in polarizacija). Prepričajte se, da kakovost signala in raven signala kažeta zadostno vrednost, in pritisnite gumb Nazaj. Pritisnite desni smerni gumb, da začnete skeniranje. Najdeni kanali bodo shranjeni na koncu seznama kanalov.
- **Posodobitev satelitov:** Začne se pregledovanje kanalov izbranih satelitov, novi kanali pa se samodejno dodajo na seznam kanalov.
- Satelitsko ročno nastavljanje: Izberite satelit, na katerem želite izvesti ročno iskanje satelitskega transponderja, in pritisnite OK. Nastavite natančne parametre sprejema želenega satelitskega transponderja (frekvenca, simbolna hitrost in polarizacija).
   Prepričajte se, da kakovost signala in raven signala kažeta zadostno vrednost, in pritisnite gumb Nazaj. Za začetek iskanja pritisnite desni smerni gumb. Najdeni programi bodo shranjeni na koncu seznama programov.

#### 9.2.1.5 Samodejno posodabljanje kanalov

Ta funkcija omogoča samodejno posodabljanje kanalov. Privzeto je deaktivirana. Če imate posamično razvrščene kanale, da bi ohranili določen vrstni red, je priporočljivo, da je ta funkcija onemogočena.

#### 9.2.1.6 Sporočilo o posodobitvi kanala

Ta funkcija omogoča samodejno posodabljanje kanalov. Privzeto je deaktivirana. To funkcijo omogočite, če želite prejemati obvestila na zaslonu, ko bodo na voljo novi kanali.

#### 9.2.1.7 Starševski nadzor

V tem meniju lahko konfigurirate možnosti starševskega nadzora. Za dostop do njega morate vnesti kodo PIN, ki ste jo nastavili med začetno nastavitvijo televizorja.

#### 9.2.1.8 Odprtokodne licence

Tu boste našli informacije o odprtokodnih licencah.

### 9.2.2 Vhodi

Tu boste našli informacije o napravah, priključenih na vhode HDMI televizorja, in možnosti delovanja HDMI-CEC.

**Povezan vhod:** Oglejte si seznam naprav, ki so priključene na kompozitni ali HDMI priključek televizorja. Povezavo lahko preimenujete ali določite ime posamezne naprave za določene povezave.

**Vhodi v stanju pripravljenosti:** Prikažite seznam razpoložljivih vhodov HDMI. **Nepovezan vhod:** Prikaz priključkov, na katere ni priključena nobena naprava.

#### Potrošniški elektronski nadzor (CEC)

S funkcijo CEC televizorja lahko priključeno napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Ta funkcija za komunikacijo s priključenimi napravami uporablja HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Naprave morajo podpirati funkcijo HDMI CEC in morajo biti povezane s povezavo HDMI.

Televizor je dobavljen z vklopljeno funkcijo CEC. Prepričajte se, da so na priključeni napravi CEC pravilno nastavljene vse nastavitve CEC. Funkcija CEC ima pri različnih blagovnih znamkah različna imena. Funkcija CEC morda ne bo delovala z vsemi napravami. Če na televizor priključite napravo s podporo za funkcijo HDMI CEC, se ustrezni vhodni vir HDMI preimenuje v ime priključene naprave.

Če želite upravljati priključeno napravo CEC, v meniju Vhodi na začetnem zaslonu izberite ustrezen vhodni vir HDMI. Ali pritisnite gumb **Vir**, če je televizor v načinu Live TV, in s seznama izberite povezani vhodni vir HDMI. Če želite prekiniti to operacijo in znova upravljati televizor prek daljinskega upravljalnika, pritisnite gumb **Vir** na daljinskem upravljalniku in preklopite na drug vir.

Daljinski upravljalnik televizorja lahko samodejno upravlja napravo, ko je izbran priključen vir HDMI. Vendar vsi gumbi ne bodo posredovani na napravo. Na daljinski upravljalnik televizorja se bodo odzvale samo naprave, ki podpirajo funkcijo daljinskega upravljanja CEC.

Nadzor HDMI Vklopljeno/izklopljeno: omogočite televizorju, da nadzoruje naprave HDMI. Samodejni izklop naprave: Izklopite naprave HDMI s televizorjem.

Samodejni vklop televizorja: Vklop televizorja z napravo HDMI.

**Seznam naprav CEC:** Oglejte si naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI in so povezane s televizorjem.

# 9.3 Prikaz in zvok

Prilagodite nastavitve slike, zaslona, zvoka in zvočnega izhoda.



### 9.3.1 Slika

Tu lahko prilagodite nastavitve slike.

#### 9.3.1.1 Način slike

Pri začetni namestitvi televizorja je televizor privzeto nastavljen na način varčevanja z energijo. Izberite eno od prednastavitev načina slike ali pa v uporabniškem načinu ročno prilagodite nastavitve slike svojim željam.

#### 9.3.1.2 Uporabniški način (ročne prilagoditve slike)

Prilagoditve, ki jih lahko izvedete:

• Osvetlitev ozadja

Spreminja stopnjo osvetlitve ozadja, s čimer prilagodi stopnjo osvetlitve zaslonske plošče televizorja.

• Samodejna svetlost

Ko je vklopljen, televizor prilagodi svetlost zaslona glede na svetlost okolice.

• Svetlost

Spreminja raven svetlobe, ki jo oddaja televizor, od temnejše do svetlejše.

• Kontrast

Spreminja raven kontrasta, pri čemer prilagodi svetlost slike ali raven svetlosti bele barve, torej spreminja svetlost vseh barv.

• Nasičenost

Spreminja stopnjo nasičenosti, s čimer prilagodi intenzivnost ali živahnost barv na

zaslonu.

• HUE

Spremeni kotni prikaz barvnih vrednosti na sliki. S prilagajanjem ravni spreminjate preslikavo barv na sliki.

Ostrina
 Spremeni raven ostrine in prilagodi izboljšavo robov.

#### 9.3.1.3 Napredne nastavitve

- Barvna temperatura: Nastavite želeno barvno temperaturo. Na voljo so možnosti Uporabnik, Hladna, Standardna in Topla. Vrednosti povečanja rdeče, zelene in modre barve lahko nastavite ročno. Če eno od teh vrednosti spremenite ročno, se bo možnost Color Temperature (Barvna temperatura) spremenila v User (Uporabnik), če še ni nastavljena na User (Uporabnik).
- **DNR**: dinamično zmanjševanje šuma (DNR) je postopek odstranjevanja šuma iz digitalnega ali analognega signala. DNR lahko nastavite kot nizko, srednje močno, močno ali samodejno ali ga izklopite.
- **MPEG NR**: Zmanjševanje šuma MPEG očisti ali blokira šum okoli obrisov in šum v ozadju. Nastavite MPEG NR kot nizko, srednje močno ali močno ali ga izklopite.
- **Max živahno**: Ta možnost znatno poveča kontrast, svetlost in ostrino. Lahko jo vklopite ali izklopite.
- **Prilagodljiv nadzor lume**: Adaptivni nadzor lume globalno prilagaja nastavitve kontrasta glede na histogram vsebine, da zagotovi globljo črno in svetlejšo belo barvo. Nastavite nastavitve prilagodljivega nadzora lume kot nizke, srednje ali močne ali ga izklopite.
- **Lokalni nadzor kontrasta**: Lokalna izboljšava kontrasta poskuša povečati videz obsežnih prehodov med svetlobo in temo, podobno kot izostritev z neostro masko poveča videz majhnih robov.
- **Dinamični barvni ojačevalec**: Izboljša barvni prikaz s prilagoditvijo kolorimetrije, da se zagotovi bolj živahna in naravna predstavitev barv.
- **Mesni ton**: S tem lahko izboljšate barve kože na slikah, ne da bi to vplivalo na druge barve na zaslonu.
- Način filma DI: To je funkcija za zaznavanje kadence 3:2 ali 2:2 za filmske vsebine s 24 sličicami na sekundo in izboljšuje stranske učinke (kot sta učinek prepletanja ali tresljaji), ki jih povzročajo te metode vlečenja. Nastavite nastavitev načina DI Film Mode kot Auto (samodejno) ali jo izklopite. Ta element ne bo na voljo, če je vklopljen način za igre ali način PC (izbirno).
- **Modri razteg**: Človeško oko zaznava hladnejše bele tone kot svetlejše. Funkcija Blue Stretch spremeni ravnovesje beline srednje visokih ravni sivine v hladnejše barvne temperature. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- Gamma: Nastavite želeno gama vrednost. Na voljo so temne, srednje in svetle možnosti.
- **Način igre**: Način Game mode je način, ki zmanjša nekatere algoritme za obdelavo slike, da bi sledil videoigram s hitrim številom sličic na sekundo. Vklopite ali izklopite funkcijo Game Mode.

- **Barvni prostor**: Opredeljuje spekter barv, ki jih podpira televizor, in vpliva na bogastvo in natančnost prikaza barv na zaslonu.
- Nastavitev barv: nasičenost, odtenek in svetlost barv lahko prilagodite s spreminjanjem rdeče, zelene, modre, cian, magente, rumene in mesnih tonov (ton kože). Slika je tako videti bolj živa ali naravna. Vrednosti odtenka, barve, svetlosti, odmika in ojačitve lahko nastavite ročno. Označite možnost Enable (Omogoči) in pritisnite OK, da vklopite to funkcijo.
- **Točkovni popravek ravnovesja bele barve**: Funkcija uravnoteženja beline umeri barvno temperaturo televizorja v podrobnih ravneh sivine. Enakomernost sive lestvice lahko izboljšate vizualno ali tako, da jo izmerite. Ročno prilagodite raven rdeče, zelene in modre barve ter vrednosti ojačitve. Označite možnost Enable (Omogoči) in pritisnite OK, da vklopite to funkcijo.

#### 9.3.1.4 Ponastavitev na privzeto vrednost

Ponastavite nastavitve slike na tovarniške privzete nastavitve.

**Opomba:** Glede na trenutno nastavljen vhodni vir nekatere možnosti menija morda ne bodo na voljo.

### 9.3.2 Zvok

V tem meniju lahko prilagodite nastavitve zvoka.

#### 9.3.2.1 Zvočni slog

Za lažje prilagajanje zvoka lahko izberete prednastavljeno nastavitev. Na voljo so možnosti Uporabnik, Standard, Živahno, Šport, Film, Glasba ali Novice. Nastavitve zvoka bodo prilagojene glede na izbrani slog zvoka.

#### 9.3.2.2 Ročno prilagajanje zvoka

Izvedete lahko tudi naslednje ročne prilagoditve:

- Zvočni slog: Za lažjo prilagoditev zvoka lahko izberete prednastavljeno nastavitev. Na voljo so možnosti Uporabnik, Standard, Živahno, Šport, Film, Glasba ali Novice. Nastavitve zvoka bodo prilagojene v skladu z izbranim slogom zvoka.
- **Ravnotežje**: Prilagodite ravnovesje leve in desne glasnosti za zvočnike in slušalke.
- Basi: Prilagodite raven nizkih tonov.
- Visoki toni: Prilagodite raven visokih tonov.
- Prostorski zvok Vklop/izklop: Vključi prostorski način zvočnikov televizorja.
- Podrobnosti izenačevalnika: Nastavi parametre izenačevalnika v načinu User sound. Opomba: Izberete lahko enega od prednameščenih načinov zvoka, ki so na voljo v tem meniju, ali pa ročno nastavite Balance, Bass, Treble, Surround sound ali Equaliser detail (samo če je izklopljena obdelava Dolby Audio).
- Vklop/izklop zvočnikov: Omogočite ali onemogočite zvočnike televizorja.

- Zamuda govornika: Tu lahko prilagodite zakasnitev zvoka zvočnika.
- **Samodejni nadzor glasnosti**: S samodejnim uravnavanjem glasnosti lahko televizor nastavite tako, da samodejno izravna nenadne razlike v glasnosti, npr. na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov. Izberite to možnost in pritisnite gumb OK, da jo vklopite ali izklopite.
- **Način Downmix**: Nastavite želeno pretvorbo večkanalnih zvočnih signalov v dvokanalne zvočne signale. Pritisnite gumb OK, da se prikažejo možnosti. Na voljo sta možnosti Stereo in Surround. Označite želeno možnost in pritisnite gumb OK, da jo nastavite.
- **Izboljševalec dialoga**: Samodejno prilagodi zvok dialogov, tako da izstopajo od drugih zvokov.
- Ponastavitev na privzete vrednosti: Ponastavi tovarniške nastavitve zvoka.

#### 9.3.3 Izhod zvoka

**Digitalni izhod**: Nastavite nastavitve digitalnega zvočnega izhoda. Na voljo so možnosti Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus in Dolby Digital. Označite želeno možnost in pritisnite OK za nastavitev.

Zakasnitev digitalnega izhoda: Tu lahko prilagodite vrednost zakasnitve SPDIF.

# 9.4 Omrežje in internet

Z možnostmi v tem meniju lahko konfigurirate omrežne nastavitve televizorja.



# 9.4.1 Vklop/izklop omrežja Wi-Fi

Vklopite in izklopite funkcijo brezžičnega omrežja LAN (WLAN).

### 9.4.2 Izberite razpoložljivo omrežje Wi-Fi

Ko je funkcija Wi-Fi vklopljena, se prikaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Označite See all in pritisnite **OK**, da si ogledate vsa omrežja. Izberite eno in pritisnite **OK**, da se povežete. Če je omrežje zaščiteno z geslom, boste za povezavo z izbranim omrežjem morda morali vnesti geslo.

### 9.4.3 Druge možnosti

- Dodajte novo omrežje: Dodajanje omrežij s skritimi SSID-ji.
- Varčevanje s podatki: Samodejno prilagodi kakovost videoposnetka, da porabi manj mobilnih podatkov. Spremlja in omejuje omrežni promet.
- **Uporaba podatkov in opozorila**: Prikazana je količina podatkov, porabljenih na dan, in možnost nastavitve opozoril o porabi podatkov.
- **Skeniranje je vedno na voljo**: lahko lokacijski storitvi in drugim aplikacijam omogočite iskanje omrežij, tudi če je funkcija Wi-Fi izklopljena. Za vklop in izklop pritisnite OK.

### 9.4.4 Možnosti omrežja Ethernet

- **Povezano / ni povezano**: Prikaže stanje internetne povezave prek etherneta, naslovov IP in MAC.
- **Nastavitve strežnika proxy**: Nastavitve proxyja HTTP za brskalnik nastavite ročno. Tega posrednika ne smejo uporabljati druge aplikacije.
- Nastavitve IP: Konfigurirajte nastavitve IP televizorja.

# 9.4.5 Drugo

Pravilnik o zasebnosti v omrežju: Preberi o politiki zasebnosti omrežja in jo sprejmi ali zavrni. Konfiguracije za prebujanje:

- WoW: Vklopite ali izklopite funkcijo Wake on WLAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek brezžičnega omrežja.
- WoL: Vklopite ali izklopite funkcijo Wake on LAN. Ta funkcija omogoča vklop ali prebujanje televizorja prek omrežja.

# 9.5 Računi in prijava



- Račun Google TV: Ta možnost bo na voljo, če ste se prijavili v račun Google. Nastavitve računa lahko zaklenete, nastavite nastavitve sinhronizacije podatkov, upravljate s plačili in nakupi, prilagodite nastavitve Pomočnika Google, omogočite način samo za aplikacije in odstranite račun iz televizorja.
- Dodajte račun: Dodajte nov račun tako, da se vanj prijavite.
- Dodajte otroka: Dodajte otroku prijazen račun s starševsko zaščito.

### 9.6 Zasebnost

Spremenite in prilagodite nastavitve zasebnosti in dovoljenja aplikacij.



#### Nastavitve naprave:

- Lokacija: Izberite, ali lahko Google zbira podatke o lokaciji glede na vaš Wi-Fi.
   Pomembno je, da Googlu sporočite svojo lokacijo, saj je namestitev številnih aplikacij odvisna od geografske lokacije. Namestitev nekaterih aplikacij za pretakanje, zlasti tistih, ki pretakajo televizijske kanale, je mogoča le v skladu s pravili Geolokacije.
- Uporaba in diagnostika: Samodejno pošiljanje diagnostičnih informacij Googlu.
- **Oglasi**: Izberite, ali sme Google zbirati podatke o uporabi in diagnostiko ter vam oglaševati prilagojene oglase.

#### Nastavitve računa:

- **Pomočnik Google:** izberite aktivni račun, preglejte dovoljenja, izberite, katere aplikacije naj bodo vključene v rezultate iskanja, aktivirajte filter za varno iskanje in preglejte licence odprte kode.
- Plačila in nakupi: Nastavitve Googlovega plačila in nakupa.

#### Nastavitve aplikacije:

- **Posebni dostop do aplikacij:** Izberite, katere aplikacije lahko dostopajo do vaših podatkov in imajo poseben dostop.
- **Varnost in omejitve**: Z možnostmi v tem meniju lahko dovolite ali omejite namestitev aplikacij iz drugih virov, ne iz trgovine Google Play. Možnosti nastavite tako, da televizor ne dovoli namestitve aplikacij, ki bi lahko povzročile resne težave, ali pa pred njimi opozori.

# 9.7 Aplikacije

Z možnostmi v tem meniju upravljate aplikacije, nameščene v televizorju.



Nedavno odprte aplikacije: Tu so prikazane nedavno odprte aplikacije.

**Ogled vseh aplikacij**: Izberite možnost Ogled vseh aplikacij in pritisnite OK, da prikažete izčrpen seznam vseh nameščenih aplikacij v televizorju. Ogledali si boste lahko tudi prostor, ki ga zaseda posamezna aplikacija. Od tam lahko preverite različice aplikacij, zaženete ali prisilno ustavite njihovo delovanje, odstranite prenesene aplikacije, preverite dovoljenja in jih vklopite ali izklopite, upravljate obvestila, počistite podatke in predpomnilnik ter še veliko več. Preprosto označite aplikacijo in pritisnite OK, da dostopate do razpoložljivih možnosti.

Dovoljenja: Upravljajte dovoljenja in nekatere druge funkcije aplikacij.

- **Dovoljenja aplikacije:** Aplikacije bodo razvrščene po kategoriji vrste dovoljenja. V teh kategorijah lahko omogočite/odključite dovoljenja za aplikacije.
- Posebni dostop do aplikacij: Nastavite funkcije aplikacije in posebna dovoljenja.
- **Varnost in omejitve:** Z možnostmi v tem meniju lahko dovolite ali omejite namestitev aplikacij iz drugih virov, ne iz trgovine Google Play. Televizor nastavite tako, da onemogoči ali opozori pred namestitvijo aplikacij, ki lahko povzročijo škodo.

# 9.8 Sistem



### 9.8.1 Dostopnost

Vklopite ali izklopite napise, prilagodite njihov jezik in velikost besedila ter izberite slog napisa. Omogočite ali onemogočite besedilo z visokim kontrastom.

Omogočite ali onemogočite Googlovo funkcijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija samodejno glasovno izrazi besedilo, prikazano na zaslonu. To je uporabna funkcija za ljudi s težavami z vidom. V tem razdelku menija lahko prilagodite nastavitve za funkcijo Besedilo v govor, kot sta hitrost govora in privzeti jezik.

# 9.8.2 O

Tu lahko najdete informacije o strojni in programski opremi televizorja ter operacijski sistem Android in različico Netflix ESN.

- Posodobitev sistema: Izberite to možnost menija in pritisnite OK na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je za vaš televizor na voljo posodobitev programske opreme.
- **Ime naprave:** Izberite to možnost menija in pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku, če želite spremeniti ime ali dodeliti prilagojeno ime za televizor. To je pomembno, ker mora biti televizor pravilno prepoznan v omrežju ali pri izvajanju funkcije Chromecast.
- **Ponastavitev:** Izberite to možnost menija, če želite ponastaviti tovarniške nastavitve televizorja in ponovno namestiti televizor.
- **Status:** V tem meniju boste našli podatke o strojni opremi televizorja, kot so naslov IP, naslov MAC, naslov Bluetooth, serijska številka in čas delovanja.
- Pravne informacije: V tem meniju najdete pravne informacije televizorja.
- Model: Prikaže model televizorja.
- **Različica operacijskega sistema Android TV:** Pokaže, katera različica operacijskega sistema je nameščena v televizorju.
- Stopnja varnostnega popravka operacijskega sistema Android TV: Prikazuje datum varnostnega popravka, nameščenega v televizorju.

### 9.8.3 Datum in čas

Nastavite datum in čas na televizorju. Ti podatki se lahko samodejno posodabljajo prek omrežja ali oddaj. Nastavite jih glede na svoje okolje in želje. Deaktivirajte možnost Samodejni datum in čas, če želite datum ali čas spreminjati ročno. Nato nastavite možnosti datuma, časa, časovnega pasu in oblike ure.

### 9.8.4 Jezik

Nastavite jezik menija televizorja.

### 9.8.5 Tipkovnica

Izberite vrsto virtualne tipkovnice in upravljajte nastavitve tipkovnice.

### 9.8.6 Shranjevanje

Tukaj je prikazano stanje skupnega prostora za shranjevanje televizorja in priključenih naprav, če so na voljo. Če si želite ogledati podrobne informacije o uporabi, označite razdelek notranjega pomnilnika ali zunanjo pomnilniško priključeno napravo in pritisnite OK. Prikažejo se tudi možnosti za izvrženje in formatiranje priključenih pomnilniških naprav.

### 9.8.7 Ambientni način

Ambientni način na televizorju je funkcija, ki televizijski zaslon spremeni v digitalni okvir za fotografije ali virtualni umetniški zaslon, kadar ga ne uporabljate. Ta način lahko ročno zaženete v tem razdelku menija.

- **Kanali**: Izberite vir fotografij ali slik, ki bodo prikazane v ambientalnem načinu.
- Več nastavitev:
  - Prikažite vreme v C ali F. Izberete lahko, ali želite prikazati oba sistema stopinj ali pa stopinje sploh skriti.
  - Prikažite ali skrijte čas.
  - Prilagodite osebne fotografije in nastavitve storitve Google Photos.
  - Prilagodite hitrost diaprojekcije.

### 9.8.8 Moč in energija

**Obnašanje ob vklopu**: Izberite, ali želite, da se po vklopu televizorja prikaže začetni zaslon Google TV ali zadnji uporabljeni vhodni vir.

Varčevanje z energijo: Prilagodite čas nedejavnosti, po katerem se televizor samodejno izklopi.

#### Moč:

- Čas spanja: Nastavite čas, po katerem se televizor samodejno izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.
- Slika je izklopljena: Izberite to možnost in pritisnite OK, da izklopite zaslon. Če želite znova vklopiti zaslon, pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku ali na televizorju. Ko je televizijski zaslon izklopljen, lahko z daljinskim upravljalnikom še vedno izvajate osnovne operacije, kot so Glasnost +/-, Izklop zvoka in Stanje pripravljenosti. Te funkcije delujejo neodvisno od vklopa/izklopa televizijskega zaslona.
- Časovnik izklopa: Nastavite čas, po katerem se televizor samodejno izklopi.
- **Samodejno spanje:** Nastavite, po kolikšnem času nedejavnosti naj televizor samodejno preklopi v način pripravljenosti.
- Lučka pripravljenosti: Vklopite/izklopite lučko pripravljenosti na televizorju.

#### Časovnik:

- Vrsta časa vklopa: Nastavite, da se televizor vklopi sam. To možnost nastavite kot Vklopljeno ali Enkrat, če želite nastaviti časovnik vklopa, za onemogočanje pa kot Izklopljeno. Če je nastavljena kot Enkrat, se bo televizor vklopil samo enkrat ob času, ki ste ga določili v funkciji Čas samodejnega vklopa.
- Čas samodejnega vklopa: Na voljo, če je omogočena vrsta časa vklopa. S smernimi gumbi nastavite želeni čas izklopa televizorja v načinu pripravljenosti in pritisnite **OK**, da shranite nastavljeni čas.
- Vrsta časa izklopa: Nastavite, da se televizor izklopi sam. To možnost nastavite kot

Vklopljeno ali Enkrat, če želite nastaviti časovni stik za izklop, za onemogočanje pa kot Izklopljeno. Če je nastavljena kot Enkrat, se bo televizor izklopil samo enkrat ob času, ki ste ga določili v funkciji Čas samodejnega izklopa.

• Čas samodejnega izklopa: Na voljo, če je omogočena vrsta časa izklopa. S smernimi gumbi nastavite želeni čas preklopa televizorja v stanje pripravljenosti in pritisnite **OK**, da shranite nastavljeni čas.

### 9.8.9 Odlijte

Ko zaženete funkcijo Chromecast iz mobilne naprave, ki je v istem omrežju kot televizor, bo televizor prepoznan kot naprava Google Cast in bo omogočil, da pomočnik Google in druge storitve prebudijo televizor ter se odzovejo na povezane naprave Chromecast. V televizor bo mogoče prenašati vsebine ali lokalne večpredstavnostne vsebine iz mobilnih naprav.

Izberite želeno razpoložljivost naprave Chromecast. Na voljo so tri možnosti nastavitev: **Vedno** - televizor bo vedno viden za druge naprave, ki podpirajo to funkcijo (tudi če je v stanju pripravljenosti in je zaslon izklopljen).

Med oddajanjem - Televizor bo viden le med uporabo funkcije Chromecast. **Nikoli** - Televizor ne bo viden v drugih napravah.

### 9.8.10 Google

Preverite, ali so na voljo posodobitve sistemskih storitev.

### 9.8.11 Sistemski zvoki

Vključite ali izključite sistemske zvoke.

### 9.8.12 Način prodaje na drobno

Vključite ali izključite način maloprodaje (trgovina) televizorja.

### 9.8.13 Ponovni zagon

Ponovno zaženite televizor.

# 9.9 Daljinski upravljalnik in dodatna oprema

S televizorjem lahko povežete naprave Bluetooth, kot so zvočni pas, slušalke, zvočniki Bluetooth, miška in tipkovnica ali igralni krmilnik.

- Napravo, ki jo želite povezati, nastavite na način seznanjanja.
- Izberite možnost Pair accessory Menu in pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku, da začnete iskati naprave Bluetooth v načinu seznanjanja.

- Razpoložljive naprave bodo prepoznane in prikazane na seznamu.
- S seznama izberite želeno napravo in pritisnite **OK**, da začnete postopek združevanja s televizorjem.
- Ko je postopek seznanjanja končan, bodo naprave, povezane s tehnologijo Bluetooth, navedene pod dodatno opremo.



# 10 MMP - večpredstavnostni predvajalnik



Predvajanje večpredstavnostnih podatkov iz zunanjih pomnilniških naprav

Pomnilniško napravo USB priključite v enega od vhodov USB na televizorju in si oglejte fotografije, glasbo ali videoposnetke, shranjene v priključeni pomnilniški napravi USB.

Za začetek zaženite aplikacijo MMP z začetnega zaslona in izberite želeno vrsto medija. Pojdite do datoteke, ki jo želite odpreti, in pritisnite gumb **OK.** Za več informacij o drugih razpoložljivih funkcijah gumbov sledite navodilom na zaslonu.

Za predvajanje večpredstavnostnih datotek iz zunanjih pomnilniških naprav USB lahko uporabite tudi katerega od večpredstavnostnih predvajalnikov, ki so na voljo za prenos v trgovini Google Play.

		5	
Video	Photo	Music	All

#### Opomba:

- Glede na zmogljivost pomnilnika priključene naprave USB lahko traja nekaj sekund, preden se datoteke prikažejo na seznamu. Med predvajanjem datoteke ne odstranjujte pogona.
- Pomnilniške zmogljivosti, večje od 2 TB, niso podprte.
- Televizor prepozna samo zunanje pomnilniške naprave, formatirane v datotečnih sistemih
   FAT32 ali NTFS. Za formatiranje zunanje pomnilniške naprave uporabite prenosni ali osebni računalnik.

# Nastavitve televizije v živo

Na začetnem zaslonu izberite aplikacijo TV v živo in jo zaženite s pritiskom gumba OK.



Če med začetnim postopkom namestitve niste namestili kanalov za predvajanje televizije v živo, vendar bi to želeli storiti, sledite enemu od naslednjih korakov:

- Pojdite na začetni zaslon, pojdite v zgornji desni kot in pritisnite ikono Nastavitve. Pojdite na Kanali in vhodi. Za več informacij preberite poglavje 9.2.
- Pojdite na začetni zaslon in odprite aplikacijo TV v živo v razdelku Vaše aplikacije.
   Pritisnite gumb Settings (Nastavitve) na daljinskem upravljalniku, da odprete izbirni meni. Pojdite na Nastavitve in pritisnite OK. S tem se odprejo glavne nastavitve televizorja. Pojdite na Kanali in vhodi. Za več informacij preberite poglavje 9.2.

	the second							
Settings	Channels and inputs							
GENERAL SETTINGS	Channels							
Channels and inputs Channels, external inputs	Inputs							
Display and sound Picture, screen, sound								
Network and Internet Streamview, 5 GHz		Channels	0.05					
Accounts and sign-in		ound	Power	Parental controls	CI Card	Advanced Options	Settings	
😧 Privacy		•)		• 🄒		ś≡		\$
III Аррз		Record						

Če želite nadaljevati z namestitvijo kanalov, glejte poglavje 9.2 Kanali in vhodi.

# 11 TELEVIZIJA V ŽIVO

Odprite aplikacijo TV v živo. Pritisnite gumb **Nastavitve** na daljinskem upravljalniku, da odprete izbirni meni. Na voljo so naslednje možnosti: Kanali in TV možnosti.

Charmele										
TV options										
Source		Picture		Screen		Sound		Power		Parental controls
	Ð		٥		₽		۲		۲	É
Record										

# 11.1 Kanali

Channels				
Programme guide	Channel	Channel managem.		
Ď	5	≡		
TV options				

# 11.1.1 Elektronski programski vodnik (EPG)

Izkusite priročnost funkcije elektronskega programskega vodnika (EPG) na televizorju, ki vam omogoča enostavno brskanje po programu kanalov, ki so trenutno na voljo na seznamu kanalov. Upoštevajte, da je razpoložljivost te funkcije odvisna od programa.

Za dostop do elektronskega programskega vodnika v načinu Live TV preprosto izberite ustrezno možnost menija ali pritisnite gumb **EPG** na daljinskem upravljalniku. Če se želite vrniti na televizijski program v živo, pritisnite gumb **Nazaj na** daljinskem upravljalniku.

S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku krmarite po programskem vodniku. Za brskanje po kanalih uporabite smerne gumbe navzgor/navzdol ali gumbe Program +/-, s smernimi gumbi desno/levo pa izberite želeni dogodek na označenem kanalu. Podrobne informacije, kot so celotno ime dogodka, čas začetka in konca, datum, žanr in kratek opis, se prikažejo na dnu zaslona, če so na voljo.

S pritiskom modrega gumba na daljinskem upravljalniku enostavno filtrirajte dogodke, saj so na voljo različne možnosti filtriranja, s katerimi lahko hitro poiščete želene vrste dogodkov. Če želite več informacij o označenem dogodku, pritisnite rumeni gumb za prikaz podrobnih informacij.

Če si želite ogledati dogodke iz prejšnjega ali naslednjega dne, pritisnite rdeči oziroma zeleni gumb. Te funkcije so dodeljene barvnim gumbom na daljinskem upravljalniku, če so na voljo. Posebne funkcije posameznih gumbov so prikazane v navodilih na zaslonu.

Upoštevajte, da vodnik ne bo dostopen, če je vir televizijskega vhoda zaklenjen. Vhodni vir lahko zaklenete/odklenete tako, da v načinu TV v živo ali na domačem zaslonu izberete Nastavitve > Kanal > Starševski nadzor > Zaklenjeni vhodi.

### 11.1.2 Kanal

Izberite vrsto sprejema televizijskega signala v živo, na katerega je televizor priključen.

# 11.1.3 Upravljanje kanalov



Če želite urediti seznam kanalov, se najprej prepričajte, da je funkcija LCN onemogočena v meniju z nastavitvami kanalov. To lahko storite v meniju Kanal skupaj z drugimi možnostmi upravljanja kanalov.

• Odprite aplikacijo LiveTV.

- Pritisnite **OK**, da odprete seznam kanalov.
- Pritisnite rdeči gumb, da odprete upravljanje kanalov.

Za urejanje kanalov sledite naslednjim korakom:

#### Preskok kanala

Ko je kanal nastavljen kot preskočen, se tudi po ponovnem zagonu televizorja ne prikaže več na seznamu kanalov ali v programskem vodniku, vendar se kanal ne izbriše.

- Izberite Preskoči kanal.
- Izberite kanale, ki jih želite preskočiti.

#### Zamenjava kanalov

Preklopite položaj kanalov na seznamu kanalov.

- Izberite Zamenjava kanalov.
- Izberite kanal, ki ga želite zamenjati (na primer kanal 1).
- Izberite kanal, s katerim želite preklopiti njegov položaj (na primer kanal 16).
- Potrdite s pritiskom na gumb **OK**.

#### Kanal MOVE

Spremenite položaj kanalov na seznamu kanalov.

- Izberite Premikanje kanala.
- Če želite spremeniti položaj kanala, izberite kanal, ki ga želite premakniti (na primer kanal 1).
- Premaknite ga na številko, na katero želite premakniti kanal (na primer kanal 5).
- Ko izberete položaj, pritisnite modri gumb na daljinskem upravljalniku prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
- Na daljinskem upravljalniku izberite DA in pritisnite **OK.** Kanal se bo premaknil na želeni položaj.

#### Kanal EDIT

Prilagodite in upravljajte kanale, shranjene v televizorju.

- Izberite Channel EDIT.
- Izberite kanal, ki ga želite urejati (na primer kanal 1).
- Zdaj lahko urejate številko kanala in ime kanala.

#### Kanal DELETE

S seznama kanalov odstranite neželene kanale. Upoštevajte, da boste za ponovni prikaz predhodno odstranjenih kanalov morali izvesti iskanje kanalov.

- Izberite kanal Izbriši
- Izberite kanal, ki ga želite izbrisati (na primer kanal 5).
- Pritisnite modri gumb na daljinskem upravljalniku prikazalo se bo opozorilno sporočilo.
- Na daljinskem upravljalniku izberite YES in pritisnite **OK**. Kanal bo izbrisan s seznama.

#### Ponovno razvrščanje kanalov

Spremenite vrstni red celotnega seznama kanalov. Če je na voljo logična številka kanala (LCN) vašega ponudnika, bodo kanali ponovno urejeni v skladu z LCN.

#### Izbriši seznam kanalov

Počistite celoten seznam kanalov. Po končanem postopku boste morali znova poiskati kanale. Če želite preveriti, kako to storiti, glejte poglavje 9.2.

# 11.2 Možnosti televizorja

Na voljo so naslednje možnosti: Izvor, Slika, Zaslon, Zvok, Napajanje, Starševski nadzor, Kartica Cl, Napredne možnosti in Nastavitve.



### 11.2.1 Vir:

Prikažite seznam razpoložljivih vhodnih virov. Izberite želenega in pritisnite **OK**, da preklopite na ta vir.

### 11.2.2 Slika

Odprite nastavitve slike. Kako prilagoditi te nastavitve, glejte poglavje 9.3.1.

#### 11.2.3 Zaslon

Odprite prilagoditve razmerja stranic zaslona. Te nastavitve prilagodite, dokler se ne počutite udobno pri gledanju televizije.

### 11.2.4 Zvok

Odprite nastavitve zvoka. Kako prilagoditi te nastavitve, glejte poglavje 9.3.2.

### 11.2.5 Napajanje

Odprite nastavitve napajanja in energije. Kako prilagoditi te nastavitve, glejte poglavje 9.8.8.

### 11.2.6 Starševski nadzor

Konfigurirajte možnosti starševskega nadzora. Za dostop do njega morate vnesti kodo PIN, ki ste jo nastavili med začetno nastavitvijo televizorja.

# 11.2.7 Kartica Cl

Prikažite razpoložljive možnosti menija priključene kamere/kartice Cl.

### 11.2.8 Napredne možnosti:

- **Zvočni posnetki:** Prilagodite nastavitve zvoka, kot so jezik zvoka, drugi jezik zvoka, nastavitve zvočne steze in vrsta zvoka. Izbira želenega jezika zvoka je še posebej pomembna za televizijske kanale, ki oddajajo v več jezikih.
- Podnaslov:
  - Analogni podnapis: Nastavite to možnost kot Izklopljeno, Vklopljeno ali Izklopljeno. Če je izbrana možnost Mute (Utišati), bo analogni podnapis prikazan na zaslonu, hkrati pa bodo zvočniki utišani.
  - o Digitalni podnapis: Nastavite to možnost kot Izklopljeno ali Vklopljeno.
  - Sledi podnapisov: Če so na voljo, nastavite želeno sled podnapisov.
  - Digitalni podnapisi Jezik: Nastavite eno od naštetih jezikovnih možnosti kot prvi prednostni jezik digitalnih podnapisov.
  - Drugi digitalni jezik podnapisov: Nastavite eno od naštetih jezikovnih možnosti kot drugi jezik digitalnih podnapisov. Če izbrani jezik v možnosti Jezik digitalnih podnapisov ni na voljo, bodo podnapisi prikazani v tem jeziku.
  - Vrsta podnapisa: To možnost nastavite kot Normalno ali Slušno ovirani. Če je izbrana možnost Hearing Impaired (Slušno ovirani), zagotavlja podnapise z dodatnimi opisi za gluhe in naglušne gledalce.
- Teletekst:
  - Digitalni teletekst Jezik: Nastavite jezik teleteksta za digitalne oddaje.
  - Dekodiranje jezika strani: Nastavite jezik dekodirne strani za prikaz teleteksta.
- **Modri mute:** Ko je to omogočeno, se barva zaslona spremeni v modro, ko na določenem vhodu ali kanalu ni zaznan noben signal.
- **Ni signala samodejni izklop:** Nastavite čas, po katerem televizor preide v stanje pripravljenosti, če ni signala.
- Privzet kanal: Nastavite privzeti zagonski kanal. Ko je način izbire nastavljen na

Uporabniška izbira, bo na voljo možnost Prikaži kanale. Označite in pritisnite **OK**, da si ogledate seznam kanalov. Označite kanal in pritisnite **OK**, da ga izberete. Izbrani kanali bodo prikazani vsakič, ko se televizor ponovno vklopi iz hitrega načina pripravljenosti. Če je način izbire nastavljen kot Zadnje stanje, bo prikazan nazadnje gledani kanal.

- **Nastavitve HBBTV:** Vključite ali izključite podporo HBBTV, izberite možnosti sledenja, prilagodite nastavitve piškotkov ali prilagodite nastavitve ID naprave.
- **Sistemske informacije:** Prikažite podrobne sistemske informacije o trenutnem kanalu, kot so raven signala, kakovost signala, frekvenca itd.
- **Odprtokodne licence:** Oglejte si vse informacije o licencah.

### 11.2.9 Nastavitve

Meni z nastavitvami je podrobno opisan v poglavju Meni 9 tega uporabniškega priročnika.

# 12 Možnost seznama kanalov

Če želite odpreti seznam kanalov, odprite Live TV in pritisnite **OK**. Če je ta možnost omogočena, si boste lahko ogledali seznam kanalov, opredeljenih po LCN.

Nekatere možnosti na seznamu Kanal:

S pritiskom na barvni gumb na daljinskem upravljalniku lahko izberete Upravljanje kanalov, Delovanje kanalov, Izberi vrsto in Dodaj priljubljeno.

Cha	nnel list - All cha	nnels		
0	1 ABC1			
0	2 ABC HDT	e.		
0	3 ABC1			
0	4 ABC2			
0	5 ABC3			
0	6 40 LATIN	9		
0	7 CNN+			
0	8 CUATRO			
0	9 laSexta			
0	10 TV			
-	Channel management	-	Channel operation	
-	Select Type	-	Add favourite	

# 12.1 Delovanje kanala

S pritiskom na zeleni gumb lahko razvrstite ali poiščete kanale.

Na voljo so naslednje možnosti razvrščanja: Privzeto, Ime navzgor, Ime navzdol, Šifrirano, DTV/DATA/RADIO ali HD/SD.

S pritiskom na **OK** na daljinskem upravljalniku izberite želeni način razvrščanja.

Sort
Default
O Name up
O Name down
O Encrypted
O DTV/DATA/RADIO
O HD/SD
Oneration
Operation
Operation Sort
Operation  Sort  Find
Operation Sort Find
Operation Sort Find
Operation Sort Find
Operation Sort Find
Operation  Sort  Find
Operation Sort Find
Operation  Sort  Find
Operation  Sort  Find

# 12.2 Izberite vrsto

S pritiskom na rumeni gumb se lahko odločite, katero vrsto medija želite prikazati v programu TV v živo.

Na voljo so naslednje možnosti: Vse možnosti: Vsi kanali, TV, Radio, Brezplačno, Šifrirano ali Priljubljeno.

Select Type	
All channels	
O TV	
O Radio	
O Free	
O Encrypted	
O Favourites	

# 12.3 Dodajte priljubljeno

Ustvarite sezname priljubljenih in nanj dodajte želene kanale. Opomba: Na voljo so samo štirje priljubljeni seznami. Če želite priljubljeni kanal dodati na seznam, pojdite na Izberi vrsto in izberite Priljubljeno. Nato izberite seznam, ki ga želite gledati.

Favourites List Selection	
Favourites1	
Favourites2	
Favourites3	
Favourites4	

# 13 Odpravljanje težav

	Preverite, ali je napajalni kabel televizorja priključen ali ne. I Če še vedno ni					
Brez moči	napajanja, izključite vtič in ga po 60 sekundah ponovno priključite v vtičnico.					
	Ponovno vklopite napajanje.					
Broz cliko	Preverite, ali je kabel antene na zadnji strani pravilno priključen. Oglejte si					
DIEZ SIIKE	druge kanale in preverite, ali se težava še vedno pojavlja.					
Videoposnetek se	Poskusite povečati glasnost.					
prikaže brez zvoka	Preverite, ali je zvok televizorja utišan ali ne.					
	Prepričajte se, da je plastična vrečka, ki je bila priložena daljinskemu					
Dalijnski upravljalnik po	upravljalniku, odstranjena. Poskusite daljinski upravljalnik uporabljati na					
deluie	krajši razdalji od televizorja. Preverite, ali so baterije pravilno nameščene, ali					
ueluje	poskusite z daljinskim upravljalnikom uporabiti nove baterije.					
	Če se televizor v nekaj minutah ne odzove, preklopi v način pripravljenosti.					
	Odklopite napajalni kabel in počakajte 30 sekund, nato pa napajalni kabel					
Težave so nerešene	ponovno priključite v vtičnico. I Če so težave še vedno prisotne, televizorja ne					
	poskušajte popraviti sami. Obrnite se na servisni center.					

# 14 Tehnične specifikacije

	24HG2S14C/ 24HG2S14CW/ 24HQG4S14C	32HG2S14/ 32HG2S14W	32FG2S14/ 32QG4S14	32FG2S14C/ 32QG4S14C	40FG2S14/ 40FG2S14W/ 40QG4S14	43FG2S14/ 43FQG4S14
Delovna napetost	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Napajalnik za enosmerni tok Specifikacije (izhod)	12 V/3A, 36W			12 V/4A, 48 W		
Zvok (DTS HD)	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Izhodna moč zvoka	2 x 3	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
Poraba energije (W)	36	56	56	48	90	90
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Teža (kg)	2.25	3.35	3.35	3.35	5.4	6.1
Dimenzije televizorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	535 x 151 x 353	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	719 x 151 x 456	892 x 172 x 559	955 x 172 x 590
Dimenzije televizorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	535 x 75 x 318	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	719 x 82 x 423	892 x 84 x 509	955 x 85 x 555
Prikaz	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	40 "/ 101 cm	43"/109 cm
Ločljivost zaslona	1366x768	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080

# 14.1 Omejitve za države

Samo za notranjo uporabo.



# 14.2 Licence

Ob upoštevanju sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Google, Google Play, Android TV, Google Cast in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC. Google Assistant ni na voljo v nekaterih jezikih in državah. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo in jezik. Netflix je registrirana blagovna znamka družbe Netflix, Inc. Potrebno je članstvo v pretočnem omrežju Netflix (Un abonnement Streaming Netflix est requis). Apple TV je blagovna znamka družbe Apple Inc. in je registrirana v ZDA ter drugih državah in regijah. Wi-Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vse pravice pridržane. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju po licenci uporablja podjetje StreamView GmbH dodatne informacije na www.thomson-brand.com.