

NOKIA

androidtv



Nokia Smart TV 24", 32", 39", 43", 50", 55", 58", 65", 75"

Nokia QLED Smart TV 43", 50", 55", 58", 65", 70"

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1.	Veiligheidsinformatie	4
1.1.	Merkttekens op het product	4
1.2.	Waarschuwing	5
1.3.	Waarschuwingen voor wandmontage	5
1.4.	Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	5
1.5.	Apps en prestaties	5
1.6.	Gegevensbescherming	6
2.	Inleiding en installatie van de stand	6
2.1.	Uitpakken en installatie	6
2.2.	Aansluiting antenne	10
3.	Aansluitingen	11
4.	Afstandsbediening	12
4.1.	De batterijen in de afstandsbediening plaatsen	13
4.2.	De afstandsbediening aan de TV koppelen	13
4.3.	Stand-by toets	13
5.	In-/uitschakelen van de TV	13
5.1.	Magische toets (Nokia Smart TV 75")	14
5.2.	Aan-Uit knop	14
5.3.	In-/uitschakelen van de Nokia Smart TV 24"	14
6.	Wizard voor eerste installatie	16
6.1.	Welkomstboodschap en taalkeuze	16
6.2.	Eerste installatie	16
6.3.	Accessoires zoeken	16
6.4.	Snelle installatie	16
6.5.	Netwerkaansluiting	16
6.6.	Aanmelden bij uw Google-account	16
6.7.	Voorwaarden van de dienst	17
6.8.	Plaats	17
6.9.	Android helpen verbeteren	17
6.10.	Land	17
6.11.	Wachtwoord	17
6.12.	TV-modus kiezen	17
6.13.	Chromecast ingebouwd	18
7.	Tuner mode	18
7.1.	Antenne	18
7.2.	Kabel	18
7.3.	Satelliet	18
7.4.	DVB-S configuratie	18
8.	Startscherm	19
9.	Inhoud van het menu Live TV-modus	20
9.1.	Kanalen	20

9.2.	TV-opties	20
9.3.	Record	22
9.4.	Apparaat info	22
10.	Instellingen	22
10.1.	Network & internet	22
10.2.	Kanalen	23
10.3.	Rekeningen & aanmelden	26
10.4.	Apps	26
10.5.	Apparaatvoorkeuren	27
10.6.	Afstandsbediening & accessoires	30
11.	Kanaallijst	30
11.1.	De kanalen en de kanalenlijst bewerken	31
11.2.	Favorietenlijsten maken	31
11.3.	De favorietenlijsten beheren	31
11.4.	Selectie kanalenlijst	32
12.	Programma gids	32
13.	Verbinding maken met het internet	32
13.1.	Bekabelde aansluiting (optioneel)	33
13.2.	Draadloze verbinding	33
14.	Multi Media Speler	34
14.1.	Multimedia afspelen vanaf USB-opslagapparaten	34
14.2.	Multimedia afspelen vanaf een mobiel apparaat via DMR	35
15.	Opnemen naar USB	35
15.1.	Onmiddellijke opname	35
15.2.	Kijken naar opgenomen programma's	35
15.3.	Opnemen met tijdsverschuiving	36
15.4.	Schijfindeling	36
15.5.	Schema lijst	37
16.	HDMI-CEC	37
17.	Chromecast	38
18.	HBBTV-systeem	38
18.1.	Snel zoeken in stand-by	39
19.	Software-update	39
19.1.	Software-update via internet	39
19.2.	Software-update via het omroepsignaal	39
20.	Problemen oplossen & tips	40
21.	Technische specificaties	41
21.1.	VGA-ingang typische weergavemodi	41
21.2.	AV- en HDMI-signaalcompatibiliteit	42
21.3.	Ondersteunde bestandsformaten voor USB-modus	43
21.4.	Ondersteunde DVI-resoluties	46
21.5.	Specificatie	46
21.6.	Specificaties draadloze LAN-zender	48
21.7.	Landelijke beperkingen	48
21.8.	Vergunningen	48



FAQs, manuals, help and support:
nokia.com/shop/support



Register your product:
nokia.streamview.com/care

1. Veiligheidsinformatie



Bij extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en lange periodes van inactiviteit (op vakantie gaan) moet het TV-toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.

De netstekker wordt gebruikt om het TV-toestel van het stroomnet los te koppelen en moet daarom gemakkelijk bedienbaar blijven. Als het TV-toestel niet elektrisch van het stroomnet is losgekoppeld, zal het toestel in alle situaties stroom blijven verbruiken, zelfs als het TV-toestel in de standby-modus staat of uitgeschakeld is.

Opmerking: Volg de instructies op het scherm voor de bediening van de betreffende functies.

Belangrijk: Lees deze instructies volledig door voordat u

WAARSCHUWING

Dit apparaat is bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die in staat zijn / ervaring hebben met het zonder toezicht bedienen van een dergelijk apparaat, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Gebruik dit TV-toestel op een hoogte van minder dan 2000 meter boven de zeespiegel, op droge plaatsen en in streken met een gematigd of tropisch klimaat.
- Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik, maar kan ook in openbare gelegenheden worden gebruikt.
- Laat ten minste 5 cm vrije ruimte rond de TV voor de ventilatie.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken of blokkeren van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats de TV, meubels, enz. niet op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer/defecte stekker kan brand veroorzaken of u een elektrische schok bezorgen. Pak het netsnoer bij de stekker vast, haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit met natte handen aan; dit kan kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer en knoop het niet samen met andere snoeren. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen; dit mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
- Stel de TV niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven de TV (bijv. op planken boven het toestel).
- Stel de TV niet bloot aan direct zonlicht en plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van de TV.
- Plaats geen warmtebronnen zoals elektrische kachels, radiatoren, enz. in de buurt van het TV-toestel.
- Plaats de TV niet op de vloer of op hellende oppervlakken.
- Om verstikkingsgevaar te vermijden, plastic zakken buiten het bereik van baby's, kinderen en huisdieren houden.
- Bevestig de standaard voorzichtig aan de tv. Als de standaard is voorzien van schroeven, draait u de schroeven stevig vast om te voorkomen dat de tv kantelt. Draai de schroeven niet te vast aan en monteer de rubbers van de standaard op de juiste manier.
- Gooi de batterijen niet in vuur of met gevaarlijke of ontvlambare materialen weg.

Waarschuwing

- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons of koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- Gebruik alleen de volgende voeding voor Nokia Smart TV 2400A: Nokia netadapter PA1240EU

VOORAL - Laat NOOIT iemand, vooral kinderen, tegen het scherm duwen of slaan, iets in gaten, gleuven of andere openingen in de behuizing duwen.

1.1. Vermeldingen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt als markering voor beperkingen en voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke verklaring moet in aanmerking worden genomen wanneer het product alleen van een verwante markering is voorzien. Noteer dergelijke informatie om veiligheidsredenen.



Apparatuur van klasse II: Dit apparaat is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Gelieve het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, kunt u gebruik maken van de terugname- en inzamelsystemen of contact opnemen met de detailhandelaar waar het product is gekocht.

1.2. Waarschuwing

De batterij niet inslikken. Chemisch brandgevaar Dit product of de bij het product geleverde accessoires kunnen een knoopcelbatterij bevatten. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, met mogelijk de dood tot gevolg.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.

Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Een televisie kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kastjes of standaards of bevestigingsmethoden die door de fabrikant van het televisietoestel worden aanbevolen.
- Gebruik ALTIJD meubilair dat het televisietoestel veilig kan dragen.
- Zorg er ALTIJD voor dat het televisietoestel niet over de rand van het ondersteunende meubel hangt.
- Wijs kinderen ALTIJD op de gevaren van het op meubelen klimmen om bij het televisietoestel of de bediening ervan te komen.
- Leg snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten ALTIJD zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat ze niet losgetrokken of gegrepen kunnen worden.
- Plaats een televisietoestel NOOIT op een onstabiele plaats.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op hoge meubelen (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als het televisietoestel aan een geschikte steun te verankeren.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op doeken of andere materialen die zich tussen het televisietoestel en ondersteunende meubelen kunnen bevinden.
- Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen in de verleiding kunnen brengen om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, op de bovenkant van de televisie of het meubel waarop de televisie is geplaatst.
- De apparatuur is alleen geschikt voor montage op hoogten ≤ 2 m.

Indien het bestaande televisietoestel wordt gehandhaafd en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Apparaten die via de MAINS-aansluiting of via andere apparaten met een aansluiting op de beschermende aarding - en via coaxiale kabel op een televisieverdeelinrichting zijn aangesloten, kunnen in bepaalde omstandigheden brandgevaar opleveren. De aansluiting op een televisiedistributiesysteem moet daarom geschieden door middel van een apparaat voor elektrische isolatie beneden een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator).

1.3. Waarschuwingen voor wandmontage

- Lees de instructies voordat u uw TV aan de muur monteert.
- De muurbevestigingsset is optioneel. U kunt deze bij uw plaatselijke dealer verkrijgen, indien deze niet bij uw TV is geleverd.
- Installeer de TV niet aan een plafond of aan een schuine wand.
- Gebruik de voorgeschreven schroeven voor wandmontage en andere accessoires.

Draai de muurbevestigingsschroeven stevig aan om te voorkomen dat de TV valt. Draai de schroeven niet te vast aan. De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product. Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.4. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart StreamView dat het productapparaat van het type radioapparatuur Smart TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: nokia.com/shop/support

1.5 Apps en prestaties

De downloadsnelheid is afhankelijk van uw internetverbinding. Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land of regio. Netflix is beschikbaar in bepaalde landen. Streaming-lidmaatschap is vereist. Meer informatie op www.netflix.com. De beschikbaarheid van de taal voor Google Assistant is afhankelijk van de ondersteuning voor Google Voice Search.

1.6 Gegevensbescherming

De aanbieders van de toepassing en de aanbieders van de diensten kunnen technische gegevens en daarmee verband houdende informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur. Zij kunnen dergelijke informatie gebruiken om producten te verbeteren of om diensten of technologieën te leveren, waarmee u niet persoonlijk wordt geïdentificeerd. Daarnaast kunnen sommige diensten van derden, die al in het apparaat aanwezig zijn of door u zijn geïnstalleerd na aankoop van het product, vragen om een registratie met uw persoonlijke gegevens. Sommige diensten kunnen persoonsgegevens verzamelen, zelfs zonder extra waarschuwingen te geven. StreamView kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke inbreuk op de gegevensbescherming door diensten van derden.

2. Introductie en installatie van de stand






Dank u voor het kiezen van ons product. U zult spoedig plezier hebben van uw nieuwe TV. Lees deze instructies aandachtig door. Ze bevatten belangrijke informatie die u zal helpen het beste uit uw TV te halen en te zorgen voor een veilige en correcte installatie en bediening.

2.1. Uitpakken en installatie



2.1.1. Montage / demontage van de sokkelvoorbereidingen

Neem het voetstuk en de TV uit de verpakking en zet het voetstuk op een tafel of een ander effen oppervlak.



- Gebruik een vlakke en stevige tafel of een soortgelijk effen oppervlak dat het gewicht van de TV kan dragen.
- Houd het deel van het schermpaneel niet vast.
- Zorg ervoor dat er geen krassen of breuken op de TV komen.




24"




32"



39"-55"






58"-65"





75"

QLED Smart TV




43"-55"




58"-70"

2.1.2. Montage van de sokkel


1. Plaats de sokkel op de tafel of op een gelijkmatig oppervlak.
2. Houd de TV boven de sokkel zodat hij samenvalt met het bevestigingspunt van de sokkel en laat hem vervolgens zakken zodat hij met zijn eigen gewicht kan worden gemonteerd. Als het voetstuk niet goed gemonteerd is, drukt u het zachtjes naar beneden tot de vergrendeling vastklikt.




24"-32"



39"-55"





58"-65"



75"

QLED Smart TV



2.1.3. Verwijderen van het voetstuk van de TV


Zorg ervoor dat u de sokkel op de volgende manier verwijdert wanneer u de muurbeugel gebruikt of de TV opnieuw inpakt.

- Zet de TV op een werktafel met het schermpaneel naar beneden op de schone en zachte doek. Laat het voetstuk over de rand van het oppervlak uitsteken.
- Druk op de knop(pen) aan de achterzijde van het voetstuk om de vergrendeling(en) te ontgrendelen.
- Verwijder het voetstuk door het van de TV weg te trekken

2.1.4. Bij gebruik van de muurbevestigingssteun

Uw TV is ook voorbereid voor een muurbevestigingsbeugel die voldoet aan de VESA-normen. Als deze niet bij uw TV is geleverd, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer om de aanbevolen muurbevestigingssteun te kopen.

Gaten en afmetingen voor de installatie van de muurbevestigingssteun:



	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)
24"	75	75	4 (M4)	5-8
32"	75	75	4 (M4)	5-8
39"	200	200	6 (M6)	10-13
43"	100	100	4 (M4)	7-8
50"	200	200	6 (M6)	10-13
55"	200	200	6 (M6)	10-13
58"	200	200	6 (M6)	10-13
65"	400	200	6 (M6)	10-13
70"	400	200	6 (M6)	10-13
75"	600	400	8 (M8)	15-20

2.2. Aansluiting antenne



Sluit de stekker van de antenne of kabeltelevisie aan op de ANTENNE INGANG (ANT) aansluiting of de stekker van de satelliet op de SATELLITE INGANG (LNB) aansluiting aan de achterkant van de TV.



ANTENNA



13/18 V \equiv
300 mA max



Let op:


Als u een apparaat op de TV wilt aansluiten, zorg er dan voor dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voordat u een verbinding maakt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u de apparaten aanzetten en gebruiken.

3. Verbindingen




Let op:

Als u een apparaat op de TV wilt aansluiten, zorg er dan voor dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voordat u een verbinding maakt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u de apparaten aanzetten en gebruiken.




LAN



32"-75"




HDMI



HDMI (ARC)



SATELLITE
13/18 V – 300 mA max



ANTENNA




AUDIO OUT
Digital coaxial

HD/FHD TV





AUDIO OUT
Digital optical



4K UHD TV





HEADPHONES



VGA





AV IN




USB


5 V – max. 500 mA



COMMON INTERFACE




4. Afstandsbediening



	Stand-by: Snelle Stand-by / Stand-by / Aan
0-9	Numerieke toetsen: Schakelt het kanaal in de modus Live TV, voert een cijfer of een letter in het tekst vak op het scherm in
TEXT	Tekst: Opent en sluit teletekst (indien beschikbaar in Live TV modus)
SUB	Ondertitels: Schakelt ondertitels in en uit (indien beschikbaar)
<< >>	Snel vooruitspoelen: Verplaatst frames vooruit in media zoals films Terugspoelen: Verplaatst frames achteruit in media zoals films
	Pauze: Pauzeert de media die worden afgespeeld Afspelen: Begint met het afspelen van geselecteerde media Stop: Houd deze toets 3 seconden lang ingedrukt om het afspelen van multimediatekstbestanden en HbbTV-inhoud te stoppen
REC	Opnemen: Neemt programma's op in de modus Live TV Stop: Houd deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de opname onmiddellijk te stoppen
	Mute: Schakelt het volume van de TV volledig uit
+ v -	Volume +/-
+ P -	Programma +/-
	Menu: Geeft Live TV-instellingenmenu weer (in Live TV-modus), toont beschikbare instelopties zoals geluid en beeld
	Afsluiten: Sluit af en verlaat de Live TV-instellingenmenu's, sluit het Home-scherm, verlaat een lopende toepassing of menu of OSD-banner, schakelt over naar de laatst ingestelde bron
< >	Richtingsknoppen: Navigeert door menu's, instelopties, verplaatst de focus of cursor etc., stelt de opnametijd in en geeft de subpagina's weer in Live TV-Teletext modus wanneer op Rechts of Links wordt gedrukt. Volg de instructies op het scherm
	OK: Bevestigt selecties, gaat naar submenu's, bekijkt kanaallijst (in Live TV modus). Druk 5 sec. om de achtergrondverlichting van de afstandsbediening aan/uit te zetten
	Terug/Terug: Keert terug naar het vorige menuscherm, gaat een stap terug, sluit open vensters, sluit teletekst (in de modus Live TV-Teletext). Sluit de weergave van multimediatekstbestanden af en keert terug naar het MMP (Multi Media Player) overzichtsmenu.
	Home: Opent het Home scherm
LANG.	Taal: Schakelt tussen geluidsmodi (analoge TV), toont en verandert de audiotaal (digitale TV, indien beschikbaar)
	Microfoon: Activeert de microfoon op de afstandsbediening
INFO	Info: Toont informatie over de inhoud op het scherm
GUIDE	Gids: Toont de elektronische programmagids in de modus Live TV
SOURCE	Bron: Toont alle beschikbare uitzend- en inhoudsbronnen, sluit het Home-scherm en schakelt over naar de laatst ingestelde bron. Start het koppelen van de afstandsbediening
NETFLIX	Netflix: Hiermee start u de Netflix applicatie
	YouTube: Start de YouTube applicatie
	Gekleurde knoppen: Volg de instructies op het scherm voor de gekleurde knopfuncties

4.1. De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Schuif het klepje aan de achterkant langzaam naar achter. Til het klepje voorzichtig op. Plaats twee AAA-batterijen van 1,5V-formaat. Zorg ervoor dat de tekens (+) en (-) overeenkomen (let op de juiste polariteit). Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Plaats het deksel terug.



4.2. Afstandsbediening koppelen aan de TV

Wanneer de TV voor de eerste keer wordt aangezet, wordt er na de eerste installatie naar accessoires gezocht. Op dit punt moet u uw afstandsbediening aan uw tv koppelen.

Houd de knop "SOURCE" op de afstandsbediening ingedrukt tot de LED op de afstandsbediening begint te knipperen en laat de knop SOURCE dan los. Dat betekent dat de afstandsbediening in de koppelingsmodus staat.

Nu wacht u tot de TV uw afstandsbediening heeft gevonden. Kies de naam van uw afstandsbediening en druk op OK wanneer die op het TV-scherm verschijnt.

Als het koppelingsproces geslaagd is, gaat de LED op de afstandsbediening uit. Als het koppelingsproces mislukt, gaat de afstandsbediening na 30 seconden in de slaapstand.


Om uw afstandsbediening later te koppelen, kunt u naar het menu Instellingen gaan, de optie Afstandsbedieningen & Accessoires markeren en op OK drukken om een zoekactie naar accessoires te starten.

4.3. Stand-by knop

Houd de toets Standby op de afstandsbediening ingedrukt. Het dialoogvenster Power off verschijnt op het scherm. Markeer OK en druk op de knop OK. De TV schakelt over naar de stand-by modus. Druk kort op en laat los om de TV in de snelle stand-by modus te zetten of om de TV in de snelle stand-by of stand-by modus aan te zetten.

5. In-/uitschakelen van de TV

De aan/uit-methode kan per model verschillen.



5.1. Magische knop (Nokia Smart TV 75")

Stroom aansluiten

BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen om te werken op een 220-240V wisselstroom, 50 Hz stopcontact.

Laat het TV-toestel na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit op het lichtnet. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. De TV wordt automatisch ingeschakeld.

Inschakelen van de TV vanuit stand-by

Als de TV in stand-by staat, brandt het stand-by-lampje. Om de TV vanuit de standby-modus in te schakelen:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening.
- Om het TV-toestel aan te zetten, drukt u op de bedieningsschakelaar in het midden van het TV-toestel.

Om de TV in stand-by te zetten

De TV kan niet in stand-by worden gezet via de bedieningsschakelaar. Houd de toets Stand-by op de afstandsbediening ingedrukt. De uitschakeldialoog verschijnt op het scherm. Markeer OK en druk op de OK-knop. De TV schakelt over naar de stand-by modus.

Uitschakelen van de TV

Om de TV volledig uit te schakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Snelle stand-by stand

Om de TV in de snelle stand-by modus te zetten:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening. Druk nogmaals om terug te keren naar de bedrijfsmodus.
- Druk de bedieningsschakelaar op de TV in het midden in en houd hem enkele seconden ingedrukt. Druk nogmaals om terug te keren naar de bedieningsmodus.

5.2. Aan-Uit knop

Stroom aansluiten

BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen om te werken op een 220-240V wisselstroom, 50 Hz stopcontact.

Laat het TV-toestel na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u het op het lichtnet aansluit. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. De TV wordt automatisch ingeschakeld.

Inschakelen van de TV vanuit stand-by

Als de TV in stand-by staat, brandt het stand-by-lampje. Om de TV vanuit de standby-modus in te schakelen:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening.
- Druk op de bedieningsknop op de TV. De TV wordt dan ingeschakeld.

Om de TV in stand-by te zetten

De TV kan niet in stand-by worden gezet via de bedieningsknop. Houd de toets Stand-by op de afstandsbediening ingedrukt. De uitschakeldialoog verschijnt op het scherm. Markeer OK en druk op de OK-knop. De TV schakelt over naar de standby-modus.

Uitschakelen van de TV

Om de TV volledig uit te schakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Snelle stand-by stand

Om de TV in de snelle stand-by modus te zetten, ofwel:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening. Druk nogmaals om terug te keren naar de bedrijfsmodus.
- Druk op de bedieningsknop op de TV. Druk nogmaals op de bedieningsknop om terug te gaan naar de bedieningsmodus.

5.3. In-/uitschakelen van de Nokia Smart TV 24"

5.3.1. Aangesloten met netadapter

Stroom aansluiten

BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen om te werken op een 12 V gelijkstroomvoeding. Hiervoor wordt een adapter gebruikt die 12 V spanning geeft.

Laat het TV-toestel na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit op het lichtnet.

Sluit de meegeleverde adapter aan op een systeem dat 100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz levert. De TV wordt automatisch ingeschakeld.

Om de TV via de sigarettenaansteker van uw voertuig van stroom te voorzien, steekt u het ene uiteinde van de sigarettenaansteker adapterkabel (autostekker - apart verkrijgbaar indien niet bij de TV geleverd) in het stopcontact van het voertuig en steekt u het andere uiteinde van de adapterkabel in de DC 12 V aansluiting aan de achterkant van de TV.

Zorg ervoor dat de verbinding goed geaard is.

Verbind de aardklem van de wisselstroomadapter met de aardklem in het stopcontact met behulp van het bijgeleverde netsnoer. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.

Sluit de aardingsdraad goed aan

Inschakelen van de TV vanuit stand-by

Als de TV in stand-by staat, brandt het stand-by-lampje. Om de TV vanuit de standby-modus in te schakelen:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening.
- Druk het midden van de bedieningsschakelaar op de TV in.

De TV gaat dan aan.

Om de TV in stand-by te zetten

De TV kan niet in stand-by worden gezet via de bedieningsschakelaar. Houd de toets Stand-by op de afstandsbediening ingedrukt. De uitschakeldialoog verschijnt op het scherm. Markeer OK en druk op de OK-knop. De TV schakelt over naar de stand-by modus.

Uitschakelen van de TV

Om de TV volledig uit te schakelen, haalt u de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact.

Snelle stand-by stand

Om de TV in de snelle stand-by modus te zetten, ofwel:

- Druk op de Standby toets van de afstandsbediening. Druk nogmaals om terug te keren naar de bedrijfsmodus.
- Druk de bedieningsschakelaar van de TV in het midden in en houd hem een paar seconden ingedrukt.
- Druk nogmaals om terug te keren naar de bedieningsmodus.

5.3.2. Aangesloten met laagspanningsadapter

Inschakelen van de TV via de autostekker

1. Om de TV via de sigarettenaansteker van uw auto van stroom te voorzien, steekt u het ene uiteinde van de sigarettenaansteker adapterkabel (autostekker - apart verkrijgbaar indien niet bij de TV geleverd) in de contactdoos van de auto en steekt u het andere uiteinde van de adapterkabel in de DC 12 V aansluiting op de achterkant van de TV. De stand-by-LED zal dan oplichten.
2. Druk op de Standby-knop op de afstandsbediening of druk op het midden (optioneel) van de bedieningsschakelaar op de TV in. De TV wordt dan ingeschakeld.
3. Pas de positie van de antenne aan voor een betere ontvangst of installeer de TV-kanalen opnieuw indien nodig.

Uitschakelen van de TV

1. De TV kan niet in stand-by worden gezet via de bedieningsschakelaar. Houd de toets Stand-by op de afstandsbediening ingedrukt. De uitschakeldialoog verschijnt op het scherm. Markeer OK en druk op de OK-knop. De TV schakelt over naar de stand-by modus.
2. Koppel de kabelconnectors en de voedingsstekkers los.

ATTENTIE: 12 V Ingang



6. Wizard voor eerste installatie

Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Gebruik de richtingsknoppen en de toets OK op de afstandsbediening om te selecteren, in te stellen, te bevestigen en door te gaan.

Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt, verschijnt een welkomstschermb. Selecteer uw taal en druk op OK. Volg de instructies op het scherm om uw tv in te stellen en kanalen te installeren. De installatiewizard leidt u door het installatieproces. U kunt de eerste installatie op elk gewenst moment uitvoeren met de optie Reset in het menu Instellingen>Voorkeuren apparaat. U kunt het menu Instellingen openen vanuit het Home-schermb of vanuit het menu TV-opties in de modus Live TV.

6.1. Welkomstboodschap en taalkeuze

Er verschijnt een welkomstbericht met de taalkeuzeopties op het scherm. Kies de gewenste taal uit de lijst en druk op OK om verder te gaan.

6.2. Eerste installatie

Na de landselectie kunt u de wizard voor de eerste installatie starten. Markeer Doorgaan en druk op OK om door te gaan. U kunt niet meer terug om de taal en het land te veranderen als u eenmaal verder bent gegaan. Als u na deze stap de taal wilt wijzigen, moet u de tv in stand-by zetten, zodat het installatieproces vanaf het begin begint wanneer u de tv de volgende keer inschakelt. Om dit te doen, houdt u de Standby-toets ingedrukt. Er verschijnt een dialoogvenster. Markeer OK en druk op OK.

6.3. Accessoires zoeken

Er wordt naar accessoires gezocht nadat de eerste installatie is gestart. Volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening (afhankelijk van het model van de afstandsbediening) en andere draadloze accessoires met uw TV te koppelen. Druk op de knop Terug/Terug om het toevoegen van accessoires te beëindigen en verder te gaan.

6.4. Snelle installatie

Als u uw TV niet eerder via Ethernet met het internet hebt verbonden, verschijnt een scherm waarin u het WLAN-netwerk en het Google-account van uw Android-telefoon naar uw TV kunt overbrengen. Markeer Doorgaan en druk op OK om verder te gaan. Volg de instructies op het scherm op uw TV en uw telefoon om het proces te voltooien. U kunt deze stap ook overslaan door de optie Overslaan te selecteren. Sommige stappen kunnen worden overgeslagen, afhankelijk van de instellingen die in deze stap zijn gemaakt.

Als u uw TV eerder via Ethernet met het internet hebt verbonden, verschijnt er een bericht dat u verbinding hebt. U kunt kiezen om door te gaan met de bekabelde verbinding of om het netwerk te wijzigen. Markeer Netwerk wijzigen en druk op OK als u een draadloze verbinding wilt gebruiken in plaats van een bekabelde verbinding.

6.5. Netwerkverbinding

U wordt automatisch naar de volgende stap geleid als u uw TV op dit punt via Ethernet met internet verbindt. Zo niet, dan worden de beschikbare draadloze netwerken gezocht en opgesomd op het volgende scherm. Selecteer uw WLAN-netwerk uit de lijst en druk op OK om verbinding te maken. Voer het wachtwoord in met het virtuele toetsenbord als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd. Selecteer de optie Ander netwerk uit de lijst als het netwerk waarmee u verbinding wilt maken een verborgen SSID heeft.

Als u op dit moment geen verbinding met internet wilt maken, kunt u deze stap overslaan door de optie Overslaan te selecteren. U kunt later verbinding maken met internet via de menuopties Netwerk & Internet in het menu Instellingen van het beginschermb of via het menu TV-opties in de modus Live TV.

Deze stap wordt overgeslagen als in de vorige stap een internetverbinding tot stand is gebracht.

6.6. Meld u aan bij uw Google-account

Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u zich op het volgende scherm aanmelden bij uw Google-account.

U moet zijn aangemeld bij een Google-account om Google-services te kunnen gebruiken. Deze stap wordt overgeslagen als er geen internetverbinding tot stand is gebracht in de vorige stap of als u zich al hebt aangemeld bij uw Google-account in de stap Snelle installatie.

Als u zich aanmeldt, kunt u nieuwe apps voor video's, muziek en games ontdekken op Google Play; gepersonaliseerde aanbevelingen krijgen van apps zoals YouTube; de nieuwste films en programma's kopen of huren op Google Play Movies & TV; toegang krijgen tot uw entertainment en uw media beheren. Markeer Aanmelden en druk op OK om door te gaan. De aanmeldingsopties zijn als volgt:

- Gebruik uw telefoon of computer: U kunt een browser op uw telefoon of computer gebruiken om u aan te melden. Markeer deze optie en druk op de knop OK. Er wordt een code weergegeven op het tv-scherm. Zorg ervoor dat uw telefoon of computer zich op hetzelfde netwerk bevindt als uw TV. Open de gegeven website (androidtv.com/setup, volg de instructies op het scherm voor de up-to-date website url) in de browser van uw telefoon of computer en voer de code die u op uw TV-scherm ziet in het betreffende invoerveld in. Volg vervolgens de instructies op uw apparaat en voltooi het proces.
- Gebruik uw afstandsbediening: Met deze optie kunt u zich aanmelden bij uw Google-account door uw e-mailadres of telefoonnummer en uw wachtwoord in te voeren.
Als u zich nu nog niet wilt aanmelden bij uw Google-account, kunt u deze stap overslaan door de optie Overslaan te selecteren.

6.7. Voorwaarden van de dienst

Het scherm met de Servicevoorwaarden wordt vervolgens weergegeven. Door verder te gaan, gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden van Google, het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google Play. Markeer Accepteren en druk op OK op de afstandsbediening om te bevestigen en verder te gaan. U kunt de Servicevoorwaarden, het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Play ook op dit scherm bekijken. Om de inhoud weer te geven is een internetverbinding nodig. Er wordt een bericht weergegeven met het adres van de website waarop deze informatie ook kan worden bekeken als er geen internettoegang is.

6.8. Locatie

Op het volgende scherm kunt u Google en apps van derden toestaan of verbieden om de locatiegegevens van uw tv te gebruiken. Selecteer Ja om te bevestigen en druk op OK. Als u deze stap zonder bevestiging wilt overslaan, selecteert u Nee en gaat u verder door op de knop OK te drukken. U kunt deze instelling later wijzigen via het menu Instellingen>Apparaatvoorkeuren>Locatie op het startscherm.

6.9. Android helpen verbeteren

Automatisch diagnostische informatie naar Google sturen, zoals crashrapporten en gebruiksgegevens van uw apparaat en apps. Deze informatie zal niet worden gebruikt om u te identificeren. Selecteer Ja om te bevestigen en druk op OK. Om deze stap zonder bevestiging over te slaan, selecteert u Nee en gaat u verder door op de knop OK te drukken. U kunt deze instelling later wijzigen via het menu Instellingen>Voorkeuren>apparaat>Gebruik & Diagnostiek op het beginscherm.

Informatie over Google-services en enkele functies van uw tv worden vervolgens weergegeven. U kunt persoonlijke resultaten voor Assistant inschakelen door de betreffende optie te kiezen wanneer daarom wordt gevraagd. Druk achtereenvolgens op OK om verder te gaan.

6.10. Land

Selecteer in de volgende stap uw land uit de lijst en druk op OK om verder te gaan.

6.11. Wachtwoord

Afhankelijk van het land dat u in de vorige stap hebt geselecteerd, kan u nu worden gevraagd een wachtwoord (PIN) in te voeren. Druk op OK om verder te gaan. De geselecteerde PIN kan niet 0000 zijn. Deze PIN is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde menu's, inhoud of om geblokkeerde kanalen, bronnen enz. vrij te geven. U zult hem moeten invoeren als u later wordt gevraagd een PIN in te voeren voor een menubediening.

6.12. TV-modus kiezen

In de volgende stap van de eerste instelling kunt u de werkingsmodus van de TV instellen als Thuis of als Opslaan. Met de optie Store worden de instellingen van uw tv geconfigureerd voor een winkelomgeving. Deze

optie is alleen bedoeld voor gebruik in een winkel. Het is aanbevolen om Home te selecteren voor thuisgebruik.

6.13. Chromecast ingebouwd

Selecteer uw voorkeur voor Chromecast-beschikbaarheid. Als deze optie is ingesteld op Aan, wordt uw tv gedetecteerd als een Google Cast-apparaat en kunnen Google Assistant en andere services uw tv wekken om te reageren op opdrachten, zelfs als deze in de stand-bymodus staat en het scherm uit is.

7. Tuner mode

Opmerking: Als u geen tunerscan wilt uitvoeren, selecteer dan toch een van de beschikbare opties. U kunt de scan in een later stadium van de installatiewizard overslaan. Als u deze stap overslaat, kunt u later een kanaal zoeken via de gerelateerde menuopties Kanalen.

De volgende stap is de selectie van de tunermodus. Selecteer uw tuner voorkeur om kanalen te installeren voor Live TV functie. Antenne-, Kabel- en Satellietopties zijn beschikbaar. Markeer de optie die overeenkomt met uw omgeving en druk op OK of de rechter richtingsknop om verder te gaan.

7.1. Antenne

Als Antenne-optie is geselecteerd, zal de TV naar digitale aardse en analoge uitzendingen zoeken. Markeer op het volgende scherm de optie Scannen en druk op OK om het zoeken te starten of selecteer Scannen overslaan om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren.

7.2. Kabel

Als de optie Kabel is geselecteerd, zoekt de TV naar digitale kabel- en analoge uitzendingen. Indien aanwezig, worden de beschikbare operatoropties opgesomd in het scherm Selecteer operator. Anders wordt deze stap overgeslagen. U kunt slechts één operator uit de lijst kiezen. Markeer de gewenste operator en druk op OK of de rechter richtingsknop om verder te gaan. Selecteer op het volgende scherm de optie Scannen om een zoekopdracht te starten of selecteer Scannen overslaan om door te gaan zonder een zoekopdracht uit te voeren. Als u Scan selecteert, verschijnt een configuratiescherm. Mogelijk moeten scanmodus, frequentie (kHz), modulatie, symbolensnelheid (kSym/s) en netwerk-ID-opties worden ingesteld. Om een volledige scan uit te voeren stelt u de Scan Mode in als Full/Advance, indien beschikbaar. Afhankelijk van de geselecteerde operator en/of Scan Mode kan het zijn dat sommige opties niet kunnen worden ingesteld.

Zodra u klaar bent met het instellen van de beschikbare opties, drukt u op de rechter richtingsknop om verder te gaan. De TV zal beginnen met het zoeken naar beschikbare uitzendingen.

7.3. Satelliet

Als Satelliet optie is gekozen, zal het Satelliet Type scherm worden getoond. Voorkeursatelliet en Algemene satelliet opties zullen beschikbaar zijn. Kies er een en druk op OK om verder te gaan.

Opmerking: Afhankelijk van het geselecteerde land is het mogelijk dat de opties Preferred Satellite en General Satellite niet beschikbaar zijn. In dit geval zal het DVBS Configuratie Instelling scherm worden weergegeven na het selecteren van de tuner mode als Satelliet.

Als de Voorkeurs Satelliet optie is geselecteerd, zal het volgende scherm het Selecteer Operator scherm zijn. U kunt slechts één operator uit de lijst selecteren. Markeer de gewenste operator en druk op OK of de rechter richtingsknop om verder te gaan. Sommige van de volgende opties kunnen vooraf zijn ingesteld, afhankelijk van de geselecteerde operator in deze stap. Controleer de parameters voordat u verdergaat en pas ze indien nodig aan.

7.4. DVB-S configuratie

Het scherm DVB-S Configuratie-instelling wordt nu weergegeven. Eerst moet het antenntype worden ingesteld (deze optie kan, afhankelijk van het gekozen land, als satelliettype worden aangeduid.) Universal, Single Cable en Jess Single cable opties zijn beschikbaar. Stel het antenntype in als Universeel voor Direct en DiSEqC satellietssystemen. Als u het antenntype instelt als Universeel, drukt u op de rechter richtingsknop om door te gaan naar de volgende stap. Als het antenntype is ingesteld als Enkele kabel of Jess Enkele kabel, zijn er nog drie extra opties op het DVB-S Configuratie Instelling scherm: Tuner, Bandfrequentie en Door gebruiker gedefinieerd. De optie Door gebruiker gedefinieerd is beschikbaar als de frequentieband is ingesteld als Door gebruiker gedefinieerd. Stel deze opties in indien beschikbaar en druk op de Rechter richtingsknop om verder te gaan.

Afhankelijk van het land en het satelliettype dat u in de eerdere stappen van de eerste installatieprocedure hebt geselecteerd, kan het volgende scherm Laad Preset List verschijnen. Markeer Laad Preset Lijst en druk op OK of de rechter richtingsknop om verder te gaan met de SatcoDX installatie. U kunt deze stap ook overslaan door de optie Overslaan te selecteren.

Nadat de parameters op het DVB-S Configuratie Instelling scherm zijn geconfigureerd volgens uw omgeving en de voorkeurslijst installatie is geselecteerd kan de volgende stap het Selecteer Satelliet scherm zijn. Het is mogelijk dat u verschillende satellieten kunt instellen, afhankelijk van het geselecteerde antenntype en de operator in de vorige stappen. Markeer de gewenste satelliet optie en druk op OK om de parameters in te stellen (Als u een Direct satelliet systeem heeft, moet de DiSEqC Set optie ingesteld worden als DiSEqC A.). De satelliet status van de eerste satelliet optie zal worden ingesteld als Aan. Om andere instellingen van de satelliet te configureren en om scannen mogelijk te maken, moet deze optie eerst worden ingesteld als Aan. Druk op de Terug knop en selecteer de volgende satelliet die u wilt instellen. Nadat de configuratie is voltooid, druk op de rechter richtingsknop om verder te gaan.

Als de Load Preset List optie is geselecteerd in de vorige stap zullen de volgende stappen worden overgeslagen en zal de installatie van de preset kanalenlijst beginnen. Als niet de juiste satelliet is geselecteerd voor de SatcoDX installatie, verschijnt er een waarschuwingsdialoog op het scherm. De satelliet(en) die geselecteerd kunnen worden, worden opgesomd. Druk op OK om de dialoog te sluiten en stel vervolgens de satelliet dienovereenkomstig in.

Het scherm Channel Scan wordt vervolgens weergegeven. Selecteer Scan en druk op OK of de rechter richtingsknop om door te gaan met de scanconfiguraties. Selecteer Scan overslaan om door te gaan zonder een scan uit te voeren en de eerste instelling te voltooien.

Het DVBS Scan-configuratiescherm wordt vervolgens weergegeven als de scanoptie is geselecteerd. De volgende opties zullen beschikbaar zijn: Scan Mode en Channels. U kunt kiezen om een volledige scan of een netwerkscan uit te voeren. Stel de Scan Modus overeenkomstig in. Als u een netwerkscan gaat uitvoeren, zorg er dan voor dat u de parameters Frequentie, Symbolsnelheid (kSym/s) en Polarisation onder de Transponder optie nauwkeurig hebt ingesteld op het Satelliet Setup scherm. Afhankelijk van de voorgaande selecties is het mogelijk dat u de Scan mode instelling niet kunt veranderen. Als de Kanalen optie is ingesteld als Vrij zullen gecodeerde kanalen niet worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de geselecteerde operator kunnen ook extra opties beschikbaar zijn, configureer deze instellingen volgens uw voorkeuren. Zodra u klaar bent met het instellen van de beschikbare opties, drukt u op de Rechter richtingsknop om het scannen te starten terwijl Scan Modus of Kanalen is gemarkeerd. Terwijl het zoeken doorgaat kunt u op de Terug-knop drukken om het zoeken te annuleren. De reeds gevonden kanalen zullen in de kanaallijst worden opgeslagen.

Wanneer de eerste instelling voltooid is, worden de resultaten weergegeven. Druk op OK om de instelling te voltooien.

Home Screen zal worden weergegeven. U kunt de Live TV app markeren en op OK drukken om naar de Live TV modus over te schakelen en TV-kanalen te bekijken.

8. Startscherm

Om te kunnen genieten van de voordelen van uw Android TV, moet uw TV verbonden zijn met het internet. Sluit de tv aan op een thuisnetwerk met een snelle internetverbinding. U kunt uw tv draadloos of bedraad aansluiten op uw modem/router. Raadpleeg de secties Network & internet en Verbinding maken met internet voor meer informatie over het aansluiten van uw tv op internet.

Het Home-menu is het middelpunt van uw TV. Druk op de Home-toets om het Home-scherm weer te geven. Vanuit het Home-menu kunt u een toepassing starten, overschakelen naar een TV-kanaal, een film bekijken of overschakelen naar een aangesloten apparaat. Afhankelijk van uw tv-instelling en uw landselectie bij de eerste instelling kan het Home-menu verschillende items bevatten.

De beschikbare opties van het Home-scherm staan in rijen. Om door de opties van het Home-scherm te navigeren, gebruikt u de richtingstoetsen op de afstandsbediening. Mogelijk zijn er rijen beschikbaar met apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music en Google Play-gerelateerde rijen en rijen met de applicaties die u hebt geïnstalleerd. Selecteer een rij en verplaats vervolgens de focus naar het gewenste item in de rij. Druk op OK om een selectie te maken of om naar een submenu te gaan.

Linksboven in het scherm vindt u de zoekfunctie. U kunt kiezen om een woord in te typen om een zoekopdracht te

starten via het virtuele toetsenbord of om de optie spraakgestuurd zoeken te proberen als uw afstandsbediening een ingebouwde microfoon heeft. Verplaats de focus naar de gewenste optie en druk op OK om verder te gaan.

Rechtsboven in het scherm worden Meldingen, Ingangen, Netwerk & Internet (wordt aangeduid als Verbonden of Niet verbonden, afhankelijk van de huidige verbindingstatus), Instellingen en de huidige tijd weergegeven. U kunt uw voorkeuren voor datum en tijd configureren met de menuopties Datum & tijd in het menu Instellingen>Voorkeuren voor apparatuur.

De eerste rij zal de Apps rij zijn. De apps Live TV en Multi Media Player zullen samen met andere apps beschikbaar zijn. Markeer Live TV en druk op OK om over te schakelen naar de Live TV-modus. Als de bron eerder was ingesteld op een andere optie dan TV, drukt u op de knop Bron en stelt u deze in als TV om live TV-zenders te bekijken. Markeer Multi Media Player en druk op OK om door de aangesloten USB-apparaten of mediaservers te bladeren en de geïnstalleerde media-inhoud op de tv af te spelen/weer te geven. De audiobestanden kunnen worden afgespeeld via de luidsprekers van de TV of via de luidsprekersystemen die op de TV zijn aangesloten. U kunt uw voorkeur voor geluidsuitvoer configureren via de optie Luidsprekers in het menu Instellingen>Voorkeuren voor apparatuur>Luid.

9. Live TV modus menu-inhoud

Zet de TV eerst in Live TV modus en druk dan op de Menu knop op de afstandsbediening om de Live TV menu opties te zien. Om naar de Live TV-modus over te schakelen, kunt u op de knop Exit drukken of de Live TV-app markeren in de rij Apps en op OK drukken op het startscherm.

9.1. Kanalen

9.1.1. Toevoegen aan mijn favorieten

Voeg het kanaal dat momenteel wordt bekeken toe aan de eerder geselecteerde favorietenlijst.

9.1.2. Programma gids

Open de elektronische programmagids. Raadpleeg het gedeelte Programmagids voor gedetailleerde informatie.

9.1.3. Nieuwe kanalen beschikbaar

Start het zoeken naar nieuwe kanalen. Selecteer de kanaal bron toepassing of tuner. Maak vervolgens de instellingen in overeenstemming met uw omgeving en voorkeuren indien nodig. U kunt de menuopties van Kanaal gebruiken om naar uitzendkanalen te zoeken. Raadpleeg de sectie Kanaal voor meer informatie. Wanneer u klaar bent, markeert u Klaar en drukt u op OK.

9.2. TV-opties

9.2.1. Bron

Geef de lijst met ingangsbronnen weer. Kies de gewenste bron en druk op OK om naar die bron over te schakelen.

9.2.2 Beeldmodus

Stel de beeldmodus in volgens uw voorkeur of vereisten. De beeldmodus kan op een van deze opties worden ingesteld: Gebruiker, Standaard, Levendig, Sport, Film en Spel. U kunt de gebruikersmodus gebruiken om aangepaste instellingen te maken. Ga naar Instellingen>Voorkeuren apparaat>Beeld voor gedetailleerde instelopties.

9.2.3 Weergavemodus

Stel de beeldverhouding van het scherm in. Kies een van de voorgedefinieerde opties volgens uw voorkeur.

9.2.4 Speakers

Stel in als Extern audiosysteem om het geluid van de tv te horen via het aangesloten compatibele audiotestel.

Stel in als TV-luidsprekers om de luidsprekers van uw TV te gebruiken voor de geluidsweergave.

9.2.5. Power

- **Slaaptimer:** Bepaal de tijd waarna uw TV automatisch in de slaapstand moet gaan.
- **Beeld uit:** Selecteer deze optie en druk op OK om het scherm uit te zetten. Druk op een toets op de afstandsbediening of op de TV om het scherm weer aan te zetten. Let op: u kunt het scherm niet aanzetten via de toetsen Volume +/-, Dempen en Stand-by. Deze toetsen werken normaal.
- **Timer uitschakelen:** Bepaal de tijd waarna uw TV automatisch moet uitschakelen. Stel in op Uit om uit te schakelen.
- **Geen signaal automatisch uitschakelen:** Stel het gedrag van de TV in, wanneer geen signaal wordt gedetecteerd van de huidige ingestelde ingangsbron. Definieer een tijd waarna u wilt dat uw TV zichzelf uitschakelt of stel in op Uit om uit te schakelen.

9.2.6. CI-kaart

Weergave van beschikbare menu-opties van de gebruikte CI-kaart. Afhankelijk van de instelling van de ingangsbron is het mogelijk dat dit item niet beschikbaar is.

9.2.7. Geavanceerde opties

- **Taal audio:** Stel uw taalvoorkeur voor audio in. Dit item is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling van de ingangsbron.
- **Blauw dempen:** Zet deze functie aan/uit volgens uw voorkeur. Indien ingeschakeld, verschijnt er een blauwe achtergrond op het scherm wanneer er geen signaal beschikbaar is.
- **Standaardkanaal:** Stel uw standaardvoorkeur voor het opstartkanaal in. Wanneer de Select Mode is ingesteld als User Select, wordt de optie Show Channels beschikbaar. Markeer en druk op OK om de kanalenlijst te zien. Markeer een kanaal en druk op OK om een selectie te maken. Het geselecteerde kanaal wordt weergegeven telkens wanneer de tv vanuit de stand-bymodus weer wordt ingeschakeld. Als de selectiemodus is ingesteld op Laatste status, wordt het laatst bekeken kanaal weergegeven.
- **Interactie kanaal:** Zet de functie Interactiekanaal aan of uit.
- **MHEG PIN bescherming:** Zet de MHEG PIN-beschermingsfunctie aan of uit. Met deze instelling kunt u de toegang tot sommige MHEG-toepassingen in- of uitschakelen. Uitgeschakelde toepassingen kunnen worden vrijgegeven door de juiste PIN in te voeren.
- **HBBTV-instellingen:** Zet de HBBTV-functie aan of uit.
- **Niet Volgen:** Stel uw voorkeur in met betrekking tot het volgedrag voor HBBTV-diensten.
- **Cookie-instellingen:** Stel uw cookievoorkeur in voor HBBTV-diensten.
- **Permanente opslag:** Zet de functie Persistente opslag aan of uit. Indien ingesteld als Aan zullen cookies met een vervaldatum worden opgeslagen in het permanente geheugen van de TV.
- **Sites voor het traceren blokkeren:** Schakel de functie Volgsites blokkeren in of uit.
- **Device ID:** Zet de Device ID functie aan of uit.
- **Reset Device ID:** Reset de apparaat-ID voor HBBTV-diensten. Configuratie dialoog zal worden weergegeven. Druk op OK om door te gaan, druk op Terug om te annuleren.
- **Ondertitel:**
 - **Analoge ondertiteling:** Stel deze optie in als Uit, Aan of Dempen. Als de optie Mute is geselecteerd, wordt de analoge ondertiteling op het scherm weergegeven, maar worden tegelijkertijd de luidsprekers gedempt.
 - **Digitale ondertiteling:** Stel deze optie in als Uit of Aan.
 - **Ondertitelsporen:** Stel uw voorkeur voor ondertitelsporen in, indien beschikbaar.
 - **Taal digitale ondertiteling:** Stel een van de vermelde taalopties in als eerste digitale ondertitelingstaalvoorkeur.
 - **Tweede digitale ondertitelingstaal:** Stel een van de vermelde taalopties in als voorkeurstaal voor de tweede digitale ondertiteling. Als de geselecteerde taal in de optie Digitale ondertitelingstaal niet beschikbaar is, zullen de ondertitels in deze taal worden weergegeven.
 - **Ondertitelingstype:** Stel deze optie in als Normaal of Slechthorenden. Als de optie Slechthorenden is geselecteerd, worden aan dove en slechthorende kijkers ondertitels geleverd met extra beschrijvingen.
- **Teletekst:**
 - **Taal digitale teletekst:** Stel de teleteksttaal voor digitale uitzendingen in.
 - **Taal decoderingspagina:** Stel de taal van de decodeerpagina voor teletekstweergave in.
- **BISS Key:** Click To Add Biss Key bericht wordt weergegeven. Druk op de OK-toets om een BISS-sleutel toe te voegen. Frequentie, Symbolsnelheid (kSym/s), Polarisatie, Programma-ID en CW Toets parameters zullen beschikbaar zijn om te worden ingesteld. Als u klaar bent met de instellingen markeert u Toets

opslaan en drukt u op OK om de bissleutel op te slaan en toe te voegen. Deze optie zal niet beschikbaar zijn als de Kanaal Installatie Modus onder het Instellingen>Kanaal menu niet is ingesteld als Voorkeur Satelliet, Algemene Satelliet of Satelliet. De beschikbare opties zullen verschillen afhankelijk van het geselecteerde land tijdens de eerste installatieprocedure.

- **Automatisch slapen:** Definieer een inactieve tijd waarna u wilt dat uw TV automatisch in de slaapstand gaat. Er zijn opties voor 4 uur, 6 uur en 8 uur beschikbaar. Stel in op Nooit om uit te schakelen.
- **Systeem Informatie:** Toont gedetailleerde systeeminformatie over het huidige kanaal, zoals signaalniveau, signaalkwaliteit, frequentie, enz.
- **Versie-info:** Systeeminformatie weergeven, zoals Modelnaam en Versie.

9.3. Record

9.3.1. Record lijst

De opnames zullen getoond worden indien ze beschikbaar zijn. Markeer een opname van uw keuze en druk op de Gele knop om deze te verwijderen of druk op de Blauwe knop om gedetailleerde informatie te bekijken. U kunt de Rode en Groene knoppen gebruiken om de pagina op en neer te scrollen.

9.4. Apparaat info

- Aangesloten USB-opslagapparaten worden weergegeven. Markeer het apparaat van uw keuze en druk op OK om de beschikbare opties te zien.
- TimeShift instellen: Label het geselecteerde USB-opslagapparaat of een partitie daarop voor tijdsverschuivingsopname.
- PVR instellen: Label het geselecteerde USB-opslagapparaat of een partitie daarop voor PVR.
- Formatteren: Formateer het geselecteerde USB-opslagapparaat. Raadpleeg de sectie USB-opname voor meer informatie
- Snelheidstest: Start een snelheidstest voor het geselecteerde USB-opslagapparaat. Het testresultaat wordt weergegeven wanneer de test is voltooid.
- Schema lijst: Voeg herinneringen toe of neem timers op met het menu Schema Lijst.
- Tijdsverschuivingsmodus: Inschakelen of uitschakelen van de timeshift-opnamefunctie. Zie het hoofdstuk USB-opname voor meer informatie.

10. Instellingen

U kunt het menu Instellingen openen vanuit het Home-scherm of vanuit het menu TV-opties in de modus Live TV.

10.1. Netwerk & internet

U kunt de netwerkinstellingen van uw tv configureren met de opties van dit menu. U kunt ook het pictogram Verbonden/niet verbonden op het Home-scherm markeren en op OK drukken om dit menu te openen.

- Wi-Fi: Zet de draadloze LAN-functie (WLAN) aan en uit.

Wanneer de WLAN-functie is ingeschakeld, worden de beschikbare draadloze netwerken in een lijst weergegeven. Markeer Alles zien en druk op OK om alle netwerken te zien. Selecteer er een en druk op OK om verbinding te maken. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd.

- Nieuw netwerk toevoegen: Voeg netwerken toe met verborgen SSID's.
- Scannen altijd beschikbaar: U kunt de locatiedienst en andere apps laten scannen naar netwerken, zelfs als de WLAN-functie is uitgeschakeld. Druk op OK om het in en uit te schakelen.

10.1.1. WoW

Schakel de functie Wake on WLAN in en uit. Met deze functie kunt u uw TV via het draadloze netwerk aanzetten of wekken.

10.1.2. WoL

Zet de functie Wake on LAN aan en uit. Met deze functie kunt u uw TV via het netwerk aanzetten of wekken.

10.1.3. Ethernet

Verbonden/Niet verbonden: Geeft de status van de internetverbinding via Ethernet, IP- en MAC-adressen weer.

10.1.4. Proxy-instellingen

Stel handmatig een HTTP proxy in voor de browser. Deze proxy mag niet door andere apps worden gebruikt.

10.1.5. IP-instellingen

Configureer de IP-instellingen van uw TV.

10.2. Kanalen

Opties van dit menu kunnen veranderen of inactief worden, afhankelijk van de gekozen kanaalinstallatiemodus.

10.2.1. Kanaal installatie mode - Antenne

- **Automatisch kanalen zoeken:** Start een scan naar analoge en digitale kanalen. U kunt op de Terug-toets drukken om de scan te annuleren. De reeds gevonden kanalen worden in de kanaallijst opgeslagen.
- **Update scannen:** Zoek naar updates. Eerder toegevoegde kanalen worden niet verwijderd, maar alle nieuw gevonden kanalen worden in de kanaallijst opgeslagen.
- **Analoog handmatig scannen:** Start een handmatige scan voor analoge kanalen. Voer de startfrequentie in en selecteer vervolgens Scan Up of Scan Down. Wanneer een kanaal is gevonden, wordt de scan voltooid en wordt het gevonden kanaal opgeslagen in de kanaallijst.
- **Enkel RF-Scannen:** Selecteer het RF Kanaal door de Rechts/Links richtingsknoppen te gebruiken. Het signaalniveau en de signaalkwaliteit van het geselecteerde kanaal worden getoond. Druk op OK om het scannen op het geselecteerde RF-kanaal te starten. De gevonden kanalen worden opgeslagen in de kanalenlijst.
- **Handmatige service-update:** Start een service-update handmatig.
- **LCN:** Stel uw voorkeur voor LCN in. LCN is het Logical Channel Number systeem dat beschikbare uitzendingen ordent volgens een herkenbare kanaalnummerreeks (indien beschikbaar).
- **Type kanaalscan:** Stel uw voorkeur voor het scantype in.
- **Type kanaalwinkel:** Stel uw voorkeur voor het winkeltype in.
- **Favoriete netwerk selecteren:** Selecteer uw favoriete netwerk. Deze menu-optie is actief, als er meer dan één netwerk beschikbaar is.
- **Kanaal overslaan:** Stel kanalen in die moeten worden overgeslagen wanneer u van kanaal verandert met de programma +/- toetsen op de afstandsbediening. Markeer het gewenste kanaal/de gewenste kanalen in de lijst en druk op OK om te selecteren/de-selecteren.
- **Kanaal verwisselen:** Vervang de posities van de twee geselecteerde kanalen in de kanalenlijst. Markeer de gewenste kanalen in de lijst en druk op OK om te selecteren. Wanneer het tweede kanaal wordt geselecteerd, zal de positie van dit kanaal worden vervangen door de positie van het eerst geselecteerde kanaal. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal verplaatsen:** Verplaats een kanaal naar de positie van een ander kanaal. Markeer het kanaal dat u wilt verplaatsen en druk op OK om te selecteren. Doe vervolgens hetzelfde voor een tweede kanaal. Wanneer het tweede kanaal is geselecteerd, zal het eerst geselecteerde kanaal naar de positie van dat kanaal worden verplaatst. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal bewerken:** Bewerk kanalen in de kanalenlijst. Bewerk de naam en het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal en toon Netwerknnaam, Frequentie, Kleursysteem en Geluidssysteem informatie gerelateerd aan dat kanaal indien beschikbaar. Afhankelijk van het kanaal kunnen ook andere opties bewerkbaar zijn. U kunt op de Blauwe knop drukken om het gemarkeerde kanaal te verwijderen.
- **Analoog kanaal fijn afstellen:** Fijnafstemming van een analoog kanaal. Er wordt een lijst met beschikbare analoge kanalen weergegeven. Selecteer het gewenste kanaal uit de lijst en druk op de OK knop. Wijzig vervolgens de frequentie van het kanaal door op de Links/Rechts richtingsknoppen te drukken. Druk op OK om de nieuwe frequentie voor dat kanaal op te slaan. Druk op Terug om te annuleren. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van of het laatst bekeken kanaal al dan niet analoog was.
- **Kanalenlijst wissen:** Wis alle kanalen die zijn opgeslagen in de kanalenlijst van de geselecteerde kanaalinstallatiemodus. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging. Markeer OK en druk op OK om

verder te gaan. Markeer Annuleren en druk op OK om te annuleren.

10.2.2. Kanaal installatie mode - Kabel

- **Automatisch kanalen zoeken:** De Smart TV zoekt naar digitale en analoge kanalen die via de kabel kunnen worden ontvangen. Afhankelijk van het land worden tijdens de eerste installatie optionele DVB-C-kabel-tv-aanbieders aangeboden, die worden vermeld op het scherm Kies operator. Als u het DVB-C-signaal van een niet-gespecialiseerde kabeltelevisieaanbieder ontvangt, selecteert u de optie Andere. Druk op OK om het zoeken naar kanalen te starten. In het menu Kanaal zoeken kunt u een van de drie kanaalzoekopties kiezen: Volledig, Geavanceerd, of Snel.
 - **Full:** Automatisch zoeken van alle beschikbare DVB-C kanalen.
 - **Geavanceerd:** Automatisch zoeken van alle beschikbare DVB-C kanalen. Voor deze optie is het nodig de ontvangstoparameters van de DVB-C-provider, de frequentie en de netwerk-ID in te voeren. Bij deze zoekoptie worden de kanalen gesorteerd op LCN van de kabelproviders.
 - **Snel:** Automatisch zoeken naar alle beschikbare DVB-C kanalen. Deze zoekopdracht zoekt naar alle beschikbare kabeltransponders met de standaardsymbolen.
- **Enkel RF-Scan:** Handmatig zoeken van DVB-C kanalen op transponderfrequentie.
- **LCN:** LCN opties voor DVB-C kanaal zoeken.
- **Type kanaalscan:** Stel uw voorkeur voor het scantype in.
- **Type kanaalwinkel:** Stel uw voorkeur voor het winkeltype in.
- **Favoriete netwerk selecteren:** Selecteer uw favoriete netwerk. Deze menu-optie zal actief zijn, als er meer dan één netwerk beschikbaar is. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het geselecteerde land tijdens de eerste installatieprocedure.
- **Kanaal overslaan:** Selecteer de kanalen die moeten worden overgeslagen bij het overschakelen naar een ander kanaal met de toetsen Programma +/- op de afstandsbediening. Markeer de gewenste kanalen in de lijst en druk op OK om ze te selecteren.
- **Kanaal verwisselen:** verwissel de positie van twee geselecteerde kanalen in de kanaallijst. Markeer het gewenste kanaal in de lijst en druk op OK. Selecteer het tweede gewenste kanaal en verwissel de positie van deze twee kanalen. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal verplaatsen:** Verplaats een kanaal naar de positie van een ander kanaal. Markeer het kanaal dat u wilt verplaatsen en druk op OK. Markeer het tweede kanaal en het zal naar de positie van het eerste kanaal worden verplaatst. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal bewerken:** Bewerk kanalen in de kanalenlijst. Bewerk de naam en het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal en geef informatie weer over Netwerkn naam, Frequentie, Kleursysteem, Geluidssysteem, Modulatie en Symboolfrequentie. Afhankelijk van het kanaal kunnen ook andere opties bewerkbaar zijn. U kunt op de Blauwe knop drukken om het gemarkeerde kanaal te wissen.
- **Analoog kanaal fijn afstellen:** Fijnafstemming van een analoog kanaal. Er wordt een lijst met beschikbare analoge kanalen weergegeven. Selecteer het gewenste kanaal uit de lijst en druk op OK. Wijzig vervolgens de frequentie van het kanaal door op de Links/Rechts richtingsknoppen te drukken. Druk op OK om de nieuwe frequentie voor dat kanaal op te slaan. Druk op Terug om te annuleren. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van of het laatst bekeken kanaal analoog was of niet.
- **Kanalenlijst wissen:** Wis alle kanalen die zijn opgeslagen in de kanalenlijst van de geselecteerde kanaalinstallatiemodus. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging. Markeer OK en druk op OK om door te gaan. Markeer Annuleren en druk op OK om het wissen te annuleren.

Opmerking: Het is mogelijk dat sommige opties niet beschikbaar zijn en als grijs worden weergegeven, afhankelijk van de selectie van de operator en de operator-gerelateerde instellingen.

10.2.3. Kanaal installatie mode -Voorkeur satelliet

- **Opnieuw scannen van de satelliet:** Het satelliet zoekproces wordt opnieuw uitgevoerd.
- **Satelliet toevoegen:** Deze functie is nuttig wanneer de optie Algemene Satelliet is geselecteerd als het TV-sig-naalttype. Wanneer de Voorkeur Satelliet optie is geselecteerd, zullen de DiSEqC instellingen automatisch worden bepaald en zullen kanalen van nieuwe satellietproviders worden toegevoegd, afhankelijk van de geselecteerde satellietprovider.
- **Satelliet Update:** Als u de Scan-functie selecteert, worden de te ontvangen satellieten en de bijbehorende DiSEqC-instellingen automatisch bepaald en worden de nieuwe kanalen toegevoegd.
- **Satelliet handmatig afstemmen:** Selecteer de satelliet waarop u het handmatig zoeken van de satelliettransponder wilt uitvoeren en druk op OK. Stel de exacte ontvangstoparameters van de gewenste satelliettransponder in (frequentie, symbolensnelheid en polarisatie). Controleer of de signaalkwaliteit en het signaalniveau een voldoende waarde aangeven en druk op de Terug knop. Druk op de rechter

richtingsknop om het zoeken te starten. De gevonden programma's worden aan het einde van de programmalijs opgeslagen.

- **Kanaal overslaan:** Selecteer de kanalen die moeten worden overgeslagen bij het overschakelen naar een ander kanaal met de toetsen Programma +/- op de afstandsbediening. Markeer de gewenste kanalen in de lijst en druk op OK om ze te selecteren.
- **Kanaal verwisselen:** verwissel de positie van twee geselecteerde kanalen in de kanaallijs. Markeer het gewenste kanaal in de lijst en druk op OK. Selecteer het tweede gewenste kanaal en verwissel de positie van deze twee kanalen. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal verplaatsen:** Deze functie is gedeeltelijk beschikbaar in de "Preferred Satellite" satelliet installatie mode. De kanalenlijst van de geselecteerde providers kan niet worden bewerkt.
- **Kanaal bewerken:** Bewerk kanalen in de kanalenlijst. Bewerk de naam en het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal en geef informatie weer over Netwerknnaam, Frequentie, Kleursysteem, Geluidssysteem, Modulatie en Symboolfrequentie. Afhankelijk van het kanaal kunnen ook andere opties bewerkbaar zijn. U kunt op de Blauwe knop drukken om het gemarkeerde kanaal te wissen.
- **Kanalenlijst wissen:** Wis alle kanalen die zijn opgeslagen in de kanalenlijst van de geselecteerde kanaalinstallatiemodus. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging. Markeer OK en druk op OK om door te gaan. Markeer Annuleren en druk op OK om het wissen te annuleren.

10.2.4. Kanaal installatie modus algemene satelliet

- **Opnieuw scannen van de satelliet:** Het satelliet zoekproces wordt opnieuw uitgevoerd. Als optie kunt u een andere ontvangbare satelliet activeren en aan het automatisch zoeken toevoegen. Kies een andere satelliet en druk op OK. Stel de exacte ontvangstparameters van de gewenste satelliet, de DiSEqC-verbindingen en de ontvangstparameters van een ontvangbare satelliettransponder in (de frequentie, de symbol rate en de polarisatie). Controleer of de signaalkwaliteit en het signaalniveau een voldoende waarde aangeven en druk op de Terug-toets. Druk op de rechter richtingsknop om het scannen te starten. De gevonden programma's worden aan het einde van de programmalijs opgeslagen.
- **Satelliet toevoegen:** Druk op OK om de ontvangstparameters van de satelliet die u wilt toevoegen in te stellen. Activeer de satelliet in de satellietstatus en stel de exacte ontvangstparameters van de gewenste satelliet in. Stel de DiSEqC-poorten en de ontvangstparameters van een ontvangbare satelliettransponder in (de frequentie, de symbol rate en de polarisatie). Controleer of de signaalkwaliteit en het signaalniveau een voldoende waarde aangeven en druk op de Terug-toets. Druk op de rechter richtingsknop om het scannen te starten. De gevonden kanalen worden aan het einde van de kanaallijs opgeslagen.
- **Satelliet Update:** De kanaalscan van de geselecteerde satellieten wordt gestart en nieuwe kanalen worden automatisch aan de kanaallijs toegevoegd.
- **Satelliet Handmatig afstemmen:** Selecteer de satelliet waarop u het handmatig zoeken van de satelliettransponder wilt uitvoeren en druk op OK. Stel de exacte ontvangstparameters van de gewenste satelliettransponder in (frequentie, symbolensnelheid en polarisatie). Controleer of de signaalkwaliteit en het signaalniveau een voldoende waarde aangeven en druk op de Terug knop. Druk op de rechter richtingsknop om het zoeken te starten. De gevonden programma's worden aan het einde van de programmalijs opgeslagen.
- **Kanaal overslaan:** Selecteer de kanalen die moeten worden overgeslagen bij het overschakelen naar een ander kanaal met de toetsen Programma +/- op de afstandsbediening. Markeer de gewenste kanalen in de lijst en druk op OK om ze te selecteren.
- **Kanaal verwisselen:** verwissel de positie van twee geselecteerde kanalen in de kanaallijs. Markeer het gewenste kanaal in de lijst en druk op OK. Selecteer het tweede gewenste kanaal en verwissel de positie van deze twee kanalen. U moet de LCN-optie op Uit of Standaard zetten om deze functie in te schakelen.
- **Kanaal verplaatsen:** Verplaats een kanaal naar de positie van een ander kanaal. Markeer het kanaal dat u wilt verplaatsen, druk op OK om het te selecteren en kies met de cijfertoetsen een nieuwe positie.
- **Kanaal bewerken:** Bewerk kanalen in de kanalenlijst. Bewerk de naam en het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal en geef informatie weer over Netwerknnaam, Frequentie, Kleursysteem, Geluidssysteem, Modulatie en Symboolfrequentie. Afhankelijk van het kanaal kunnen ook andere opties bewerkbaar zijn. U kunt op de Blauwe knop drukken om het gemarkeerde kanaal te wissen.
- **Kanalenlijst wissen:** Wis alle kanalen die zijn opgeslagen in de kanalenlijst van de geselecteerde kanaalinstallatiemodus. Er verschijnt een dialoogvenster ter bevestiging. Markeer OK en druk op OK om door te gaan. Markeer Annuleren en druk op OK om het wissen te annuleren.

10.2.5. Automatische kanaal update

Zet de automatische kanaalupdate functie aan of uit.

10.2.6. Kanaal update bericht

Zet de kanaalupdateberichtfunctie aan of uit. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van de selectie van de kanaalinstallatiemodus.

10.2.7. Ouderlijk toezicht

Om dit menu te openen moet eerst de PIN worden ingevoerd. De standaard PIN is ingesteld op 1234. Als u na de eerste installatie een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, gebruik dan de PIN-code die u hebt ingevoerd. Het is mogelijk dat sommige opties niet beschikbaar zijn of verschillen naargelang de landselectie tijdens de eerste installatie.

- **Geblokkeerde kanalen:** Selecteer het kanaal/de kanalen die u wilt blokkeren in de kanaallijst. Markeer een kanaal en druk op OK om te selecteren/deselecteren. Om een geblokkeerd kanaal te bekijken moet eerst de PIN worden ingevoerd.
- **Programmabeperkingen:** Blokkeer programma's op basis van de leeftijdsclassificatie-informatie die met hen wordt uitgezonden. U kunt beperkingen in- of uitschakelen, classificatiesystemen, beperkingsniveaus en leeftijdsgrenzen instellen met de opties van dit menu.
- **Ingangen geblokkeerd:** Voorkom toegang tot de geselecteerde ingangsbroninhoud. Markeer de gewenste ingangsoptie en druk op OK om te selecteren/deselecteren. Om naar een geblokkeerde ingangsbron over te schakelen, moet eerst de PIN-code worden ingevoerd.
- **PIN wijzigen:** wijzig de standaard PIN. Markeer deze optie en druk op OK. U moet eerst de oude PIN invoeren. Daarna verschijnt het invoerscherm voor de nieuwe PIN. Voer de nieuwe PIN twee keer in ter bevestiging.

10.2.8. Audiokanaal

Stel de voorkeur voor het audiokanaal in, indien beschikbaar. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van of het laatst bekeken kanaal al dan niet analoog was.

10.2.9. Audio taal

Stel een van de vermelde taalopties in als eerste voorkeurstaal voor audio. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van of het laatst bekeken kanaal al dan niet digitaal was.

10.2.10. Tweede audiotaal

Stel een van de vermelde taalopties in als tweede audiotaalvoorkeur. Als in de instelling voor audiotaal de geselecteerde taaloptie niet wordt ondersteund, wordt met deze taalvoorkeur rekening gehouden. Dit item is mogelijk niet zichtbaar, afhankelijk van of het laatst bekeken kanaal al dan niet digitaal was.

10.2.11. Open bron licenties

Toont licentie-informatie over Open Source Software.

10.2.12. Versie

Geeft het versienummer van het systeem weer.

10.3. Accounts & aanmelden

- **Google:** Deze optie is beschikbaar als u zich hebt aangemeld bij uw Google-account. U kunt uw voorkeuren voor gegevenssynchronisatie configureren of uw geregistreerde account op de tv verwijderen. Markeer een dienst in het gedeelte Kies gesynchroniseerde apps en druk op OK om gegevenssynchronisatie in/uit te schakelen. Markeer Nu synchroniseren en druk op OK om alle ingeschakelde services in één keer te synchroniseren.
- **Account toevoegen:** Voeg een nieuwe toe aan de beschikbare accounts door erop in te loggen.

10.4. Apps

Met de opties van dit menu kunt u de apps op uw TV beheren.

- **Onlangs geopende apps:** U kunt onlangs geopende apps weergeven. Markeer Alle apps weergeven en druk op OK om alle apps te zien die op uw tv zijn geïnstalleerd. De hoeveelheid opslagruimte die ze nodig hadden,

wordt ook weergegeven. U kunt de versie van de app zien, de app openen of forceren om de werking ervan te stoppen, een gedownloade app verwijderen, de machtigingen zien en ze in-/uitschakelen, de meldingen in-/uitschakelen, de gegevens en cache wissen enzovoort. Markeer een app en druk op OK om de beschikbare opties te zien.

- **Toestemmingen:** Beheer de permissies en enkele andere functies van de apps.
 - Toestemmingen voor apps: De apps worden gesorteerd op categorieën van het type toestemming. U kunt de machtigingen voor de apps vanuit deze categorieën uitschakelen.
 - Speciale app toegang: Configureer enkele app-functies en speciale machtigingen.
 - Beveiliging & beperkingen: Gebruik de opties van dit menu; U kunt de installatie van apps van andere bronnen dan de Google Play Store toestaan of beperken. Stel de TV in om apps die schade kunnen veroorzaken te weigeren of te waarschuwen voor installatie.

10.5. Apparaatvoorkeuren

10.5.1. Over

Controleer op systeemupdates, wijzig de apparaatnaam, start de TV opnieuw op en geef systeeminformatie weer zoals netwerkadressen, serienummers, versies enz. U kunt ook wettelijke informatie weergeven, advertenties beheren, uw reclame-ID weergeven, deze resetten en de gepersonaliseerde advertenties op basis van uw interesses in- of uitschakelen.

- **Netflix ESN:** geef uw ESN-nummer weer. ESN nummer is een uniek ID nummer voor Netflix, speciaal gemaakt om uw TV te identificeren.

10.5.2. Datum en tijd

Stel de datum- en tijdopties van uw TV in. U kunt uw TV zo instellen dat de tijd- en datumgegevens automatisch via het netwerk of via de uitzendingen worden bijgewerkt. Stel in overeenkomstig uw omgeving en voorkeur. Schakel uit door in te stellen als Uit als u de datum of tijd handmatig wilt wijzigen. Stel vervolgens datum, tijd, tijdzone en uurformaat opties in.

10.5.3. Timer

- **Type Inschakeltijd:** Stel uw TV in om uit zichzelf aan te gaan. Stel deze optie in op Aan of Eenmaal om een inschakeltimer in te stellen, stel in op Uit om uit te schakelen. Als deze optie is ingesteld op Eenmaal, wordt de TV slechts eenmaal ingeschakeld op het tijdstip dat is opgegeven in de optie Automatische inschakeltijd hieronder.
- **Automatische inschakeltijd:** Beschikbaar als het type Inschakeltijd is ingeschakeld. Stel met de richtingsknoppen de gewenste tijd in waarop uw TV vanuit stand-by moet inschakelen en druk op OK om de nieuwe ingestelde tijd op te slaan.
- **Type uitschakeltijd:** Stel uw TV in om uit zichzelf uit te schakelen. Stel deze optie in op Aan of Eenmaal om een uitschakeltimer in te stellen, stel in op Uit om uit te schakelen. Indien ingesteld op Eenmaal, zal de TV slechts eenmaal uitschakelen op het tijdstip dat is gedefinieerd in de optie Automatische uitschakeltijd hieronder.
- **Automatische uitschakeltijd:** Beschikbaar als het Type uitschakeltijd is ingeschakeld. Stel met de richtingsknoppen de gewenste tijd in waarop uw TV op stand-by moet gaan staan en druk op OK om de nieuwe ingestelde tijd op te slaan.

10.5.4. Taal

Stel uw taalvoorkeur in.

10.5.5. Toetsenbord

Selecteer uw type toetsenbord en beheer de toetsenbordinstellingen.

10.5.6. Inputs

Toon of verberg een ingangsaansluiting, verander het label voor een ingangsaansluiting, en configureer de opties voor de HDMI CEC (Consumer Electronic Control) functie en geef de CEC apparatenlijst weer.

10.5.7. Power

- **Slaaptimer:** Bepaal de tijd waarna uw TV automatisch in de slaapstand moet gaan.
- **Beeld uit:** Selecteer deze optie en druk op OK om het scherm uit te zetten. Druk op een toets op de afstandsbediening of op de TV om het scherm weer aan te zetten. Let op: u kunt het scherm niet aanzetten via de toetsen Volume +/-, Dempen en Stand-by. Deze toetsen werken normaal.
- **Timer uitschakelen:** Bepaal de tijd waarna uw TV automatisch moet uitschakelen. Stel in op Uit om uit te schakelen.
- **Geen signaal automatisch uitschakelen:** Stel het gedrag van de TV in, wanneer geen signaal wordt gedetecteerd van de huidig ingestelde ingangsbron. Definieer een tijd waarna u wilt dat uw TV zichzelf uitschakelt of stel in op Uit om uit te schakelen.

10.5.8. Beeld

- **Beeldmodus:** Stel de beeldmodus in volgens uw voorkeur of vereisten. De beeldmodus kan op een van de volgende opties worden ingesteld: Gebruiker, Standaard, Levendig, Sport, Film en Spel. U kunt de gebruikersmodus gebruiken om aangepaste instellingen te maken.
- De instellingen voor Tegenlicht, Helderheid, Contrast, Kleur, Tint en Scherppte worden aangepast aan de geselecteerde beeldmodus. Als een van deze instellingen handmatig wordt gewijzigd, zal de optie Beeldmodus worden gewijzigd in Gebruiker, indien deze nog niet is ingesteld als Gebruiker.
- **Automatische achtergrondverlichting:** Stel uw voorkeur voor automatische achtergrondverlichting in. De opties Uit, Laag, Middel en Eco zijn beschikbaar. Stel in op Uit om uit te schakelen.
- **Achtergrondverlichting:** Pas het achtergrondverlichtingsniveau van het scherm handmatig aan. Dit item is niet beschikbaar als de automatische achtergrondverlichting niet is ingesteld op Uit.
- **Helderheid:** Pas de helderheidswaarde van het scherm aan.
- **Contrast:** Pas de contrastwaarde van het scherm aan.
- **Kleur:** Pas de kleurverzadigingswaarde van het scherm aan.
- **Tint:** Pas de tintwaarde van het scherm aan.
- **Scherppte:** Pas de scherpptewaarde aan voor de objecten die op het scherm worden weergegeven.
- **Gamma:** Stel uw gammavorkeur in. De opties Donker, Midden en Helder zijn beschikbaar.
- **Kleurtemperatuur:** Stel uw voorkeur voor kleurtemperatuur in. De opties Gebruiker, Koel, Standaard en Warm zijn beschikbaar. U kunt de waarden voor rood, groen en blauw handmatig aanpassen. Als een van deze waarden handmatig wordt gewijzigd, zal de optie Kleurtemperatuur worden gewijzigd in Gebruiker, indien deze nog niet is ingesteld als Gebruiker.
- **Weergavemodus:** Stel de beeldverhouding van het scherm in. Selecteer een van de voorgedefinieerde opties volgens uw voorkeur.
- **HDR:** Zet de HDR-functie aan of uit. Dit item is beschikbaar als HDR-inhoud wordt gedetecteerd.

10.5.9. Geavanceerde video

- **DNR:** Dynamische ruisonderdrukking (DNR) is het proces van het verwijderen van ruis uit digitale of analoge signalen. Stel uw DNR-voorkeur in op Laag, Gemiddeld, Sterk, Auto of schakel het uit door het op Uit te zetten.
- **MPEG NR:** MPEG Noise Reduction (MPEG-ruisonderdrukking) ruimt blokruis rond contouren en ruis op de achtergrond op. Stel uw MPEG NR-voorkeur in op Laag, Gemiddeld, Sterk of schakel het uit door het op Uit te zetten.
- **Adaptieve Luma Controle:** Adaptive Luma Control past de contrastinstellingen globaal aan volgens het histogram van de inhoud om dieper zwart en helderder wit waar te nemen. Stel uw voorkeur voor Adaptive Luma Control in op Low, Medium, Strong of schakel het uit door het in te stellen op Off.
- **DI Film Mode:** Dit is de functie voor 3:2 of 2:2 cadansdetectie voor 24 fps filminhoud en verbetert de neveneffecten (zoals interlacingeffect of judder) die worden veroorzaakt door deze pull-downmethoden. Stel uw DI Film Mode voorkeur in als Auto of schakel het uit door het in te stellen als Off. Dit item is niet beschikbaar als Game Mode of PC Mode (optioneel) is ingeschakeld.
- **Blauw uitrekken:** Het menselijk oog neemt koelere witten waar als helderder wit, Blue Stretch functie verandert Witbalans van middelhoge grijsniveaus naar koelere kleurtemperatuur. Schakel de Blue Stretch-functie in of uit.
- **Spelmodus:** De gamemodus is de modus waarin sommige beeldverwerkingsalgoritmen worden teruggeschroefd om bij te blijven met videospelletjes die snelle framesnelheden hebben. Schakel de Game Mode-functie in of uit.
- **PC-Modus (optioneel):** PC Mode is de modus waarin sommige beeldverwerkingsalgoritmen worden beperkt om het signaaltype ongewijzigd te laten. Het kan vooral bruikbaar zijn voor RGB-ingangen. Zet de PC Mode-functie aan of uit.
- **HDMI RGB Bereik:** Deze instelling moet worden aangepast aan het RGB-signaalbereik van de HDMI-bron. Dit kan een beperkt bereik (16-235) of een volledig bereik (0-255) zijn. Stel uw voorkeur voor het HDMI RGB-

bereik in. De opties Auto, Volledig en Limiet zijn beschikbaar. Dit item is niet beschikbaar als de ingangsbron niet is ingesteld als HDMI.

- **Kleurtuner:** Kleurverzadiging, tint, helderheid kunnen worden ingesteld voor rood, groen, blauw, cyaan, magenta, geel en vleeskleur (huidtint) voor een levendiger of natuurlijker beeld. Stel de waarden voor tint, kleur, helderheid, offset en gain handmatig in. Markeer Inschakelen en druk op OK om deze functie in te schakelen.
- **11-punts witbalanscorrectie:** Witbalansfunctie kalibreert de kleurtemperatuur van de TV in gedetailleerde grijs tinten. Door visueel of meting kan de uniformiteit van de grijs waarden worden verbeterd. Pas de sterkte van de kleuren Rood, Groen en Blauw en de Gain-waarde handmatig aan. Markeer Inschakelen en druk op OK om deze functie in te schakelen.
- **Terugzetten naar standaard:** Zet de video-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
Opmerking: Afhankelijk van de momenteel ingestelde ingangsbron zijn sommige menu-opties mogelijk niet beschikbaar.

10.5.10. Geluid

- **Systeemgeluiden:** Systeemgeluid is het geluid dat wordt afgespeeld bij het navigeren of het selecteren van een item op het tv-scherm. Markeer deze optie en druk op OK om deze functie in of uit te schakelen.
- **Geluidsstijl:** Om het geluid gemakkelijk aan te passen, kunt u een voorgeprogrammeerde instelling selecteren. De opties User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music of News zijn beschikbaar. De geluidsinstellingen worden aangepast aan de geselecteerde geluidsstijl. Afhankelijk van de selectie kunnen sommige andere geluidsopties niet beschikbaar zijn.
- **Balans:** Stel de balans in van het volume links en rechts voor luidsprekers en koptelefoons.
- **Equaliser Detail:** Pas de equaliser-waarden aan volgens uw voorkeuren.
- **Luidsprekers:** Stel in als Extern audiosysteem om de TV-audio te horen van het aangesloten compatibele audioapparaat. Stel in als TV-luidsprekers om de luidsprekers van uw TV te gebruiken voor de geluidswaargave.
- **Digitale uitgang:** Stel de voorkeur voor digitale geluidsuitvoer in. Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus en Dolby Digital opties zullen beschikbaar zijn. Markeer de optie van uw voorkeur en druk op OK om in te stellen.
- **SPDIF Delay:** Instellen van de SPDIF delay waarde.
- **Automatische volumeregeling:** Met Auto Volume Control kunt u de TV zo instellen dat plotselinge volumeverschillen automatisch worden afgevlakt. Typisch aan het begin van reclames of wanneer u van kanaal verandert. Schakel deze optie in of uit door op OK te drukken.
- **Downmix-modus:** Stel uw voorkeur in om meerkanaals audiosignalen om te zetten naar tweekanaals audiosignalen. Druk op OK om de opties te zien en in te stellen. Stereo en Surround opties zullen beschikbaar zijn. Markeer de optie van uw voorkeur en druk op OK om in te stellen.
- **Dolby Audio Verwerking:** Met Dolby Audio Processing kunt u de geluidskwaliteit van uw TV verbeteren. Druk op OK om de opties te zien en in te stellen. Sommige andere geluidsopties zijn mogelijk niet beschikbaar en worden grijs weergegeven, afhankelijk van de hier gemaakte instellingen.
- **Dolby Audio Verwerking:** Markeer deze optie en druk op OK om deze functie aan/uit te zetten.
- **Geluidsmodus:** Als de Dolby Audio Processing optie is ingeschakeld zal de Sound Mode optie beschikbaar zijn om in te stellen. Markeer de optie Geluidsmodus en druk op OK om de vooringestelde geluidsmodi te zien. De opties Smart, Movie, Music en News zullen beschikbaar zijn. Markeer de optie van uw voorkeur en druk op OK om in te stellen.
- **Reset naar standaard:** Hiermee zet u de geluidsinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

10.5.11. Opslag

Bekijk de totale opslagruimtestatus van de tv en aangesloten apparaten, indien beschikbaar. Om gedetailleerde informatie over het gebruik te zien, markeert u en drukt u op OK. Er zijn ook opties om de aangesloten opslagapparaten uit te werpen en te formatteren.

10.5.12. Startscherm

Uw startscherm aanpassen. Selecteer kanalen die op het startscherm worden weergegeven. Organiseer apps en games, verander hun volgorde of krijg er meer van.

10.5.13. Winkelmodus

Markeer Opslagmodus en druk op OK. Markeer Doorgaan en druk op OK als u wilt doorgaan. Markeer dan Aan om te activeren of Uit om te deactiveren en druk op OK. In de winkelmodus worden de instellingen van uw tv geconfigureerd voor de winkelomgeving en worden de ondersteunde functies op het scherm weergegeven. Eenmaal geactiveerd, wordt de instelling Store messaging beschikbaar. Stel in volgens uw voorkeuren. Het

wordt aanbevolen de winkelmodus niet te activeren voor thuisgebruik.

10.5.14. Google assistent

Selecteer uw actieve account, bekijk machtigingen, selecteer welke apps in de zoekresultaten moeten worden opgenomen, activeer veilig zoeken filter, activeer het blokkeren van beledigende woorden en bekijk open source licenties.

10.5.15. Schermbeveiliging

Stel screensaver- en slaapstandopties voor uw TV in. U kunt een screensaver kiezen, een wachttijd voor de screensaver instellen, instellen wanneer de TV in slaapstand gaat of de screensaver-modus starten.

10.5.16. Locatie

U kunt het gebruik van de draadloze verbinding toestaan om de locatie in te schatten, de recente locatieverzoeken bekijken en de vermelde apps toestaan of beperken om uw locatiegegevens te gebruiken.

10.5.17. Gebruik en diagnose

Automatisch gebruiksgegevens en diagnostische informatie naar Google sturen. In te stellen volgens uw voorkeur.

- **Visueel gehandicapten:** Digitale TV-kanalen kunnen speciaal audiocommentaar uitzenden dat actie, lichaamstaal, uitdrukkingen en bewegingen op het scherm beschrijft voor mensen met een visuele handicap.
- **Luidspreker:** Zet deze optie aan als u het audiocommentaar via de TV-luidsprekers wilt horen.
- **Hoofdtelefoon:** Schakel deze optie in als u het geluid van het audiocommentaar naar de hoofdtelefoonuitgang van de TV wilt leiden.
- **Volume:** Pas het volumeniveau van het audiocommentaar aan.
- **Pan en Fade:** Zet deze optie aan als u het audiocommentaar duidelijker wilt horen, wanneer het beschikbaar is via uitzending.
- **Audio voor visueel gehandicapten:** Stel het audiotype in voor visueel gehandicapten. Opties zullen beschikbaar zijn afhankelijk van de geselecteerde uitzending.
- **Faderregeling:** Regel de volumebalans tussen de hoofdaudio van de TV (Main) en het audiocommentaar (AD).

10.5.18. Reset

Zet alle TV-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Markeer Reset en druk op OK. Er verschijnt een bevestigingsbericht, selecteer Alles wissen om verder te gaan met het resetten. De TV wordt eerst uit- en aangezet en de eerste instelling wordt gestart. Selecteer Annuleren om af te sluiten.

10.6. Afstandsbediening & accessoires

U kunt draadloze accessoires, zoals uw afstandsbediening (afhankelijk van het model van de afstandsbediening), koptelefoons, toetsenborden of gamecontrollers gebruiken met uw Android TV. Apparaten toevoegen om ze met uw tv te gebruiken. Selecteer deze optie en druk op OK om te beginnen met het zoeken naar beschikbare apparaten om ze te koppelen met uw tv. Indien beschikbaar markeer de optie accessoire toevoegen en druk op OK om het zoeken te starten. Stel uw apparaat in op de koppelingsmodus. Beschikbare apparaten worden herkend en in een lijst gezet of er wordt een koppelingsverzoek weergegeven. Selecteer uw apparaat uit de lijst en druk op OK of markeer OK en druk op OK om het koppelen te starten.

Verbonden apparaten worden hier ook opgesomd. Om een apparaat te ontkoppelen, markeert u het en drukt u op OK. Markeer vervolgens de optie Ontkoppelen en druk op OK. Selecteer vervolgens OK en druk nogmaals op OK om het apparaat van de tv te ontkoppelen. U kunt ook de naam van een aangesloten apparaat wijzigen. Markeer het apparaat en druk op OK, markeer dan Naam wijzigen en druk nogmaals op OK. Druk nogmaals op OK en gebruik het virtuele toetsenbord om de naam van het apparaat te wijzigen.

11. Kanalenlijst

De tv sorteert alle opgeslagen kanalen in de kanalenlijst. Druk op de knop OK om de kanalenlijst te openen in de modus live tv. Druk op de rode knop om pagina voor pagina door de lijst te scrollen of op de groene knop om naar beneden te scrollen.

Indien gewenst kunt u de kanalen filteren of sorteren om een kanaal in de kanalenlijst op te zoeken. Druk op de gele knop om de opties Meer selecteren weer te geven. De beschikbare opties zijn Type selecteren, Sorteren en Zoeken. Afhankelijk van het land dat u tijdens de initiële configuratie heeft gekozen, is het mogelijk dat de optie Sorteren niet beschikbaar is.

Om de kanalen te filteren markeer Type selecteren en druk op de knop OK. U kunt de opties Digitaal, Radio, Gratis, Gecodeerd, Analooq, Favoriet en Netwerk selecteren voor het filteren van de kanalenlijst of u selecteer de optie Uitzending om alle geïnstalleerde kanalen in de kanalenlijst weer te geven.

Om de kanalen te sorteren, markeer Sorteren en druk op de knop OK. Selecteer een van de beschikbare opties en druk nogmaals op de knop OK. De kanalen worden gesorteerd volgens uw selectie.

Om een kanaal op te zoeken, markeer Zoeken en druk op de knop OK. Het virtuele toetsenbord wordt weergegeven. Voer de volledige naam, een gedeelte van de naam of het nummer van het kanaal dat u wilt opzoeken in, markeer het vinkje op het toetsenbord en druk op de knop OK. De overeenkomende resultaten worden weergegeven.

11.1. De kanalen en de kanalenlijst bewerken

U kunt de kanalen en de kanalenlijst bewerken met de opties Kanaal overslaan, Kanaal wisselen, Kanaal verplaatsen en Kanaal bewerken in het menu Instellingen > Kanaal > Kanalen. U kunt het menu Instellingen openen vanuit het startscherm of vanuit het menu Tv-opties in de modus live tv.

Opmerking: de opties Kanaal wisselen, Kanaal verplaatsen en Kanaal bewerken zijn mogelijk niet beschikbaar en kunnen grijs zijn, afhankelijk van de selectie en gerelateerde instellingen van de operator. U kunt de LCN-instelling uitschakelen in het menu Instellingen > Kanalen, daar deze het bewerken van kanalen verhindert. Afhankelijk van het land dat u tijdens de initiële configuratie heeft gekozen, is de optie mogelijk ingesteld op Standaard.

11.2. Favorietenlijsten maken

U kunt tot vier verschillende favorietenlijsten maken. Deze lijsten bevatten alleen de kanalen die u heeft geselecteerd en aan de favorietenlijst heeft toegevoegd.

Druk op de knop OK op de afstandsbediening om de kanalenlijst op de tv weer te geven. Selecteer het gewenste kanaal en druk op de knop OK om uw selectie te bevestigen en het kanaal op de tv weer te geven.. U kunt ook het gewenste kanaal selecteren door op de knoppen P+/- te drukken of door het kanaalnummer rechtstreeks in te voeren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening.

Druk op de knop Menu op uw afstandsbediening om de instelmogelijkheden op de tv weer te geven. Druk vervolgens op de knop pijl omhoog om het menu Kanalen weer te geven. Selecteer het submenu Toevoegen aan mijn favorieten en druk op de knop OK. De naam van het menu is gewijzigd van Aan mijn favorieten toevoegen in Mijn favorieten. Het geselecteerde kanaal dat op dat moment op de tv wordt weergegeven, wordt aan de favorieten toegevoegd.

Druk op de knop Afsluiten om het menu af te sluiten.

Alleen het kanaal dat momenteel weergegeven wordt kan aan de favorietenlijst toegevoegd worden. Als u meer kanalen wilt toevoegen aan de geselecteerde favorietenlijst moet u deze procedure herhalen.

Als u meer favorietenlijsten wilt maken, druk u op de knop OK om de kanalenlijst weer te geven en druk u vervolgens op de blauwe knop om de favorietenlijst weer te geven. Druk op de knop pijl links of de knop pijl rechts om de volgende favorietenlijst te selecteren. Voeg de voorkeurskanalen toe aan de geselecteerde favorietenlijst, zoals hierboven beschreven.

11.3. De favorietenlijsten beheren

Druk op de knop OK om de kanalenlijst weer te geven. Druk vervolgens op de blauwe knop om de favorietenlijsten te openen. Wanneer een van favorietenlijsten op de tv wordt weergegeven, kunt u tussen de favorietenlijsten schakelen met de knop pijl links en de knop pijl rechts.

Om de positie van een kanaal te wijzigen, markeer dat kanaal en druk op de hele knop. Gebruik vervolgens de knop pijl omhoog en de knop pijl omlaag om het kanaal naar de gewenste positie te verplaatsen en druk op de knop OK.

Markeer een kanaal in de lijst en druk op de knop OK om naar het kanalen te schakelen.

Om een kanaal uit de favorietenlijst te verwijderen, open u de favorietenlijst, markeer het kanaal en druk u op de blauwe knop.

11.4. Selectie kanalenlijst

U kunt het type kanalenlijst dat op de tv wordt weergegeven wijzigen door op de knop OK te drukken.

Druk op de knop OK van uw afstandsbediening in de modus live tv en druk vervolgens op de gele knop, beschreven Meer selecteren. Selecteer

Type selecteren en druk op de knop OK. In dit submenu worden de verschillen types kanalenlijsten weergegeven. Als u bijvoorbeeld alleen de favorietenlijst wilt weergeven in de modus live tv, druk op de knop OK, selecteer Favoriet en druk op de knop OK. Selecteer een kanaal uit de favorietenlijst en druk op de knop OK.

In dit menu kunt u, indien beschikbaar, de favorietenlijst (1-4) selecteren door op de knop pijl links of de knop pijl rechts te drukken.

Op die manier wordt, wanneer u in de modus live tv op de knop OK drukt, altijd de favorietenlijst weergegeven. Als u de algemene kanalenlijst opnieuw wilt weergeven, herhaal de hierboven beschreven procedure.

12. Programma gids

Door middel van de Elektronische Programma Gids (EPG) functie van uw TV kunt u de evenementenkalender van de momenteel geïnstalleerde kanalen in uw kanaallijst doorbladeren. Het hangt van de betreffende uitzending af of deze functie al dan niet wordt ondersteund.

Om toegang te krijgen tot de Elektronische programmagids op het beginscherm drukt u op de knop Guide op de afstandsbediening. De Elektronische Programma Gids is ook beschikbaar in Live TV modus. U kunt overschakelen naar de modus Live TV door de toepassing Live TV op het Home-scherm te starten of door de ingangsbron Kanalen te selecteren in het menu Ingangen op het Home-scherm. Om in de Live TV modus naar de programmagids te gaan, drukt u op de knop Guide op uw afstandsbediening.

Gebruik de richtingsknoppen om door de programmagids te navigeren. U kunt de omhoog/omlaag richtingsknoppen of Programma +/- knoppen gebruiken om naar het vorige/volgende kanaal in de lijst te gaan en de Rechts/Links richtingsknoppen om een gewenst evenement van het momenteel gemarkeerde kanaal te selecteren. Indien beschikbaar worden de volledige naam, de begin- en eindtijd en -datum, het genre van het gemarkeerde evenement en een korte beschrijving ervan onderaan het scherm weergegeven.

Druk op de blauwe knop om de evenementen te filteren. Door de grote verscheidenheid aan filteropties kunt u sneller gebeurtenissen van het gewenste type vinden. Druk op de Gele knop om gedetailleerde informatie over de gemarkeerde gebeurtenis te zien. U kunt ook de Rode en Groene toetsen gebruiken om gebeurtenissen van de vorige dag en de volgende dag te zien. De functies worden toegewezen aan de gekleurde knoppen op de afstandsbediening wanneer ze beschikbaar zijn. Volg de informatie op het scherm voor de juiste knopfuncties.


De gids kan niet worden weergegeven als de TV-ingangsbron is geblokkeerd in het menu Instellingen>Kanaal>Parentale bediening>Geblokkeerde ingangen in de modus Live TV of op het Home-scherm.

13. Verbinding maken met het internet


U kunt toegang krijgen tot het internet via uw TV, door deze aan te sluiten op een breedbandsysteem. Het is noodzakelijk de netwerkinstellingen te configureren om te kunnen genieten van een verscheidenheid aan streaming inhoud en internettoepassingen. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd in het menu Instellingen>Netwerk & Internet. U kunt ook het pictogram Verbonden/niet verbonden op het Home-scherm markeren en op OK drukken om dit menu te openen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Netwerk & Internet onder de titel Instellingen.

13.1. Bekabelde aansluiting (optioneel)

Verbind uw TV met uw modem/router via een Ethernet kabel. Er bevindt zich een LAN-poort aan de achterkant van uw TV. De status van de verbinding onder de sectie Ethernet in het menu Netwerk & Internet zal veranderen van Niet verbonden in Verbonden.



1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang aan de achterkant van de TV (optioneel) Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk kunt u uw TV misschien aansluiten op een netwerkwandcontactdoos. In dat geval kunt u uw TV rechtstreeks op het netwerk aansluiten met een Ethernet-kabel.




1. Netwerk wandcontactdoos
2. LAN-ingang op de achterkant van de TV (optioneel)

13.2. Draadloze verbinding

Een draadloze LAN modem/router is vereist om de TV via draadloos LAN met het internet te verbinden.

Markeer de optie Wi-Fi in het menu Netwerk & Internet en druk op OK om de draadloze verbinding in te schakelen. Beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven. Meer informatie vindt u in het gedeelte Netwerk & Internet>Wi-Fi onder de titel Instellingen.



1. Breedband ISP-verbinding

Een netwerk met verborgen SSID kan niet worden gedetecteerd door andere apparaten. Als u verbinding wilt maken met een netwerk met verborgen SSID, markeert u de optie Nieuw netwerk toevoegen in het menu Instellingen>Netwerk & Internet op het startscherm en drukt u op OK. Voeg het netwerk toe door de naam ervan handmatig in te voeren via de gerelateerde optie. Een Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) met gelijktijdige 2,4 en 5 GHz banden is ontworpen om de bandbreedte te vergroten. Deze zijn geoptimaliseerd voor vloeiendere en snellere HD-videostreaming, bestandsoverdracht en draadloos gamen.

Gebruik een LAN-verbinding voor snellere gegevensoverdracht tussen andere apparaten zoals computers. De transmissiesnelheid varieert afhankelijk van de afstand en het aantal obstakels tussen de transmissieproducten, de configuratie van deze producten, de voorwaarden van de radiogolven, het lijnverkeer en de producten die u gebruikt. De transmissie kan ook worden onderbroken of worden verbroken, afhankelijk van de radiogolfvoorwaarden, DECT-telefoons of andere WLAN 11b-toestellen. De standaardwaarden van de transmissiesnelheid zijn de theoretische maximumwaarden voor de draadloze normen. Het zijn niet de werkelijke snelheden van datatransmissie.

De plaats waar de transmissie het doeltreffendst is, verschilt naar gelang van de gebruiksomgeving. De draadloze functie van de TV ondersteunt 802.11 a,b,g,n & ac type modems. Het wordt ten eerste aanbevolen het IEEE 802.11n communicatieprotocol te gebruiken om mogelijke problemen tijdens het bekijken van video's te voorkomen.

U moet de SSID van uw modem wijzigen als er andere modems in de buurt zijn met dezelfde SSID. Anders kunt u verbindingsproblemen krijgen. Gebruik een bekabelde verbinding als u problemen ondervindt met een draadloze verbinding.

Een stabiele verbindingssnelheid is vereist om streaming inhoud af te spelen. Gebruik een Ethernetverbinding als de snelheid van het draadloze LAN instabiel is.

14. Multi Media Speler

Blader op het Home-scherm naar de rij Apps, selecteer Multi Media Player (MMP) en druk op de OK-knop om te starten.

Selecteer het mediatype op het hoofdscherm van de mediaspeler. Op het volgende scherm kunt u op de Menu-toets drukken om toegang te krijgen tot een lijst met menu-opties terwijl de focus op een map of een mediabestand ligt. Met de opties van dit menu kunt u het mediatype wijzigen, de bestanden sorteren, de miniaturgrootte wijzigen en uw TV in een digitale fotolijst veranderen. U kunt ook mediabestanden kopiëren, plakken en verwijderen via de gerelateerde opties van dit menu, als een FAT32 geformatteerd USB-opslagapparaat is aangesloten op de TV. Bovendien kunt u de weergavemodus wijzigen door te kiezen tussen Normal Parser en Recursive Parser. In de Normal Parser modus worden de bestanden weergegeven met eventuele beschikbare mappen. Dus alleen het geselecteerde type mediabestand in de hoofdmap of in de geselecteerde map zal worden getoond. Als er geen mediabestand van het geselecteerde type is, wordt aangenomen dat de map leeg is. In de modus Recursive Parser zal de bron worden doorzocht op alle beschikbare mediabestanden van het geselecteerde type en de gevonden bestanden zullen in een lijst worden weergegeven. Druk op de Terug/Terug knop om dit menu te sluiten.

Tijdens het zoeken naar de videobestanden wordt een voorbeeld van de gemarkeerde video getoond in een klein venster aan de linkerkant van het scherm als de weergavestijl is ingesteld op Lijstweergave. Druk op de Blauwe toets om te wisselen tussen Lijstweergave en Rasterweergave.

14.1. Multimedia afspelen vanaf USB-opslagapparaten

BELANGRIJK! Maak een back-up van de bestanden op uw USB-opslagapparaten voordat u ze aansluit op de TV. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan bestanden of verlies van gegevens. Bepaalde typen USB-apparaten (bijv. MP3-spelers) of USB-harde schijven/geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel met deze TV. De TV ondersteunt FAT32- en NTFS-schijfindeling. FAT32-geformatteerde apparaten met een opslagcapaciteit van meer dan 192 TB worden niet ondersteund. NTFS-geformatteerde apparaten met een opslagcapaciteit van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.

Opmerking: Externe opslagmedia die geformatteerd zijn in het FAT32- of NTFS-bestandssysteem worden door de tv herkend. Opslagmedia die in exFAT-bestandssysteem zijn geformatteerd moeten eerst in het NTFS-bestandssysteem op een pc worden geformatteerd en vervolgens op de USB-poort van de tv worden aangesloten.

U kunt uw foto's bekijken of uw muziek- en videobestanden die op een aangesloten USB-opslagapparaat opgeslagen zijn, op de tv afspelen. Sluit het USB-opslagapparaat aan op een van de USB-poorten van de tv.

U kunt uw foto's en tekstdocumenten bekijken of uw muziek- en videobestanden afspelen die op een aangesloten USB-opslagapparaat op de TV zijn geïnstalleerd. Sluit het USB-opslagapparaat aan op een van de USB-ingangen op de TV.

Selecteer op het hoofdscherm van de mediaspeler het gewenste mediatype. Markeer op het volgende scherm een bestandsnaam uit de lijst met beschikbare mediabestanden en druk op de OK-toets. Volg de instructies op het scherm voor meer informatie over andere beschikbare toetsfuncties.

Opmerking: Wacht even met het aansluiten en loskoppelen, want de speler kan nog bestanden aan het lezen zijn. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot fysieke schade aan de USB-speler en het USB-apparaat zelf. Trek uw drive niet uit terwijl u een bestand afspeelt.

14.2. Multimedia afspelen vanaf een mobiel apparaat via DMR

Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als uw TV. Blader op de televisie naar de rij Apps op het startscherm, selecteer Multi Media Player (MMP) en druk op de OK-knop om te starten. Selecteer het mediatype op het hoofdscherm van de mediaspeler. Druk in het volgende scherm op de blauwe toets om de lay-out van de lijstweergave te wijzigen. Druk vervolgens op de knop Terug. De DMR (Digital Media Renderer) optie zal verschijnen onder de media type opties. Markeer de DMR-optie en druk op de knop OK. De TV is klaar om het mediabestand te ontvangen dat van uw mobiele apparaat is verzonden. Open op het mobiele apparaat het bestand dat u wilt delen en tik op het pictogram voor delen of op de gerelateerde optie in het optiemenu van uw mobiele apparaat. Beschikbare apparaten worden in een lijst weergegeven. Selecteer uw TV in de lijst. U kunt de apparaatnaam van uw TV opvragen via het menu Instellingen> Apparaatvoorkeuren>Over op het beginscherm. Indien gewenst kan de naam van de TV ook worden gewijzigd door een van de voorgedefinieerde namen te selecteren of een aangepaste naam in te voeren via de opties van het menu Apparaatnaam. Als de verbinding met succes tot stand is gebracht, zal het geselecteerde mediabestand op uw TV worden afgespeeld/weergegeven.

15. Opnemen naar USB

LET OP! Maak een back-up van de bestanden op uw USB-opslagapparaten voordat u deze op de tv aansluit. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van bestanden of verlies van gegevens. Bepaalde soorten USB-apparaten (bijvoorbeeld MP3-spelers) of USB harde schijven/geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel met deze tv. De tv ondersteunt het FAT32-bestandssysteem (opslagcapaciteit tot 192 TB) en het NTFS-bestandssysteem (opslagcapaciteit tot 2 TB).

Opmerking: Externe opslagmedia die geformatteerd zijn in het FAT32- of NTFS-bestandssysteem worden door de tv herkend. Opslagmedia die in exFAT-bestandssysteem zijn geformatteerd moeten eerst in het NTFS-bestandssysteem op een pc worden geformatteerd en vervolgens op de USB-poort van de tv worden aangesloten.

Open de live tv-app. Sluit uw USB-opslagapparaat, geformatteerd in een FAT32- of NTFS-bestandssysteem, aan op een USB-poort van de tv. Wanneer uw USB-apparaat door de tv herkend wordt, wordt er op de tv een bevestigingsbericht weergegeven dat het USB-apparaat aangesloten is. Het weergegeven van dit bevestigingsbericht op de tv is tevens een bevestiging dat uw aangesloten USB-opslagapparaat door de tv herkend wordt en klaar is voor gebruik.

Om de USB-opnamefunctie op uw tv te gebruiken, moet het aangesloten USB-opslagapparaat van tevoren geformatteerd zijn in het FAT32-bestandssysteem. Volg deze instructies om uw aangesloten USB-opslagapparaat te configureren voor de USB-opnamefunctie van de tv.

Druk op de knop Menu op uw afstandsbediening en vervolgens op de knop pijl omlaag om het menu Opnemen weer te geven. Selecteer het submenu Apparaatgegevens, selecteer het aangesloten USB-opslagapparaat en druk op de knop OK om de opties voor uw USB-opslagapparaat weer te geven.

- Selecteer de optie Formatteren om uw USB-opslagapparaat naar het FAT32-bestandssysteem te formatteren.
- Selecteer de optie Tijdsverschuiving instellen om uw USB-opslagapparaat te configureren voor opnemen met tijdsverschuiving.
- Selecteer de optie PVR instellen om uw USB-opslagapparaat te configureren voor opnemen met PVR.

Het wordt aanbevolen USB harde schijven te gebruiken voor het opnemen van programma's in HD en programma's met een lange speelduur, zoals films. Koppel het USB-opslagapparaat niet los tijdens het opnemen. Hierdoor kan het aangesloten USB-opslagapparaat beschadigd raken.

Opgenomen programma's worden opgeslagen op het aangesloten USB-opslagapparaat. U kunt de opnames opslaan

De opgenomen programma's kunnen alleen worden afgespeeld via het men "Opnemen/opnamelijst" in de live tv-app. Ze kunnen niet worden afgespeeld via multimedia-apps die op de tv zijn geïnstalleerd.

Als de schrijfsnelheid van het aangesloten USB-opslagapparaat traag is, kan er een vertraging optreden in de lipsynchronisatie tijdens opnemen met tijdsverschuiving of kan de opname mislukken.

Opnemen met tijdsverschuiving kan niet worden gestart als teletekst is ingeschakeld. Markeer Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en druk op de knop OK. Teletekst wordt gesloten en de opname begint.

Het opnemen van radio-uitzendingen wordt ondersteund.

15.1. Onmiddellijke opname

Druk op de Opname knop om onmiddellijk een gebeurtenis op te nemen terwijl u naar een programma kijkt. Druk en houd de REC knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de onmiddellijke opname te stoppen en op te slaan.

U kunt niet van uitzending veranderen tijdens de opnamefunctie.

15.2. Kijken naar opgenomen programma's

Selecteer Record List uit het Record menu in Live TV modus en druk op OK. Selecteer een opgenomen item uit de lijst (indien eerder opgenomen). Druk op de OK-knop om te kijken.

Houd de REC-toets gedurende 3 seconden ingedrukt of druk op de Terug/Terug-toets om het afspelen te stoppen.

De opnamen krijgen een naam in het volgende formaat: Kanaalnaam_Datum(Jaar/Maand/Dag)_Duur(Uur/Minuut/Tweede)_Programmanaam.

15.3. Opnemen met tijdsverschuiving

Bij opnemen met tijdsverschuiving wordt het programma gepauzeerd en tegelijkertijd opgenomen op het aangesloten USB-opslagapparaat. De functie opnemen met tijdsverschuiving moet eerst worden geactiveerd in het menu Opnemen > Modus tijdsverschuiving > OK.

Om opnemen met tijdsverschuiving in te schakelen tijdens het kijken van een programma in de modus live tv, druk op de knop Afspelen/pauzeren op uw afstandsbediening.

Opmerking: Wanneer u de functie Opnemen met tijdsverschuiving voor de eerste keer gebruikt, wordt er een dialoogvenster Schijfconfiguratie op de tv weergegeven. Selecteer de weergegeven configuratieopties en volg de stappen in het configuratiemenu voor tijdsverschuiving. U kunt kiezen tussen de automatische of handmatige configuratiemodus. In de handmatige modus kunt u desgewenst uw USB-opslagapparaat formatteren en de opslagruimte specificeren die wordt gebruikt voor opnemen met tijdsverschuiving.

Druk nogmaals op de knop Afspelen/pauzeren om het gepauzeerde programma te hervatten vanaf het punt waar u gestopt was. Houd de knop REC 3 seconden ingedrukt om opnemen met tijdsverschuiving te stoppen en terug te keren naar live tv uitzending.

Wanneer deze functie voor de eerste keer wordt gebruikt, wordt de wizard Schijfconfiguratie weergegeven wanneer op de knop Afspelen/pauzeren wordt gedrukt. Wanneer de configuratie voltooid is, wordt het resultaat Schijfconfiguratie weergegeven. Druk op de knop Afsluiten.

De functie opnemen met tijdsverschuiving is niet beschikbaar zijn voor radio-uitzendingen.

15.4. Schijfindeling

Wanneer u een nieuw USB-opslagapparaat gebruikt, is het aanbevolen dat u het eerst formatteert door de

Format optie te gebruiken in het Record>Device Info menu in Live TV mode. Markeer het aangesloten apparaat in het scherm Apparaatinfo en druk op OK of de rechter richtingsknop om de lijst met beschikbare opties te zien. Markeer vervolgens Formatteren en druk op OK om verder te gaan. Er verschijnt een bevestigingsdialoog. Markeer Ja en druk op OK om het formatteren te starten.

BELANGRIJK: Het formatteren van uw USB-opslagapparaat zal ALLE gegevens wissen en het bestandssysteem zal worden geconverteerd naar FAT32. In de meeste gevallen zullen bedieningsfouten worden hersteld na een formattering, maar u zult AL uw gegevens verliezen.

15.5. Schema lijst

U kunt herinneringen of opnametimers toevoegen via het menu Schema-lijst. U kunt de Schema-lijst openen vanuit het menu Opname in Live TV-modus. Markeer Schema-lijst en druk op OK. Als er eerder ingestelde timers beschikbaar zijn, worden die in een lijst weergegeven.

Druk op de Record knop om een timer toe te voegen terwijl het Schedule List menu op het scherm staat. U kunt het type van de timer definiëren door de optie Schedule Type (Type planning) in te stellen als Reminder (Herinnering) of Record (Opname). Wanneer andere parameters zijn ingesteld markeert u Add (Toevoegen) en drukt u op OK. De timer wordt aan de lijst toegevoegd.

Indien beschikbaar, kunt u de timers in deze lijst ook bewerken of wissen. Markeer de timer van uw keuze en druk op OK. Onderaan het scherm verschijnen de opties Bewerken en Verwijderen. Markeer de gewenste optie en druk op OK. Nadat u een timer hebt bewerkt, kunt u kiezen of u de timer wilt vervangen of als nieuwe timer wilt toevoegen. Als u de optie Vervangen kiest, wordt de timer met de nieuwe instellingen opgeslagen. Als u de optie Toevoegen kiest, wordt de timer als een nieuwe timer aan de lijst toegevoegd. Markeer Vervangen of Toevoegen, afhankelijk van uw voorkeur, en druk op OK om verder te gaan. Wanneer u ervoor kiest een timer te verwijderen, verschijnt er een bevestigingsdialoog op het scherm. Markeer Ja en druk op OK om de geselecteerde timer te verwijderen.

Er verschijnt een waarschuwingsbericht als de tijdsintervallen van twee timers elkaar overlappen. U kunt niet meer dan één timer voor hetzelfde tijdsinterval instellen.

Druk op de knop EXIT om de planningslijst te sluiten.

16. HDMI-CEC

Met de CEC-functie van uw TV kunt u een aangesloten apparaat bedienen met de afstandsbediening van de TV. Deze functie maakt gebruik van HDMI CEC (Consumer Electronics Control) om te communiceren met de aangesloten apparaten. De apparaten moeten HDMI CEC ondersteunen en moeten zijn aangesloten met een HDMI-aansluiting.

De TV wordt geleverd met ingeschakelde CEC-functie. Zorg ervoor dat alle CEC-instellingen correct zijn ingesteld op het aangesloten CEC-apparaat. De CEC-functie heeft verschillende namen op verschillende merken. De CEC-functie werkt mogelijk niet met alle apparaten. Als u een apparaat met HDMI CEC-ondersteuning op uw TV aansluit, zal de betreffende HDMI-ingangsbron worden hernoemd met de naam van het aangesloten apparaat.

Om het aangesloten CEC-apparaat te bedienen, selecteert u de betreffende HDMI ingangsbron in het menu Ingangen op het Hoofdscherm. Of druk op de Source knop als de TV in Live TV modus staat en selecteer de betreffende HDMI ingangsbron uit de lijst. Om deze handeling te beëindigen en de TV weervia de afstandsbediening te bedienen, drukt u op de Source-knop, die nog steeds functioneert, op de afstandsbediening en schakelt u over naar een andere bron.

De afstandsbediening van de tv kan het apparaat automatisch bedienen zodra de aangesloten HDMI-bron is geselecteerd. Niet alle knoppen worden echter doorgestuurd naar het apparaat. Alleen apparaten die de CEC-afstandsbedieningsfunctie ondersteunen, zullen reageren op de afstandsbediening van de TV.

De TV ondersteunt ook de ARC-functie (Audio Return Channel). Deze functie is een audioverbinding die bedoeld is om andere kabels tussen de TV en het audiosysteem (A/V-ontvanger of luidsprekersysteem) te vervangen. Sluit het audiosysteem aan op de HDMI2-ingang van de TV om de ARC-functie in te schakelen.

Om de ARC functie te activeren moet de Speakers optie ingesteld zijn als Extern Audio Systeem. U kunt deze optie openen via de TV-opties of TV-opties>- Instellingen> Apparaatvoorkeuren>Luidmenu in Live TV-modus

of via Instellingen>Apparaatvoorkeuren>Luidmenu op het Home-scherf. Wanneer ARC actief is, zal de TV zijn andere audio-uitgangen automatisch dempen. U hoort dus alleen geluid van het aangesloten audio-apparaat. De volumeknoppen van de afstandsbediening worden naar het aangesloten audioapparaat geleid en u kunt het volume van het aangesloten apparaat regelen met de afstandsbediening van uw tv.

Opmerking: ARC wordt alleen ondersteund via de HDMI2 ingang.

De CEC-functies zijn standaard ingesteld op Aan. Om te schakelen volledig uitschakelen doe het volgende:

- 1 - Open het menu Settings>Device Preferences>Inputs op het Home-scherf of TV options>Settings>Device Preferences>Inputs in Live TV mode.
- 2 - Scroll omlaag naar het onderdeel Consumentenelektronica (CEC). Markeer de optie HDMI-bediening en druk op OK.

17. Chromecast

De Nokia Smart TV heeft Chromecast ingebouwd. Hiermee kun je inhoud van apps op je mobiele apparaat rechtstreeks naar je tv casten. Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als je tv.

Met Chromecast kunt u ook het scherm van uw apparaat draadloos naar uw tv spiegelen met de toepassing voor scherm spiegelen die op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd. Wanneer de app de Chromecast-functie ondersteunt, tikt u op het Chromecast-symbool op uw Android-toestel. Beschikbare apparaten worden gedetecteerd en opgesomd. Selecteer uw TV in de lijst en tik erop om het streamen te starten.

Het scherm van uw toestel casten naar het TV-scherf

1. Ga op je Android-toestel naar 'Instellingen' via het meldingenpaneel of het beginscherf
2. Tik op 'Apparaat connectiviteit'.
3. Tik op 'Eenvoudige projectie' en schakel 'Draadloze projectie' in. Beschikbare apparaten worden opgesomd
4. Selecteer de Nokia Smart TV

OF

1. Schuif het meldingspaneel omlaag
2. Druk op 'Draadloze projectie'.
3. Selecteer de Nokia Smart TV

Als de mobiele app de Chromecast-functie ondersteunt, zoals YouTube, Dailymotion, Netflix, kunt u uw app casten naar uw tv. Zoek in de mobiele app naar het Chromecast-pictogram en tik erop. Beschikbare apparaten worden gedetecteerd en opgesomd. Selecteer uw Nokia Smart TV in de lijst en tik erop om het casten te starten.

Een app casten naar het TV-scherf

1. Open op uw smartphone of tablet een app die Chromecast ondersteunt
2. Tik op het Chromecast icoon
3. Selecteer de Nokia Smart TV
4. De app die u hebt geselecteerd moet beginnen te spelen op de Nokia Smart TV

Opmerkingen: Chromecast werkt op Android en iOS. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als uw tv.

De menu-opties en naamgeving voor de Chromecast-functie op uw Android-toestel kunnen per merk verschillen en kunnen in de loop der tijd veranderen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor de meest recente informatie over de Chromecast-functie.

18. HbbTV-systeem

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een norm die naadloos televisiediensten via omroep combineert met diensten die via breedband worden geleverd, en ook toegang tot uitsluitend internetdiensten mogelijk maakt voor consumenten die gebruik maken van aangesloten tv's en set-top boxes. Via HbbTV geleverde diensten omvatten traditionele uitgezonden tv-kanalen, "catch-up"-diensten, video-on-demand, elektronische

programmagids, interactieve reclame, personalisering, stemmen, spelletjes, sociale netwerken en andere multimediatoepassingen.

HbbTV-toepassingen zijn beschikbaar op kanalen waar ze door de omroep worden gesignaleerd.

De HbbTV-toepassingen worden over het algemeen gestart met een druk op een gekleurde knop op de afstandsbediening. Over het algemeen verschijnt er een klein rood knopicoontje op het scherm om de gebruiker erop te wijzen dat er een HbbTV-toepassing op dat kanaal is. Druk op de aangegeven knop op het scherm om de toepassing te starten.

HbbTV toepassingen gebruiken de knoppen op de afstandsbediening voor interactie met de gebruiker. Wanneer een HbbTV-toepassing wordt gestart, is de bediening van sommige knoppen eigendom van de toepassing. Numerieke kanaalselectie kan bijvoorbeeld niet werken in een teleteksttoepassing waar de cijfers teletekstopagina's aangeven.

HbbTV vereist AV-streamingmogelijkheid voor het plat- form. Er zijn talrijke toepassingen die VOD (video on demand) en catch-up TV-diensten aanbieden. De toetsen OK (afspelen en pauzeren), Stop (REC-toets gedurende 3 seconden ingedrukt houden), Snel vooruitspoelen en Terugspoelen op de afstandsbediening kunnen worden gebruikt voor interactie met de AV-inhoud.

Opmerking: U kunt deze functie in- of uitschakelen via het menu TV-opties>Verdere opties>HBBTV-instellingen in de modus Live TV.

18.1. Snelle stand-by zoeken

Als er eerder automatisch is gezocht, zal uw TV elke ochtend om 05:00 uur in de snelle stand-by modus zoeken naar nieuwe of ontbrekende digitale kanalen.

En als de optie Automatische kanaalupdate in het menu Instellingen>Kanalen is ingeschakeld, zal de TV binnen 5 minuten nadat hij in de snelle stand-by modus is gezet, wakker worden en naar kanalen zoeken. Stand-by LED zal knipperen tijdens dit proces. Zodra de stand-by-LED stopt met knipperen, is het zoekproces voltooid. Alle nieuw gevonden kanalen zullen aan de kanaallijst worden toegevoegd. Als de kanaallijst is bijgewerkt, wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen bij de volgende inschakeling.

19. Software-update

Uw TV kan de firmware automatisch vinden en bijwerken via internet.

Om optimaal gebruik te maken van uw TV en te profiteren van de nieuwste verbeteringen, moet u ervoor zorgen dat uw systeem altijd up to date is.

19.1. Software-update via internet

Ga op het Home Scherm naar het Instellingen> Toestel Voorkeuren>Over menu om uw Android systeem versie te updaten. Verplaats de focus naar de Systeem update optie en druk op OK. U wordt geïnformeerd over de systeemstatus en het tijdstip waarop het toestel voor het laatst werd gecontroleerd op een update wordt weergegeven. De Check for update optie zal worden gemarkeerd, druk op OK als u wilt controleren op een beschikbare update.

Opmerking: Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het rebootproces. Als de TV na de upgrade niet aansluit, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u twee minuten en steekt u de stekker er weer in.

19.2. Software-update via het uitzendsignaal

Roep in live TV-modus het menu TV-opties>Uitgebreide opties>OAD op. Gebruik de menutoets om toegang te krijgen tot de instellingsopties. U kunt de automatische download optie voor software upgrade in- of uitschakelen.

Om een handmatige download te starten: Markeer de optie Handmatig OAD downloaden in het menu TV-opties en druk op OK om handmatig te zoeken naar een beschikbare software-upgrade via de DTV-uitzendsignalen.

Opmerking: Haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens het opnieuw opstarten. Als de TV na de upgrade

niet aangaat, haalt u de stekker uit het stopcontact, wacht u twee minuten, en steekt u de stekker er weer in.

20. Problemen oplossen & tips

TV gaat niet aan

- Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Wacht een minuut en sluit het dan weer aan.
- Druk op de Standby/Aan knop op de TV.

TV reageert niet op de afstandsbediening

- De TV heeft enige tijd nodig om op te starten. Gedurende deze tijd reageert de TV niet op de afstandsbediening of TV-bediening. Dit is normaal.
- Controleer of de afstandsbediening werkt met behulp van de camera van een mobiele telefoon. Zet de telefoon in de cameramodus en richt de afstandsbediening op de lens van de camera. Als u op een toets van de afstandsbediening drukt en u ziet de infrarode LED door de camera flikkeren, werkt de afstandsbediening. De TV moet worden gecontroleerd.

Als u het flikkeren niet opmerkt, kunnen de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, kan de afstandsbediening kapot zijn en moet deze worden nagekeken.

Deze methode om de afstandsbediening te controleren is niet mogelijk met afstandsbedieningen die draadloos met de TV zijn gekoppeld.

Geen kanalen

- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten en dat het juiste netwerk is geselecteerd.
- Zorg ervoor dat de juiste kanaallijst is geselecteerd.
- Controleer of u de juiste kanaalfrequentie hebt ingevoerd als u handmatig hebt afgestemd.

Geen beeld / vervormd beeld

- Zorg ervoor dat de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Zorg ervoor dat de antennekabel niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het juiste apparaat als ingangsbron is geselecteerd.
- Controleer of het externe apparaat of de bron goed is aangesloten.
- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.
- Luidsprekers, ongeaarde audio-apparatuur, neonlichten, hoge gebouwen en andere grote voorwerpen kunnen de ontvangstkwaliteit beïnvloeden. Probeer, indien mogelijk, de ontvangstkwaliteit te verbeteren door de richting van de antenne te veranderen of door apparaten uit de buurt van de TV te plaatsen.
- Wissel naar een ander beeldformaat, als het beeld niet op het scherm past
- Zorg ervoor dat uw PC de ondersteunde resolutie en beeldverversingsfrequentie gebruikt.

Geen geluid / slecht geluid

- Zorg ervoor dat de geluidsinstellingen correct zijn ingesteld.
- Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat het volume niet is gedempt of op nul staat, verhoog het volume om dit te controleren.
- Zorg ervoor dat de audio-uitgang van de TV is aangesloten op de audio-ingang van het externe geluidssysteem.
- Het geluid komt misschien maar uit één luidspreker. Controleer de balansinstellingen in het Geluidsmenu.

Invoerbronnen - kunnen niet worden geselecteerd

- Zorg ervoor dat het apparaat op de TV is aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron selecteert die bestemd is voor het aangesloten apparaat.
- Zorg ervoor dat de juiste ingangsbron niet verborgen is in het Inputs menu.

21. Technische specificaties

21.1. VGA-ingang typische weergavemodi

De volgende tabel is een illustratie van enkele van de typische videoweergavemodi. Het is mogelijk dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt.

Index	Resolutie	Frequentie
1	640x480	60 Hz
2	640x480	72 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	800x600	72 Hz
7	800x600	75 Hz
8	1024x768	60 Hz
9	1024x768	70 Hz
10	1024x768	75 Hz
11	1152x864	75 Hz
12	1280x768	60 Hz
13	1280x768	75 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x960	75 Hz
16	1280x1024	60 Hz
17	1280x1024	75 Hz
18	1360x768	60 Hz
19	1366x768	60 Hz
20	1400x1050	59 Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

21.2. AV en HDMI signaal compatibiliteit

Ingang	Ondersteunde signalen		Model compatibility
Samengesteld / Terug AV	PAL		The following models are NOT supported: QNAxx, QNRxx, ONRxx, UNExx, UNxx, QNxx (Port Not Available)
	SECAM		
	NTSC4.43		
	NTSC3.58		
VGA	Maximum 1080p @ 60 Hz		
HDMI - HDMI 2.0 certified cables are recommended	480i	60 Hz	Valid for all Nokia TV Models
	480p	60 Hz	
	576i, 576p	50 Hz	
	720p	50 Hz,60 Hz	
	1080i	50 Hz,60 Hz	
	1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	
	3840x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	
	4096x2160p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een signaal op de TV niet goed wordt weergegeven. Het probleem kan een inconsistentie zijn met de normen van de bronapparatuur (DVD, Set-top box, enz.). Als u een dergelijk probleem ondervindt, neem dan contact op met uw dealer en ook met de fabrikant van de bronapparatuur.

21.3. Ondersteunde bestandsformaten voor USB-modus

21.3.1. Video

Die volgende Tabelle zeigt einige der typischen Videoanzeigemodi. Ihr Fernsehergerät unterstützt möglicherweise nicht alle Auflösungen.

Video Codec	Resolutie	Bit rate	Profiel	Container
MPEG 1/2	1080P@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-programma stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	Eenvoudig profiel, Geavanceerd Eenvoudig, Profiel@Level 5 GMC wordt niet ondersteund	MPEG-programmastream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	Hoofd Profiel, Hoog profiel @Level 5.1	FLV (. flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (. ts, . trp, . tp), ASF (. asf), WMV (. wmv), AVI (. avi), MKV (. mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Hoofd/Main10 Profiel, Hoge rang @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-transportstroom (. ts, . trp, . tp), MKV (. mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG-transportstroom (. ts, . trp, . tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profiel @ Level 6.0	MPEG-transportstroom (. ts, . trp, . tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Omroepprofiel @ Niveau 6.0.1.08.60	MPEG-transportstroom (. ts, . trp, . tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	Geavanceerd profiel @ Niveau 3 Eenvoudig profiel Hoofd Profiel	MPEG-programma stream (.MPG, .MPEG), MPEG-transport stream (. ts, . trp, . tp), ASF (. asf), WMV (. wmv), AVI (. avi), MKV (. mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profiel 0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

21.3.2. Audio

Audio Codec	Bemonsterings-frequentie	Kanaal	Bit rate	Container	Noot
MPEG1/2 Layer1	16 kHz ~ 48 kHz	Tot 2	32Kbps ~ 448Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG programma stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muziek: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2	16 kHz ~ 48 kHz	Tot 2	8Kbps ~ 384Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG programma stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muziek: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	Tot 2	8Kbps ~ 320Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Muziek: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32 kHz, 44.1 kHz,	Tot 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG programma stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muziek: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	48 kHz	Tot 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG-programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muziek: EAC3 (.ec3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	32 kHz, 44.1 kHz,	Tot 5.1		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG-programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Muziek: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	48 kHz	Tot 2	128bps ~ 320Kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muziek: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, standaard
WMA 10 Pro M0	8 kHz ~ 48 kHz	Tot 2	< 192kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muziek: ASF (.wma)	Geen LBR-modus
WMA 10 Pro M1	8 kHz ~ 48 kHz	Tot 5.1	< 384kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muziek: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	48 kHz	Tot 5.1	< 768kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Muziek: ASF (.wma)	
VORBIS	48 kHz	Tot 2		Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Muziek: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Ondersteunt alleen stereodecodering
DTS	96 kHz	Tot 5.1	< 1.5Mbps	Film: MPEG-transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG-programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4(.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Tot 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream, (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Muziek: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Tot 2	384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Muziek: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8 kHz	Tot 2	64Kbps ~ 128Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	

Audio Code	Bemonsterings-frequentie	Kanaal	Bit Rate	Container	Noot
LBR (cook)	8 kHz 11.025 kHz, 22.05 kHz, 44.1 kHz	Tot 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	Film: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8 kHz~96 kHz	Tot 5.1	< 1.6Mbps	Movie: Matroska (.mkv, .mka) Muziek: FLAC(.flac)	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Tot 5.1	up to 2Mbps	Film: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Up to 96 kHz	Tot 6		Film: MPEG-transportstroom (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8 kHz~96 kHz	Tot 7.1	< 1533Kbps	Film: MPEG transport stream (.ts, .trp)	

21.3.3. Beeld

Afbeelding	Beeld	Resolutie (breedte x hoogte)
JPEG	Basislijn	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressief	1024x768
PNG	niet-interlace	9600x6400
	interlace	1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Basislijn	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressief	1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

21.3.4. Ondertitel

Intern

Bestandsextensie	Container	Ondertitel Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Ondertitel
ts, trp, tp	TS	DVB Ondertitel
mp4	MP4	DVD Ondertitel, UTF-8 Gewone tekst
mkv	MKV	ASS, SSA, UTF-8 platte tekst, VobSub, DVD Ondertitel
avi	AVI (1.0, 2.0), DMFO, 1, 2	XSUB, XSUB+

Extern

Bestandsextensie	Ondertitel Parser	Opmerking
.srt	SubRip	
.ssa / .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitle, System Subldx (VobSub)	Alleen SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

21.4. Ondersteunde DVI-resoluties

Wanneer u apparaten aansluit op de aansluitingen van uw tv met behulp van een DVI-converterkabel (DVI-naar-HDMI-kabel - niet meegeleverd), kunt u de volgende informatie over de resolutie raadplegen.

Resolution	56 Hz	60 Hz	66 Hz	70 Hz	72 Hz	75 Hz
640x480		✓				✓
800x600	✓	✓				✓
1024x768		✓		✓		✓
1280x768		✓				✓
1280x960		✓				
1360x768		✓				
1366x768		✓				
1280x1024		✓		✓		✓
1400x1050		✓				
1600x900		✓				

21.5. Specificatie

TV-uitzendingen: PAL BG/I/DK SECAM BG/DK

Ontvangstkanalen: VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) hyperband

Digitale ontvangst: volledig geïntegreerde digitale terrestrische, kabel- en satelliettelevisie (DVB-T/T2-C-S/S2)

Aantal vooraf ingestelde kanalen: 12 200

Kanaalindicator: schermdisplay

RF antenne-ingang: 75 Ohm (ongebalanceerd)

Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid: 0°C tot 40°C, max. 85% vochtigheid

	2400A HNE24GV210 HNA24GV210	3200A FNE32GV210 FNR32GV210	3200B HNE32GV210 HNE32GV210	3900A HNE39GV210 HNA39GV210
Bedrijfsspanning	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.
Specificaties AC-adapter (uitgang)	12 V = 4.0 A, 48 W			
Audio (DTS HD)	geen	geen	geen	geen
Audio-uitgangsvermogen (WRMS.) (10% THD)	2x 2,5	2x 6	2x 6	2x 8
Stroomverbruik (W)	47 W	65 W	65 W	75 W
Energieverbruik in stand-by netwerk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	3,85	7,5	6,79/4,80	8,6
TV Afmetingen DxDxH (met voet) (mm)	553 x 135 x 365	726 x 184 x 474	726 x 184 x 474	892 x 235 x 571
TV Afmetingen DxDxH (zonder voet) (mm)	553 x 63 x 334	726 x 66 x 428	726 x 66 x 428	892 x 95 x 517
Weergave	24"/60 cm	32"/80 cm	32"/80 cm	39"/98 cm

	4300A UNE43GV210 UNA43GV210	4300B FNE43GV210 FNA43GV210	5000A UNE50GV210I UNA50GV210I	5500A UNE55GV210I
Bedrijfsspanning	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.
Audio (DTS HD)	ja	geen	ja	ja
Audio-uitgangsvermogen (WRMS.) (10% THD)	2x 10	2x 8	2x 10	2x 10
Stroomverbruik (W)	120 W	75	135	140
Energieverbruik in stand-by netwerk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	7,95	7,65	11,25	14,35
TV Afmetingen DxLxH (met voet) (mm)	964 x 235 x 611	964 x 235 x 611	1119 x 235 x 699	1233 x 235 x 763
TV Afmetingen DxLxH (zonder voet) (mm)	964 x 66 x 560	964 x 66 x 560	1119 x 66 x 647	1233 x 66 x 711
Weergave	43"/108cm	43"/108 cm	50"/126cm	55"/139cm

	5800A UNE58GV220I	6500A UNE65GV220I	7500A UNE75GV220I
Bedrijfsspanning	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.
Audio (DTS HD)	ja	ja	ja
Audio-uitgangsvermogen (WRMS.) (10% THD)	2x 10	2x 12	2x 12
Stroomverbruik (W)	150	200	260
Energieverbruik in stand-by netwerk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	14,90	16,65	37,20
TV Afmetingen DxLxH (met voet) (mm)	1294 x 240 x 786	1452 x 240 x 873	1684 x 370 x 1026
TV Afmetingen DxLxH (zonder voet) (mm)	1294 x 66 x 752	1452 x 72 x 836	1684 x 73 x 967
Weergave	58"/146cm	65"/164cm	75"/189cm

QLED Smart TV

	4300D QNA43GV210 QNR43GV215	5000D QNR50GV215ISW QNA50GV210ISW	5500D QNR55GV215ISW	5800D QNR58GV215ISW
Bedrijfsspanning	220-240 V AV, 50 Hz.	220-240 V AV, 50 Hz.	220-240 V AV, 50 Hz.	220-240 V AV, 50 Hz.
Audio (DTS HD)	ja	ja	ja	ja
Audio-uitgangsvermogen (WRMS.) (10% THD)	24 W	36 W	32 W	36 W
Stroomverbruik (W)	120	135	140	150
Energieverbruik in stand-by netwerk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	8,62	8,62	12,90	14,35
TV Afmetingen DxLxH (met voet) (mm)	964 x 221 x 603	1119 x 221 x 692	1233 x 250 x 767	1294 x 250 x 786
TV Afmetingen DxLxH (zonder voet) (mm)	964 x 66 x 560	1119 x 66 x 647	1233 x 66 x 711	1294 x 72 x 752
Weergave	43" / 108 cm	50" / 126 cm	55" / 139 cm	58" / 146 cm

	6500D QNR65GV215ISW QNA65GV215ISW	7000D QNR70GV215ISW
Bedrijfsspanning	220-240V AC, 50Hz.	220-240V AC, 50Hz.
Audio (DTS HD)	ja	ja
Audio-uitgangsvermogen (WRMS.) (10% THD)	36 W	36 W
Stroomverbruik (W)	200	250
Energieverbruik in stand-by netwerk (W)	< 0,5	< 0,5
Gewicht (Kg)	25,20	34
TV Afmetingen DxLxH (met voet) (mm)	1452 x 250 x 885	1575 x 281 x 939
TV Afmetingen DxLxH (zonder voet) (mm)	1452 x 72 x 836	1575 x 72 x 881
Weergave	65" / 164cm	70" / 177cm

21.6. Specificaties draadloze LAN-zender

Frequentie Bereiken	Max. uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

(*) '< 100 mW' voor Oekraïne

21.7. Landen beperkingen

Uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis in de lidstaten van de EU en de EVA-staten

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

21.8. Licences

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard ("AVC VIDEO") and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language. Apple TV is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.