

🗖 Google TV



tv.mythomson.com



tv.mythomson.com/ en/Support/FAQs/

THOMSON STREAMING DONGLE 150 CAST

FONTOS

A Streaming Dongle 150 Cast telepítése és üzemeltetése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a további használathoz.

Tartalom 1 Biztonsági és termékinformációk4 A terméken található jelölések.....4 1.1 1.2 Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat......5 1.3 Alkalmazások és teljesítmény5 1.4 2 3 3.1 Termék6 4 5 5.1 5.2 Beállítás......8 5.3 Első telepítés.....9 5.3.1 A telepítés nyelvének és régiójának kiválasztása9 5.3.2 Google TV beállítása...... 10 5.3.3 5.3.4 6 Kezdőképernyő......11 6.1 6.2 Google-fiók......13 6.3 Alkalmazások......13 6.4 6.5 Google TV keresőmező......15 6.6 Értesítés......16 7 8

8.1	Távirányítók és tartozékok		
8.2	Pár tartozék		
8.3	Távirányító	17	
8.3	3.1 Eszközök	17	
8.3	3.2 Távirányító gombok	17	
8.4	Csillag gombok funkciói a távirányítón	17	
9 Ca	ast tartalom (Google Cast)	17	
10	"Hey Google" - Hangasszisztens és vezérlő funkció		
11	Megjelenítési formátum beállításai		
11.1	Formátum kiválasztása		
12	Hangformátum beállítások		
13	Frissítések		
14	Kérdések és válaszok		
15	Műszaki specifikációk	21	
15.1	Hang és videó	21	
15.2	Rendszer és memória	21	
15.3	Vezeték nélküli kapcsolat	21	
15.4	Kompatibilitás		
15.5	Általános adatok		
16	Európai ügynökségi információk		
16.1	Licencek		

1 Biztonsági és termékinformációk

A készüléket szállítás előtt gondosan ellenőriztük és becsomagoltuk. Kicsomagoláskor győződjön meg arról, hogy minden alkatrész benne van-e, és tartsa a csomagolást gyermekektől távol. Javasoljuk, hogy a kartondobozt a garanciaidő alatt őrizze meg, hogy a készülék tökéletesen védve legyen javítás vagy garancia esetén.

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. A terméket a nemzeti előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

1.1 A terméken található jelölések

A terméken a következő szimbólumok jelzik a korlátozásokat, óvintézkedéseket és biztonsági utasításokat. Az egyes magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken a vonatkozó jelölés szerepel. Biztonsági okokból vegye figyelembe ezeket az információkat.



Kérjük, hogy a készüléket jól szellőző helyen, sima, szilárd és stabil felületen helyezze el.

0

Hosszabb ideig tartó használaton kívüli használat esetén húzza ki a készüléket a hálózatból. Ha a tápkábel megsérült, azt ki kell cserélni a 12 V 1,5 A hálózati adapterre. Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében forduljon az értékesítés utáni szervizhez.



FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek, és védje a magas hőmérséklettől, nedvességtől, víztől és portól. Ne használja a készüléket nedves vagy hideg helyen.



Ha a készüléket meg kell javítani, kérjük, látogasson el a következő https://tv.mythomson.com/en/ weboldalra: Support/ és lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.



A tűz terjedésének megakadályozása érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángokat. Tartsa a készüléket a közvetlen napfénytől távol.



Akkumulátor csere

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik:

- nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje, amely kiiktathatja a biztosítékot (például egyes lítium akkumulátorok esetében).
- az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összetörése vagy feldarabolása, ami robbanáshoz vezethet.
- az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet
- olyan akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.



Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezések II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülékek. Úgy tervezték, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket a 2002/96/EK irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani az EU egész területén, és nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, felelősségteljesen újrahasznosítsa, hogy segítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Kérjük, adja vissza a gyűjtőrendszerbe, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

Az akkumulátortörvény szerint a végfelhasználóknak jogilag kötelező a régi akkumulátorok visszaszolgáltatása. Kérjük, hogy a használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem juttassa vissza a használt elemek gyűjtőrendszerébe.

A jelen felhasználói kézikönyvben található ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kialakítása és specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1.2 Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A StreamView ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú termék Streaming Box megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <u>tv.mythomson.com/support</u> Kizárólag beltéri használatra

1.3 Alkalmazások és teljesítmény

A letöltési sebesség az Ön internetkapcsolatától függ. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem érhetők el az Ön országában vagy régiójában. Előfordulhat, hogy streaming tagságra van szükség. A Netflix bizonyos országokban elérhető. További információ a www.netflix.com oldalon található. A Google Assistant nyelvének elérhetősége a Google Voice Search támogatásától függ.

1.4 Adatvédelem

Az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatások nyújtói technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és használhatnak fel, beleértve, de nem kizárólagosan az eszközzel, a rendszer- és alkalmazásszoftverrel és a perifériákkal kapcsolatos technikai információkat. Ezeket az információkat felhasználhatják a termékek fejlesztésére, illetve olyan szolgáltatások vagy technológiák nyújtására, amelyek nem azonosítják Önt személyesen. Ezen túlmenően egyes, a készülékben már biztosított vagy a termék megvásárlását követően Ön által telepített harmadik féltől származó szolgáltatások regisztrációt kérhetnek az Ön személyes adataival. Egyes szolgáltatások további figyelmeztetés nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat. A StreamView nem tehető felelőssé a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások által elkövetett esetleges adatvédelmi jogsértésekért.

2 Bevezetés

A Streaming Dongle 150 Cast Smart TV-vé fejleszti televízióját, és a mobiltelefonokról ismert Android élményét elhozza a televízióra. Alkalmazásokat tölthet le, például streaming szolgáltatásokat, játékokat, TV-médiaközpontokat és még több ezer más alkalmazást a Google Playből. Kérdezze meg a Google-t, hogy gyorsan megtalálja a YouTube-videókat, a legújabb kasszasikereket, ellenőrizze az interneten az időjárást vagy más tartalmakat. A beépített Google Cast segítségével fényképeit, videóit és zenéit a mobileszközökről a TV készülékre vetítheti.

3 Streaming Dongle 150 Cast

Vigyázat!



Ha a készüléket egy TV-hez szeretné csatlakoztatni, győződjön meg róla, hogy a TV és a készülék is ki van kapcsolva, mielőtt bármilyen csatlakozást végrehajtana. Miután a csatlakoztatás megtörtént, bekapcsolhatja a készülékeket és használhatja őket.



Ne érintse meg a HDMI, USB csatlakozókat, illetve ne legyen azok közelében, és ne zavarja meg ezeket a csatlakozókat az USB üzemmódban az elektrosztatikus kisülés, különben a TV leáll vagy rendellenes állapotot okoz.

Megjegyzés:

A portok tényleges helyzete és elrendezése modellről modellre eltérő lehet.

3.1 Termék



4 Távirányító



G	Készenléti állapot: Gyors készenlét / Készenlét / Bekapcsolva
*	Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a gyorsbillentyű funkció meghatározásához. ezt a gombot. Nyomja meg röviden a Csillag gombot a kiválasztott kedvenc alkalmazás elindításához vagy a bemeneti forrás kiválasztásához.
•	Profilváltás: Váltás több Google-profil között
Ŷ	Mikrofon: A Google Asszisztens aktiválása
\$	Beállítások: Az élő TV beállítások menü megjelenítése (élő TV módban), az elérhető beállítási lehetőségek, például a hang és a kép megjelenítése.
\bigcirc	Beállítások: Az élő TV beállítások menü megjelenítése (élő TV módban), az elérhető beállítási lehetőségek, például a hang és a kép megjelenítése.
	RENDBEN: Megerősíti a kiválasztást
+	Vissza/vissza: Visszatérés az előző menü képernyőjére, visszalépés egy lépéssel, ablakok bezárása, teletext bezárása (élő TV-Teletext módban). Kilépés a multimédia fájlok lejátszásából és visszatérés az MMP (Multi Medi Player) áttekintő menüjébe.
Ц	Elektronikus programajánló
A	Otthon: Megnyitja a kezdőképernyőt.
< 2>	Program +/-: Az egyes TV/rádiócsatornák zappingje. A csatornalistát oldalanként lapozza, amikor a csatornalistát a TV-képernyőn jeleníti meg.
+ ~ ~ ~	Hangerő +/-: A TV hangerejének szabályozása
₹	Néma: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét.
YouTube	Indítsa el a YouTube alkalmazást
NETFLIX	Indítsa el a Netflix alkalmazást
prime video	Indítsa el a Prime Video alkalmazást
Disnep+	Indítsa el a Disney + alkalmazást
ÉLŐ TV	Indítsa el az Élő TV alkalmazást

5 Telepítés

5.1 Csomagolás Tartalom



5.2 Beállítás







Kapcsolja be a tévét, csatlakoztassa a 150 Cast streaming dongle-t, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5.3 Első telepítés

Kövesse a képernyőn megjelenő grafikus utasításokat a távirányító és a Streaming Dongle 150 Cast Bluetooth-on keresztül történő párosításához.

Miután sikeresen párosította a távirányítót a Streaming Dongle 150 Cast Bluetooth-on keresztül, további párbeszédpanelek jelennek meg a képernyőn.

5.3.1 A telepítés nyelvének és régiójának kiválasztása

Kérjük, válassza ki a telepítés nyelvét és régióját, majd kövesse a képernyőn megjelenő további telepítési utasításokat.

5.3.2 Google TV beállítása

A 150 Cast streaming dongle-t beállíthatja a Google Home alkalmazáson keresztül a mobilján (telefonon vagy táblagépen), vagy manuálisan a képernyő alján található "Beállítás helyette a TV-n" opció kiválasztásával.



5.3.3 Beállítás a Google Home alkalmazással

A Google Home alkalmazással történő beállításhoz szükség van egy olyan mobileszközre (okostelefonra vagy táblagépre), amelyen telepítve van a Google Home alkalmazás, és a mobileszköz ugyanazon a Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, amelyhez a 150 Cast streaming dongle csatlakoztatható. A Google Home alkalmazás telepítéséhez olvassa be a tévéjén található QR-kódot, vagy keressen rá a mobileszközén az alkalmazásboltban a "Google Home" kifejezésre. Ha a Google Home alkalmazás már telepítve van a mobileszközén, nyissa meg azt, és kövesse a tévén és a mobileszközön megjelenő utasításokat. A TV beállítása a mobileszközön lévő Google Home alkalmazáson keresztül nem szakadhat meg.

Megjegyzés: Egyes magasabb Android OS verziójú mobileszközök nem teljesen kompatibilisek a Google TV telepítésével a Google Home alkalmazáson keresztül. Ezért a "Beállítás a TV-n" telepítési lehetőséget ajánljuk.

5.3.4 Beállítás a TV-n

A Streaming Dongle 150 Cast telepítéséhez a TV és a távirányító használatával, nyomja meg a távirányító lefelé irányított gombját a "**Beállítás a TV helyett** " lehetőség kiválasztásához. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

Wi-Fi hálózat kiválasztása - Válasszon ki egy elérhető Wi-Fi hálózatot, és csatlakoztassa a 150 Cast streaming dongle-t a megfelelő jelszó megadásával. **Google bejelentkezés** - be Google-fiókjába az e-mail címével és jelszavával.

Megjegyzés:

A Streaming Dongle 150 Cast beállításához Google-fiókra van szükség. A Google Play áruház eléréséhez, a "Hey Google" funkció használatához vagy a Kedvenc alkalmazások elindításához be kell jelentkeznie a Google-fiókjával.

Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy szeretne létrehozni egy megosztott fiókot, akkor azt regisztrálnia kell, mielőtt a Streaming Dongle-t telepítené a számítógépére vagy okostelefonjára. Google-fiókot a következő weboldalon hozhat létre: <u>https://accounts.google.com/signup.</u>

A THOMSON streaming eszköz kezdeti telepítésének befejezése után megjelenik a Google TV kezdőképernyője

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen használati útmutatóban látható menü illusztrációi csak tájékoztató jellegűek, és az Ön országában eltérőek lehetnek.

6 Kezdőképernyő

6.1 Home

A kezdőképernyőről elindíthatja bármelyik telepített alkalmazást, filmet nézhet a különböző streaming alkalmazásokból, vagy beléphet a Thomson 150 streaming dongle beállítások menüjébe. Emellett a távirányító Home gombjának megnyomásával bármikor kiléphet bármely alkalmazás működéséből, és visszatérhet a Kezdőképernyőre.

Az első (**Önnek ajánlott**) sorban a tévére telepített streaming-alkalmazások streamingtartalmait a keresési előzményekben szereplő keresési feltételek alapján javasoljuk.



Megjegyzés: A TV-készülék beállításaitól és a kezdeti beállítás során kiválasztott országtól függően a Kezdőlap menü eltérő elemeket tartalmazhat.

A második (Az Ön alkalmazásai) sor az alkalmazások sora. Az olyan

streamingszolgáltatások, mint a Netflix vagy a YouTube legfontosabb alkalmazásai ebben az első sorban találhatók.

Válassza ki az alkalmazást a távirányító iránygombjaival, majd a kiválasztott alkalmazás elindításához erősítse meg a választást az OK gombbal.

Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot, hogy a kiválasztott alkalmazást eltávolítsa a kedvencek első sorából, áthelyezze egy új helyre, vagy elindítsa.



Ebben a sorban az utolsó előtti és egyben utolsó helyen találja az "**Újrarendezés**" és az "**Alkalmazások hozzáadása**" opciót tartalmazó dobozokat. Válassza ki ezeket a funkciólabatőságakat, ha szeretné újrarendezni a sorban lévő alkalmazásokat, vagy új

funkciólehetőségeket, ha szeretné újrarendezni a sorban lévő alkalmazásokat, vagy új alkalmazást szeretne hozzáadni a Kedvenc alkalmazások sorhoz.

A kezdőképernyőn lejjebb további csatornákat talál műfajok vagy streaming tartalomkategóriák szerint.

Megjegyzés: A képen látható alkalmazások csak illusztrációként szolgálnak, és a telepítés országától függően változhatnak.

6.2 Google-fiók

Navigáljon a bal felső sarokban lévő profil ikonra, és nyomja meg az "OK" gombot. Jelölje ki a profil ikonját, és nyomja meg az "OK" gombot.

Itt módosíthatja profilbeállításait, új Google-fiókot adhat hozzá, vagy kezelheti a már meglévő fiókokat.



6.3 Alkalmazások

Válassza a Kezdőképernyőn az Alkalmazások lapot a tévére telepített alkalmazások megjelenítéséhez. Jelölje ki a keresősávot a Google Play Áruházból telepíteni kívánt alkalmazás nevének beírásához.

N Home Apps Library	💿 💿 Google TV	
Disnep+	prime video	
NETFLIX YouTube	prime video R T L + ZN	A
🥞 Search for apps and games		

Megjegyzés: Egyes alkalmazások csak a saját hálózatában működnek. Ezek az alkalmazások nem nyílt internetes szolgáltatások, hanem csak házon belüli megoldások egy háztartásban lévő több tévékészülék számára. Ezeknek az alkalmazásoknak a működését ezért az IP TV vagy a hálózat üzemeltetője határozhatja meg.

Egyes alkalmazások a földrajzi hely szerint tölthetők le. Ez azt jelenti, hogy a Geo-Location függő alkalmazások csak a Geo-Location szabályoknak megfelelően érhetők el a Google Play áruházban, és nem tölthetők le és telepíthetők különböző országokban.

Egyes mobileszközökre, például mobiltelefonokra és táblagépekre elérhető alkalmazások jogi okokból nem tölthetők le a Google TV eszközökre.

6.4 Könyvtár

Válassza a Kezdőképernyőn a Könyvtár lapot, hogy lejátssza a már megvásárolt vagy kölcsönzött streaming tartalmakat a tévéjén vagy mobileszközökön, például mobiltelefonján vagy táblagépén a Google-fiókja segítségével.



6.5 Google TV keresőmező



A keresőeszközök a képernyő bal felső részén találhatók. A keresés elindításához beírhat egy szót a virtuális billentyűzet segítségével, vagy kipróbálhatja a hangalapú keresést a távirányítóba épített mikrofon segítségével. Mozgassa a fókuszt a kívánt lehetőségre, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Hangalapú keresés - Nyomja meg a mikrofon ikont a hangalapú keresés funkció elindításához. A képernyő tetején megjelenik a Google hangalapú keresőmező. Tegye fel kérdését a Google-nak, és a televízió válaszol Önnek. A helyi keresőkifejezésekhez fontos, hogy a TV Menü nyelve a helyi nyelvre legyen beállítva.

Billentyűzetes keresés - Válassza ki a keresősávot, és nyomja meg az **OK** gombot. A virtuális Google-billentyűzet megjelenik a képernyőn. Írja be a megválaszolandó kérdést.



6.6 Értesítés

Az Értesítés gomb csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több olvasatlan értesítés van. Ezek ellenőrzéséhez kérjük, navigáljon a Beállítások ikonra, az almenü megnyílik. Az almenü alján megtalálja az összes legutóbbi értesítést.

7 Beállítások

Az elérhető beállítások teljes listájának megtekintéséhez lépjen be a Kezdőképernyőre a (ikon) Kezdőképernyő gomb megnyomásával, és navigáljon a (ikon) Beállítások gombra a jobb felső sarokban.



8 Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

8.1 Távirányítók és tartozékok

Ebben a menüben csatlakoztathat audioeszközöket, például fejhallgatót és hangszórót, valamint beviteli eszközöket, például gamepadot, egeret vagy billentyűzetet Bluetooth-on keresztül a Streaming dongle 150 casthoz. A távirányítót is beállíthatja, így a THOMSON távirányítóval vezérelheti a csatlakoztatott eszközök (TV, AV-vevő vagy Soundbar) bekapcsolását/kikapcsolását, a hangerő +/- vagy a bemenet kiválasztását. Nyomja meg a gombot a távirányítón, majd nyomja meg az OK gombot a Beállítások menü megnyitásához. Válassza ki a Bluetooth lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.

8.2 Pár tartozék

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth párosítási mód aktiválva van azon az eszközön, amelyet a Streaming dongle 150 casthoz kíván csatlakoztatni. Válassza ki a Pair accessory menüpontot, és nyomja meg az OK gombot. A Bluetooth-eszköz a jobb oldalon fog megjelenni. Válassza ki az eszközt, és nyomja meg az OK gombot a párosítási folyamat elindításához.

8.3 Távirányító

Válassza ki a távvezérlő gombok beállítása menüpontot, és nyomja meg az **OK** gombot. A Távvezérlőgombok beállítása menüben két almenü található:

8.3.1 Eszközök

Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki azt az eszközt, amelyet a Thomson távirányítóval, TV-vel, Soundbarral vagy AV-vevővel kíván vezérelni, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki az eszköz márkáját a listából, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a Thomson RCU-val működtetni kívánt vezérlési lehetőségeket, és kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

8.3.2 Távirányító gombok

Ebben az almenüben konfigurálhatja a Thomson RCU működését. Beállíthatja, hogy mely működési funkciókat szeretné továbbra is a csatlakoztatott készülék (TV, AV-vevő vagy soundbar) eredeti távirányítójával működtetni, és melyeket szeretné a Thomson távirányítóval működtetni.

8.4 Csillag gombok funkciói a távirányítón

Ha funkciót szeretne hozzárendelni a Csillag gombhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva. Megjelenik egy párbeszédpanel, amely a készülékre telepített alkalmazásokat jeleníti meg. Válassza ki azt az alkalmazást, amelyet a Csillag gomb segítségével szeretne elindítani, majd erősítse meg a választást az OK gomb megnyomásával.

9 Cast tartalom (Google Cast)

A Streaming Dongle 150 Cast beépített Google Cast funkcióval rendelkezik. Videókat, zenét vagy más tartalmakat küldhet okostelefonjáról, táblagépéről vagy számítógépéről a tévére.

- 1. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefonja, táblagépe vagy számítógépe ugyanabban a hálózatban van, mint a Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
- 2. Nyissa meg a castingot támogató alkalmazást, például a YouTube-ot.
- 3. Válassza ki a videót, és kattintson a casting ikonra.
- 4. Válassza ki a Thomson 150-et, és nyomja meg az OK gombot.

A lejátszás automatikusan elindul.

Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden videótartalmak streamelésére szolgáló alkalmazás támogatja a Google Cast funkciót.

10 "Hey Google" - Hangasszisztens és vezérlő funkció

A Streaming Dongle 150 Cast támogatja a "Hey Google" hangvezérlési funkciót. Aktiválásához nyomja meg a távirányító mikrofon gombját. A "Hey Google" segítségével különböző funkciókat vezérelhet, például a hangerő beállítását, a hang elnémítását vagy kikapcsolását, valamint a telepített alkalmazások elindítását. Emellett online információkra is rákereshet, például megkérdezheti, hogy "Milyen lesz az időjárás holnap?", vagy filmeket, sorozatokat és videókat kereshet olyan streaming szolgáltatásokban, mint a Netflix, a Prime Video, a Disney+ és a YouTube.

11 Megjelenítési formátum beállításai

Nyomja meg a távvezérlőn a Beállítások gombot, vagy válassza a Kezdőképernyőn a Beállítások ikont, és nyissa meg a Kijelző és hang -> Speciális megjelenítési beállítások menüpontot.

Játékmód engedélyezése - ez a funkció alapértelmezés szerint aktiválva van.

A Streaming Dongle 150 Cast játékmódja a következő funkciókat kínálja:

- Csökkenti a bemeneti késleltetést: Ha a játékmód engedélyezve van, a streaming-eszköz jelzi a TV-nek vagy a monitornak, hogy alacsony késleltetésű üzemmódba kapcsoljon. Ez minimálisra csökkenti a gomb megnyomása és a képernyőn megjelenő akció közötti késleltetést.
- Letiltja a videofeldolgozást: A televíziók gyakran alkalmaznak utólagos feldolgozást a videó minőségének javítása érdekében (például mozgássimítás vagy felskálázás). A Game Mode a gyorsabb válaszidő biztosítása érdekében kikapcsolja ezen folyamatok többségét.
- **Optimalizál a felhőalapú játékra**: A **felhőalapú játékot** támogató streaming eszközökön (pl. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming) a játékmód engedélyezése javítja a reakciókészséget a jobb játékélmény érdekében.

11.1 Formátum kiválasztása

Automatikus:

Ha az Automatikus megjelenítési formátum beállítást választja, a rendszer lehetővé teszi, hogy a telepített alkalmazások automatikusan a HDR formátumot a megjelenítő eszközéhez igazítsák. Ezzel a beállítási lehetőséggel minden alkalmazás automatikusan az optimális videóformátumban jeleníti meg a videotartalmat, de nem a legjobb minőségben.

Kézikönyv

Ha ez a beállítás be van jelölve, manuálisan kikapcsolhatja azokat a HDR-formátumokat, amelyeket a lejátszó eszközök támogatnak, és amelyek lejátszási problémákat okozhatnak. A lejátszó eszköz által nem támogatott HDR-formátumok a "nem támogatott formátumok" alatt jelennek meg, és nem aktiválhatók erőszakkal. A telepített alkalmazások automatikusan olyan videóformátumot választhatnak, amely nem a legmagasabb videóminőségben jelenik meg.

12 Hangformátum beállítások

Nyomja meg a távvezérlőn a Beállítások gombot, vagy válassza a Kezdőképernyőn a Beállítások ikont, és nyissa meg a **Kijelző és hang** -> **Speciális hangbeállítások** menüpontot.

A következő hangformátum-beállítások állnak rendelkezésre:

Automatikus

Ez a hangbeállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van a Streaming Dongle 150 Caston. Ezzel a beállítással a Streaming Dongle 150 Cast automatikusan felismeri és kiválasztja a TV által támogatott optimális hangformátumot.

A legjobb hangteljesítmény érdekében ajánlott ezt a beállítást bekapcsolva tartani.

Nincs

A Hangbeállítások menüben a 'Nincs' opciót csak akkor kell kiválasztani, ha nem szeretné, hogy a Streaming Dongle 150 Cast semmilyen Dolby hangot lejátsszon.

Kézi

Szelektíven engedélyezheti vagy letilthatja az egyes, a Streaming Dongle 150 Cast által támogatott hangformátumokat, függetlenül attól, hogy a HDMI eARC-n keresztül csatlakoztatott TV vagy hangrendszer támogatja-e azokat.

Formátum információ

Ez a szakasz a TV vagy a csatlakoztatott audiorendszer által támogatott hangformátumokat jeleníti meg.

13 Frissítések

A Streaming Dongle 150 Cast szoftverfrissítése automatikusan megtörténik. Ha frissítések állnak rendelkezésre, értesítést kap a kezdőképernyőn. Válassza ki az értesítést, és nyomja meg az OK gombot az elolvasásához.

14 Kérdések és válaszok

Mit csinálhatok a 150 Cast streaming dongle készülékkel?	A Streaming Dongle 150 cast Smart TV-vé alakítja a tévét, és a mobiltelefonokról ismert Android funkciókat elhozza a tévére. Letölthet alkalmazásokat például streaming szolgáltatások, játékok, TV-médiaközpontok és több ezer más szolgáltatás a Google Playból. További információkért látogasson el a tv.mythomson.com weboldalra.
Szükségem van Smart TV-re a 150 Cast streaming dongle használatához?	Nem, nem kell. A Streaming Dongle 150 Cast bármelyik tévét Smart TV-vé fejleszti.
Milyen kapcsolatokra van szükség a Streaming Dongle 150 Cast működéséhez?	Csatlakozás TV-hez vagy projektorhoz: A Streaming Dongle 150 Cast akár 4K Ultra HD felbontású videókat is támogat, és a tévé vagy a projektor HDMI- portjához kell csatlakoztatni.
Ha a "Hey Google" hangvezérlés nem reagál	Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Milyen hangformátumokat támogat a 150 Cast streaming dongle?	A Streaming Dongle 150 Cast támogatja a legtöbb digitális hangformátumot.
Miért nincs jel a tévémen, annak ellenére, hogy a 150 Cast streaming dongle csatlakoztatva van hozzá egy HDMI-kábellel?	Lehet, hogy rossz bemeneti forrást választott ki a TV- n. A megfelelő HDMI-portra való átkapcsolás után néhány másodpercbe telik, mire a Streaming Dongle 150 Cast jelet kap a készüléktől.
A tévé nem jeleníti meg a 4K Ultra HD képet a 150 Cast streaming dongle-ről.	 A minőség a médiától és a bemeneti forrástól függ. A rossz képminőséget a következő okok okozhatják: Ön alacsony felbontású tartalmat néz. A tévé nem támogatja a 4K UHD-t. A csatlakoztatott HDMI portnak támogatnia kell a 4K bemenetet (egyes tévék csak bizonyos portokon támogatják a 4K-t).
Szükségem van Google-fiókra a Streaming Dongle 150 cast használatához?	A Streaming Dongle 150 Cast beállításához Google- fiókra van szükség. A Google Play áruház, a Hey Google funkció és a streaming alkalmazások kedvenc tartalomkínálatának eléréséhez a Streaming Dongle 150 Cast készüléken be kell jelentkeznie a Google- fiókjába.
Nem találok egy adott alkalmazást a Google Play Áruházban, pedig le tudom tölteni a telefonomra.	Egyes alkalmazások, amelyek a Google Play áruházban mobileszközökön, például okostelefonokon és táblagépeken érhetők el, jogi okokból nem érhetők el a Google TV eszközökön.
Létrehozhatom vagy szerkeszthetem a Google-fiókomat a Thomson Streaming Dongle 150 Cast készülékemen?	Nem, a Google-fiók létrehozásához és szerkesztéséhez a mobilját vagy a számítógépét kell használnia.
Milyen internetes követelmények szükségesek a Streaming Dongle 150 Cast optimális működéséhez?	A Streaming Dongle 150 Cast jól működik hagyományos internetkapcsolattal. Azonban annál jobb élményben lesz része, minél gyorsabb a

	internetkapcsolat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minél több eszköz van csatlakoztatva az otthoni hálózatához, annál kevesebb szélessávú kapcsolat áll rendelkezésre a Streaming Dongle 150 Cast számára.
Milyen Bluetooth-eszközök csatlakoztathatók a Streaming Dongle 150 Casthoz?	A Streaming Dongle 150 Cast-hoz audioeszközöket, például fejhallgatót és hangszórókat, valamint beviteli eszközöket, például billentyűzetet vagy játékvezérlőt csatlakoztathat. Bluetooth-on keresztül.
Hogyan használhatom a Google Assistantot?	Az Android Home menüből nyomja meg a Google Assistant gombot a Streaming Dongle 150 Cast távvezérlőn. Bármilyen tartalomra rákereshet. A kérdéséhez kapcsolódó összes tartalom megjelenik a listában.
Hogyan tudhatom meg, hogy új szoftververzió érhető el a streaming eszközömhöz?	A Streaming Dongle 150 Cast szoftverfrissítése automatikus. Ha a telepített alkalmazásokhoz elérhető frissítések állnak rendelkezésre, a kezdőképernyőn megjelenik egy értesítés. Navigáljon az értesítésre, és nyomja meg az OK gombot az elolvasásához.
Használható-e a Streaming Dongle 150 Cast IPTV- boxként is?	Igen, a Streaming Dongle 150 Cast használható IPTV-hez. Az IPTV-csatornák nézéséhez le kell töltenie az Ön által preferált vagy a szolgáltató által megadott IPTV-alkalmazást.

15 Műszaki specifikációk

15.1 Hang és videó

Kijelző felbontása: Ultra HD: 4K Ultra HD Videófelbontás: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, 480i Hangdekódolás: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Rendszer és memória

Operációs rendszer: ATV12 Lapkakészlet: S905Y4B CPU: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS GPU: Mali-G31 MP2 850MHz SDRAM: LPDDR4 2 GB Flash: eMMC 8 GB

15.3 Vezeték nélküli kapcsolat

Beépített Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2
Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 csatorna)
2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz
5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz
CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

RF effektív izotróp sugárzott teljesítmény, EIRP:

```
2.4G WIFI: EIRP < 20dBm
Bluetooth: EIRP < 20dBm
5G WIFI :
5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm
5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm
5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm
5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm
```

15.4 Kompatibilitás

HD, FHD és UHD TV-k HDMI kompatibilis porttal Bluetooth billentyűzet Bluetooth játékvezérlő

15.5 Általános adatok

Tápegység: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz Bemeneti feszültség: 12 V= 1,5 A Energiafogyasztás munka közben: max. 18 W Energiafogyasztás készenléti állapotban: 2,2 W Működési hőmérséklet: 0 ~ +40 °C Tárolási hőmérséklet: -40 ~ +70 °C Méretek (szélesség x magasság x magasság mm-ben): Méret: 118 x 118 x 43 Súly (kg-ban): 0.3

16 Európai ügynökségi információk

Cég: Streamview GmbH Cím: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Ausztria

16.1 Licencek

Módosítások függvényében. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a termékek műszaki specifikációja, kialakítása és megjelenése változhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a letöltési sebesség az Ön internetkapcsolatától függ, és előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem minden országban érhetőek el. A streaming szolgáltatásokhoz tagságra lehet szükség. A Google TV a készülék szoftveres élményének neve és a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube, a Google Cast és a YouTube Music a Google LLC védjegyei. A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el. A szolgáltatások elérhetősége országonként és nyelvenként változik. A Netflix a Netflix, Inc. bejegyzett védjegye. Netflix streaming tagság szükséges. A Netflix kiválasztott országokban érhető el. További információ a www.netflix.com oldalon található. Az Apple TV az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyezve. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek bármilyen használata licenc alapján történik. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. A Dolby Laboratories licencével gyártják. Bizalmas, kiadatlan művek. Szerzői jog © 2012-2025 Dolby Laboratories. Disney+ előfizetés szükséges, lásd a feltételeket a https://www.disneyplus.com oldalon. ©2025 Disney és a hozzá kapcsolódó szervezetek. ©2025 Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásai. Az Amazon, a Prime Video és minden kapcsolódó védjegy az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye. Az Amazon Prime tagság vagy a Prime Video díjköteles. A részletekért lásd primevideo.com/terms. Minden más termék, szolgáltatás, vállalat, védjegy, kereskedelmi vagy terméknév és logó, amelyre az itt hivatkozik, a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria. Ezt a terméket a StreamView GmbH gyártotta és forgalmazza a StreamView GmbH felelőssége mellett. A THOMSON és a THOMSON logó a StreamView GmbH által licenc alapján használt védjegyek - további információk a www.thomson-brand.com oldalon. Adatvédelem: Az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatásnyújtók műszaki adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és használhatnak fel, beleértve, de nem kizárólagosan az eszközzel, a rendszer- és alkalmazásszoftverrel és a perifériákkal kapcsolatos műszaki információkat. Az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatások szolgáltatói felhasználhatják ezeket az információkat a termékek fejlesztésére, illetve olyan szolgáltatások vagy technológiák nyújtására, amelyek nem azonosítják Önt személyesen. Ezen túlmenően egyes, a készülékben már biztosított vagy a termék megvásárlását követően Ön által telepített harmadik féltől származó szolgáltatások regisztrációt kérhetnek az Ön személyes adataival. Egyes szolgáltatások további figyelmeztetés nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat. A StreamView nem tehető felelőssé a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások esetleges adatvédelmi megsértéséért.



