

# Google TV



tv.mythomson.com



tv.mythomson.com/ en/Support/FAQs/

# **SMART TV**

#### მნიშვნელოვანია

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო ტელევიზორის დაყენებამდე და გამოყენებამდე. შეინახეთ ეს სახელმძღვანელო დამატებითი მითითებისთვის.

#### შინაარსი

1	უსა	ურთხოების ინფორმაცია	6
	1.1	მარკირება პროდუქტზე	7
	1.2	გაფრთხილება	8
	1.3	კედელზე დამაგრების გაფრთხილებები	9
	1.4	ევროკავშირის შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია	9
	1.5	აპლიკაციები და შესრულება	9
	1.6	მონაცემთა დაცვა	10
2	შესა	ვალი და ფეხების/სტენდის მონტაჟი	10
	2.1	ამოფუთვა	10
	2.2	ინსტალაცია	12
3	ർാന	იევიზორის ღილაკები და კავშირები	13
	3.1	ტელევიზორის ღილაკი	13
	3.2	კავშირები	15
4	დის	ტანციური მართვა	. 16
5	രാന	აევიზორის მონტაჟი	. 17
	5.1	დააყენეთ თქვენი ტელევიზორი	. 17
	5.2	შეაერთეთ ანტენა და დენი	. 17
6	საწყ	ისი დაყენება	. 18
	6.1	მიმდინარეობს Bluetooth დისტანციური მართვის პულტის დაწყვილება	. 18
	6.2	ენის შერჩევა	. 18
	6.3	ტელევიზორის დაყენების არჩევანი	. 19
	6.4	დააყენეთ Google TV	. 20
	6.4.1	დააყენეთ Google Home აპით	. 20
	6.4.2	ტელევიზორზე დაყენება	. 21
	6.4.3	შედით თქვენი Google ანგარიშით	. 21
	6.4.4	Google-ის მომსახურების პირობები	21

	6.4.5	დაადასტურეთ ან უარყოთ Google სერვისები და ფუნქციები	
	6.4.6	აირჩიეთ თქვენი ხელმოწერები	23
	6.4.7	რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა	24
	6.4.8	პასუხისმგებლობის უარყოფა	25
	6.5	დააყენეთ ძირითადი ტელევიზორი	25
	6.5.1	აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი	25
	6.5.2	რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა	25
	6.5.3	პასუხისმგებლობის უარყოფა	26
	6.6	მშობელთა კონტროლი	26
7	არხი	ის ინსტალაცია	27
	7.1	ტიუნერის რეჟიმი	
	7.1.1	ანტენა	
	7.1.2	კაბელი	29
	7.1.3	სატელიტი	30
8	შეამ	მოწმეთ პარამეტრები	
9	საწყ	ისი ეკრანი	
	9.1	Google ანგარიში	
	9.2	აპები	40
	9.3	ბიბლიოთეკა	40
	9.4	Google TV ძიება	41
	9.5	შეტყობინება	42
1	0 33	არამეტრები	43
	10.1	დააყენეთ თქვენი მოწყობილობა სახელი	43
	10.2	არხები და შეყვანები	44
	10.2.	1 არხები	44
	10.2.	2 გარე შეყვანები	58
	10.3	ჩვენება და ხმა	60
	10.3.	1 სურათი	60
	10.3.	2 ეკრანი	61
	10.3.	3 ხმა	61
	10.3.	4 აუდიო გამომავალი	62
	10.4	ქსელი და ინტერნეტი	63

10.4.1	Wi-Fi ჩართვა/გამორთვა	
10.4.2	აირჩიეთ ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი	63
10.4.3	სხვა ვარიანტები	
10.4.4	Ethernet პარამეტრები	64
10.5 ა	ნგარიშები და შესვლა	64
10.6 კ	ონფიდენციალურობა	65
10.7 ა	პები	
ىا 10.8	ისტემა	
10.8.1	ხელმისაწვდომობა	
10.8.2	შესახებ	
10.8.3	თარიღი და დრო	
10.8.4	ენა	
10.8.5	კლავიატურა	
10.8.6	შენახვა	
10.8.7	ატმოსფერული რეჟიმი	
10.8.8	ძალა და ენერგია	
10.8.9	როლებში	
10.8.10	) Google	
10.8.11	სისტემის ხმები	70
10.8.12	ველევიზია	70
10.8.13	სისტემის მუშაობის დრო	71
10.8.14	გადატვირთეთ	71
10.9 3 <sup>.</sup>	ულტი და აქსესუარები	71
10.10	დახმარება და გამოხმაურება	72
11 პറര്	ნდაპირი ტელევიზია	72
11.1 ა	რხების მენიუ	73
11.1.1	პროგრამის სახელმძღვანელო	73
11.1.2	ხელმისაწვდომია ახალი არხები	75
11.2 ປ	ატელევიზიო ოფციები	75
11.2.1	სუბტიტრების ენა	76
11.2.2	დაამატეთ რჩეული	77
11.2.3	რჩეულის წაშლა	

11.2.4	გახსენით ფავორიტები	80
11.2.5	აუდიო ენა	81
11.2.6	არხის პარამეტრები	82
12 მულ	ატიმედიური პლეერის აპლიკაცია	
13 პრობ	ბლემების მოგვარება	
14 ტექნ	ნიკური მახასიათებლები	
14.1 ქვ	ეყნის შეზღუდვები	92
14.2 ლი	იცენზიები	92
<u> </u>	Fehler! Textmarke nicht definiert.	

# 1 უსაფრთხოების ინფორმაცია

ექსტრემალურ ამინდში (ქარიშხალი, ელვა) და ხანგრძლივი უმოქმედობის პერიოდში (შვებულებაში წასვლა) გამორთეთ ტელევიზორი ქსელიდან.

ქსელის შტეფსელი გამოიყენება ტელევიზორის ქსელიდან გამოსართავად და, შესაბამისად, ის უნდა დარჩეს ადვილად მოქმედი. თუ ტელევიზორი არ არის გათიშული ელექტრო ქსელიდან, მოწყობილობა კვლავ მოიხმარს ენერგიას ყველა სიტუაციაში, მაშინაც კი, თუ ტელევიზორი ლოდინის რეჟიმშია ან გამორთულია.

**შენიშვნა** : მიჰყევით ეკრანზე არსებულ ინსტრუქციას შესაბამისი ფუნქციების მუშაობისთვის.

**მნიშვნელოვანია** : გთხოვთ, სრულად წაიკითხოთ ეს ინსტრუქციები ტელევიზორის დაყენებამდე ან გამოყენებამდე.

#### გაფრთხილება

იმ პირების (მათ შორის ბავშვების) გამოსაყენებლად, რომლებსაც შეუძლიათ/გამოცდილი აქვთ გამოიყენონ ასეთი მოწყობილობა ზედამხედველობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათ არ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ.

- გამოიყენეთ ეს ტელევიზორი ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე ნაკლებ სიმაღლეზე, მშრალ ადგილებში და ზომიერი ან ტროპიკული კლიმატის მქონე რეგიონებში.
- ტელევიზორი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ზოგადი გამოყენებისთვის, მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ იქნას საზოგადოებრივ ადგილებში.
- ვენტილაციის მიზნით, დატოვეთ მინიმუმ 10 სმ თავისუფალი ადგილი ტელევიზორის გარშემო.
- ვენტილაცია არ უნდა შეფერხდეს სავენტილაციო ღიობების დაფარვით ან გადაკეტვით ისეთი ნივთებით, როგორიცაა გაზეთები, სუფრები, ფარდები და ა.შ.
- დენის კაბელი უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი. არ დადოთ ტელევიზორი, ავეჯი და ა.შ. დენის კაბელზე. დაზიანებულმა დენის კაბელმა/სადენმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. დაამუშავეთ დენის კაბელი შტეკერით, არ გამორთოთ ტელევიზორი დენის კაბელის გამოჭერით. არასოდეს შეეხოთ დენის კაბელს/სადენს სველი ხელებით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა ან ელექტრო შოკი. არასოდეს გაიკეთოთ კვანძი დენის კაბელზე და ნუ მიამაგრებთ მას სხვა სადენებთან. დაზიანების შემთხვევაში ის უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა გაკეთდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ.

- არ დაუშვათ ტელევიზორი სითხეების ჩამოსხმაზე და არ მოათავსოთ სითხით
   სავსე საგნები, როგორიცაა ვაზები, ჭიქები და ა.შ.
- არ დაუშვათ ტელევიზორი მზის პირდაპირ შუქზე და არ განათავსოთ ღია ცეცხლი, როგორიცაა ანთებული სანთლები ტელევიზორის თავზე ან მის მახლობლად.
- არ მოათავსოთ სითბოს წყაროები, როგორიცაა ელექტრო გამათბობლები,
   რადიატორები და ა.შ. ტელევიზორის მახლობლად.
- არ დადოთ ტელევიზორი იატაკზე ან დახრილ ზედაპირებზე.
- დახრჩობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, შეინახეთ პლასტიკური ჩანთები ჩვილებისთვის, ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- სადგამი ფრთხილად მიამაგრეთ ტელევიზორს. თუ სადგამი აღჭურვილია ხრახნებით, მჭიდროდ დაჭერით ხრახნები, რათა ტელევიზორის დახრილობა არ მოხდეს. ზედმეტად არ მოიჭიროთ ხრახნები და სწორად დაამაგროთ სადგამის რეზინები.
- არ გადააგდოთ ბატარეები ცეცხლში ან სახიფათო ან აალებადი მასალებთან ერთად.

#### გაფრთხილება

- ბატარეები არ უნდა ექვემდებარებოდეს ზედმეტ სიცხეს, როგორიცაა მზე, ცეცხლი ან მსგავსი.
- ყურსასმენების ან ყურსასმენების გადაჭარბებულმა ხმის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.

უპირველეს ყოვლისა - არასოდეს არავის მისცეთ უფლება, განსაკუთრებით ბავშვებს, დააჭიროთ ან დაარტყას ეკრანს, ჩააგდოთ რაიმე ხვრელებში, ჭრილებში ან საქმის სხვა ღიობებში.

# 1.1 მარკირება პროდუქტზე

შემდეგი სიმბოლოები გამოიყენება პროდუქტზე, როგორც მარკერი შეზღუდვებისა და სიფრთხილის ზომებისა და უსაფრთხოების ინსტრუქციებისთვის. თითოეული ახსნა განიხილება მხოლოდ მაშინ, როდესაც პროდუქტს აქვს შესაბამისი მარკირება. გაითვალისწინეთ ასეთი ინფორმაცია უსაფრთხოების მიზეზების გამო.



II კლასის აღჭურვილობა: ეს მოწყობილობა შექმნილია ისე, რომ არ საჭიროებს უსაფრთხოების შეერთებას ელექტრო დამიწებასთან.



ეს მარკირება მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განადგურდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ევროკავშირის მასშტაბით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას. ნახმარი

მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ დაბრუნებისა და

შეგროვების სისტემები ან დაუკავშირდით საცალო ვაჭრობას, სადაც პროდუქტი შეიძინა.

## 1.2 გაფრთხილება

არ გადაყლაპოთ ბატარეა, ქიმიური დამწვრობის საფრთხის გამო. ეს პროდუქტი ან პროდუქტთან ერთად მიწოდებული აქსესუარები შეიძლება შეიცავდეს მონეტის/ღილაკიანი ბატარეას. თუ მონეტის/ღილაკის ბატარეის გადაყლაპვა მოხდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი შიდა დამწვრობა სულ რაღაც 2 საათში და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.

შეინახეთ ახალი და გამოყენებული ბატარეები ბავშვებისგან შორს. თუ ბატარეის განყოფილება უსაფრთხოდ არ იხურება, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და შეინახეთ იგი ბავშვებისგან შორს.

თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შესაძლოა გადაყლაპეს ან სხეულის რომელიმე ნაწილში მოთავსდეს, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.

ტელევიზორი შეიძლება დაეცეს, რამაც გამოიწვიოს სერიოზული პირადი დაზიანება ან სიკვდილი. მრავალი ტრავმის თავიდან აცილება, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, შესაძლებელია მარტივი სიფრთხილის ზომების მიღებით, როგორიცაა:

- ყოველთვის გამოიყენეთ კარადები ან სადგამები ან ტელევიზორის
   მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული სამონტაჟო მეთოდები.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ავეჯი, რომელსაც შეუძლია უსაფრთხოდ უზრუნველყოს ტელევიზორი.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ არის ჩამოკიდებული საყრდენი ავეჯის კიდეზე.
- ყოველთვის ასწავლეთ ბავშვებს ავეჯზე ასვლის საშიშროების შესახებ, რათა მიაღწიონ ტელევიზორს ან მის კონტროლს.
- ყოველთვის გაატარეთ კაბელები და კაბელები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ტელევიზორთან, რათა არ მოხდეს მათი გადახტომა, გაყვანა ან დაჭერა.
- არასოდეს განათავსოთ ტელევიზორი არასტაბილურ ადგილას.
- არასოდეს დადოთ ტელევიზორი მაღალ ავეჯზე (მაგალითად, კარადები ან წიგნების კარადები) ავეჯის და ტელევიზორის შესაბამის საყრდენზე დამაგრების გარეშე.
- არასოდეს განათავსოთ ტელევიზორი ქსოვილზე ან სხვა მასალებზე,
   რომლებიც შეიძლება მოთავსდეს ტელევიზორსა და საყრდენ ავეჯს შორის.
- არასოდეს დადოთ ნივთები, რომლებიც ბავშვებს აიძულებენ ასვლას, როგორიცაა სათამაშოები და დისტანციური მართვის პულტი, ტელევიზორის ან ავეჯის თავზე, რომელზეც ტელევიზორი არის განთავსებული.
- მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ ≤2 მ სიმაღლეზე დასამონტაჟებლად.

თუ არსებული ტელევიზორის შენარჩუნება და გადატანა იგეგმება, უნდა იქნას გამოყენებული იგივე მოსაზრებები, როგორც ზემოთ.

მოწყობილობა, რომელიც დაკავშირებულია შენობის დანადგარის დამცავ დამიწებასთან მაგისტრალური კავშირის საშუალებით ან დამცავი დამიწების სხვა მოწყობილობით - და ტელევიზორის განაწილების სისტემასთან კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება შექმნას ხანძრის საშიშროება. სატელევიზიო განაწილების სისტემასთან კავშირი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მოწყობილობის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრო იზოლაციას გარკვეული სიხშირის დიაპაზონის ქვემოთ (გალვანური იზოლატორი).

# 1.3 კედელზე დამაგრების გაფრთხილებები

- ტელევიზორის კედელზე დამაგრებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციები.
- კედელზე დასამაგრებელი ნაკრები არჩევითია. შეგიძლიათ მიიღოთ იგი ადგილობრივ დილერთან, თუ ტელევიზორთან ერთად არ არის მოწოდებული.
- არ დააინსტალიროთ ტელევიზორი ჭერზე ან დახრილ კედელზე.
- გამოიყენეთ მითითებული კედელზე სამაგრი ხრახნები და სხვა აქსესუარები.

კედელზე სამაგრი ხრახნები მაგრად დაჭერით, რათა ტელევიზორის დაცემა არ მოხდეს. ზედმეტად არ გამკაცრდეს ხრახნები.

ფიგურები და ილუსტრაციები ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულია მხოლოდ მითითებისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური გარეგნობისგან. პროდუქტის დიზაინი და სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.

# 1.4 ევროკავშირის შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია

აქვე, StreamView GmbH აცხადებს, რომ რადიოტექნიკის ტიპის პროდუქტის მოწყობილობა Smart TV შეესაბამება 2014/53/EU დირექტივას.

## 1.5 აპლიკაციები და შესრულება

ჩამოტვირთვის სიჩქარე დამოკიდებულია თქვენს ინტერნეტ კავშირზე. ზოგიერთი აპი შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში ან რეგიონში. Netflix ხელმისაწვდომია შერჩეულ ქვეყნებში: <u>https://help.netflix.com/node/14164</u> საჭიროა სტრიმინგის წევრობა. დამატებითი ინფორმაცია <u>www.netflix.com- ზე</u>. Google ასისტენტისთვის ენის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია Google Voice Search მხარდაჭერაზე.

# 1.6 მონაცემთა დაცვა

აპლიკაციის პროვაიდერებს და სერვისების პროვაიდერებს შეუძლიათ შეაგროვონ და გამოიყენონ ტექნიკური მონაცემები და დაკავშირებული ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ტექნიკური ინფორმაციის ამ მოწყობილობის, სისტემის და აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის და პერიფერიული მოწყობილობების შესახებ. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ასეთი ინფორმაცია პროდუქტების გასაუმჯობესებლად ან სერვისების ან ტექნოლოგიების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც არ ახდენენ თქვენს იდენტიფიკაციას. გარდა ამისა, მესამე მხარის ზოგიერთმა სერვისმა, რომელიც უკვე უზრუნველყოფილია მოწყობილობაში ან თქვენ მიერ დაინსტალირდა პროდუქტის შეძენის შემდეგ, შეიძლება მოითხოვოს რეგისტრაცია თქვენი პერსონალური მონაცემებით. ზოგიერთმა სერვისმა შეიძლება შეაგროვოს პერსონალური მონაცემები დამატებითი გაფრთხილების გარეშე. StreamView GmbH არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის სერვისების მიერ მონაცემთა დაცვის შესაძლო დარღვევისთვის.

# 2 შესავალი და ფეხების/სტენდის მონტაჟი

გმადლობთ ჩვენი პროდუქტის არჩევისთვის. თქვენ მალე ისიამოვნებთ თქვენი ახალი ტელევიზორით. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ინსტრუქციები. ისინი შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ საუკეთესო თქვენი ტელევიზორიდან და უზრუნველყოთ უსაფრთხო და სწორი ინსტალაცია და ექსპლუატაცია.

# 2.1 ამოფუთვა

ამოიღეთ ფეხები/სტენდი და ტელევიზორი შეფუთვიდან და დადეთ ფეხები მაგიდაზე ან ნებისმიერ სხვა თანაბარ ზედაპირზე.

- გამოიყენეთ ბრტყელი და მყარი მაგიდა ან მსგავსი თანაბარი ზედაპირი,
   რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ტელევიზორის წონას.
- არ დაიჭიროთ ტელევიზორი ეკრანის პანელზე.
- დარწმუნდით, რომ ტელევიზორი არ დაკაწროთ ან არ გატეხოთ.
- ფეხები აღინიშნება მარცხნივ და მარჯვნივ.

#### მოდელები ცენტრალური მბრუნავი სადგამით





#### მოდელები გვერდითი ფეხებით







## 2.2 ინსტალაცია

ყველა სურათი მხოლოდ მითითებისთვისაა. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, მიმართოთ თავად პროდუქტს და QIG-ს, რომელიც არის ყუთში.

#### მოდელები ცენტრალური მბრუნავი სადგამით



მოდელები გვერდითი ფეხებით



თქვენი ტელევიზორი მომზადებულია VESA-ს შესაბამისი კედელზე დასამაგრებელი სამაგრისთვის. ეს არ არის მოწოდებული თქვენს ტელევიზორთან ერთად. დაუკავშირდით ადგილობრივ დილერს, რომ შეიძინოთ რეკომენდებული კედელზე სამაგრი.

	W (ðð)	H (66)	D (ðð)	L (ðð)
43″	200	200	6 (M6)	8
50″	200	200	6 (M6)	8
55″	200	200	6 (M6)	10
65″	200	200	6 (M6)	10
75″	200	200	6 (M6)	10
85″	200	200	6 (M6)	10
100″	800	400	8 (M6)	12



ხვრელები და ზომები კედელზე სამაგრის დამონტაჟებისთვის:

# 3 ტელევიზორის ღილაკები და კავშირები

სიფრთხილე:



თუ გსურთ მოწყობილობის ტელევიზორთან დაკავშირება, დარწმუნდით, რომ ტელევიზორიც და მოწყობილობაც გამორთულია რაიმე კავშირის დაწყებამდე. კავშირის დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ ჩართოთ

ერთეულები და გამოიყენოთ ისინი.



არ შეეხოთ ან ახლოს იყოთ HDMI , USB ტერმინალებთან და თავიდან აიცილოთ ელექტროსტატიკური გამონადენი ამ ტერმინალების შეფერხებისგან USB მუშაობის რეჟიმში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ტელევიზორის მუშაობის შეწყვეტას ან არანორმალურ სტატუსს.

#### შენიშვნა:

პორტების რეალური პოზიცია და განლაგება შეიძლება განსხვავებული იყოს მოდელიდან მოდელამდე.

## 3.1 ტელევიზორის ღილაკი

ტელევიზორის ზუსტი გარეგნობა, ლოგოს განლაგებისა და ჩარჩოს ჩათვლით, განსხვავდება ტელევიზორის მოდელის მიხედვით. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ილუსტრაციები მხოლოდ მითითებად.



დააჭირეთ ამ ღილაკს ლოდინის რეჟიმში ტელევიზორის ჩართვის/გამორთვისთვის.

## 3.2 კავშირები



# 4 დისტანციური მართვა



da	ს ჩართვის ღილაკი/ლოდინის რეჟიმში: სწრაფი ლოდინი /			
	ლოდინი / ჩართვა			
<b>→</b>	წყარო/შეყვანა: აირჩიეთ ტელევიზორის შეყვანა			
0-9	რიცხვითი ღილაკები: გადართეთ არხი ლაივ ტელევიზიის			
0.5	რეჟიმში, შეიყვანეთ რიცხვი ან ასო ეკრანის ტექსტურ ველში			
<u>เลาส์</u> มเลก	ტელეტექსტის გახსნა და დახურვა (სადაც შესაძლებელია			
00000	პირდაპირი ტელევიზიის რეჟიმში)			
SUB	სუბტიტრების ჩართვა და გამორთვა (სადაც შესაძლებელია)			
• • • •	ფერადი ღილაკები: მიჰყევით ეკრანზე ინსტრუქციას			
	ფერადი ღილაკების ფუნქციებისთვის			
Ŷ	მიკროფონი: გააქტიურეთ Google ასისტენტი			
•	პროფილის გადართვა: გადართვა Google-ის მრავალ			
	პროფილს შორის			
	პარამეტრები: Live TV Settings მენიუს ჩვენება (Live TV			
	რეჟიმში), პარამეტრების ხელმისაწვდომი პარამეტრების			
<b>\$</b>	ჩვენება, როგორიცაა ხმა და სურათი;			
	TV Live აპში იხსნება დამატებითი კლავიატურა მეტი			
	ფუნქციით.			
	მიმართულების ღილაკები: მენიუში ნავიგაცია,			
$\bigcirc$	პარამეტრების პარამეტრები, ფოკუსის ან კურსორის			
$(\bigcirc)$	გადაადგილება და ა.შ. და ქვეგვერდების ჩვენება Live TV-			
$\bigcirc$	Teletext რეჟიმში მარჯვენა ან მარცხნივ დაჭერისას. მიჰყევით			
	ეკრანზე მითითებებს			
	OK: დაადასტურეთ არჩევანი, შედით ქვემენიუში, ნახეთ			
	არხების სია (ცოცხალი ტელევიზიის რეჟიმში). დააჭირეთ 5			
	წამს. დისტანციური მართვის შუქის			
	ჩართვა/გამორთვისთვის			
	უკან/დაბრუნება: დაუბრუნდით წინა მენიუს ეკრანს,			
	გადადით ერთი ნაბიჯით უკან, დახურეთ ფანჯრები,			
$\leftarrow$	დახურეთ ტელეტექსტი (Live TV-Teletext რეჟიმში). გამოდით			
	მულტიმედიური ფაილების დაკვრიდან და დაბრუნდით			
	MMP (Multi Medi Player) მიმოხილვის მენიუში			
ď	ელექტრონული პროგრამა სახელმძღვანელო			
<u> </u>	მთავარი: გახსენით საწყისი ეკრანი			
+ V	ხმა +/-: აკონტროლეთ ტელევიზორის ხმის მოცულობა.			
-				
Щ×	დადუმება: მთლიანად გამორთეთ ტელევიზორის ხმა			
+	პროგრამები +/-: გადართვა ტელე/რადიო არხებს შორის.			
Р	გადაახვიეთ არხების სიის გვერდზე გვერდზე, როდესაც			
_	არხების სია გამოჩნდება ტელევიზორის ეკრანზე.			
🕨 YouTube	გაუშვით YouTube აპლიკაცია			
NETFLIX	გაუშვით Netflix აპლიკაცია			
prime video	გაუშვით Prime Video აპლიკაცია			
Disnep+	გაუშვით Disney + აპლიკაცია			
€tv+	გაუშვით Apple TV აპლიკაცია			
LIVE TV	გაუშვით Live TV აპლიკაცია			

# 5 ტელევიზორის მონტაჟი

# 5.1 დააყენეთ თქვენი ტელევიზორი

განათავსეთ თქვენი ტელევიზორი მყარ ადგილას , რომელიც გაუძლებს ტელევიზორის წონას. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, არ მოათავსოთ ტელევიზორი წყალთან ან სითბოს წყაროებთან (როგორიცაა შუქი, სანთელი, გამათბობელი), არ დაბლოკოთ ვენტილაცია ტელევიზორის უკანა მხარეს.



## 5.2 შეაერთეთ ანტენა და დენი

- 1. შეაერთეთ ანტენის კაბელი ტელევიზორის უკანა მხარეს ანტენის ბუდეზე.
- შეაერთეთ თქვენი ტელევიზორის დენის კაბელი (AC 100-240 V~ 50/60 Hz). ტელევიზორი გადადის ლოდინის რეჟიმში (წითელი შუქი).
- ჩართეთ ტელევიზორი ტელევიზორის ჩართვის ღილაკზე ან დისტანციური მართვის ღილაკზე დაჭერით.



\*ტელევიზორის ზუსტი გარეგნობა, ლოგოს განლაგებისა და ჩარჩოს ჩათვლით, განსხვავდება ტელევიზორის მოდელის მიხედვით. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ილუსტრაციები მხოლოდ მითითებად.

# 6 საწყისი დაყენება

პირველი დაყენებისას, ეკრანზე დაყენების ოსტატი დაგეხმარებათ ტელევიზორის დაყენებაში. გთხოვთ, ყურადღებით მიჰყევით ინსტრუქციას თქვენი ტელევიზორის სწორად დასაყენებლად .

# 6.1 მიმდინარეობს Bluetooth დისტანციური მართვის პულტის დაწყვილება

დააჭირეთ **BACK** და **Home** ღილაკებს ერთდროულად დისტანციური მართვის პულტზე, რათა შეხვიდეთ Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში. დაწყვილების პროცესის დაწყებისას დისტანციური მართვის ინდიკატორის შუქი ანათებს.

ჩვენ გირჩევთ დაასრულოთ დისტანციური მართვის დაწყვილების პროცესი. თუმცა, თუ ამას გამოტოვებთ, შემდგომში შეგიძლიათ დააკავშიროთ დისტანციური მართვის პულტი ტელევიზორთან მენიუში პარამეტრები > დისტანციური მართვის საშუალებები და აქსესუარები.



# 6.2 ენის შერჩევა

გამოიყენეთ ზევით/ქვემოთ მიმართულების ღილაკები სისტემის ენის შესარჩევად, შემდეგ დააჭირეთ **OK** დასადასტურებლად.

Welcome	English (United Kingdom)
	English (United States)
	العربية (إسرائيل)
	العربية (الجزائر)
	Azərbaycan
	Български

## 6.3 ტელევიზორის დაყენების არჩევანი

გამოიყენეთ ზევით/ქვევით მიმართულების ღილაკები თქვენი ტელევიზორის დაყენების ვარიანტის ასარჩევად, შემდეგ დააჭირეთ **OK** დასადასტურებლად.

**შენიშვნა** : თუ აირჩიეთ Google TV-ის დაყენება, ინსტალაციის გასაგრძელებლად დაგჭირდებათ Google ანგარიში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ არსებული Google ანგარიში ან შექმნათ ახალი.

**შენიშვნა** : გთხოვთ, აირჩიოთ საბაზისო ტელევიზორის დაყენება, თუ გსურთ ტელევიზორის გამოყენება მხოლოდ ტელევიზორის საყურებლად ან რადიო პროგრამების მოსასმენად მიწისზედა ანტენის, საკაბელო ან სატელიტური ანტენის საშუალებით და თუ არ გსურთ ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება, რათა შეძლოთ ვიდეოს შიგთავსის ყურება სტრიმინგ აპებიდან, როგორიცაა YouTube ან Netflix.

ძირითადი ტელევიზორის ოფციის დეტალური ინსტალაცია აღწერილია მენიუს 6.5 თავში.



## 6.4 დააყენეთ Google TV

#### 6.4.1 დააყენეთ Google Home აპით



აპით დასაყენებლად აუცილებელია გქონდეთ მობილური მოწყობილობა (სმარტფონი ან ტაბლეტი) დაყენებული Google Home აპით. Google Home აპის ინსტალაციისთვის გთხოვთ, დაასკანიროთ QR კოდი თქვენს ტელევიზორზე ან მოძებნოთ Google Home აპების მაღაზიაში თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე. თუ Google Home აპი უკვე დაინსტალირებულია თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე, გახსენით ის და მიჰყევით თქვენს ტელევიზორსა და მობილურ მოწყობილობაზე მითითებებს. ტელევიზორის დაყენება Google Home აპლიკაციის მეშვეობით თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე არ უნდა შეწყდეს. **შენიშვნა** : ზოგიერთი მობილური მო<del>წ</del>ყობილობა Android OS-ის უახლესი ვერსიით სრულად არ არის თავსებადი Google TV-ის ინსტალაციასთან Google Home აპის მეშვეობით. ამიტომ, ჩვენ გირჩევთ ინსტალაციის ვარიანტს ტელევიზორზე დაყენება.

#### 6.4.2 ტელევიზორზე დაყენება

თქვენი Google TV-ის მრავალი უპირატესობის გამოსაყენებლად, თქვენი ტელევიზორი უნდა იყოს დაკავშირებული ინტერნეტთან. შეგიძლიათ ტელევიზორი დაუკავშიროთ მოდემს/როუტერს უსადენოდ Wi-Fi-ის ან კაბელის საშუალებით.

თქვენი ინტერნეტ კავშირი ავტომატურად გამოვლინდება და გამოჩნდება, თუ ტელევიზორს მოდემთან/როუტერთან პირდაპირ კაბელთან დაუკავშირდებით.

თუ გსურთ ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება Wi-Fi-ის საშუალებით უსადენოდ, დააჭირეთ ზევით/ქვევით მიმართულების ღილაკებს სასურველი WLAN ქსელის ასარჩევად, შეიყვანეთ პაროლი და შემდეგ დააჭირეთ დადასტურებას კავშირის დასამყარებლად. თუ აირჩიეთ გამოტოვება, რადგან გსურთ დააყენოთ თქვენი ტელევიზორი, როგორც ძირითადი ტელევიზორი, შეგიძლიათ მოგვიანებით დააკონფიგურიროთ ინტერნეტ კავშირი ტელევიზორის პარამეტრების მენიუდან.

#### 6.4.3 შედით თქვენი Google ანგარიშით

თქვენი Google ანგარიშით შესასვლელად, შეიყვანეთ თქვენი ელფოსტის მისამართი და პაროლი.

ogle											
in in											
your Go	oogle	Acco	unt								
ail or pho	ne —										
ot email	?										
@	gmai	l.con	n	@ya	hoo.	co.uk		@hot	mail.c	¢	
q	w	e	r	t	y	<b>u</b> <sup>7</sup>		0	p°		
а	s	d	f	g	h	j	k	I	@		
0	z	x	с	v	b	n	m		×		
-											

#### 6.4.4 Google-ის მომსახურების პირობები

სანამ გააგრძელებთ, გთხოვთ, დაუთმოთ დრო და წაიკითხოთ ზოგადი წესები და პირობები, თამაშების გამოყენების პირობები, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ხელმისაწვდომი Google სერვისები. თქვენ აცხადებთ თქვენს შეთანხმებას ამ სერვისებთან დაჭერით მიღებაზე.

Google	
Hi John!	Accept
() thomson.technl@gmsil.com	
By clicking 'Accept', you agree to the Google Terms of Service and the Google Play Terms of Service. The Google Terms of Service also	Terms of Service
apply to your use of Assistant, The Google Physicy Policy describes how Google handles information generated as you use Google services.	Play Terms of Service
This device may automatically receive and install updates and apps from Google or your device's manufacturer. Some of these apps may	
offer optional in-app purchases. You can remove them or adjust their permissions at any time from the device settings.	Privacy Policy
User activity will be visible to other users of the device, including recommendations and YouTube activity. Furthermore additional	
Google Accounts may sign in on this device, and Google will be able to infer relationships between signed-in accounts on this device.	

აირჩიეთ მიღება, რათა დაადასტუროთ, გსურთ თუ არა თქვენი მდებარეობის იდენტიფიცირება თქვენს Google-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და თანახმა ხართ, რომ Google-ს ავტომატურად გაუგზავნოთ დიაგნოსტიკური ინფორმაცია თქვენი Google გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.



## 6.4.5 დაადასტურეთ ან უარყოთ Google სერვისები და ფუნქციები

ყურადღებით წაიკითხეთ თქვენი ტელევიზორის სერვისები და ფუნქციები. თუ არ გსურთ ერთი ან მეტი შემოთავაზებული სერვისის გააქტიურება , შეგიძლიათ უარყოთ ისინი დაწკაპუნებით არა, მადლობა.

♥ Google Assistant	Continue	• Search across all your TV apps	Choose an option
		View Constraints and the second se	No. Harite
•;		•1	
°; Activate Voice Match	Choose an option	•: Get personal results	Choose an option
•r Activate Voice Match on this TV	Choose an option	Get personal results     Allor you / advantue to give allor to you on this     access, the purporties personalities decommendations and	Choose an option
Activate Voice Match boot this TV     Support Activate to use any provide active active size to boot this for the dataset to the second active to be active boot there is book killing to be dataset to be active to be a getter boot there is book killing to be dataset to be active to be active boot there is book killing to be active to be active to be active boot there is book killing to be active to be active to be active boot there is boot active to be active to be active to be active boot there is boot active to be active to be active to be active boot there is boot active to be active to be active to be active boot to be active to be active to be active to be active to be active boot to be active to be active to be active to be active to be active boot to be active to be active to be active to be active to be active boot to be active to be active to be active to be active to be active boot to be active to be active boot to be active to b	Choose an option Lagree No, thanks	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Choose an option Turn on No, thanks
Contrast of the second of t	Choose an option Lagree No, thanks	Control of the series of th	Choose an option Turn on No, thanks

## 6.4.6 აირჩიეთ თქვენი ხელმოწერები

აირჩიეთ, რომელი ნაკადის აპლიკაციები გსურთ ავტომატურად დააინსტალიროთ. ეს შეიძლება იყოს აპლიკაციები, რომლებზეც უკვე გაქვთ გამოწერა, ან Google-ის მიერ შემოთავაზებული აპლიკაციები.

ზოგიერთი აპლიკაცია უკვე წინასწარ არის შერჩეული. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ მათი არჩევა, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ავტომატურად არ დაინსტალირდება პირველი დაყენების პროცესში.



#### 6.4.7 რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა

ინსტალაციის სწორად შესასრულებლად აირჩიეთ ქვეყანა, რომელშიც იმყოფებით . ეს მნიშვნელოვანია, რადგან Google Play მაღაზიაში ხელმისაწვდომობა და მრავალი აპლიკაციის ინსტალაციის პროცედურა დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე (Geo-location). ამიტომაც არის, რომ გარკვეული აპლიკაციები ხელმისაწვდომია ერთი ქვეყნისთვის და არა სხვებისთვის.

THOMSON		
Where are you?	Austria	
We will provide you with the local time, climate and more information.	Afghanistan	
Country/Region	Algeria	
	Andorra	
	Angola	
> •••	Australia	

#### 6.4.8 პასუხისმგებლობის უარყოფა



გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მიიღოთ ისინი შემდეგზე დაწკაპუნებით.

## 6.5 დააყენეთ ძირითადი ტელევიზორი

გთხოვთ, აირჩიოთ ინსტალაციის ვარიანტი, დააყენეთ ძირითადი ტელევიზორი, თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი ტელევიზორი ტელევიზორის საყურებლად ან რადიო პროგრამების მოსასმენად მიწისზედა ანტენის, საკაბელო ან სატელიტური ანტენის საშუალებით და თუ არ გსურთ ტელევიზორის ინტერნეტთან დაკავშირება, რათა შეძლოთ ვიდეოს შიგთავსის ყურება სტრიმინგ აპებიდან, როგორიცაა YouTube ან Netflix.

#### 6.5.1 აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი

თუ არ გსურთ კონტენტის ყურება სტრიმინგ სერვისებიდან, როგორიცაა Netflix ან YouTube, აირჩიეთ Skip ვარიანტი ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელების სიის ბოლოს.

#### 6.5.2 რეგიონის ან ქვეყნის შერჩევა

ინსტალაციის სწორად შესასრულებლად აირჩიეთ ქვეყანა, რომელშიც იმყოფებით . ეს მნიშვნელოვანია, რადგან Google Play მაღაზიაში ხელმისაწვდომობა და მრავალი აპლიკაციის ინსტალაციის პროცედურა დამოკიდებულია გეოგრაფიულ მდებარეობაზე (Geo-location). ამიტომაც არის, რომ გარკვეული აპლიკაციები ხელმისაწვდომია ერთი ქვეყნისთვის და არა სხვებისთვის.

Where are you?       Austria         We will provide you with the local time, climate and more information.       Afghanistan         Country/Region       Algeria         Andorra       Angola         Australia       Australia	THOMSON	
We will provide you with the local time, climate and more information. Afghanistan Country/Region Algeria Andorra Angola Australia	Where are you?	Austria
Country/Region Algeria Andorra Angola Australia	We will provide you with the local time, climate and more information.	Afghanistan
Andorra Angola Australia	Country/Region	Algeria
Angola Australia		Andorra
Australia		Angola
		Australia

6.5.3 პასუხისმგებლობის უარყოფა



გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ მომსახურების პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მიიღოთ ისინი შემდეგზე დაწკაპუნებით.

## 6.6 მშობელთა კონტროლი

პირველი ინსტალაციის პროცესში თქვენ შეძლებთ შექმნათ მშობლის კონტროლი "ბავშვთა ფუნქციების" ოფციის გამოყენებით ან მოგვიანებით ნებისმიერ დროს "პარამეტრები" > "ანგარიშები და შესვლა" მენიუში > "ბავშვის დამატება". აქ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი შვილების პროფილი თქვენს Google TV-ზე, მისცეთ მათ წვდომა მხოლოდ შერჩეულ, ბავშვებისთვის ხელსაყრელ აპლიკაციებზე და შეგიძლიათ განსაზღვროთ ტელევიზორში წინასწარ დაინსტალირებული აპლიკაციებიდან ბავშვებისთვის წვდომა.



ბავშვის პროფილის შესაქმნელად ან სხვა ბავშვის პროფილის დასამატებლად, მიჰყევით ინსტალაციის ნაბიჯებს და ინსტრუქციებს ეკრანზე. ინსტალაციის პროცესში Google-ის მიერ ასევე გაცნობებთ ბავშვის პროფილის ფუნქციებს.

# 7 არხის ინსტალაცია

აირჩიეთ თქვენი ტელევიზორის მიღების ტიპი ტიუნერი ტელე/რადიო არხების დასაყენებლად. ხელმისაწვდომია მიმღების ტიპის ვარიანტები ხმელეთის საჰაერო, საკაბელო და სატელიტური. მონიშნეთ ხელმისაწვდომი სატელევიზიო სიგნალის მიღების ტიპის ვარიანტი და დააჭირეთ **OK** ან დააჭირეთ მარჯვენა მიმართულების ღილაკს გასაგრძელებლად.

თუ აირჩევთ სკანირების გამოტოვებას, შეგიძლიათ დაასრულოთ ტელევიზორის პირველი ინსტალაციის პროცესი სატელევიზიო არხების დაყენების გარეშე. შემდგომში შეგიძლიათ დააინსტალიროთ სატელევიზიო არხები ტელევიზორის პარამეტრების მენიუში .

THOMSON			
Channel installation		Antenna	
Tuner mode		Cable	
		Satellite	
		Skip	
•• >	•		

## 7.1 ტიუნერის რეჟიმი 7.1.1 ანტენა

თუ არჩეულია ანტენის ვარიანტი, ტელევიზორი მოძებნის ციფრულ მიწისზედა და ანალოგურ მაუწყებლობას. შემდეგ ეკრანზე მონიშნეთ სკანირების ვარიანტი და დააჭირეთ **OK** ძიების დასაწყებად ან აირჩიეთ Skip Scan, რათა გააგრძელოთ ძიების განხორციელების გარეშე.

ოპერატორის სკანირება: თუ შესაძლებელია, ხელმისაწვდომი საკაბელო ოპერატორები გამოჩნდება ეკრანზე. მონიშნეთ სასურველი ოპერატორი და დააჭირეთ OK . აირჩიეთ დაწყება და დააჭირეთ OK არხის სკანირების შესასრულებლად.

THOMSON	
Channel installation	Digital
Туре	Analogue
	Digital + Analogue
	Back
	Skip
•• > •	

#### 7.1.2 კაბელი

თუ არჩეულია კაბელი, ტელევიზორი მოძებნის ციფრულ საკაბელო არხებს. საკაბელო არხების უმეტეს ქსელში მხოლოდ ციფრული არხებია ხელმისაწვდომი. აირჩიეთ ციფრული სკანირების გასაგრძელებლად.

THOMSON	
Channel installation	Antenna
Tuner mode	Cable
	Satellite
	Skip
•• >•	

ოპერატორის სკანირება : თუ შესაძლებელია, საკაბელო ოპერატორები გამოჩნდება ეკრანზე. მონიშნეთ სასურველი ოპერატორი და დააჭირეთ OK . აირჩიეთ დაწყება და დააჭირეთ OK არხის სკანირების შესასრულებლად.

Digital Setup	
You can se	lect only one operator from the following list.
	Magenta
	Others

**სხვა** : აირჩიეთ ვარიანტი სხვა თუ თქვენი საკაბელო ოპერატორი არ არის ჩამოთვლილი ან თუ თქვენი ტელევიზორი დაკავშირებულია ადგილობრივ საკაბელო სისტემასთან. აირჩიეთ სკანირების ტიპი და დააჭირეთ **OK** სკანირების ვარიანტების საჩვენებლად.

სრული სკანირება: ავტომატური სრული ძებნა ეძებს მთელ სიხშირის დიაპაზონს; ეს უნდა იყოს არჩეული, თუ ყველა არხი არ იქნა ნაპოვნი ქსელის ძიების დროს. სწრაფი სკანირება : დაიწყება სწრაფი ძებნა, რომელიც არხებს წინასწარ დალაგებულ წესრიგში მოაქვს. ამ ტიპის ძიებისას აუცილებელია ქსელის ID და ცენტრის სიხშირის შეყვანა.

**ქსელის სკანირება:** ქსელის ძიებით გადაიცემა პროვაიდერის არხების სრული და განახლებული სია, ამიტომ მიმღები ამოიცნობს ყველა არხს, რაც სასურველია საკაბელო ტელევიზიის ოპერატორებისთვის. ამ ტიპის ძიებისას აუცილებელია მინიმუმ ქსელის ID-ის შეყვანა.

Digital Setup			
	Scan Type	Full Scan	
		Quick Scan	
		Network Scan	

აირჩიეთ სკანირების გამოტოვება ძიების გარეშე გასაგრძელებლად.

#### 7.1.3 სატელიტი

#### შენიშვნა ავსტრიაში ან გერმანიაში დაყენებული Thomson TV-ებისთვის სატელიტური არხების დაყენებისთვის:

ჩვენს Thomson ტელევიზორებს აქვთ სატელიტური არხების წინასწარ დაყენების ფუნქცია, რომლის არჩევა და შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ ტელევიზორების საწყისი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირველადი ინსტალაციის დროს ავსტრია ან გერმანია შეირჩა ინსტალაციის ქვეყნებად.

ეს ფუნქცია შესრულდება მხოლოდ ტელევიზორის თავდაპირველი ინსტალაციის დროს, როდესაც თქვენ დააინსტალირებთ სატელიტურ არხებს.

THOMSON		
Channel installation	Antenna	
Tuner mode	Cable	
	Satellite	
	Skip	
	•• • •	

მის გასააქტიურებლად, მიჰყევით ინსტალაციის ნაბიჯებს:

- ტიუნერის რეჟიმის მენიუ აირჩიეთ სატელიტი, როგორც ინსტალაციის ვარიანტი.
- 2. აირჩიეთ სატელიტური არხების წინასწარ დაყენება
- 3. დააჭირეთ ღილაკს **OK** თქვენი არჩევანის დასადასტურებლად.

THOMSON	
Channel installation	Satellite Channels Preset
Туре	Digital
	Back
	Skip
•• 🔊 •	

#### სატელიტური ინსტალაცია

აირჩიეთ ინსტალაციის ვარიანტი ციფრული სატელიტური არხების ინსტალაციის გასაგრძელებლად.

M7 ოპერატორები

M7 ოპერატორები არის ფასიანი ტელევიზიის ოპერატორები, რომლებიც გვთავაზობენ კულტურისა და ენის სპეციფიკურ პაკეტებს რვა ქვეყანაში: ნიდერლანდები, ბელგია, გერმანია, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი და უნგრეთი.

t only one operator from the following list.
M7 operators
ORF
SkyD
Others

თუ თქვენი ტელევიზორი დაკავშირებულია სატელიტურ სისტემასთან რამდენიმე თანამგზავრის მისაღებად, აირჩიეთ დიახ და დააჭირეთ **OK** გასაგრძელებლად.

Operator Setup			
	Do you have any DiSEqC device connecte	ed to TV?	
		NO YES	
	SkyD	NO YES	
	SkyD Others	NO YES	

თუ დაკავშირებული ხართ სატელიტურ სისტემასთან სატელიტური მიმღებით, აირჩიეთ არა და მიჰყევით ეკრანზე გამოსახულ ინსტალაციის ინსტრუქციას. DiSEqC პორტის ავტომატური ამოცნობის შესასრულებლად , დააჭირეთ დისტანციური მართვის ყვითელ ღილაკს და შემდეგ დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს არხის სკანირების დასაწყებად.

Auto DiSEqC				
2			1	
19.2E Astra 1			23.5E Astra 3	
	LNB1	LNB2		
6.4	LNB3	LNB4	6.4	
<u></u>	111		2	
13.0E Hotbird 1			34.5W Intelsat 3	
(Navigate the color buttons by pressing right key	y)			
Back Manual Scan	Auto DiSEqC	Start FastScan		

W/ Fast Scall	
Programmes Found: 0	
Searching	

თუ გსურთ გააუქმოთ მიმდინარე ძებნა, დააჭირეთ ღილაკს **უკან** . უკვე ნაპოვნი არხები შეინახება არხების სიაში. როდესაც პირველადი დაყენება დასრულდება, შედეგები გამოჩნდება. დაყენების დასასრულებლად დააჭირეთ **OK .** 

#### ადგილობრივი სატელიტური ოპერატორის დაყენება

თუ ეს შესაძლებელია, აირჩიეთ ოპერატორი სიიდან თქვენი ინსტალაციის მდებარეობის ქვეყნისთვის. არხები დალაგდება არჩეული ოპერატორის LCN არხის დახარისხების მიხედვით.

#### სხვები

აირჩიეთ ინსტალაციის ეს ვარიანტი, თუ გსურთ სატელიტური არხების ინდივიდუალურად დაპროგრამება.

თქვენი ტელევიზორის ეკრანი დაყოფილია სამ სვეტად. დააჭირეთ ზევით/ქვემოთ და მარცხნივ/მარჯვნივ მიმართულების ღილაკებს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადაადგილდეთ სვეტებში.

1 <sup>-ლი</sup> სვეტი - სატელიტი: აირჩიეთ სასურველი სატელიტი სიიდან და გამოიყენეთ ღილაკი OK მის ასარჩევად.

Satellite Tune			
Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/	1M/1N
	🗌 001 10758 V 22000	LNB Type	09750/10600
23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E		LNB Power	
24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	□ 002 10773 H 22000		
	🗌 003 10788 V 22000	Unicable	Off
25 RU_EULEISAL TOA TO.UE	004 10803 H 22000		
26 Ku_Amos 17 17.0E			
27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	005 10818 V 22000		
	🗌 006 10832 H 22000		
28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E		Toneburst	None
29 Ku_Astra 3B 23.5E	007 10847 V 22000	DiSEqC1.0	LNB1
20 Ku Eshail 1 25 55	🗌 008 10876 V 22000	DiSEqC1.1	None
SU RU_ESHAILI 25.5E	□ 009 10891 H 22000		
31 Ku_Eshail 2 26.0E			
	010 10906 V 22000		
Signal Level			
Signal Quality			
Delete Edit Ad	ld EScan	(Navigate the color buttons	by pressing right key)

#### <sup>მ</sup><sup>ე</sup> -**2 სვეტი - ტრანსპონდერი** : აირჩიეთ და მონიშნეთ ცალკეული

ტრანსპონდერები სიიდან, თუ არ გსურთ მთელი თანამგზავრის, არამედ მხოლოდ გარკვეული ტრანსპონდერების სკანირება.

Satellite Tune				
Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1	Astra 1KR/1L/1M/1N	
23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E	🗌 001 10758 V 22000	LNB Type	09750/10600 Auto	
24 Ku Hotbird 138/13E/13G 13.0E	🗹 002 10773 Н 22000			
25 Ku_Eutelsat 16A 16.0E	🗌 003 10788 V 22000	Unicable IF Freq	Off 1, 1210	
26 Ku_Amos 17 17.0E	M 004 10803 H 22000			
27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	✓ 005 10818 V 22000			
28 Ku_Eutelsat 21B 21.5E	000 10632 H 22000	Toneburst		
29 Ku_Astra 3B 23.5E	✓ 007 10847 V 22000	DiSEqC1.0 DiSEqC1.1	LNB1 None	
🗌 30 Ku_Eshail 1 25.5E				
31 Ku_Eshail 2 26.0E	009 10891 H 22000			
Signal Level				
Signal Quality	dd Scan	(Navigate the color buttons b	100 w pressing right key	
- Delete - Edit		(Navigate the color buttons t	by pressing right key	

<sup>მ</sup><sup>ე</sup> -3 სვეტი – მიღების მახასიათებლები: დააყენეთ თქვენ მიერ არჩეული თანამგზავრის მიღების მახასიათებლები, მაგალითად, არჩეული თანამგზავრის Unicable On/Off ან DiSEqC პოზიცია. ნაგულისხმევად, ეს სვეტი დაყენებულია ერთ სატელიტურ მიღებაზე.

Satellite Tune			
Satellite	Transponder	Astra 1KR/1L/1M/1N	
	001 10758 V 22000	LNB Type	09750/10600
23 Ku_Eutelsat 10A 10.0E		LNB Power	Auto
24 Ku_Hotbird 13B/13E/13G 13.0E	002 10773 H 22000		Auto
25 Ku Eutoleat 16A 16 0E	🗌 003 10788 V 22000	Unicable	Off
	004 10803 H 22000		1.1210
26 Ku_Amos 17 17.0E			SatA
III 27 Ku_Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2E	005 10818 V 22000		d Pin Off
29 Ku Eutoloot 21B 21 EE	🗌 006 10832 H 22000		Nana
28 Ku_Euteisat 218 21.5E	007 10847 V 22000	DiSEaC1.0	None
29 Ku_Astra 3B 23.5E		DiSEqC1.0	
30 Ku_Eshail 1 25.5E	008 10876 V 22000	DISEQUIT	LNB1
	🗌 009 10891 H 22000		LNB2
31 Ku_Eshail 2 26.0E	010 10906 V 22000		LNB3
	010 10900 V 22000		LNB4
Signal Level			
Signal Quality			
Delete Edit Ac	id Scan	(Navigate the co	

**შენიშვნა : ფერადი ღილაკების** ფუნქციონირება მონიშნულია ეკრანის ბოლოში.

დააჭირეთ წითელ ღილაკს, რათა წაშალოთ სატელიტური ან სატელიტური ტრანსპონდერი სიიდან.

დააჭირეთ მწვანე ღილაკს, რათა შეცვალოთ სატელიტური ან სატელიტური ტრანსპონდერი სიიდან. დააჭირეთ ყვითელ ღილაკს სატელიტების ან სატელიტური ტრანსპონდერების დასამატებლად.

დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს სატელიტური მაუწყებლობის ძიება სატელიტურიდან ან ერთი სატელიტური ტრანსპონდერიდან დასაწყებად.

**შენიშვნა** : თუ სიგნალის დონე და ხარისხი არ არის ნაჩვენები არჩეული თანამგზავრისთვის, გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები მეორე სვეტის სიიდან სხვა სატელიტური ტრანსპონდერის ასარჩევად, რათა გადაამოწმოთ თანამგზავრის მიღება. ეს ნაბიჯი შეიძლება საჭირო გახდეს, თუ სიაში პირველი ტრანსპონდერი არააქტიურია. მთელი თანამგზავრის ძიების გასაგრძელებლად, გააუქმეთ არჩეული ტრანსპონდერები და დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს ძიების დასაწყებად.

როდესაც დაასრულებთ სატელიტური არხების ინსტალაციას, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ სხვა ტიუნერები, თუ თქვენი ტელევიზორი ასევე დაკავშირებულია ანტენასთან ან საკაბელო ტელევიზორთან, ან აირჩიეთ Skip ტელევიზორის ინსტალაციის გასაგრძელებლად.

THOMSON			
Channel installation		Antenna	
Tuner mode		Cable	
		Satellite	
		Skip	
	•• >•		

# 8 შეამოწმეთ პარამეტრები

გთხოვთ, გადაამოწმოთ ტიუნერის რეჟიმის პარამეტრები სისტემის პარამეტრებში. თუ გსურთ შეცვალოთ ქვეყანა/რეგიონი ან არხის ინსტალაციის ტიპი, მონიშნეთ მენიუს შესაბამისი ვარიანტი და დააჭირეთ **OK**. პარამეტრების დასაყენებლად იხილეთ წინა ინსტალაციის პუნქტი.
	_
Country/Region Austria	
Channel Installation Satellite	. 1
Start now	
	Country/Region Austria Channel Installation Satellite Start now

თუ ინსტალაციის პარამეტრები სწორად არის დაყენებული, დააჭირეთ დაწყებას ახლა საბოლოო ინსტალაციის გასაგრძელებლად,

გთხოვთ, დაელოდოთ ტელევიზორის დაყენების პროცესის დასრულებას. ამას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს. ეს დრო საჭიროა საბოლოო ინსტალაციის დასასრულებლად თქვენი არჩეული პარამეტრების მიხედვით.

Setting up your Google TV	
22% complete	

# 9 საწყისი ეკრანი

საწყისი ეკრანი არის თქვენი ტელევიზორის ცენტრალური ნაწილი . საწყისი ეკრანიდან შეგიძლიათ გაუშვათ ნებისმიერი დაინსტალირებული აპლიკაცია, გაუშვათ Live TV აპლიკაცია სატელევიზიო გადაცემების საყურებლად, ფილმის ყურება სხვადასხვა ნაკადის აპლიკაციიდან ან გადაერთოთ მოწყობილობაზე, რომელიც დაკავშირებულია HDMI პორტთან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოხვიდეთ ნებისმიერი აპლიკაციის ფუნქციონირებიდან და დაუბრუნდეთ მთავარ ეკრანს დისტანციური მართვის ღილაკზე საწყისის დაჭერით.

პირველ რიგში (თქვენთვის საუკეთესო არჩევანი) თქვენს ტელევიზორზე დაინსტალირებული სტრიმინგის აპლიკაციების სტრიმინგის კონტენტი იქნება შემოთავაზებული თქვენი ძიების კრიტერიუმების მიხედვით თქვენს ძიების ისტორიაში. აქ ასევე იხილავთ არჩეულ ტელევიზორის ბოლო შეყვანის კავშირის პირდაპირ არჩევანს. ამ სტრიქონში, პირველ პოზიციაზე, ასევე ნახავთ შერჩევის ველს ბოლო შეყვანის წყაროსთან, თუ ამ მოწყობილობაზე ჩართულია HDMI CEC კონტროლის ფუნქცია.



**შენიშვნა** : საწყისი დაყენებისას თქვენი ტელევიზორის პარამეტრებიდან და ქვეყნის არჩევიდან გამომდინარე, საწყისი მენიუ შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა ელემენტებს.

მეორე (თქვენი აპლიკაციები) რიგი არის აპლიკაციების რიგი. ყველაზე მნიშვნელოვანი აპლიკაციები სტრიმინგ სერვისებისთვის, როგორიცაა Netflix ან YouTube, ასევე პირდაპირი ტელევიზია და MMP (მულტიმედია პლეერი) შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

აირჩიეთ აპლიკაცია დისტანციური მართვის მიმართულების ღილაკებით და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი **OK** ღილაკით არჩეული აპლიკაციის დასაწყებად. აირჩიეთ აპლიკაცია და ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს **OK**, რომ ამოიღოთ არჩეული აპლიკაცია ფავორიტების რიგიდან, გადაიტანოთ იგი ახალ პოზიციაზე ან გაუშვათ.



ამ მწკრივის ბოლო და ბოლო პოზიციაზე ნახავთ ველებს ოფციებით Reorder და Add apps. აირჩიეთ ეს პარამეტრები ამ მწკრივის აპლიკაციების ხელახლა დასალაგებლად ან ახალი აპლიკაციის ამ რჩეული აპლიკაციების რიგში დასამატებლად.

პირდაპირი სატელევიზიო აპლიკაციისა და მულტიმედიური პლეერის მუშაობა ახსნილია მენიუს ცალკე თავში.

უფრო ქვემოთ მთავარ ეკრანზე ნახავთ დამატებით არხებს, რომლებიც ნაჩვენებია ჟანრის ან ნაკადის შინაარსის კატეგორიის მიხედვით.

## 9.1 Google ანგარიში

გადადით თქვენი პროფილის ხატულაზე ზედა მარცხენა კუთხეში და დააჭირეთ **OK** . მონიშნეთ პროფილის ხატულა და დააჭირეთ **OK** .

აქ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი პროფილის პარამეტრები, დაამატოთ ახალი Google ანგარიშები ან მართოთ უკვე არსებული ანგარიშები.

Google TV Choose an account	
John + Add account	
శిం Manage accounts	

## 9.2 აპები

აირჩიეთ აპების ჩანართი მთავარ ეკრანზე ტელევიზორზე დაინსტალირებული აპლიკაციების საჩვენებლად. აპლიკაციის დასაყენებლად გადადით საძიებო ზოლში და ჩაწერეთ აპის სახელი. ეს დაიწყებს ძიებას Google Play Store-ში.



# 9.3 ბიბლიოთეკა

აირჩიეთ ბიბლიოთეკის ჩანართი მთავარ გვერდზე, რათა დაკვრათ უკვე შეძენილი ან დაქირავებული სტრიმინგის კონტენტი თქვენს ტელევიზორზე ან მობილურ მოწყობილობებზე, როგორიცაა მობილური ტელეფონი ან ტაბლეტი თქვენი Google ანგარიშის გამოყენებით.

N Home	Apps Library		(G) (G) Google TV
		•	
	Find	Your library is empty your purchases, rentals and watchlisted intent across TV, mobile and web here	

## 9.4 Google TV ძიება



საძიებო ინსტრუმენტები განთავსებულია ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში. თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ სიტყვა ვირტუალური კლავიატურის გამოყენებით ძიების დასაწყებად, ან სცადოთ ხმოვანი ძიება თქვენს დისტანციურ კონტროლში ჩაშენებული მიკროფონის გამოყენებით. გადაიტანეთ ფოკუსი სასურველ ვარიანტზე და დააჭირეთ **OK** გასაგრძელებლად.

ხმოვანი ძებნა – დააჭირეთ მიკროფონის ხატულას ხმოვანი ძიების ფუნქციის დასაწყებად. Google ხმოვანი ძიების ველი გამოჩნდება ეკრანის ზედა ნაწილში. დაუსვით თქვენი შეკითხვა Google-ს და თქვენი ტელევიზორი გიპასუხებთ. ადგილობრივი საძიებო ტერმინებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტელევიზორის მენიუს ენა დაყენდეს ადგილობრივ ენაზე.

კლავიატურის ძიება – აირჩიეთ საძიებო ზოლი და დააჭირეთ **OK** . ვირტუალური Google კლავიატურა გამოჩნდება ეკრანზე. ჩაწერეთ კითხვა, რომელზეც გსურთ პასუხის გაცემა .



## 9.5 შეტყობინება

შეტყობინების ღილაკი გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის ერთი ან მეტი წაუკითხავი შეტყობინება. მათი შესამოწმებლად, გთხოვთ, გადახვიდეთ პარამეტრების ხატულაზე, რომელიც გახსნის ქვემენიუს. ქვემენიუს ბოლოში თქვენ შეძლებთ იპოვოთ ყველა უახლესი შეტყობინება.

N Home Apps Li	brary	Mon. 06 May 10:19	۲ ال
		Screensaver	
		Picture	Sound
		≎ Wi-Fi	1 Accessibility
		fintenso USB dri Tap to set up	
			r on' preferences lipley when you turn on
		All notifications	

# 10 პარამეტრები

ხელმისაწვდომი პარამეტრების სრული სიის სანახავად გადადით მთავარ ეკრანზე ღილაკზე საწყისი ეკრანის დაჭერით. დააჭირეთ ღილაკს პარამეტრები ზედა მარჯვენა კუთხეში .

T Home Apps Library	Fri, 22 Mar <b>09:02</b>	8
• Search movies, shows, apps and more	Screensaver	➔ Inputs
	Picture	3 Sound
	🗢 Wi-Fi	† Accessibility
	Tip of	the day
	One watchlist acro Find all the mov you've added to single place un	C ss streaming services ies and shows that your watchlist in a der the library tab

\* ზემოთ მოყვანილი სურათები მხოლოდ მითითებისთვისაა, გთხოვთ, დეტალებისთვის მიმართოთ პროდუქტს.

# 10.1 დააყენეთ თქვენი მოწყობილობა სახელი

ამ მენიუში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ თქვენი ტელევიზორის სახელი შემოთავაზებული სახელების სიიდან. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიანიჭოთ მორგებული სახელი თქვენს ტელევიზორს.

ეს მნიშვნელოვანია Chromecast ფუნქციის მუშაობისთვის, ამიტომ თქვენი ტელევიზორი სწორი სახელით იქნება იდენტიფიცირებული. ტელევიზორის სახელის მინიჭებით, თქვენი ტელევიზორი ასევე სწორად იქნება იდენტიფიცირებული სახლის ქსელში.

# 10.2 არხები და შეყვანები

ხელმისაწვდომი არხებისა და ხელმისაწვდომი შეყვანების სკანირება.

Settings	Channels and inputs
GENERAL SETTINGS	Channels
Channels and inputs Channels, external inputs	
Display and sound Picture, screen, sound	External Inputs
Network and Internet Ziggo43	
Accounts and sign-in	
Privacy	
III Apps	

## 10.2.1 არხები

აირჩიეთ ტიუნერის რეჟიმი და დააჭირეთ **OK** გასაგრძელებლად. შემდეგ მონიშნეთ ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი ვარიანტი: ანტენა, საკაბელო ან სატელიტი. დააჭირეთ **OK** და შემდეგ დააჭირეთ **უკან** თქვენს დისტანციურ სამართავზე, რათა ნახოთ რეგულირების პარამეტრები. თქვენი ტიუნერის რეჟიმის არჩევანიდან გამომდინარე, იქნება სხვადასხვა ტიუნინგის ვარიანტი.

**შენიშვნა** : არხების სკანირებამდე შეიძლება დაგჭირდეთ PIN კოდის შეყვანა გასაგრძელებლად. PIN კოდის დაყენება შეგიძლიათ Live TV აპლიკაციის პირველად გახსნით. ეს PIN კოდი დაგჭირდებათ ტელევიზორის სხვადასხვა ფუნქციებისთვის, როგორიცაა არხების ხელახალი სკანირება, მშობელთა კონტროლის დაყენება ან ტელევიზორის ქარხნულ პარამეტრებზე გადაყენება. ალტერნატიულად, შეიძლება მოგთხოვოთ PIN კოდის დაყენება არხის სკანირების დასრულების შემდეგ საწყის ინსტალაციის პროცესში.

**შენიშვნა** : შემდგომი პარამეტრების მენიუ რელევანტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბოლო შეყვანა არის სატელიტი. ნებისმიერი სხვა შეყვანისთვის იქნება მხოლოდ არხის სკანირება და ვირტუალური კლავიატურა.

### 10.2.1.1 არხის სკანირება

### 10.2.1.1.1 ანტენა

აირჩიეთ ანტენა ტიუნერის რეჟიმის ქვემენიუში და დააჭირეთ **უკან** ღილაკს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.

აირჩიეთ სატელიტური ავტომატური სკანირება ან ანტენის ხელით სკანირება ქვემენიუ და დააჭირეთ **OK** . შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი არხის სკანირების გასაგრძელებლად.

- ანტენის ავტომატური სკანირება : დააჭირეთ ღილაკს OK დისტანციურ პულტზე, რათა განახორციელოთ DVB-T/T2 არხების ავტომატური ძებნა.
- ანტენის ხელით სკანირება: აირჩიეთ RF არხი მარჯვენა/მარცხნივ მიმართულების ღილაკების გამოყენებით. ნაჩვენები იქნება არჩეული არხის სიგნალის დონე და სიგნალის ხარისხი. აირჩიეთ სკანირების დაწყება და დააჭირეთ OK არჩეული RF არხის სკანირების დასაწყებად. ნაპოვნი არხები შეინახება არხების სიაში.
- განახლების სკანირება (ანტენის ავტომატური სკანირება): დააჭირეთ
   OK ღილაკს განახლების სკანირების ფუნქციის ჩართვა / გამორთვისთვის.
   როდესაც ჩართულია, თქვენ განაახლებთ არხების სიის ინფორმაციას ანტენის ავტომატური სკანირების დაჭერით.

Channel Scan	Tuner Mode
Country/Region Austria	Antenna
Tuner Mode Antenna	Cable
Antenna Auto Scan	O Satellite
Antenna Manual Scan	
Update Scan (Antenna Auto Scan)	

### 10.2.1.1.2 კაბელი

აირჩიეთ კაბელი ტიუნერის რეჟიმის ქვემენიუში და დააჭირეთ **უკან** ღილაკს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.

აირჩიეთ Cable Auto Scan ან Cable Manual Scan ქვემენიუ და დააჭირეთ **OK** . შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი არხის სკანირების გასაგრძელებლად.

Channel Scan	Tuner Mode
Country/Region Austria	O Antenna
Tuner Mode Cable	Cable
Cable Auto Scan	O Satellite
Cable Manual Scan	

#### საკაბელო ავტომატური სკანირება

აირჩიეთ თქვენი საკაბელო ოპერატორი ან აირჩიეთ სხვა და დააჭირეთ **OK** ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე ციფრული და ანალოგური DVB-C არხების ავტომატური ძიების შესასრულებლად.

#### ოპერატორის სკანირება

სურვილისამებრ, DVB-C საკაბელო ტელევიზიის პროვაიდერები ჩამოთვლილია არხის საწყისი ინსტალაციის დროს და ოპერატორის სიაში პარამეტრებში, არჩეული ქვეყნის მიხედვით.

#### სხვები

თუ თქვენ მიიღებთ DVB-C სიგნალს არაგამოყოფილი საკაბელო ტელევიზიის პროვაიდერებისგან, აირჩიეთ ვარიანტი სხვა. დააჭირეთ **OK** არხის ძიების დასაწყებად. არხის სკანირების მენიუში შეგიძლიათ აირჩიოთ არხის ძიების სამი ვარიანტიდან ერთი: სრული, გაფართოებული ან ს<del>წ</del>რაფი.

- სრული : ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხის ავტომატური ძებნა.
- გაფართოებული : ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხის ავტომატური ძებნა.
   ამ პარამეტრისთვის აუცილებელია DVB-C პროვაიდერის მიღების
   პარამეტრები, სიხშირე და ქსელის ID. ამ ძიების პარამეტრით, არხები
   დალაგებულია საკაბელო პროვაიდერების LCN-ით.

 სწრაფი : ავტომატური ძიება ყველა ხელმისაწვდომი DVB-C არხისთვის. ეს მოძებნის ყველა ხელმისაწვდომ საკაბელო ტრანსპონდერს სტანდარტული სიმბოლოებით.

#### საკაბელო ხელით სკანირება

დააჭირეთ ღილაკს **OK** სკანირების პარამეტრებში შესასვლელად. დააჭირეთ მარცხენა/მარჯვენა მიმართულების ღილაკებს არხის ნომრის ან სიხშირის ასარჩევად, რომელზეც გსურთ ერთი DVB-C არხის ტრანსპონდერის ხელით სკანირება.

### 10.2.1.1.3 სატელიტი

#### შენიშვნა ავსტრიაში ან გერმანიაში დაყენებული Thomson TV-ებისთვის სატელიტური არხების დაყენებისთვის:

ჩვენს Thomson ტელევიზორებს აქვთ სატელიტური არხის წინასწარ დაყენების ფუნქცია, რომლის არჩევა და შესრულება შესაძლებელია მხოლოდ ტელევიზორების საწყისი ინსტალაციის დროს. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია **მხოლოდ** იმ შემთხვევაში, თუ ტელევიზორის თავდაპირველი ინსტალაციისას ავსტრია ან გერმანია შეირჩა სამონტაჟო ქვეყნებად.

ეს ფუნქცია შესრულდება **მხოლოდ** ტელევიზორის თავდაპირველი ინსტალაციის დროს, როდესაც თქვენ დააინსტალირებთ სატელიტურ არხებს.

აირჩიეთ სატელიტი ტიუნერის რეჟიმის ქვემენიუში და დააჭირეთ **უკან** ღილაკს არხის სკანირების მენიუში დასაბრუნებლად.

აირჩიეთ Satellite Auto Scan ქვემენიუ და დააჭირეთ **OK** . შეიყვანეთ თქვენი PIN კოდი არხის სკანირების გასაგრძელებლად.

Channel Scan	Tuner Mode
Country/Region Austria	Antenna
Tuner Mode Satellite	Cable
Satellite Auto Scan	Satellite
Satellite Auto Scan	<ul> <li>Satellite</li> </ul>

სატელიტის ინსტალაციის დეტალური ახსნა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს 7.3 თავში.

#### 10.2.1.2 ციფრული არხის დაყენება 10.2.1.2.1 სუბტიტრების დაყენება

Digital Channel Setup	Subtitle Setup
Subtitle Setup	off Primary Preferred Language English
Teletext Setup	Secondary Preferred Language English
LCN	
Auto Service Update	
HbbTv Settings	

- სუბტიტრების პარამეტრი: დააყენეთ ეს პარამეტრი გამორთული,
   ძირითადი ან სმენადაქვეითებული. თუ არჩეულია სმენადაქვეითებული, ის
   უზრუნველყოფს სუბტიტრებს დამატებითი აღწერილობით ყრუ და
   სმენადაქვეითებული მაყურებლისთვის.
- ძირითადი სასურველი ენა: დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენა,
   როგორც პირველი ციფრული სუბტიტრების ენის უპირატესობა.
- მეორადი სასურველი ენა: დააყენეთ ერთ-ერთი ჩამოთვლილი ენა, როგორც მეორე ციფრული სუბტიტრების ენის უპირატესობა. თუ ციფრული სუბტიტრების ენის პარამეტრის ძირითადი არჩეული ენა მიუწვდომელია, სუბტიტრები გამოჩნდება ამ პარამეტრის გამოყენებით.

### 10.2.1.2.2 ტელეტექსტის დაყენება

Digital Channel Setup <sup>Subtitle Setup</sup>	Teletext Setup Preferred Teletext English Decording Page Language
Teletext Setup	West EUR
Audio Setup	
Auto Service Update	
HbbTv Settings	

- სასურველი ტელეტექსტი: დააყენეთ ტელეტექსტის ენა ციფრული მაუწყებლებისთვის.
- გვერდის ენის დეკოდირება: დააყენეთ დეკოდირების გვერდის ენა ტელეტექსტის ჩვენებისთვის.

### 10.2.1.2.3 აუდიო დაყენება

Digital Channel Setup	Audio Setup
Subtitle Setup	Audio Turo
	Normal
Teletext Setup	Audio Format
Audio Setup	
	Primary Preferred Language English
LCN	Secondary Preferred Language
Auto Service Update	
HbbTv Settings	

 სალაპარაკო სუბტიტრები: როდესაც ჩართულია, სუბტიტრები ასევე ხმამაღლა წაიკითხება.

- აუდიოს ტიპი: აირჩიეთ ოფცია სმენის დაქვეითებული , თუ ტელევიზორი განკუთვნილია სმენის პრობლემების მქონე პირის გამოსაყენებლად.
- აუდიო ფორმატი: აირჩიეთ სტერეო ან მრავალ არხი, თქვენი აუდიო სისტემის დაყენებიდან გამომდინარე.
- ძირითადი სასურველი ენა: დააყენეთ ჩამოთვლილი ენის ერთ-ერთი ვარიანტი, როგორც თქვენი პირველი აუდიო ენის უპირატესობა.
- მეორადი სასურველი ენა: დააყენეთ ჩამოთვლილი ენის ერთ-ერთი ვარიანტი, როგორც მეორე აუდიო ენის უპირატესობა. თუ აუდიო ენის პარამეტრში პირველადი არჩეული ენა მიუწვდომელია, აუდიო დაიკვრება ამ პარამეტრის გამოყენებით.

### 10.2.1.2.4 LCN

ლოგიკური არხის ნუმერაცია (LCN) ციფრულ ტელევიზიაში ანიჭებს უნიკალურ ნომერს თითოეულ არხს პროვაიდერის ინფორმაციის მიხედვით.

Digital Channel Setup <sup>Subtitle Setup</sup>		
Teletext Setup		
Audio Setup		
LCN	•	
Auto Service Update	•	
HbbTv Settings		

### 10.2.1.2.5 ავტომატური სერვისის განახლება

ავტომატური სერვისის განახლების ჩართულზე დაყენებით, ტელევიზორი ავტომატურად განაახლებს და დაამატებს ახალ ციფრულ არხებს ან სერვისებს.

Digital Channel Setup <sup>Subtitle Setup</sup>		
Teletext Setup		
Audio Setup		
LCN	•	
Auto Service Update	<b>(</b> )	
HbbTv Settings		

10.2.1.2.6 HbbTv პარამეტრები

Digital Channel	HbbTv Settings
Setup Subtitle Setup	Enable
	Do Not Tracking
Teletext Setup	Not Preferred
Audio Setup	
Auto Service Update	
HbbTv Settings	

- ჩართვა: ჩართეთ HbbTv ჩართვა ან გამორთვა.
- არ თვალყური ადევნოთ: როდესაც ის ჩართულია, ის გათიშავს თვალყურის დევნებას არხებზე HbbTv ფუნქციით. ჩვეულებრივ, არხები აკონტროლებენ თქვენს მონაცემებს მხოლოდ სარეკლამო მიზნებისთვის.

#### 10.2.1.3 ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG)



დისტანციურ კონტროლზე **OK-** ზე დაჭერით ტელევიზორი გადამისამართებთ პირდაპირ ტელევიზორზე აპლიკაცია და ხსნის EPG-ს. ისარგებლეთ ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოს (EPG) ფუნქციის მოხერხებულობით თქვენს ტელევიზორში, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაათვალიეროთ არხების სიაში ამჟამად ხელმისაწვდომი არხების განრიგი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია პროგრამაზე .

ალტერნატიულად, შეგიძლიათ წვდომა ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოზე, როდესაც იმყოფებით Live TV რეჟიმში, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს **OK** და შემდეგ აირჩიეთ პროგრამის სახელმძღვანელო . Live TV-ზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ ღილაკს **უკან** დისტანციური მართვის პულტზე.

გადადით პროგრამის სახელმძღვანელოში თქვენი დისტანციური მართვის მიმართულების ღილაკების გამოყენებით. გამოიყენეთ ზევით/ქვევით მიმართულების ღილაკები ან პროგრამის +/- ღილაკები არხების დასათვალიერებლად და მარჯვენა/მარცხნივ მიმართულების ღილაკები მონიშნულ არხზე სასურველი მოვლენის ასარჩევად. დეტალური ინფორმაცია, როგორიცაა ღონისძიების სრული სახელი, დაწყების და დასრულების დრო, თარიღი, ჟანრი და მოკლე აღწერა გამოჩნდება ეკრანის ბოლოში, თუ ეს შესაძლებელია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მონიშნული მოვლენის შესახებ დააჭირეთ ღილაკს OK . აირჩიეთ ნახვა , თუ პროგრამა ამჟამად ეთერშია. წინა ან მომდევნო დღის მოვლენების სანახავად უბრალოდ დააჭირეთ წითელ ან მწვანე ღილაკებს შესაბამისად. არხების დასამატებლად ან ამოსაღებად რჩეულებში, უბრალოდ დააჭირეთ ყვითელ ან ლურჯ ღილაკებს შესაბამისად. ეს ფუნქციები ენიჭება დისტანციური მართვის ფერად ღილაკებს, თუ ეს შესაძლებელია. იხილეთ ეკრანის ინსტრუქციები თითოეული ღილაკის კონკრეტული ფუნქციებისთვის.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სახელმძღვანელო არ იქნება ხელმისაწვდომი, თუ ტელევიზორის შეყვანის წყარო დაბლოკილია. თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ/განბლოკოთ შეყვანის წყარო პირდაპირი ტელევიზიის პარამეტრების > ტელევიზორის ოფციები > არხის ოფციები > მშობელთა კონტროლი > წყარო ჩაკეტილი.



### 10.2.1.4 საყვარელი

### 10.2.1.4.1 რჩეულებში დამატება

დაამატეთ თქვენი ყველაზე ნახული ან საყვარელი არხები თქვენს ფავორიტთა სიაში შემდეგი ნაბიჯების შემდეგ:

- მთავარ ეკრანზე აირჩიეთ პირდაპირი ტელევიზია აპი და დააჭირეთ OK-ს მის გასახსნელად ან დააჭირეთ Live TV ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე
- აირჩიეთ არხი, რომლის დამატებაც გსურთ
- დააჭირეთ პარამეტრების ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე და გადადით არხები და შეყვანები > არხები > რჩეული
- აირჩიეთ რჩეულებში დამატება და აირჩიეთ რომელ სიაში უნდა დაამატოთ ეს არხი.

ალტერნატიულად, შეგიძლიათ დაამატოთ არხები თქვენს რჩეულ სიაში Live TV აპის მენიუში . გთხოვთ, იხილოთ თავი 11.2.2.

**შენიშვნა:** თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ერთი და იგივე არხი რამდენიმე ფავორიტ სიაში.

თქვენი რჩეული სიების სანახავად, გთხოვთ, იხილოთ თავი 11.2.4.

### 10.2.1.4.2 წაშლა რჩეულებიდან

წაშალეთ არხები თქვენი ფავორიტი სიიდან შემდეგი ნაბიჯებით:

- მთავარ ეკრანზე აირჩიეთ Live TV აპი და დააჭირეთ ღილაკს OK მის გასახსნელად ან დააჭირეთ Live TV ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე
- აირჩიეთ არხი, რომლის წაშლა გსურთ
- დააჭირეთ პარამეტრების ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე და გადადით არხები და შეყვანები > არხები > რჩეული
- აირჩიეთ წაშლა რჩეულებიდან და აირჩიეთ რომელი სიიდან წაშალოთ ეს არხი.

გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ არხები თქვენი საყვარელი სიიდან Live TV აპის მენიუში. გთხოვთ, იხილოთ თავი 11.2.3.

**შენიშვნა** : თუ თქვენ გაქვთ ერთი და იგივე არხი რამდენიმე რჩეულ სიაში, მისი ერთი სიიდან ამოღება არ იმოქმედებს სხვა სიებზე.

#### 10.2.1.5 არხის დიაგნოსტიკა

Channels	Channel Diagnostic
Digital Channel Setup	Frequency (MHz) 11303.000
EPG	Service ID 4911
Favorite	Network ID 0
Channel Diagnostic	Network Name
Channel Organizer	
Virtual Keyboard	

- სიხშირე (MHz): აჩვენებს კონკრეტული არხის სიხშირეს. OK- ზე დაჭერით გამოჩნდება pop-up ფანჯარა, სადაც ნაჩვენები იქნება არხის სიხშირე, მისი სიგნალის დონე და ხარისხი.
- **სერვისის ID:** აჩვენებს კონკრეტული არხის სერვისის ID-ს.
- ქსელის ID: აჩვენებს კონკრეტული არხის ქსელის ID-ს.
- ქსელის სახელი: აჩვენებს კონკრეტული არხის ქსელის სახელს.

#### 10.2.1.6 არხის ორგანიზატორი

Channels	
Digital Channel Setup	
EPG	
Favorite	
Channel Diagnostic	
Channel Organizer	
Virtual Keyboard	

არხების სიის რედაქტირებისთვის ჯერ დარწმუნდით, რომ LCN ფუნქცია გამორთულია ციფრული არხის პარამეტრების მენიუში ამ ნაბიჯების შემდეგ. დამატებითი ინფორმაციისთვის LCN ფუნქციის შესახებ იხილეთ თავი 10.2.1.2.4.

- გახსენით Live TV აპი
- დააჭირეთ ღილაკს პარამეტრები
- გადადით არხებზე და შეყვანებზე > არხები > ციფრული არხის დაყენება > LCN. გამორთეთ LCN.
- ღილაკზე უკან დაჭერით
- აირჩიეთ არხის ორგანიზატორი და დააჭირეთ ღილაკს **OK**

აირჩიეთ არხი, რომელშიც გსურთ ცვლილებების შეტანა და დააჭირეთ **OK** . შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია:

#### 10.2.1.6.1 არხი HIDE

არხების დამალვა არხების სიიდან. არხების ნუმერაცია უცვლელი დარჩება .

- აირჩიეთ არხი, რომლის დამალვაც გსურთ და დააჭირეთ **OK** .
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ დამალვა და დააჭირეთ **OK** .

• პირდაპირ ეთერში დასაბრუნებლად დააჭირეთ **უკან**.

არხების გასახსნელად მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

- აირჩიეთ არხი, რომლის დამალვაც გსურთ და დააჭირეთ **OK** .
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ Unhide და დააჭირეთ **OK** .
- პირდაპირ ეთერში დასაბრუნებლად დააჭირეთ **უკან**.

#### 10.2.1.6.2 არხის SWAP

შეცვალეთ არხების პოზიცია არხების სიაში.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ OK.
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ Swap და დააჭირეთ OK გადაცვლის რეჟიმში შესასვლელად.
- აირჩიეთ არხი, რომლის პოზიციის შეცვლა გსურთ და დააჭირეთ **OK** .
- მონიშნეთ სხვა არხი, რომლითაც გსურთ პოზიციის შეცვლა და დააჭირეთ ლურჯ ღილაკს.
- დააჭირეთ **OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

შეცვლილი არხების რაოდენობა ავტომატურად განახლდება განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.

### 10.2.1.6.3 არხის რედაქტირება

დაარედაქტირეთ არხის ინფორმაცია, როგორიცაა არხის ნომერი ან სახელი.

- აირჩიეთ არხი, რომლის რედაქტირებაც გსურთ და დააჭირეთ **OK** .
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ რედაქტირება და დააჭირეთ OK.
- გამოჩნდება ამომხტარი ფანჯრები არხის ნომრით და სახელით.
- აირჩიეთ ინფორმაცია, რომლის რედაქტირება გსურთ და დააჭირეთ OK.
   გამოჩნდება ვირტუალური კლავიატურა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აკრიფოთ თქვენი მორგებული ინფორმაცია.
- აირჩიეთ OK და დააჭირეთ OK თქვენს დისტანციურ სამართავზე ცვლილებების დასადასტურებლად.
- პირდაპირ ეთერში დასაბრუნებლად დააჭირეთ **უკან**.

**შენიშვნა** : თუ შეიყვანთ ნომერს ან სახელს, რომელიც დაკავებულია სხვა არხით, გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება, რომელიც გთავაზობთ სხვადასხვა ინფორმაციის შეყვანას.

#### 10.2.1.6.4 არხი INSERT

გადაიტანეთ რამდენიმე არხი სხვა პოზიციაზე, რაც იწვევს რიცხვის ცვლილებას. არხების თანმიმდევრობა უცვლელი რჩება.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ OK .
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ ჩასმა და დააჭირეთ **OK** .

- მონიშნეთ და დააჭირეთ OK-ს, რათა აირჩიოთ ერთი ან მეტი არხი, რომლის გადატანა გსურთ.
- მონიშნეთ არხი, რომლის ქვეშაც გსურთ არჩეული არხების გადატანა და დააჭირეთ OK.
- დააჭირეთ **OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

**შენიშვნა** : არხების რაოდენობა ავტომატურად განახლდება განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით .

#### 10.2.1.6.5 არხი DELETE

წაშალეთ არასასურველი არხები არხების სიიდან. გაითვალისწინეთ, რომ წაშლილი არხების დასაბრუნებლად, თქვენ მოგიწევთ არხის სკანირება.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ OK.
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ ერთი ან მეტი არხი, რომლის წაშლა გსურთ და დააჭირეთ OK.
- დასადასტურებლად დააჭირეთ OK.
- გამოჩნდება დადასტურების ფანჯარა. აირჩიეთ დიახ და დააჭირეთ OK, თუ გსურთ გაგრძელება.

**შენიშვნა** : არხების რაოდენობა ავტომატურად განახლდება განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით .

#### 10.2.1.6.6 არხი MOVE

არხების პოზიციის გადაწყობა არხების სიაში.

- აირჩიეთ არხი და დააჭირეთ OK.
- ამომხტარ მენიუში აირჩიეთ გადაადგილება და დააჭირეთ **OK** .
- აირჩიეთ არხი, რომლის გადატანა გსურთ და დააჭირეთ **OK** .
- მონიშნეთ არხი, რომლის ქვეშაც გსურთ არჩეული არხების გადატანა და დააჭირეთ OK.
- დააჭირეთ **OK** მოქმედების დასადასტურებლად.

**შენიშვნა** : არხების ნუმერაცია განახლდება ავტომატურად განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით.

## 10.2.2 გარე შეყვანები



#### 10.2.2.1 HDMI CEC პარამეტრები

Inputo		200
inputs		iys
HDMI CEC Settings	CEC Control	
HDMI Signal Format Standard Format	Device Auto Power Off	
	Tv Auto Power On	

თუ HDMI CEC (სამომხმარებლო ელექტრონიკის კონტროლი) ფუნქცია ჩართულია, შეგიძლიათ ტელევიზორის დისტანციური მართვის გამოყენებით მართოთ გარე მოწყობილობა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს HDMI კავშირთან. იმისათვის, რომ სწორად იმუშაოს, დაკავშირებულ გარე მოწყობილობას ასევე უნდა ჰქონდეს HDMI CEC ფუნქციის მხარდაჭერა, ის უნდა იყოს გააქტიურებული და დაკავშირებული გარე მოწყობილობის HDMI CEC ფუნქციის ფუნქციონირება უნდა იყოს სინქრონიზებული ტელევიზორის HDMI CEC ფუნქციასთან.

ნაგულისხმევად, HDMI CEC ფუნქცია გააქტიურებულია და გარე მოწყობილობის მიერთებისას, შესაბამისი HDMI შეყვანის წყაროს დაერქმევა დაკავშირებული მოწყობილობის სახელი.

ტელევიზორის დისტანციური მართვის პულტს შეუძლია გარე მოწყობილობის ავტომატურად მართვა, როგორც კი დაკავშირებულია HDMI წყაროს არჩევისას.

- CEC კონტროლი: ტელევიზორს შეუძლია HDMI მოწყობილობების მართვა.
- მოწყობილობის ავტომატური გამორთვა: ტელევიზორის გამორთვისას,
   გარე HDMI მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.
- ტელევიზორის ავტომატური ჩართვა: გარე HDMI მოწყობილობის
   ჩართვისას ტელევიზორი ავტომატურად ჩაირთვება.

Inputs	HDMI Signal Format
HDMI CEC Settings	Standard Format
HDMI Signal Format Auto	C Enhanced Format
	Auto

### 10.2.2.2 HDMI სიგნალის ფორმატი

ეს მენიუ ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წყარო დაყენებულია HDMI-ზე და ის საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ სამი ხელმისაწვდომი სიგნალის ფორმატი:

- სტანდარტული ფორმატი: თუ ამ ფორმატს აირჩევთ, ზოგიერთი მაღალი გარჩევადობა შეიძლება არ იყოს მხარდაჭერილი HMDI 1.4 პროტოკოლის გამტარუნარიანობის შეზღუდვის გამო.
- გაძლიერებული ფორმატი: ტელევიზორი აჩვენებს მაღალი ხარისხის HDMI სიგნალებს HDMI 2.1 კავშირის საშუალებით. შენიშვნა : თქვენს ტელევიზორს უნდა ჰქონდეს HDMI 2.1 კავშირი და შეიძლება დაგჭირდეთ HDMI კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს HDMI 2.1 პროტოკოლს. აირჩიეთ ეს პარამეტრი

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მოწყობილობა მხარს უჭერს მაღალი ხარისხის HDMI ფორმატებს, როგორიცაა: 4K 60Hz, 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2, VRR/ALLM თამაში და ა.შ.

ავტომატური: ტელევიზორი ნაგულისხმევად შეეცდება აჩვენოს მაღალი ხარისხის სიგნალები HDMI 2.1 კავშირის საშუალებით. შენიშვნა : თქვენს ტელევიზორს უნდა ჰქონდეს HDMI 2.1 კავშირი და შეიძლება დაგჭირდეთ HDMI კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს HDMI 2.1 პროტოკოლს. თუ თქვენს მოწყობილობას არ აქვს HDMI 2.1 ფორმატის მხარდაჭერა, ტელევიზორი ავტომატურად გადავა HDMI 1.4-ის სტანდარტულ ფორმატზე.

# 10.3 ჩვენება და ხმა

დაარეგულირეთ სურათის, ეკრანის, ხმის და აუდიო გამომავალი პარამეტრები. გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები ეკრანის მარჯვენა მხარეს ერთ-ერთი ვარიანტის ასარჩევად და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი **OK-ზე დაჭერით** .

Settings	Display and sound
CENERAL SETTINGS	Picture
Display and sound Picture, screen, sound	Screen Sound
Network and Internet Streamview_5 GHz	Audio output
Accounts and sign-in           Privacy	
III Apps	

### 10.3.1 სურათი

#### სურათი რეჟიმი

ტელევიზორის საწყისი ინსტალაციისას, ნაგულისხმევად, ტელევიზორი დაყენებულია ეკო სურათის რეჟიმში. აირჩიეთ სურათის რეჟიმის ერთ-ერთი წინასწარ დაყენება და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი დისტანციური მართვის ღილაკზე **OK** დაჭერით .

#### WCG

ფართო ფერთა გამა (WCG) ხშირად წყვილდება HDR-თან, თუმცა ისინი არსებითად არ არის დაკავშირებული. HDR ზრდის დინამიურ დიაპაზონს, აძლიერებს სურათის სიცხადეს უფრო კაშკაშა და მუქი ბნელებით . ამის საპირისპიროდ, WCG აძლიერებს ფერის რეპროდუქციას, წითელს ხდის უფრო წითელს, ცისფერს უფრო ლურჯს და მ<del>წ</del>ვანეს უფრო მ<del>წ</del>ვანეს. ამიტომ, HDR აუმჯობესებს სურათის სიცხადეს რაოდენობრივად, ხოლო WCG ამას ხარისხობრივად. დააჭირეთ **OK-ს** WCG პარამეტრების ასარჩევად.

- ეკრანის სიკაშკაშე: დააჭირეთ OK ეკრანის სიკაშკაშის დასარეგულირებლად.
- გაფართოებული პარამეტრები :
  - ფერის ტემპერატურა : დააყენეთ თქვენი ფერის ტემპერატურის უპირატესობა. ხელმისაწვდომი ვარიანტებია სტანდარტული, თბილი, თბილი, მაგარი და მაგარი.
  - დინამიური კონტრასტი: დინამიური კონტრასტი გააქტიურებულია
     ნაგულისხმევად. შეგიძლიათ ან გაააქტიუროთ ან გამორთოთ იგი.
  - HDMI PC/AV რეჟიმი : მენიუს ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომპიუტერი ან სათამაშო კონსოლი დაკავშირებულია ტელევიზორთან.
  - ხმაურის შემცირება: დააყენეთ თქვენი ხმაურის შემცირების
     უპირატესობა დაბალი, საშუალო, მაღალი, ავტომატური ან გამორთეთ.
  - სურათის გადატვირთვა : სურათის პარამეტრების გადატვირთვა ქარხნულ პარამეტრებზე.
  - ALLM : ავტომატური დაბალი შეყოვნების რეჟიმი (ALLM) არის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად გადართავს დაბალი შეყოვნების რეჟიმს და სურათის მაღალი ხარისხის რეჟიმს, რაც დამოკიდებულია HDMI-თან დაკავშირებული მოწყობილობიდან, როგორიცაა სათამაშო მოწყობილობიდან შეყვანის წყაროდან. მენიუს ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომპიუტერი ან სათამაშო კონსოლი დაკავშირებულია ტელევიზორთან.
  - MEMC : MEMC (მოძრაობის შეფასება/მოძრაობის კომპენსაცია) არის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება ტელევიზორებსა და ვიდეო დისპლეებში, რათა შეამციროს მოძრაობის დაბინდვა და რხევა სწრაფად მოძრავ სცენებში. მოძრაობის შეფასება განსაზღვრავს მოძრაობას თანმიმდევრულ ჩარჩოებში, ხოლო მოძრაობის კომპენსაცია ქმნის და ათავსებს შუალედურ ჩარჩოებს მოძრაობის გასამარტივებლად.

### 10.3.2 ეკრანი

დაარეგულირეთ თქვენი ტელევიზორის ეკრანის ასპექტის თანაფარდობა.

### 10.3.3 ხმა

დაარეგულირეთ თქვენი ტელევიზორის ხმის პარამეტრები.

 ხმის რეჟიმი : დააყენეთ თქვენი ხმის უპირატესობა, როგორც სტანდარტული, კინო, მუსიკა, ახალი ამბები ან პერსონალური.

- Dolby Atmos : გაააქტიურეთ ან გამორთეთ Dolby Atmos. ამ პარამეტრის შეცვლის შემდეგ, თქვენ უნდა გამორთოთ მოწყობილობა მცირე ხნით კვების წყაროდან და ისევ შეაერთოთ იგი (დენის გადატვირთვა).
- Surround რეჟიმი : ხელმისაწვდომია მხოლოდ მულტიმედიური ან პირდაპირი ტელევიზიის დაკვრისთვის, რომელიც მოიცავს გარს.
- მხოლოდ ხმა : გამორთეთ ტელევიზორის ეკრანი და დაუკრათ მხოლოდ აუდიო. ეს პარამეტრი სასარგებლოა საჰაერო, საკაბელო ტელევიზიის ან სატელიტის საშუალებით მიღებული რადიო არხების მოსმენისას.
- გაფართოებული პარამეტრები :
  - დიალოგის გამაძლიერებელი : ავტომატურად დაარეგულირეთ დიალოგების ხმა, რაც მათ გამოარჩევს სხვა ბგერებისგან.
  - ბალანსი : დაარეგულირეთ მარცხენა და მარჯვენა ხმის ბალანსი დინამიკებისა და ყურსასმენებისთვის.
  - ხმა გადატვირთვა : დააყენეთ ხმის პარამეტრები ქარხნულ პარამეტრებზე.

### 10.3.4 აუდიო გამომავალი

#### გამომავალი მოწყობილობა

- ტელევიზორის დინამიკები : აირჩიეთ ეს პარამეტრი, თუ თქვენი ტელევიზორი არ არის დაკავშირებული AV მიმღებთან ოპტიკური აუდიო გამომავალი ან HDMI კაბელის საშუალებით.
- SPDIF/Optica I: აირჩიეთ ეს აუდიო ვარიანტი, თუ თქვენი ტელევიზორი დაკავშირებულია AV მიმღებთან ოპტიკური კაბელის საშუალებით.
- HDMI ARC : აირჩიეთ ეს აუდიო ვარიანტი, თუ თქვენი ტელევიზორი დაკავშირებულია AV მიმღებთან HDMI-ით თქვენი ტელევიზორის eARC პორტიდან.

#### აუდიო გამომავალი ტიპი

- PCM (პულსის კოდის მოდულაცია): ანალოგური აუდიო სიგნალი გარდაიქმნება ციფრულ სიგნალად, რომელიც ინდივიდუალურად დემოდულირებულია და კვდება AV მიმღების მიერ.
- Passthrough : აუდიო სიგნალი გადაეგზავნება AV მიმღებს ტელევიზორის მოდულაციის გარეშე.
- ავტო : ტელევიზორის აუდიო გამომავალი ავტომატურად კონფიგურირებულია დაკავშირებული AV მიმღების მიხედვით.

#### ციფრული აუდიოს დაყოვნება ( ms )

დააყენეთ აუდიო გამომავალი შეფერხება.

#### ციფრული აუდიო ხმა

დააყენეთ აუდიო გამომავალი ხმის დონე.

#### eARC

- გამორთულია : გააქტიურეთ ან გამორთეთ eARC ფუნქცია.
- Auto : HDMI გამომავალი eARC ფუნქცია ავტომატურად კონფიგურირებულია დაკავშირებული AV მიმღების ან ხმის ზოლის მიხედვით.

# 10.4 ქსელი და ინტერნეტი

თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ თქვენი ტელევიზორის ქსელის პარამეტრები ამ მენიუს პარამეტრების გამოყენებით.

Se	ttings	Network and Internet	
GENERAL			
Ö	Channels and inputs Channels, external inputs		
	Display and sound Picture, screen, sound	WI <del>T</del> I	
	Natural and Internet		
	Streamview_5 GHz	Streamview_5 GHz Connected	⋳
٢	Accounts and sign-in	Streamview_2.4GHz	ð
0	Privacy	Ziggo-ap-40984ee	Ê
	Аррз	See all	

## 10.4.1 Wi-Fi ჩართვა/გამორთვა

ჩართეთ და გამორთეთ უკაბელო LAN (WLAN) ფუნქცია.

### 10.4.2 აირჩიეთ ხელმისაწვდომი Wi-Fi ქსელი

როდესაც Wi-Fi ფუნქცია ჩართულია, ხელმისაწვდომი უკაბელო ქსელები გამოჩნდება. მონიშნეთ იხილეთ ყველა და დააჭირეთ **OK** ყველა ქსელის სანახავად. აირჩიეთ ერთი და დააჭირეთ **OK** დასაკავშირებლად. თქვენ შეიძლება მოგეთხოვოთ პაროლის შეყვანა არჩეულ ქსელთან დასაკავშირებლად იმ შემთხვევაში, თუ ქსელი დაცულია პაროლით.

## 10.4.3 სხვა ვარიანტები

- ახალი ქსელის დამატება : დაამატეთ ქსელები ფარული SSID-ებით.
- სკანირება ყოველთვის ხელმისაწვდომია : შეგიძლიათ მისცეთ მდებარეობის სერვისს და სხვა აპებს ქსელების სკანირების უფლება მაშინაც კი, როდესაც Wi-Fi ფუნქცია გამორთულია. დააჭირეთ OK-ს ჩართვისა და გამორთვისთვის.

### 10.4.4 Ethernet პარამეტრები

- დაკავშირებულია / არ არის დაკავშირებული : აჩვენებს ინტერნეტ კავშირის სტატუსს Ethernet, IP და MAC მისამართების საშუალებით.
- პროქსის პარამეტრები : დააყენეთ HTTP პროქსი ბრაუზერისთვის ხელით. ეს პროქსი შეიძლება არ იყოს გამოყენებული სხვა აპების მიერ.
- IP პარამეტრები : დააკონფიგურირეთ თქვენი ტელევიზორის IP პარამეტრები.

## 10.5 ანგარიშები და შესვლა

- Google TV ანგარიში : ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომი იქნება, თუ შესული ხართ თქვენს Google ანგარიშში. შეგიძლიათ დაბლოკოთ თქვენი ანგარიშის პარამეტრები, დააკონფიგურიროთ მონაცემთა სინქრონიზაციის პარამეტრები, მართოთ თქვენი გადახდები და შესყიდვები, შეცვალოთ Google ასისტენტის პარამეტრები, ჩართოთ მხოლოდ აპების რეჟიმი და ამოშალოთ ანგარიში ტელევიზორიდან.
- ანგარიშის დამატება : დაამატეთ ახალი ანგარიში მასში შესვლით.
- ბავშვის დამატება : დაამატეთ ბავშვისთვის შესაფერისი ანგარიში მშობლების დაცვით.



# 10.6 კონფიდენციალურობა

შეცვალეთ და შეცვალეთ თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრები და აპების ნებართვები.

Se	ttings	Privacy
	Display and sound Picture, screen, sound	DEVICE SETTINGS
۲	Network and Internet Streamview_5 GHz	Location
۲	Accounts and sign-in	Usage & diagnostics
0	Privacy	Ads
	Apps	ACCOUNT SETTINGS
		Google Assistant
•	System	Payment and purchases
Î	Remotes and accessories	APP SETTINGS

#### მოწყობილობის პარამეტრები:

- მდებარეობა : აირჩიეთ, შეუძლია თუ არა Google-ს შეაგროვოს მდებარეობის მონაცემები თქვენი Wi-Fi-ის მიხედვით. მნიშვნელოვანია, რომ Google-ს მიაწოდოთ თქვენი მდებარეობა, რადგან ბევრი აპლიკაციის დაყენება დამოკიდებულია გეო-მდებარეობაზე. გარკვეული სტრიმინგის აპლიკაციების დაყენება, განსაკუთრებით სატელევიზიო სამაუწყებლო არხების სტრიმინგისთვის, შესაძლებელია მხოლოდ გეო-მდებარეობის წესების მიხედვით.
- გამოყენება და დიაგნოსტიკა : ავტომატურად გაგზავნეთ დიაგნოსტიკური ინფორმაცია Google-ში.
- რეკლამები : აირჩიეთ, აქვს თუ არა უფლება Google-ს შეაგროვოს გამოყენების მონაცემები და დიაგნოსტიკა და პერსონალიზებული რეკლამები გაავრცელოს თქვენთვის.

#### ანგარიშის პარამეტრები:

- Google ასისტენტი: აირჩიეთ თქვენი აქტიური ანგარიში, ნახეთ ნებართვები, აირჩიეთ რომელი აპლიკაციები უნდა იყოს შეტანილი ძიების შედეგებში, გაააქტიურეთ უსაფრთხო საძიებო ფილტრი და ნახეთ ღია კოდის ლიცენზიები.
- გადახდა და შესყიდვები : დააყენეთ Google Payment და შესყიდვის პარამეტრები.

#### აპლიკაციის პარამეტრები:

- სპეციალური აპის წვდომა: აირჩიეთ რომელ აპებს ექნებათ წვდომა თქვენს ინფორმაციაზე და ექნებათ სპეციალური წვდომა.
- უსაფრთხოება და შეზღუდვები : შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ მენიუს ოფციები, რათა დაუშვათ ან შეზღუდოთ აპების ინსტალაცია Google Play Storeის გარდა სხვა წყაროებიდან. დააყენეთ ოფციები ისე, რომ ტელევიზორმა არ დაუშვას ან გააფრთხილოს აპების დაყენება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული პრობლემები.

## 10.7 აპები

გამოიყენეთ ამ მენიუს ოფციები ტელევიზორზე დაინსტალირებული აპლიკაციების სამართავად.

Se	ttings	Apps
۲	Network and Internet Streamview_5 GHz	See all apps
٩	Accounts and sign-in	PERMISSIONS
0	Privacy	App permissions
	Apps	Special app access
	System	Security and restrictions
Î	Remotes and accessories	
0	Help and feedback	

**ახლახან გახსნილი აპლიკაციები:** აქ ნაჩვენებია ახლახან გახსნილი აპლიკაციები.

**ყველა აპლიკაციის ნახვა:** აირჩიეთ ყველა აპლიკაციის ნახვა და დააჭირეთ **OK-ს** ტელევიზორზე ყველა დაინსტალირებული აპის ყოვლისმომცველი სიის საჩვენებლად. თქვენ ასევე შეძლებთ ნახოთ თითოეული აპლიკაციის საცავის ადგილი. იქიდან შეგიძლიათ შეამოწმოთ აპლიკაციის ვერსიები, დაიწყოთ ან იძულებით შეაჩეროთ მათი მოქმედება, წაშალოთ ჩამოტვირთული აპები, შეამოწმოთ ნებართვები და ჩართოთ ან გამორთოთ ისინი, მართოთ შეტყობინებები, გაასუფთავოთ მონაცემები და ქეში და მრავალი სხვა. უბრალოდ მონიშნეთ აპლიკაცია და დააჭირეთ **OK** ხელმისაწვდომი ვარიანტების წვდომისთვის.

**ნებართვები:** მართეთ ნებართვები და აპების ზოგიერთი სხვა ფუნქცია.

- აპის ნებართვები: აპები დალაგდება ნებართვის ტიპის კატეგორიის
   მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ/გამორთოთ ნებართვები აპებისთვის
   ამ კატეგორიებიდან.
- სპეციალური აპის წვდომა: აპის ფუნქციების და სპეციალური
   ნებართვების კონფიგურაცია.
- უსაფრთხოება და შეზღუდვები: ამ მენიუს ვარიანტების გამოყენებით შეგიძლიათ დაუშვათ ან შეზღუდოთ აპების ინსტალაცია Google Play Store-ის გარდა სხვა წყაროებიდან. დააყენეთ ტელევიზორის აკრძალვა ან გაფრთხილება აპების დაყენებამდე, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს.

# 10.8 სისტემა

გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები, რათა ნახოთ პარამეტრების შესახებ, თარიღი და დრო, ენა, შენახვა, სიმძლავრე და ენერგია და სხვა. დააჭირეთ **OK-ს,** რათა აირჩიოთ შესაბამისი ქვეოფცია, რომლის დარეგულირებაც გსურთ.

Settings	System
Accounts and sign-in	Accessibility
🍞 Privacy	About
## Apps	O Date and time
System	Language
Remotes and accessories	Gboard
⑦ Help and feedback	Storage
	Ambient mode

### 10.8.1 ხელმისაწვდომობა

- წარწერები : ჩართეთ/გამორთეთ სუბტიტრები, შეცვალეთ მათი ენა და ტექსტის ზომა და აირჩიეთ წარწერის სტილი.
- მაღალი კონტრასტის ტექსტი : ჩართეთ ან გამორთეთ მაღალი კონტრასტული ტექსტი.
- ტექსტი მეტყველებაში : ჩართეთ ან გამორთეთ Google-ის ტექსტიდან მეტყველების ფუნქცია. ეს ფუნქცია ავტომატურად ასახავს თქვენს ეკრანზე გამოსახულ ხმოვან ტექსტს . ეს სასარგებლო ფუნქციაა მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის. მენიუს ამ სექციაში შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ტექსტი მეტყველების პარამეტრები, როგორიცაა მეტყველების სიხშირე და ნაგულისხმევი ენა.
- **ხელმისაწვდომობის მალსახმობი** : ჩართეთ ან გამორთეთ.

- Talk Back: ჩართეთ ან გამორთეთ საუბრის დაბრუნება და მორგება.
- გადართვა წვდომა : ჩართეთ ან გამორთეთ გადამრთველი წვდომა და დააკონფიგურირეთ იგი.

### 10.8.2 შესახებ

აქ შეგიძლიათ იპოვოთ ინფორმაცია აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ თქვენი ტელევიზორის, ასევე Android OS და Netflix ESN ვერსიის შესახებ.

- სისტემის განახლება: აირჩიეთ მენიუს ეს პარამეტრი და დააჭირეთ OK დისტანციურ პულტზე, რათა შეამოწმოთ არის თუ არა პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება თქვენი ტელევიზორისთვის.
- მოწყობილობის სახელი: აირჩიეთ მენიუს ეს ვარიანტი და დააჭირეთ OK დისტანციურ პულტზე სახელის შესაცვლელად ან ტელევიზორისთვის მორგებული სახელის მინიჭებისთვის. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენი ტელევიზორი სწორად უნდა იყოს იდენტიფიცირებული თქვენს ქსელში ან Chromecast ფუნქციის შესრულებისას.
- გადატვირთვა: აირჩიეთ მენიუს ეს ოფცია ტელევიზორის ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად და ტელევიზორის ხელახლა ინსტალაციისთვის.
- სტატუსი: ამ მენიუში ნახავთ თქვენი ტელევიზორის აპარატურულ ინფორმაციას, როგორიცაა IP მისამართი, MAC მისამართი, Bluetooth მისამართი, სერიული ნომერი და მუშაობის დრო.
- იურიდიული ინფორმაცია: ამ მენიუში ნახავთ თქვენი ტელევიზორის იურიდიულ ინფორმაციას.
- **მოდელი:** გაჩვენებთ თქვენი ტელევიზორის მოდელს.
- Android TV OS ვერსია: გიჩვენებთ OS-ის რომელი ვერსიაა დაინსტალირებული თქვენს ტელევიზორზე.
- Android TV OS უსაფრთხოების პაჩის დონე: აჩვენებს თქვენს ტელევიზორზე დაინსტალირებული უსაფრთხოების პაჩის თარიღს.

### 10.8.3 თარიღი და დრო

დააყენეთ თარიღი და დრო ტელევიზორზე. ამ მონაცემების ავტომატურად განახლება შეგიძლიათ ქსელის ან მაუწყებლობის საშუალებით. დააყენეთ ისინი თქვენი გარემოსა და პრეფერენციების მიხედვით. გამორთეთ ავტომატური თარიღი და დრო, თუ გსურთ ხელით შეცვალოთ თარიღი ან დრო. შემდეგ დააყენეთ თარიღი, დრო, დროის ზონა და საათის ფორმატის პარამეტრები.

## 10.8.4 ენა

დააყენეთ თქვენი ტელევიზორის მენიუს ენა.

## 10.8.5 კლავიატურა

აირჩიეთ თქვენი ვირტუალური კლავიატურის ტიპი და მართეთ კლავიატურის პარამეტრები.

### 10.8.6 შენახვა

აქ ნაჩვენებია ტელევიზორისა და დაკავშირებული მოწყობილობების სრული შენახვის სივრცის სტატუსი, თუ ეს შესაძლებელია. გამოყენების დეტალური ინფორმაციის სანახავად მონიშნეთ შიდა მეხსიერების დანაყოფი ან გარე მეხსიერების დაკავშირებული მოწყობილობა და დააჭირეთ **OK** . ასევე ნაჩვენებია დაკავშირებული შენახვის მოწყობილობების ამოღებისა და ფორმატირების ვარიანტები.

### 10.8.7 ატმოსფერული რეჟიმი

ატმოსფერული რეჟიმი ტელევიზორზე არის ფუნქცია, რომელიც გარდაქმნის ტელევიზორის ეკრანს ციფრულ ფოტო ჩარჩოდ ან ვირტუალურ მხატვრულ ჩვენებად, როდესაც არ გამოიყენება. თქვენ შეგიძლიათ ხელით დაიწყოთ ეს რეჟიმი ამ მენიუს განყოფილებაში.

- არხები : აირჩიეთ ფოტოების ან სურათების წყარო, რომ ნახოთ გარემო რეჟიმში.
- მეტი პარამეტრები:
  - აჩვენეთ ამინდი C ან F-ში. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ორივე ხარისხის სისტემის ჩვენება ან საერთოდ დამალვა გრადუსი.
  - დროის ჩვენება ან დამალვა.
  - დაარეგულირეთ პერსონალური ფოტოები და Google Photos
     პარამეტრები.
  - პორტრეტი Google Photos.
  - პერსონალური ფოტო კურაცია.
  - სლაიდშოუს სიჩქარის რეგულირება.

### 10.8.8 ძალა და ენერგია

- ჩართვის ქცევა : აირჩიეთ, გსურთ ნახოთ Google TV-ის საწყისი ეკრანი თუ ბოლო გამოყენებული შეყვანის წყარო ტელევიზორის ჩართვის შემდეგ.
- ენერგიის დამზოგავი: დაარეგულირეთ უმოქმედობის დრო, რის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად გამოირთვება.

### 10.8.9 როლებში

Chromecast ფუნქციის გაშვებისას მობილური მოწყობილობიდან, რომელიც იმავე ქსელშია, როგორც თქვენი ტელევიზორი, თქვენი ტელევიზორი იქნება აღიარებული, როგორც Google Cast მოწყობილობა და საშუალებას აძლევს Google ასისტენტს და სხვა სერვისებს გააღვიძოს თქვენი ტელევიზორი და უპასუხოს დაკავშირებულ Chromecast მოწყობილობებს. შესაძლებელი იქნება კონტენტის ან ადგილობრივი მულტიმედიური შინაარსის სტრიმინგი თქვენი მობილური მოწყობილობებიდან ტელევიზორში.

აირჩიეთ თქვენი უპირატესობა Chromecast-ის ხელმისაწვდომობისთვის. თქვენ გაქვთ სამი პარამეტრის ვარიანტი:

- ყოველთვის: თქვენი ტელევიზორი ყოველთვის ხილული იქნება სხვა მოწყობილობებისთვის, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ფუნქციას (მაშინაც კი, თუ ის ლოდინის რეჟიმშია და ეკრანი გამორთულია).
- ტრანსლირებისას : თქვენი ტელევიზორი გამოჩნდება მხოლოდ Chromecast ფუნქციის გამოყენებისას.
- არასოდეს : თქვენი ტელევიზორი არ იქნება ხილული სხვა მოწყობილობებისთვის.

### 10.8.10 Google

შეამოწმეთ არის თუ არა ხელმისაწვდომი სისტემის სერვისის განახლებები.

## 10.8.11 სისტემის ხმები

გააქტიურეთ ან გამორთეთ სისტემის ხმები.

## 10.8.12 ტელევიზია

- ძილის ტაიმერი : დააყენეთ დრო, რომლის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა გამოირთვოთ.
- უმოქმედო ტელევიზორის ლოდინის რეჟიმი : დააყენეთ დრო, რომლის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა გამოირთვოთ, როცა არააქტიურია.
- გასვლის ტაიმერის დაყენება : დააყენეთ დრო, რომლის შემდეგაც ტელევიზორი ავტომატურად უნდა გადავიდეს მთავარ ეკრანზე ან ტელევიზორის/HDMI რეჟიმში, როცა არააქტიურია.
- პარამეტრები:
  - ჩაკეტვა : დააყენეთ მშობელთა კონტროლის პარამეტრები,
     როგორიცაა: ჩართული / გამორთული, შეყვანის წყაროს ბლოკი, არხები,
     რომლებიც უნდა დაიბლოკოს, რეიტინგები და PIN კოდის შეცვლა.
  - ∘ სიმძლავრე∶
    - Wake on Network : ჩართულია/გამორთული.
    - WoW : ჩართეთ ან გამორთეთ Wake on WLAN ფუნქცია. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან გააღვიძოთ თქვენი ტელევიზორი უკაბელო ქსელის საშუალებით.
    - WoL: ჩართეთ ან გამორთეთ Wake on LAN ფუნქცია. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ან გააღვიძოთ თქვენი ტელევიზორი ქსელის საშუალებით.

- გაღვიძება Chromecast-ზე : ჩართულია/გამორთული.
   ტელევიზორი ჩაირთვება ან გამოირთვება Chromecast-ის
   მულტიმედიური შინაარსის სტრიმინგის გაშვებით ან
   შეწყვეტით დაკავშირებული მობილური მოწყობილობიდან.
- ქსელის ლოდინის რეჟიმში : ქსელის ლოდინის რეჟიმში, თქვენი ტელევიზორის ლოდინის რეჟიმი შეიძლება კონტროლდებოდეს სპეციალური აპების ან ქსელის სხვა სერვისების მეშვეობით. ამ ფუნქციის გააქტიურება იწვევს ენერგიის მეტ მოხმარებას.
- **USB ADB** : ჩართეთ ან გამორთეთ USB გამართვის რეჟიმი.
- პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება : ტელევიზორის
   პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ავტომატურად შესრულდება
   Google-ის მიერ ეთერში. გთხოვთ, არ შეცვალოთ მენიუს ეს ვარიანტი.
- წესები და პირობები : იხილეთ წესები და პირობები.
- გარემო : აირჩიეთ სახლის ან მაღაზიის რეჟიმი.
- RCU პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება : დისტანციური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება ავტომატურად შესრულდება Google-ის მიერ ჰაერზე. გთხოვთ, არ შეცვალოთ მენიუს ეს ვარიანტი.

## 10.8.13 სისტემის მუშაობის დრო

ნაჩვენებია ტელევიზორის მუშაობის მთელი დრო.

## 10.8.14 გადატვირთეთ

გადატვირთეთ ტელევიზორი.

# 10.9 პულტი და აქსესუარები

შეაერთეთ თქვენი Bluetooth მოწყობილობები, როგორიცაა ხმის ზოლი, ყურსასმენები, Bluetooth დინამიკები, მაუსი და კლავიატურა ან თამაშის კონტროლერი თქვენს ტელევიზორს.

- დააყენეთ მოწყობილობა, რომლის დაკავშირებაც გსურთ დაწყვილების რეჟიმში.
- აირჩიეთ დაწყვილება აქსესუარების მენიუ ოფცია და დააჭირეთ ღილაკს OK დისტანციურ პულტზე, რათა დაიწყოს Bluetooth მოწყობილობების ძებნა დაწყვილების რეჟიმში.
- ხელმისაწვდომი მოწყობილობები იქნება აღიარებული და გამოჩნდება სიაში.
- აირჩიეთ სასურველი მოწყობილობა სიიდან და დააჭირეთ OK
   ტელევიზორთან დაწყვილების პროცესის დასაწყებად.

 როდესაც დაწყვილების პროცესი დასრულდება, Bluetooth დაკავშირებული მოწყობილობები ჩამოთვლილი იქნება აქსესუარების ქვეშ.



# 10.10 დახმარება და გამოხმაურება

გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ გამოხმაურება დატოვოთ Google TV-სთან დაკავშირებით? ეწვიეთ Google TV დახმარებას მისამართზე g.co/tv/help.

# 11 პირდაპირი ტელევიზია

აირჩიეთ Live TV აპლიკაცია მთავარ ეკრანზე და დააჭირეთ **OK** მის დასაწყებად. როდესაც ტელევიზორის დაყენების შემდეგ პირველად დაიწყებთ Live TV-ს, თქვენ გადაგიყვანთ რამდენიმე დიალოგურ ეკრანზე. ეს ეკრანები გაცნობებთ, რომ ტელევიზორზე დაინსტალირებული სატელევიზიო ტიუნერის გამოყენების გარდა, შეგიძლიათ უყუროთ ლაივ სატელევიზიო არხებს სტრიმინგის აპლიკაციების საშუალებით.

თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ შექმნათ ოთხნიშნა PIN კოდი. ეს PIN კოდი საჭიროა Parental Control მენიუში პარამეტრების კონფიგურაციისთვის. გარდა ამისა, იგივე PIN კოდი საჭირო იქნება მშობლების კონტროლით დაცული სატელევიზიო პროგრამების სანახავად, თუ ეს პარამეტრი ჩართულია ან არხების ხელახლა სკანირებისას.

დააჭირეთ **OK-ს** Live TV რეჟიმში მენიუს პარამეტრების საჩვენებლად.
# 11.1 არხების მენიუ

## 11.1.1 პროგრამის სახელმძღვანელო



ისარგებლეთ ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოს (EPG) ფუნქციის მოხერხებულობით თქვენს ტელევიზორში, რაც საშუალებას გაძლევთ მარტივად დაათვალიეროთ არხების სიაში ამჟამად ხელმისაწვდომი არხების განრიგი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ ფუნქციის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია პროგრამაზე.

ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელოზე წვდომისთვის Live TV რეჟიმში ყოფნისას უბრალოდ აირჩიეთ მენიუს შესაბამისი ვარიანტი ან დააჭირეთ **EPG** ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე. Live TV-ზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ ღილაკს **უკან** დისტანციური მართვის პულტზე.

Programme guide	9			10:58:4	10, Thu 16/May/2024
10:55-12:55		0:30 1	1:00		12:00
11	ProSieben Austria	Brooklyn Nine-Nine	Brooklyn Nine-Nine	Die Goldbergs I	Die Goldbergs
12	RTL Austria	Ulrich Wetzel - Das Strafgericht	Barbara Salesch - Das Strafgeri	icht	Punkt 12 - Das RTL-Mittag
13		Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim	Schnäppchenhäuser - Promi-Spe	zial	
	RTLZWEI Austria	Die Schnäppchenhäuser - F 10:55–12:55 Social/Political Calvin nie allein zu Haus Reality-TV-Sternchen Sarah Joe handwerklicher Defizite ein Mar	Promi-Spezial Issues/Economics Not Defined Ile packt an! Sie zieht zurück in ihn mmut-Projekt angehen. Das geerb	ren Geburtsort Eschweiler. Hier will si te Haus ihrer Großeltern soll saniert v	ie trotz werden.
14	Kabel 1 Austria	Elementary	Elementary		Elementary
15 Previous Day	VOX Austria	CSI: Venas Add to Favorites	CSI: Miami temove from Favorites 🛛 🐵 Lor	ng press for virtual keyboard	CSI <sup>,</sup> Miami

აირჩიეთ მიმდინარე ან მომავალი სამაუწყებლო ღონისძიება და დააჭირეთ **OK** შინაარსის აღწერილობის წასაკითხად (თუ ხელმისაწვდომია არჩეული პროგრამისთვის).

ეკრანის მარჯვენა მხარეს შეგიძლიათ იხილოთ View ან Reminder შერჩევის ველები.

- ნახვა : აირჩიეთ ეს ველი და დააჭირეთ OK მიმდინარე პროგრამის სანახავად.
- შეხსენება : აირჩიეთ ეს ველი ამ პროგრამის ყურების შეხსენების დასაყენებლად. ეს შეხსენება გამოჩნდება ტელევიზორის ეკრანზე არჩეული პროგრამის დაწყებამდე.

Event information	
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Thu 16 May 2024 12:48 - 13:42 – SAT.1 Gold Österreich	
Not Defined	
Details Cast Crew Related content	
Fine laborde Larando	
Western, USA 1996 Altersfreigabe: ab 12	Timer REC
Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer	Reminder
getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.	
Regie: Alan J. Levi Drehbuch: Carl Binder Komponist: William Olvis Kamera: Roland "Ozzie" Smith	

## 11.1.2 ხელმისაწვდომია ახალი არხები

ინსტალაციის დასაწყებად ან დასასრულებლად აირჩიეთ პირდაპირი სატელევიზიო მაუწყებლობის ერთ-ერთი წყარო ან Live TV-ის ერთ-ერთი აპლიკაცია.



	ATV Not set up	
	Cable Not set up	Finished
Set up your sources	VLC Not set up	
Get started by setting up the channel sources already installed. Or browse Google Play Store for more agos that offer live channels		
	Antenna 72 channels	
	Satellite 472 channels	

# 11.2 სატელევიზიო ოფციები

TV Options-ის სანახავად დააჭირეთ **OK-ს** Live TV-ის რეჟიმში და გამოიყენეთ მიმართულების ღილაკები TV Options მენიუში გადასასვლელად.

## 11.2.1 სუბტიტრების ენა

იხილეთ მიმდინარე სატელევიზიო პროგრამის სუბტიტრების ხელმისაწვდომი ვარიანტები. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი და დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი **OK** ღილაკით.

Channels TV Options					
Subtitle Language	Add Favorite	Remove Favorite	Open Favorites	Audio Language German	Channel Options



## 11.2.2 დაამატეთ რჩეული

შექმენით საყვარელი სიები და დაამატეთ მასში სასურველი არხები.



**შენიშვნა** : თქვენ გაქვთ მხოლოდ ოთხი საყვარელი სია. აირჩიეთ ერთ-ერთი სიიდან და დააჭირეთ ღილაკს **OK** , რომ დაამატოთ მიმდინარე არხი არჩეულ ფავორიტთა სიაში.

Add to	Favorites	
Favorites Not added		
Favorites Not added		
Not added		
Favorites Not added		

პირდაპირი ტელევიზიის რეჟიმში დააჭირეთ მარცხენა მიმართულების ღილაკს სატელევიზიო არხების სიების სამაუწყებლო წყაროებისა და ფავორიტების სიების საჩვენებლად. სურვილისამებრ აირჩიეთ ATV, საკაბელო, ანტენა ან სატელიტი ხელმისაწვდომი შენახული სატელევიზიო არხების საჩვენებლად. ზოგად სიაში საყვარელი არხები აღინიშნება გულის სიმბოლოთი.

თუ გსურთ მხოლოდ თქვენს საყვარელ სიაში დამატებული არხების ჩვენება, აირჩიეთ ის, რომელიც უკვე შექმენით.

		_
	Das Erste HD	
ATV	9 ♥ 🗗 ZDF HD	
Cable	10 〇 凸 SAT.1 A	
Antenna	11	
Satellite	12 🦊 🖨 RTL Austria	
Favorites 1	13 🛛 🕊 🗂 RTLZWEI Austria	
Favorites 2	14 🤎 🖰 Kabel 1 Austria	
Favorites 3	15 🥊 🖨 VOX Austria	
Favorites 4	16 🛛 🟓 🖨 sixx AUSTRIA	
	17 ♡ 읍 SAT.1 Gold Österreich	
	18 😐 🔿	
	1 • •	
ATV	RTL Austria	
Cable	2 🧳 🖰 Kabel 1 Austria	
Antenna	3	
Satellite	4	
Equaritae 1		
Favorities 1		
Favorites 2		
Favorites 3		
Favorites 4		

ATV	1	>	
Cable	2 🥊 🖰 Pro7 MAXX Austria		
Antenna			
Satellite			
Favorites 1			
Favorites 2			
Favorites 3			
Favorites 4			

## 11.2.3 რჩეულის წაშლა

წაშალეთ მიმდინარე სატელევიზიო არხი ერთი ან ყველა თქვენი საყვარელი სიიდან.

Channels					
TV Options					
Subtitle Language	Add Favorite	Remove Favorite	Open Favorites	Audio Language <sub>German</sub>	Channel Options
Ē	$\heartsuit$	$\bigcirc$	$\heartsuit$	•	\$

RemovefromFavoritesFavorites1Added-Favorites2Not added-Favorites3Not added-Favorites4Not added-
Favorites 1 Added Favorites 2 Not added Favorites 3 Not added Favorites 4 Not added
Favorites 2 Not added Favorites 3 Not added Favorites 4 Not added
Not added Favorites 4 Not added

## 11.2.4 გახსენით ფავორიტები

აჩვენეთ შექმნილი ფავორიტების სიები .

Channels					
Subtitle Language	Add Favorite	Remove Favorite	Open Favorites	Audio Language	Channel Options
已	$\frown$	$\neg$	$\neg$		\$

Open Favorites	
Favorites 1	
Favorites 2	
Favorites 3	
Favorites 4	

## 11.2.5 აუდიო ენა

ზოგიერთი სატელევიზიო არხი გთავაზობთ რამდენიმე აუდიო ენას. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი აუდიო ენა ამ მენიუში .

Channels TV Options					
Subtitle Language off	Add Favorite	Remove Favorite	Open Favorites	Audio Language German	Channel Options

Audio Language	
German (stereo)	
O French (stereo)	
O German	Ħ

## 11.2.6 არხის პარამეტრები

### 11.2.6.1 არხების სიის მორგება

აირჩიეთ არხები სიიდან, რომლებიც არ გსურთ გამოჩნდეს არხების სიაში. ამისათვის გამოიყენეთ სწორი მიმართულების ღილაკი თქვენს დისტანციურ კონტროლზე.

Channel Options
Customise channel list Choose channels for your programme guide
Parental Controls
CI CAM Pin Code
Common Interface
Select recording storage device
Open source licences
<b>Version</b> 2.00.000 (11414815-30)



#### 11.2.6.2 მშობელთა კონტროლი

დააყენეთ სხვადასხვა მშობლის კონტროლის პარამეტრები. მათზე წვდომისთვის, თქვენ უნდა შეიყვანოთ PIN კოდი, რომელიც დააყენეთ Live TV აპის პირველად გახსნის შემდეგ.

- ჩართულია / გამორთულია : ჩართეთ ან გამორთეთ მშობლის კონტროლის ფუნქცია.
- წყაროს ჩაკეტვა : ჩაკეტეთ სატელევიზიო მაუწყებლობის წყაროები ან გარე შეყვანის წყაროები.
- არხები დაბლოკილია : დაბლოკეთ გარკვეული სატელევიზიო არხები.
- რეიტინგები : განსაზღვრეთ და დააყენეთ სხვადასხვა შეფასების ლიმიტები.
- PIN-ის შეცვლა : მართეთ თქვენი PIN კოდი.

## 11.2.6.3 CI CAM პინ კოდი

გააქტიურეთ ან გამორთეთ CI CAM PIN კოდის შეყვანის ფუნქცია, თუ ეს შესაძლებელია ან საჭიროა დაკავშირებული CI CAM მოდულისთვის.



#### 11.2.6.4 საერთო ინტერფეისი

**OK ღილაკზე** დაჭერით .

Interface Slot
Irdeto Access Stot 0

Irdeto Access			
IRDETO - MAIN			
Irdeto CA Status			
Select a language CAM Management Text Message			
Press 'OK' to select; Press 'EXIT' to quit			

### 11.2.6.5 ღია კოდის ლიცენზიები

იხილეთ ინფორმაცია ღია კოდის ლიცენზიების შესახებ.

Channel Options
Customise channel list Choose channels for your programme guide
Parental Controls
CI CAM Pin Code
Common Interface
Select recording storage device
Open source licences
Version 2.00.000 (11414815-30)

#### 11.2.6.6 ვერსია

იხილეთ ტელევიზორის მოწყობილობის პროგრამული ვერსია.

# 12 მულტიმედიური პლეერის აპლიკაცია

თუ გსურთ მულტიმედიური შინაარსის დაკვრა, როგორიცაა ფილმები, მუსიკა ან ფოტოები USB პორტთან დაკავშირებული გარე მეხსიერების მოწყობილობებიდან, გაუშვით მულტიმედიური დამკვრელის აპი თქვენი საწყისი ეკრანიდან.

**შენიშვნა** : დაკავშირებული USB მეხსიერების მოწყობილობები, როგორიცაა HDD/SDD ან USB დისკები უნდა იყოს ფორმატირებული **FAT32 ან NTFS-** ში . exFAT- ში ფორმატირებული მოწყობილობები არ არის მხარდაჭერილი.



აირჩიეთ თქვენი USB საცავი მოწყობილობა ეკრანზე და დააჭირეთ ღილაკს **OK** . ნაჩვენები იქნება შენახული მულტიმედიური შინაარსი. აირჩიეთ სასურველი შიგთავსი და დააჭირეთ **OK** მის საჩვენებლად.

<ul> <li>Photo</li> <li>Audio</li> <li>Audio</li> <li>Video</li> <li>Internal Memory</li> <li>Kingston USB drive(CA76</li> <li>Android</li> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	🗎 All	Audio
<ul> <li>Audio</li> <li>Video</li> <li>Internal Memory</li> <li>Kingston USB drive(CA76</li> <li>Android</li> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	🖂 Photo	
<ul> <li>Video</li> <li>Internal Memory</li> <li>Kingston USB drive(CA76</li> <li>Android</li> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	J Audio	
<ul> <li>Internal Memory</li> <li>Kingston USB drive(CA76</li> <li>Android</li> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	😇 Video	
Video Video Kingston USB drive(CA76 Android Movies Music Pictures Sting - Desert Rose Office Sting - Fragile.mp4	🚞 Internal Memory	
<ul> <li>Android</li> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	■ Kingston USB drive(CA76	Video
<ul> <li>Movies</li> <li>Music</li> <li>Bee Gees - Stayin Alive</li> <li>Sting - Desert Rose Offi</li> <li>Sting - Fragile.mp4</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	🚞 Android	
<ul> <li>Music</li> <li>Bee Gees - Stayin Alive</li> <li>Sting - Desert Rose Off</li> <li>Sting - Fragile.mp4</li> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	🚞 Movies	
<ul> <li>Pictures</li> <li>System Volume Inforn</li> </ul>	🚞 Music	
📒 System Volume Inforn	🚞 Pictures	Bee Gees - Stayin Alive Sting - Desert Rose Offi Sting - Fragile.mp4
	🚞 System Volume Inforn	

# 13 პრობლემების მოგვარება

	შეამოწმეთ თუ The თქვენი AC დენის კაბელი ტელევიზორი არის
	ჩაკეტილი ან არა. ლფ არსებობს ჯერ კიდევ არა ძალა, გთხოვთ
აოახაიოი ძალა	გათიშვა შტეფსელი და ხელახლა დაკავშირება სოკეტი 60-ის
	შემდეგ წამი. გადაატრიალეთ ჩართვა ისევ .
	შეამოწმეთ თუ The ანტენის კაბელი ზე The უკან არის
სურათი არ არის	დაკავშირებულია სათანადოდ. იხილეთ სხვა არხები, რომ ნახოთ
	პრობლემა ჯერ კიდევ არსებობს.
ვიდეო ჩნდება თან	სცადე გაზრდის The მოცულობა.
არა აუდიო	შეამოწმეთ თუ ტელევიზორები ხმა არის on მდუმარე თუ არა.
	გააკეთე დარწმუნებული ვარ The პლასტმასის ჩანთა რომელიც
	მოვიდა თან The დისტანციური კონტროლი არის ამოღებულია.
	სცადე გამოყენებით The დისტანციური ტელევიზორიდან უფრო
	მოკლე მანძილზე . შეამოწმეთ არის თუ არა ბატარეების
დისტანციური არა	განლაგება სწორი ან სცადეთ ახალი ბატარეების გამოყენება
მუშაობა	დისტანციური მართვის საშუალებით.
	The ტელევიზორი ნება წადი შევიდა ლოდინის რეჟიმში რეჟიმი თუ
	ის იღებს არა პასუხი ფარგლებში ა რამდენიმე წუთი.
	გამორთეთ ძალაუფლება კაბელი და დაველოდოთ 30 წამი, შემდეგ
პრობლემები არიან გადაუჭრელი	ხელახლა შეაერთეთ დენის კაბელი რომ სოკეტი. პრობლემების
	შემთხვევაში ჯერ კიდევ არსებობს, ნუ ეცდებით შეკეთებას
	ტელევიზორი საკუთარ თავს. გთხოვთ დაუკავშირდეთ სერვისს
	ცენტრი.
	1. შეაერთეთ სტრიმინგის მოწყობილობა
	∘ შეაერთეთ თქვენი ნაკადი მოწყობილობა თქვენს Thomson TV-
	ის ერთ-ერთ HDMI პორტში.
	2. დარწმუნდით, რომ AV მიმღებს/გამაძლიერებელს აქვს სათანადო
	კავშირი
Dolby Atmos 16	○ დაადასტურეთ, რომ თქვენი AV მიმღები/გამაძლიერებელი
Doiby Atmos 3(1)	მხარს უჭერს Dolby Atmos-ს.
0903000	∘ შეაერთეთ თქვენი Thomson TV HDMI eARC პორტის
დაკავთიოეიული ნაკადის მოწყობილობებთან	გამოყენებით HDMI In პორტში თქვენს AV
	მიმღებზე/გამაძლიერებელზე.
	3. შეამოწმეთ Dolby Atmos ხელმისაწვდომობა
	○ ვიდეოს დაკვრისას შეამოწმეთ ვიდეოს აღწერა აჟდიო
	დაკვრის ვარიანტებისთვის.
	○ Dolby Atmos იქნება ჩამოთვლილი, როგორც ვარიანტი, თუ
	კავშირები სწორად არის დაყენებული და AV
	მიმღები/გამაძლიერებელი მხარს უჭერს მას.

# 14 ტექნიკური მახასიათებლები

-				
	43UG4S14	50UG4S14	55UG4S14	65UG4S14
	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)(13)	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	90	100	110	200
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	6	8,58	11,48	17,02
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x172x591	1111x260x692	1226x260x745	1446x290x869
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სადგამის გარეშე) (მმ)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712	1446x79x834
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ	65" / 164 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

#### Thomson Google TV UHD გვერდითი ფეხები

#### Thomson Google TV UHD გვერდითი ფეხები თეთრი

	43UG4S14W	50UG4S14W	55UG4S14W
ოპერაციული ძაბვა	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	90	100	110
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	6	8,58	11,48
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x172x591	1111x260x692	1226x290x745
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სადგამის გარეშე) (მმ)	957x85x556	1111x77x643	1226x78x712
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

#### Thomson Google TV UHD ცენტრალური სადგამი

	43UG5C14	50UG5C14	55UG5C14	65UG5C14	75UG5C14
	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
რაერაციული 0ა03ა	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	240
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	24
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x587	1111x281x676	1226x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ტელევიზორის ზომები LxWxH	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956

(სტენდის გარეშე) (მმ)					
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ	65" / 164 სმ	75" / 189 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160				

## Thomson Google TV QLED გვერდითი ფეხები

	43QG4S14	50QG4S14	55QG4S14	65QG4S14	85QG5S14
ສ≥າຫ√ນດຫຫຼດ d\ <u>ຽ</u> າ \	AC 100-240V				
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	300
ქსელში მოლოდინის					
რეჟიმში ენერგიის	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
მოწმარება (W)	7.0	10.0	10.0	47.4	22.2
წონა (კგ)	7,9	10,9	12,6	17,1	29,8
ტელევიზორის ზომები LxWxH	957x270x605	1111x270x677	1226x290x745	1446x290x869	1890x360x1115
(სტენდით) (მმ)					
ტელევიზორის					
ზომები LxWxH	957x89x556	1111x75x643	1226v78v712	1446x79x834	1890v95v1082
(სტენდის გარეშე)	5577057550	11117757045	TELONIONTE	1440/13/034	105025521002
(66)					
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ	65" / 164 სმ	85" / 215 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160				

#### Thomson Google TV QLED ცენტრალური სადგამი

	43QG5C14	50QG5C14	55QG5C14	65QG5C14	75QG5C14
ოპერაციული ძაბვა	AC 100-240V 50/60Hz				
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200	240
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	23,6
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x587	1111x281x677	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x89x556	1111x75x643	1226x78x712	1446x79x834	1668x89x956
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ	65" / 164 სმ	75" / 190 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160				

#### Thomson Google TV QLED Plus

	43QG6C14	50QG6C14	55QG6C14	65QG6C14
ოპერაციული ძაბვა	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz

აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	100	120	140	200
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10,8	14	15,8	21,3
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x281x619	1111x281x712	1226x281x776	1446x281x904
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სადგამის გარეშე) (მმ)	957x88x589	1111x75x676	1226x77x745	1446x78x867
ჩვენება	43" / 109 სმ	50" / 126 სმ	55" / 139 სმ	65″ / 164
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

## Thomson Google TV QLED Pro

	43QG7C14/ 43QG7C04	50QG7C14/ 50QG7C04	55QG7C14/ 55QG7C04	65QG7C14/ 65QG7C04	75QG7C14
ოპერაციული ძაბვა	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 8	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
ენერგიის მოხმარება (W)	120	140	170	200	240
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
წონა (კგ)	10	13	14,7	19,5	24
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	957x89x556	1111x75x643	1227x78x712	1446x79x834	1668x89x956
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	957x281x587	1111x281x676	1227x281x744	1446x281x869	1668x281x990
ჩვენება	43" / 109 სმ	5 <mark>0" / 126 სმ</mark>	55" / 139 სმ	65" / 164 სმ	75" / 189 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

	85QG7S14	100QG7S14
mian unamma dubau	AC 100-240V	AC 100-240V
ოაქოაციული ხახვა	50/60Hz	50/60Hz
აუდიო გამომავალი სიმძლავრე	2 x 12	2 x 12
ენერგიის მოხმარება (W)	300	500
ქსელში მოლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება (W)	0,5	0,5
წონა (კგ)	29,8	46,42
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდით) (მმ)	1890x95x1082	2227x89x1271
ტელევიზორის ზომები LxWxH (სტენდის გარეშე) (მმ)	1890x360x1115	2227x389x1321

ჩვენება	85" / 215 სმ	100" / 223,5 სმ
ეკრანის გარჩევადობა	3840 x 2160	3840 x 2160

# 14.1 ქვეყნის შეზღუდვები

განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.



# 14.2 ლიცენზიები

ექვემდებარება ცვლილებებს. უწყვეტი კვლევისა და განვითარების ტექნიკური მახასიათებლების შედეგად შეიძლება შეიცვალოს პროდუქციის დიზაინი და გარეგნობა. Google TV არის ამ მოწყობილობის პროგრამული გამოცდილების სახელი და Google LLC-ის სავაჭრო ნიშანი. Google, YouTube, Google Cast და YouTube Music არის Google LLC-ის სავაჭრო ნიშნები. Google ასისტენტი არ არის ხელმისაწვდომი გარკვეულ ენებსა და ქვეყნებში. სერვისების ხელმისაწვდომობა განსხვავდება ქვეყნისა და ენის მიხედვით. Netflix არის Netflix, Inc-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი. საჭიროა Netflix სტრიმინგის წევრობა. 4K Ultra HD ხელმისაწვდომობა ექვემდებარება თქვენი გამოწერის გეგმას, ინტერნეტ სერვისს, მოწყობილობის შესაძლებლობებს და კონტენტის ხელმისაწვდომობას. www.netflix.com/TermsOfUse. Apple TV არის Apple Inc.-ის სავაჭრო ნიშანი, რეგისტრირებულია აშშ-ში და სხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში. Wi-Fi არის Wi-Fi Alliance®-ის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი. ტერმინები HDMI და HDMI მაღალი გარჩევადობის მულტიმედიური ინტერფეისი და HDMI ლოგო არის HDMI Licensing Administrator, Inc.-ის სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული ნიშნები აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio და ორმაგი -D სიმბოლო არის Dolby Laboratories Licensing Corporation-ის სავაჭრო ნიშნები. დამზადებულია Dolby Laboratories-ის ლიცენზიით. კონფიდენციალური გამოუქვეყნებელი ნამუშევრები. საავტორო უფლება © 1992– 2025 Dolby Laboratories. ყველა სხვა პროდუქტი, მომსახურება, კომპანიები, სავაჭრო ნიშნები, სავაჭრო ან პროდუქტის სახელი და ლოგოები, რომლებიც აქ მითითებულია, მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა. ყველა უფლება დაცულია. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 ვენა, ავსტრია. ეს პროდუქტი დამზადებულია და გაიყიდა StreamView GmbH- ის პასუხისმგებლობით . THOMSON და THOMSON ლოგო არის სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც გამოიყენება StreamView GmbH- ის ლიცენზიით – დამატებითი ინფორმაცია www.thomsonbrand.com.