

THOMSON



Streamovací box 240G

4K UHD

Uživatelský manuál

Obsah

1.	Bezpečnost a informace o výrobku	3
2.	Úvod	4
3.	Streamovací box	4
3.1.	Přední panel	4
3.2.	Zadní panel	4
3.3.	Dálkový ovladač	5
4.	Instalace	6
4.1.	Obsah balení	6
4.2.	Nastavení	6
4.3.	Spárování dálkového ovladače	8
4.4.	První instalace	8
5.	Instalace aplikací	8
6.	Připojení zařízení Bluetooth	9
7.	Přehrávání obsahu (Chromecast)	9
8.	Hey Google	10
9.	Nastavení formátů obrazu	10
10.	Nastavení zvukových formátů	10
11.	Přehrávání prostřednictvím portu USB	11
12.	Aktualizace	11
13.	Otázky a odpovědi	11
14.	Technické specifikace	12



mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)



[tv.mythomson.com/
Support/Product-Registration/](http://tv.mythomson.com/Support/Product-Registration/)

1. Bezpečnost a informace o výrobku

Váš přístroj byl před odesláním pečlivě zkontrolován a zabalen. Při rozbalování se ujistěte, že balení obsahuje veškeré součásti, a obal uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste si obal ponechali po celou dobu záruky, aby byl přístroj dokonale chráněn v případě, že jej odešlete do opravy nebo budete uplatňovat záruku.

Před použitím přístroje si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Přístroj musí být instalován v souladu s národními předpisy.



Přístroj umístěte na dobře větraném místě na rovný, pevný a stabilní povrch.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky. Jestliže je napájecí kabel poškozený, je třeba jej nahradit napájecím adaptérem 12 V / 1 A. Kontaktujte servis, abyste předešli možným rizikům.



UPOZORNĚNÍ: Přístroj nevystavujte dešti ani vlhkosti, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Chraňte jej před vysokou teplotou, vlhkostí, vodou a prachem. Nepoužívejte jej na vlhkých nebo chladných místech.



Pokud přístroj vyžaduje opravu, vyhledejte webovou stránku: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> a kontaktujte servis.



Svíčky nebo jiný otevřený oheň musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k požáru. Přístroj umístěte mimo dosah přímého slunečního záření.



AAA

V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně používejte pouze baterie stejného nebo srovnatelného typu. Použité baterie musí být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je vyhazujte do příslušných kontejnerů.



Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy ochrany II neboli s dvojitou izolací. Je navržen tak, aby nevyžadoval připojení k elektrickému uzemnění.



Toto označení znamená, že přístroj musí být v EU řádně zlikvidován v souladu se směrnicí 2002/96/ES (OEEZ) a nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Recyklujte odpovědně, abyste přispěli k udržitelnému opětovnému využívání materiálůvých zdrojů. Odevzdejte jej do sběrného systému nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili.

Podle zákona o bateriích jsou koncoví uživatelé ze zákona povinni vrátit staré baterie. Nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu, ale odevzdejte je do systému sběru použitých baterií.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

StreamView tímto prohlašuje, že streamovací box je rádiové zařízení, které splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

tv.mythomson.com/support

Určeno pouze pro vnitřní použití v členských státech EU a státech EFTA.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS
IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

Aplikace a výkon

Rychlost stahování závisí na internetovém spojení. Některé aplikace nemusejí být ve vaší zemi nebo oblasti dostupné. Může být vyžadováno členství ve streamovací službě. Netflix je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Více informací na www.netflix.com. Dostupnost jazyka pro Asistenta Google závisí na podpoře hlasového vyhledávání Google.

Ochrana osobních údajů


Poskytovatelé aplikací a služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, avšak nejen technických informací o tomto zařízení, systémovém a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Tyto informace mohou použít ke zlepšení produktů nebo k poskytování služeb či technologií, které vás osobně neidentifikují. Kromě toho některé služby třetích stran, které jsou již v zařízení instalovány nebo které jste si nainstalovali po zakoupení přístroje, mohou vyžadovat registraci s vašimi osobními údaji. Některé služby mohou shromažďovat osobní údaje i bez dodatečného upozornění. StreamView nenese odpovědnost za případné porušení ochrany údajů službami třetích stran.

2. Úvod


Streamovací box Thomson 240G promění váš televizor ve Smart TV a přenesse do něj prostředí systému Android, které znáte z mobilních telefonů. Z Google Play si můžete stahovat aplikace, jako např. streamovací služby, hry, televizní mediální centra a tisíce dalších. Google vám umožní rychle najít videa na YouTube, nejnovější filmový trhák anebo předpověď počasí či jiný obsah. Díky integrovanému zařízení Chromecast si můžete na televizoru prohlížet fotografie a videa anebo poslouchat hudbu z mobilních zařízení.

3. Streamovací box


3.1. Přední panel



3.2. Zadní panel



3.3. Dálkový ovladač




	Pohotovostní režim: Rychlý pohotovostní režim / pohotovostní režim / zapnout
	Zdroj/vstup: Vyberte zařízení připojené k televizoru nebo živé televizní vysílání. *Tlačítko je funkční pouze v případě, že je aktivován dálkový ovladač streamovacího boxu Thomson 240G.
0 - 9	Číslicová tlačítka: Umožňují zadat číslici nebo písmeno do textového okna na displeji
	Titulky: Zapne a vypne titulky (pokud jsou k dispozici)
	Informace: Zobrazí informace o obsahu na obrazovce
	Barevná tlačítka: Mají různou funkci v jednotlivých aplikacích. Řiďte se pokyny na obrazovce
	Přepínač profilů: Přepíná uživatelské profily
	Mikrofon: Aktivuje Asistenta Google a mikrofon vestavěný v dálkovém ovladači
	Nastavení: Otevře menu Nastavení
	OK: Potvrdí výběr
	Směrová tlačítka (D-pad): Pro pohyb v menu, nastavení voleb, přesouvání fokusu nebo kurzoru atd.
	Zpět/návrat: Umožňuje návrat na předchozí obrazovku menu, návrat o krok zpět atd.
	Domů: Otevře domovskou stránku
	Běžné aplikace
	Hlasitost +/-: Ovládá hlasitost televizoru
	Program +/-: Přepíná jednotlivé televizní/rozhlasové stanice. Přetáčí seznam stanic po stránkách, když je seznam kanálů zobrazen na televizní obrazovce
	Vypnout zvuk: Vypne zvuk na televizoru
	YouTube: Spustí aplikaci YouTube
	Prime Video: Spustí aplikaci Prime Video
	Netflix: Spustí aplikaci Netflix
	Disney+: Spustí aplikaci Disney+

4. Instalace

4.1. Obsah balení




Streamovací box




Návod na instalaci



2 x AAA baterie




Hlasový dálkový ovladač




Síťový adaptér

4.2. Nastavení

1




1




2


2



3




Volitelné vybavení



Pokud není k dispozici připojení k internetu prostřednictvím sítě LAN, budete při počítačové instalaci vyzváni k připojení k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

4.3. Spárování dálkového ovladače



Zapněte televizor a streamovací box a při párování dálkového ovladače postupujte podle pokynů na obrazovce.

4.4. První instalace

Po úspěšném spárování dálkového ovladače vyberte jazyk instalace a oblast. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Streamovací box Thomson 240G můžete nastavit pomocí aplikace Google Home v mobilním telefonu (telefonu nebo tabletu) anebo ručně volbou „Nastavit místo toho na televizoru“ ve spodní části obrazovky.

Poznámka:

Pro nastavení streamovacího boxu Thomson 240G je nutný účet Google.

Přístup do obchodu Google Play, používání aplikace Hey Google a oblíbených streamovacích aplikací vyžadují přihlášení k účtu Google.

Pokud nemáte účet Google nebo si chcete vytvořit sdílený účet, musíte se před instalací streamovacího boxu Thomson 240G zaregistrovat pomocí počítače nebo chytrého telefonu.

Účet Google si můžete vytvořit na následující webové stránce:

<https://accounts.google.com/signup>

Po dokončení úvodní instalace streamovacího zařízení Thomson se zobrazí domovská obrazovka Google TV.

Upozorňujeme, že obrazovky menu na obrázcích v této uživatelské příručce jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se pro vaši zemi lišit.

5. Instalace aplikací

V obchodě Google Play máte přístup k tisícům aplikací připravených ke stažení. Aplikace můžete nainstalovat podle níže uvedených pokynů:

1. Vyberte menu Aplikace na domovské obrazovce.
2. Zvolte pole pro hledání aplikací a her a zadejte název aplikace, kterou chcete stáhnout.

Menu Aplikace na domovské stránce obsahuje mnoho různých podmenu, jako např. Vaše aplikace, Kategorie aplikací, Aplikace z mých zařízení, Doporučené aplikace a další, které usnadňují výběr a instalaci aplikací.

Poznámka: Některé aplikace lze používat jen ve vaší vlastní síti. Tyto aplikace nejsou otevřenými internetovými službami, ale pouze interním řešením pro několik televizorů v jedné domácnosti. Funkce těchto aplikací může záviset na provozovateli IPTV nebo síť.

Některé aplikace jsou k dispozici ke stažení v závislosti na zeměpisné poloze.

To znamená, že aplikace závislé na zeměpisné poloze jsou dostupné v obchodě Google Play podle pravidel zeměpisné polohy a nelze je stahovat a instalovat v jiných zemích.


Některé aplikace, které jsou k dispozici pro mobilní zařízení, jako např. mobilní telefony a tablety, nelze z právních důvodů stáhnout do zařízení Google TV.

6. Připojení zařízení Bluetooth

Dálkový ovladač a příslušenství

V této nabídce můžete ke streamovacímu boxu Thomson 240G připojit prostřednictvím rozhraní Bluetooth audio zařízení, jako např. sluchátka a reproduktory, či vstupní zařízení, jako jsou gamepady, myš nebo klávesnice.

Dálkový ovladač Thomson můžete také nastavit takovým způsobem, abyste jím mohli ovládat **zapnutí/vypnutí, hlasitost +/-** nebo **výběr vstupu** připojených zařízení (televizoru, AV přijímače nebo soundbaru).

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a dále tlačítko **OK**. Chcete-li otevřít menu Nastavení, vyberte **Bluetooth**-> stiskněte **OK**.

Párování příslušenství

Zkontrolujte, zda je na zařízení, které chcete připojit ke streamovacímu boxu Thomson 240G, aktivován režim párování Bluetooth.

Vyberte volbu **Párování příslušenství** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zařízení Bluetooth se objeví na pravé straně. Vyberte zařízení a stisknutím **OK** spustíte párování.

Příslušenství

V tomto menu můžete spravovat připojená zařízení Bluetooth.

Dálkový ovladač

Vyberte v menu volbu **Nastavit tlačítka ovladače** a stiskněte **OK**. Menu **Nastavení tlačítek ovladače** obsahuje dvě podmenu:

Zařízení

Vyberte **Přidat zařízení** a stiskněte **OK**. Vyberte zařízení, které chcete ovládat dálkovým ovladačem Thomson, např. televizor, soundbar nebo AV přijímač, a stiskněte tlačítko **OK**. Ze seznamu vyberte značku zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Zvolte možnosti, které chcete ovládat dálkovým ovladačem Thomson, a postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru.

Tlačítka ovladače

V tomto podmenu je možné zkonfigurovat dálkový ovladač Thomson. Můžete zvolit, které ovládací funkce chcete nadále ovládat původním dálkovým ovladačem připojeného zařízení (televizoru, AV přijímače nebo soundbaru) a které chcete ovládat dálkovým ovladačem Thomson.

7. Přehrávání obsahu (Chromecast)

Streamovací box Thomson 240G má vestavěný Chromecast, který umožňuje přehrávat na televizoru videa, hudbu nebo jiný obsah z chytrého telefonu, tabletu anebo počítače.

1. Přesvědčte se nejprve, zda je telefon, tablet nebo počítač připojen ke stejné síti jako přístroj Thomson 240G.
2. Otevřete aplikaci, která podporuje přehrávání, např. YouTube.
3. Vyberte video a klepněte na ikonu přehrávání.
4. Vyberte Thomson 240G a stiskněte OK.

Přehrávání se spustí automaticky. Upozorňujeme, že některé aplikace pro streamování video obsahu nepodporují funkci Chromecast.

8. Hey Google

Streamovací box Thomson 240G podporuje funkci Hey Google. Funkce Hey Google umožňuje provádět různé operace, např. nastavit hlasitost v procentech, ztlumit a znovu aktivovat hlasitost anebo otevřít různé aplikace. Dále můžete vyhledávat různé informace na internetu, např. zjišťovat „Jaké bude zítra počasí“, nebo vyhledávat filmy, seriály či videa v aplikacích streamovacích služeb, jako je Netflix, Prime Video, Disney+ či YouTube.

9. Nastavení formátů obrazu

Stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači nebo vyberte ikonu Nastavení na domovské obrazovce a otevřete Obraz a zvuk -> Rozšířená nastavení obrazu.

Výchozí volba formátu nastavení obrazu v nabídce Obraz a zvuk je Automatické nastavení. K dispozici jsou následující nastavení formátu obrazu:

Automatické nastavení:

Pokud vyberete nastavení formátu obrazu Automaticky, systém umožní nainstalovaným aplikacím automaticky přizpůsobit formát HDR vašemu zobrazovacímu zařízení. V případě této volby všechny aplikace automaticky zobrazují video obsah v optimálním formátu videa, avšak nikoli v nejvyšší kvalitě.

Ruční nastavení:

Pokud vyberete tuto volbu, můžete ručně deaktivovat formáty HDR, které podporuje vaše přehrávací zařízení, avšak mohou způsobovat problémy při přehrávání. Formáty HDR, které nepodporuje vaše přehrávací zařízení, se zobrazí v „nepodporovaných formátech“ a nelze je nuceně aktivovat. Nainstalované aplikace mohou automaticky vybrat formát videa, který se nezobrazí v nejvyšší kvalitě.

10. Nastavení zvukových formátů

Výchozí automatická volba formátu je nastavena v menu Zobrazení a zvuk streamovacího boxu Thomson 240G. V závislosti na zařízení připojeném ke streamovacímu boxu Thomson 240G nebo na zdroji přehrávání v aplikaci, můžete v nabídce Nastavení zvuku nastavit optimální formát přehrávání zvuku.

Stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači nebo vyberte ikonu Nastavení na domovské obrazovce a otevřete Obraz a zvuk -> Rozšířená nastavení zvuku.

K dispozici jsou následující nastavení formátu zvuku:

Automatické nastavení:

Při použití této volby přehrávání zvuku zjistí streamovací box Thomson 240G prostřednictvím kabelu HDMI nebo kabelu Digital Audio Optical Toslink nejlepší formát zvuku, který připojené zařízení podporuje, a upraví vlastnosti přehrávání zvuku podle připojeného zařízení. Tato volba nastavení formátu zvuku je doporučena.

Žádné:

Při použití této možnosti přehrávání zvuku nebude streamovací box Thomson Streaming Box 240G přehrávat prostorový zvuk přes připojený kabel HDMI nebo kabel Digital Audio Optical Toslink. Tato možnost se doporučuje, pokud chcete použít převodník DAC (Digital Audio Converter) pro převod digitálního zvuku ze streamovacího boxu Thomson 240G na analogový zvuk nebo pokud připojené zařízení nepodporuje přehrávání digitálního zvuku.

Ruční nastavení:

Umožňuje selektivně povolit nebo zakázat každý formát podporovaný tímto přístrojem bez ohledu na to, jaký formát podporuje vaše výstupní zvukové zařízení.

11. Přehrávání prostřednictvím portu USB

Připojení externích paměťových zařízení USB

Připojte externí jednotku USB (USB flash disk nebo externí pevný disk) k jednomu z portů USB-A streamovacího boxu Thomson 240G.

Po připojení paměťového zařízení USB stiskněte tlačítko **DOMŮ** a zobrazí se jednotlivé volby. Můžete přehrávat multimediální obsah uložený v paměťovém zařízení nebo rozšířit kapacitu interní paměti zařízení Thomson 240G.

Přehrávání multimediálních souborů z externího paměťového zařízení:

Stáhněte si z Google Play aplikaci pro přehrávání multimédií, např. VLC pro Android, Sun player apod. Spustěte nainstalovanou aplikaci a vyberte soubor, který chcete přehrát.

Rozšíření interní paměti streamovacího boxu Thomson 240G:

Po připojení paměťového zařízení USB stiskněte a podržte tlačítko Domů na dálkovém ovladači. Vyberte možnost „**Nastavit jako paměťové zařízení**“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stejného výsledku dosáhnete při použití nabídky **Nastavení**.

Nastavení / Systém / Úložiště / Disk / Vymazat a naformátovat jako paměťové zařízení

Poznámka: Připojené paměťové zařízení USB by mělo být naformátováno v exFAT.

12. Aktualizace

Aktualizace softwaru pro streamovací box Thomson 240G se provádí automaticky. Pokud jsou k dispozici aktualizace nainstalovaných aplikací nebo operačního systému, zobrazí se upozornění na domovské obrazovce. Vyberte upozornění a stiskněte tlačítko OK, abyste si je mohli přečíst.

13. Otázky a odpovědi

Co mohu dělat se svým streamovacím boxem Thomson 240G?	Streamovací box Thomson 240G promění váš televizor ve Smart TV a přenesou do něj funkce systému Android známé z mobilních telefonů. Ze služby Google Play si můžete stahovat aplikace, jako jsou streamovací služby, hry, televizní mediální centra a tisíce dalších. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs .
Potřebuji Smart TV, abych mohl/a používat streamovací box Thomson 240G?	Ne, nepotřebujete. Streamovací box Thomson 240G promění jakýkoli televizor ve Smart TV.
Jaká připojení jsou nutná k provozu streamovacího boxu Thomson 240G?	Připojení k televizoru nebo projektoru: Streamovací box Thomson 240G podporuje rozlišení videa až do 4K Ultra HD a měl by být připojen k televizoru nebo projektoru kvalitním kabelem HDMI. Internetové připojení: K internetu se můžete připojit prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelem LAN. Informace o volitelných připojeních, např. k audio zařízením a zařízením USB, najdete v kapitole 4.2.
Pokud připojím zvuk přímo k zesilovači, získám zvuk v režimu ATMOS?	Jestliže připojený AV zesilovač podporuje Dolby Atmos, bude zvuk reprodukován v režimu Atmos. Streamovací box automaticky rozpozná formát zvuku podporovaný zesilovačem.
Jaké zvukové formáty přenášené kabelem HDMI do zesilovače podporuje streamovací box Thomson 240G?	Streamovací box Thomson 240G podporuje většinu digitálních zvukových formátů.
Proč není na televizoru žádný signál, přestože je k němu připojen kabelem HDMI streamovací box Thomson 240G?	Je možné, že jste na televizoru vybrali nesprávný vstupní zdroj signálu. Po přepnutí na správný port HDMI trvá několik sekund, než se objeví signál ze streamovacího boxu Thomson 240G.
Televizor nezobrazuje obraz 4K UHD.	Kvalita závisí na médiu a vstupním zdroji. Horší kvalita obrazu může mít následující příčiny: - Sledujete obsah s nízkým rozlišením. - Používáte kabel, který nepodporuje 4K UHD. - Váš televizor nepodporuje 4K UHD.

Potřebuji účet Google, abych mohl/a používat streamovací box Thomson?	Pro nastavení streamovacího boxu Thomson 240G je nutný účet Google. Pro přístup do obchodu Google Play, ke službě Hey Google a nabídce oblíbeného obsahu streamovacích aplikací musíte být na streamovacím boxu Thomson 240G přihlášení ke svému účtu Google.
Nemohu najít určitou aplikaci v Google Play Store, ačkoli si ji mohu stáhnout do telefonu.	Některé aplikace jsou dostupné v Google Play Store pro mobilní zařízení, jako např. mobilní telefony a tablety, avšak z právních důvodů je nelze používat v zařízení Google TV.
Mohu na přístroji vytvořit nebo upravit svůj účet Google?	Ne, pro vytvoření nebo úpravu účtu Google potřebujete mobilní telefon nebo osobní počítač.
Jaké požadavky na internet má streamovací box Thomson 240G?	Streamovací box Thomson 240G funguje dobře se standardním připojením k internetu. Avšak platí, že čím rychlejší je internetové připojení, tím lepší budete mít prožitek. Upozorňujeme, že čím více zařízení je připojeno k vaší domácí síti, tím pomalejší je širokopásmové připojení streamovacího boxu Thomson 240G.
Jaká zařízení Bluetooth lze připojit ke streamovacímu boxu Thomson 240G?	Ke streamovacímu boxu Thomson 240G můžete prostřednictvím rozhraní Bluetooth připojit audio zařízení, jako např. sluchátka a reproduktory, či vstupní zařízení, jako jsou gamepady, myš nebo klávesnice.
Jak se používá Asistent Google?	V menu na domovské stránce Android stiskněte tlačítko Asistent Google na dálkovém ovladači streamovacího boxu Thomson 240G. Můžete hledat jakýkoli obsah. V seznamu se zobrazí veškerý obsah související s vaší otázkou.
Jak zjistím, že je k dispozici nová verze softwaru pro streamovací zařízení Thomson?	Aktualizace softwaru pro streamovací box Thomson 240G se provádí automaticky. Pokud jsou k dispozici aktualizace nainstalovaných aplikací, zobrazí se upozornění na domovské obrazovce. Přejděte na upozornění a stiskněte tlačítko OK, abyste si je mohli přečíst.
Mohu používat streamovací box Thomson 240G také jako IPTV box?	Ano, streamovací box lze používat také jako IPTV box. K tomu účelu si však musíte stáhnout vhodnou aplikaci IPTV.

14. Technické specifikace

Audio a video

Rozlišení displeje: 4K Ultra HD

Rozlišení videa: 4Kx2K při 60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dekódování zvuku: Dolby Digital Plus a Dolby Atmos

Systém a paměť

Operační systém: Google TV

Čipset: Amlogic S905Y4

Procesor: Quad-Core Cortex-A35 GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR2 GB

Flash eMMC 8 GB

Porty

HDMI

Port USB 2.0 (5 V, max. 500 mA) Audio (optický kabel)

Ethernet (RJ-45)

Bezdrátová konektivita

Vestavěné Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4 GHz / 5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.0

Kompatibilita

Televizory HD, FHD a UHD s rozhraním HDMI nebo AV kompatibilním s Bluetooth klávesnicí

Herní ovladač Bluetooth

Základní údaje

Napájení: 100 - 240 V AC / AC ~ 50/60 Hz

Vstupní napětí: Sít'ový adaptér DC 12 V_{DC} 1 A

Příkon za provozu: max. 12 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Provozní teplota: 0 ~ +50 °C

Skladovací teplota: -20 ~ +70 °C

Rozměry (š x h x v, mm): 112 x 112 x 24

Hmotnost (kg): 0,35

Licence

Tento produkt je licencován v rámci licence patentového portfolia AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem ke (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („AVC VIDEO“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa AVC. Žádná licence se neuděluje ani se nepředpokládá pro jakékoli jiné použití. Další informace poskytne společnost MPEG LA, L.L.C – viz <http://www.mpegla.com>. Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými zákony o autorských právech jako nezveřejněná díla.

Jsou důvěrná a náležejí společnosti Dolby Laboratories. Jejich reprodukce nebo zveřejnění, ať už vcelku nebo po částech, anebo vytváření z nich odvozených děl bez výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2012-2021 by Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. Právo změny vyhrazeno. V důsledku nepřetržitého výzkumu a vývoje se mohou měnit technické specifikace, provedení a vzhled výrobků. Google, Android TV, Google Play, YouTube, Chromecast a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Netflix je registrovaná ochranná známka společnosti Netflix, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance®. Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Patenty společnosti DTS naleznete na adrese <http://patents.dts.com>. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© 2023 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vídeň, Rakousko. Všechna práva vyhrazena. Thomson je registrovaná ochranná známka společnosti Thomson Corporation, kterou na základě licence používá společnost StreamView GmbH.