

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING DONGLE 150 CAST

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το Streaming Dongle 150 Cast.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για περαιτέρω αναφορά.

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν	4
1.1	Σημάνσεις στο προϊόν.....	4
1.2	Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	5
1.3	Εφαρμογές και επιδόσεις.....	5
1.4	Προστασία δεδομένων.....	5
2	Εισαγωγή.....	6
3	Dongle ροής 150 Cast	6
3.1	Προϊόν	6
4	Τηλεχειριστήριο	7
5	Εγκατάσταση	8
5.1	Περιεχόμενο συσκευασίας	8
5.2	Ρύθμιση	8
5.3	Πρώτη εγκατάσταση.....	9
5.3.1	Επιλογή γλώσσας και περιοχής εγκατάστασης	9
5.3.2	Εγκατάσταση του Google TV.....	10
5.3.3	Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home.....	10
5.3.4	Ρύθμιση στην τηλεόραση	10
6	Αρχική οθόνη	11
6.1	Αρχική σελίδα.....	11
6.2	Λογαριασμός Google	13
6.3	Εφαρμογές	13
6.4	Βιβλιοθήκη	14
6.5	Πεδίο αναζήτησης Google TV	15
		15
6.6	Ειδοποίηση	16
7	Ρυθμίσεις	16
8	Σύνδεση συσκευών Bluetooth	16

8.1	Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ.....	16
8.2	Ζεύγος αξεσουάρ	16
8.3	Τηλεχειριστήριο	17
8.3.1	Συσκευές	17
8.3.2	Τηλεχειριστήρια.....	17
8.4	Λειτουργία κουμπιών αστέρι στο τηλεχειριστήριο.....	17
9	Περιεχόμενο εκτύπωσης (Google Cast).....	17
10	"Hey Google" - Φωνητικός βοηθός και λειτουργία ελέγχου	18
11	Ρυθμίσεις μορφής οθόνης.....	18
11.1	Επιλογή μορφής	18
12	Ρυθμίσεις μορφής ήχου.....	19
13	Ενημερώσεις.....	20
14	Ερωτήσεις & απαντήσεις.....	20
15	Τεχνικές προδιαγραφές.....	21
15.1	Ήχος & βίντεο	21
15.2	Σύστημα & μνήμη	21
15.3	Ασύρματη συνδεσιμότητα	22
15.4	Συμβατότητα	22
15.5	Γενικά στοιχεία	22
16	Πληροφορίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού	22
16.1	Άδειες.....	22

1 Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Όταν την αποσυσκευάζετε, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να κρατήσετε το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για να διατηρήσετε τη συσκευή σας απόλυτα προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

1.1 Σημάνσεις στο προϊόν

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο προϊόν ως ένδειξη περιορισμών και προφυλάξεων και οδηγιών ασφαλείας. Κάθε επεξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν το προϊόν φέρει σχετική σήμανση. Σημειώστε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.



Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο μέρος σε επίπεδη, σταθερή και σταθερή επιφάνεια.



Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με το τροφοδοτικό 12 V 1,5 A. Επικοινωνήστε με το After Sales Service για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και προστατέψτε την από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία, νερό και σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία ή κρύο.



Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: <https://tv.mythomson.com/en/Support/> και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετά την πώληση.



Για να αποφύγετε την εξάπλωση της φωτιάς, να κρατάτε πάντα μακριά κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.



AAA

Αντικατάσταση μπαταρίας

Κίνδυνοι έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία λανθασμένου τύπου:

- αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να εξουδετερώσει μια ασφάλεια (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου)
- απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε καυτό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη
- αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου
- μια μπαταρία που υποβάλλεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, η οποία μπορεί να

οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.



Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση.



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να απορρίπτεται σωστά σε όλη την ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλείστε να το ανακυκλώσετε υπεύθυνα για να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Παρακαλούμε επιστρέψτε το σε ένα σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σύμφωνα με τον νόμο περί μπαταριών, οι τελικοί χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις παλιές μπαταρίες. Παρακαλούμε να μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να τις επιστρέψετε σε ένα σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Τα σχήματα και οι απεικονίσεις στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

1.2 Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η StreamView δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού τύπου προϊόντος Streaming Box συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: tv.mythomson.com/support

Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

1.3 Εφαρμογές και επιδόσεις

Η ταχύτητα λήψης εξαρτάται από τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή για streaming. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες στο www.netflix.com. Η διαθεσιμότητα της γλώσσας για το Google Assistant εξαρτάται από την υποστήριξη της φωνητικής αναζήτησης Google.

1.4 Προστασία δεδομένων

Οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα συσκευή, το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και τα περιφερειακά. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών ή τεχνολογιών, οι οποίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων μερών, που παρέχονται ήδη στη συσκευή ή εγκαθίστανται από εσάς μετά την αγορά του προϊόντος, ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς την παροχή πρόσθετων προειδοποιήσεων. Η StreamView δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες τρίτων.

2 Εισαγωγή

Το Streaming Dongle 150 Cast αναβαθμίζει την τηλεόρασή σας σε Smart TV και φέρνει την εμπειρία του Android, γνωστή από τα κινητά τηλέφωνα, στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές, όπως υπηρεσίες streaming, παιχνίδια, κέντρα πολυμέσων τηλεόρασης και χιλιάδες άλλες από το Google Play. Ρωτήστε το Google για να βρείτε γρήγορα βίντεο στο YouTube, το τελευταίο blockbuster, να ελέγξετε το διαδίκτυο για τον καιρό ή άλλο περιεχόμενο. Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική σας από κινητές συσκευές στην τηλεόραση με το ενσωματωμένο Google Cast.

3 Dongle ροής 150 Cast

Προσοχή:



Εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή είναι απενεργοποιημένες πριν από οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις συσκευές και να τις χρησιμοποιήσετε.




Μην αγγίζετε ή μην βρίσκεστε κοντά στους ακροδέκτες HDMI, USB και μην αφήνετε ηλεκτροστατική εκκένωση να διαταράξει αυτούς τους ακροδέκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία USB, αλλιώς η τηλεόραση θα σταματήσει να λειτουργεί ή θα προκληθεί μη φυσιολογική κατάσταση.

Σημείωση:

Η πραγματική θέση και διάταξη των θυρών μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

3.1 Προϊόν




4 Τηλεχειριστήριο



	Αναμονή: Γρήγορη αναμονή / Αναμονή / Ενεργοποίηση
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να καθορίσετε τη λειτουργία συντόμευσης του αυτό το κουμπί. Πατήστε σύντομα το κουμπί Star για να εκκινήσετε την επιλεγμένη αγαπημένη εφαρμογή ή για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.
	Αλλαγή προφίλ: Εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών προφίλ Google
	Μικρόφωνο: Ενεργοποίηση του Google Assistant
	Ρυθμίσεις: Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων ζωντανής τηλεόρασης (στη λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης), εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών ρύθμισης όπως ο ήχος και η εικόνα.
	Ρυθμίσεις: Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων ζωντανής τηλεόρασης (στη λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης), εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών ρύθμισης όπως ο ήχος και η εικόνα.
	ΕΝΤΑΞΕΙ: Επιβεβαιώνει τις επιλογές
	Πίσω/επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού, επιστροφή ένα βήμα πίσω, κλείσιμο παραθύρων, κλείσιμο teletext (σε λειτουργία Live TV-Teletext). Έξοδος από την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων και επιστροφή στο μενού επισκόπησης MMP (Multi Medi Player)
	Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
	Σπίτι: Ανοίγει την αρχική οθόνη.
	Πρόγραμμα +/-: Zapping των μεμονωμένων τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών καναλιών. Κύλιση της λίστας καναλιών σελίδα προς σελίδα όταν η λίστα καναλιών εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης
	Ένταση ήχου +/-: Ελέγχει την ένταση ήχου της τηλεόρασης
	Σίγαση: Απενεργοποίηση της έντασης της τηλεόρασης.
	Εκκινήστε την εφαρμογή YouTube
	Εκκινήστε την εφαρμογή Netflix
	Εκκινήστε την εφαρμογή Prime Video
	Εκκινήστε την εφαρμογή Disney +
	Εκκινήστε την εφαρμογή Live TV

5 Εγκατάσταση


5.1 Περιεχόμενο συσκευασίας




Εγκατάσταση
οδηγίες




Φωνητικό
τηλεχειριστήριο



Dongle ροής
150 Cast



Ισχύς
Προσαρμογέα




2-pin
Βύσμα

3-pin
Βύσμα


2 X μπαταρίες
AAA


5.2 Ρύθμιση

1



2





Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και συνδέστε το Streaming Dongle 150 Cast στην παροχή ρεύματος και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5.3 Πρώτη εγκατάσταση

Ακολουθήστε τις γραφικές οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο με το Streaming Dongle 150 Cast μέσω Bluetooth.


Μόλις αντιστοιχίσετε επιτυχώς το τηλεχειριστήριο με το Streaming Dongle 150 Cast μέσω Bluetooth, θα εμφανιστούν στην οθόνη περαιτέρω οθόνες διαλόγου.

5.3.1 Επιλογή γλώσσας και περιοχής εγκατάστασης

Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης και την περιοχή σας και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.

5.3.2 Εγκατάσταση του Google TV

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Streaming Dongle 150 Cast μέσω της εφαρμογής Google Home στο κινητό σας (τηλέφωνο ή tablet) ή χειροκίνητα επιλέγοντας την επιλογή "Ρύθμιση στην τηλεόραση" στο κάτω μέρος της οθόνης.



5.3.3 Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

Για τη ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια κινητή συσκευή (smartphone ή tablet) με εγκατεστημένη την εφαρμογή Google Home και η κινητή συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο μέσω του ίδιου δικτύου Wi-Fi στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί το Streaming Dongle 150 Cast. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Google Home, σαρώστε τον κωδικό QR στην τηλεόρασή σας ή αναζητήστε "Google Home" στο κατάστημα εφαρμογών στην κινητή συσκευή σας. Εάν η εφαρμογή Google Home είναι ήδη εγκατεστημένη στην κινητή συσκευή σας, ανοίξτε την και ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση και την κινητή συσκευή σας. Η ρύθμιση της τηλεόρασης μέσω της εφαρμογής Google Home στην κινητή συσκευή σας δεν πρέπει να διακοπεί.

Σημείωση: Ορισμένες κινητές συσκευές με υψηλότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android δεν είναι πλήρως συμβατές με την εγκατάσταση του Google TV μέσω της εφαρμογής Google Home. Ως εκ τούτου, συνιστούμε την επιλογή εγκατάστασης "Ρύθμιση στην τηλεόραση".

5.3.4 Ρύθμιση στην τηλεόραση

Για να εγκαταστήσετε το Streaming Dongle 150 Cast χρησιμοποιώντας την τηλεόρασή σας και το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί Καθοδήγησης προς τα κάτω στη μονάδα τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε την επιλογή "**Ρύθμιση στην τηλεόραση αντί**". Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi - Επιλέξτε ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi και συνδέστε

το Streaming Dongle 150 Cast εισάγοντας τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.
Google Sign in - στο λογαριασμό σας Google χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Σημείωση:

Απαιτείται ένας λογαριασμός Google για να ρυθμίσετε το Streaming Dongle 150 Cast. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα Google Play ή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Hey Google" ή για να εκκινήσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google ή θέλετε να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο λογαριασμό, πρέπει να τον καταχωρήσετε πριν εγκαταστήσετε το Streaming Dongle στον υπολογιστή ή το smartphone σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο ιστότοπο: <https://accounts.google.com/signup>
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής ροής THOMSON, θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Google TV


Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι οι απεικονίσεις του μενού που εμφανίζονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν στη χώρα σας.

6 Αρχική οθόνη

6.1 Αρχική σελίδα

Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εκκινήσετε οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, να παρακολουθήσετε μια ταινία από διάφορες εφαρμογές ροής ή να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων του Thomson 150 streaming dongle. Επίσης, μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία οποιασδήποτε εφαρμογής ανά πάσα στιγμή και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατώντας το κουμπί Home στο τηλεχειριστήριο.

Στην πρώτη σειρά (**Προτεινόμενο για εσάς**), θα προταθεί το περιεχόμενο ροής των εφαρμογών ροής που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόρασή σας σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης στο ιστορικό αναζήτησης.




Σημείωση: Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας και την επιλογή της χώρας σας κατά την αρχική ρύθμιση, το μενού Αρχική σελίδα μπορεί να περιέχει διαφορετικά στοιχεία.

Η δεύτερη σειρά (**Οι εφαρμογές σας**) είναι η σειρά των εφαρμογών. Οι πιο σημαντικές εφαρμογές για υπηρεσίες streaming, όπως το Netflix ή το YouTube, βρίσκονται σε αυτή την πρώτη γραμμή.

Επιλέξτε την εφαρμογή με τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί OK για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.

Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή από την πρώτη σειρά αγαπημένων, να τη μετακινήσετε σε νέα θέση ή να την εκκινήσετε.



Στην προτελευταία και τελευταία θέση αυτής της σειράς θα βρείτε πλαίσια με τις επιλογές "**Αναδιάταξη**" και "**Προσθήκη εφαρμογών**". Επιλέξτε αυτές τις επιλογές λειτουργίας για να αναδιατάξετε τις εφαρμογές σε αυτή τη σειρά ή για να προσθέσετε νέα εφαρμογή σε αυτή τη σειρά Αγαπημένες εφαρμογές.


Πιο κάτω στην αρχική οθόνη, θα βρείτε επιπλέον κανάλια που εμφανίζονται ανά είδος ή κατηγορία περιεχομένου ροής.

Σημείωση: Οι εφαρμογές που εμφανίζονται στην εικόνα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης.

6.2 Λογαριασμός Google


Πλοηγηθείτε στο εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω αριστερή γωνία και πατήστε "OK". Επισημάνετε το εικονίδιο προφίλ και πατήστε "OK".

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ σας, να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό Google ή να διαχειριστείτε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς.



6.3 Εφαρμογές

Επιλέξτε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη για να εμφανίσετε τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόρασή σας. Επισημάνετε μια γραμμή αναζήτησης για να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε από το Google Play Store.




Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν μόνο στο δικό σας δίκτυο. Αυτές οι εφαρμογές δεν είναι ανοικτές υπηρεσίες διαδικτύου, αλλά μόνο εσωτερικές λύσεις για πολλές τηλεοράσεις στο ίδιο νοικοκυριό. Επομένως, η λειτουργία αυτών των εφαρμογών μπορεί να καθορίζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης της τηλεόρασης IP ή του δικτύου σας.

Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες για λήψη σύμφωνα με τη γεωγραφική θέση. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές που εξαρτώνται από τη Γεω-τοποθέτηση είναι διαθέσιμες μόνο στο κατάστημα Google Play σύμφωνα με τους κανόνες Γεω-τοποθέτησης και δεν μπορούν να ληφθούν και να εγκατασταθούν σε διαφορετικές χώρες.


Ορισμένες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, δεν είναι για νομικούς λόγους διαθέσιμες για λήψη σε συσκευές Google TV.

6.4 Βιβλιοθήκη

Επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη στην Αρχική οθόνη για να αναπαράγετε το περιεχόμενο ροής που έχετε ήδη αγοράσει ή νοικιάσει στην τηλεόρασή σας ή σε κινητές συσκευές, όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Google.




6.5 Πεδίο αναζήτησης Google TV



Τα εργαλεία αναζήτησης βρίσκονται στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Μπορείτε είτε να εισαγάγετε μια λέξη για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο είτε να δοκιμάσετε τη φωνητική αναζήτηση χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο που είναι ενσωματωμένο στο τηλεχειριστήριο. Μετακινήστε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Φωνητική αναζήτηση - Πατήστε το εικονίδιο του μικροφώνου για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής αναζήτησης. Το πεδίο φωνητικής αναζήτησης της Google εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε την ερώτησή σας στο Google και η τηλεόρασή σας θα σας απαντήσει. Για τους τοπικούς όρους αναζήτησης είναι σημαντικό η γλώσσα του μενού της τηλεόρασης να είναι ρυθμισμένη στην τοπική γλώσσα.

Αναζήτηση με πληκτρολόγιο - Επιλέξτε τη γραμμή αναζήτησης και πατήστε **OK**. Το εικονικό πληκτρολόγιο της Google θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πληκτρολογήστε την ερώτηση που θέλετε να απαντηθεί.




6.6 Ειδοποίηση

Το κουμπί ειδοποιήσεων εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν μία ή περισσότερες μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις. Για να τις ελέγξετε, παρακαλώ, μεταβείτε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις, θα ανοίξει το υπομενού. Στο κάτω μέρος του υπομενού, θα μπορείτε να βρείτε όλες τις τελευταίες ειδοποιήσεις.

7 Ρυθμίσεις

Για να εισέλθετε στον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων ρυθμίσεων, εισέλθετε στην Αρχική οθόνη, πατώντας το κουμπί (εικονίδιο) Αρχική οθόνη και μεταβείτε στο κουμπί (εικονίδιο) Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία.



8 Σύνδεση συσκευών Bluetooth

8.1 Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ

Σε αυτό το μενού μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου, όπως ακουστικά και ηχεία, καθώς και συσκευές εισόδου, όπως gamepads, ποντίκι ή πληκτρολόγιο, μέσω Bluetooth στο streaming dongle 150 cast. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, την ένταση ήχου +/- ή την επιλογή εισόδου των συνδεδεμένων συσκευών (τηλεόραση, δέκτης AV ή Soundbar) με το τηλεχειριστήριο THOMSON. Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και πατήστε OK για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Bluetooth και πατήστε OK.

8.2 Ζεύγος αξεσουάρ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ζεύξης Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή

που θέλετε να συνδέσετε με το streaming dongle 150 cast. Επιλέξτε την επιλογή του μενού Pair accessory (Ζεύξη αξεσουάρ) και πατήστε OK. Η συσκευή Bluetooth θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά. Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε OK για να ξεκινήσει η διαδικασία σύζευξης.

8.3 Τηλεχειριστήριο

Επιλέξτε την επιλογή μενού Ρύθμιση τηλεχειριστηρίων και πατήστε **OK**. Υπάρχουν δύο υπομενού στο μενού Ρύθμιση απομακρυσμένων κουμπιών:

8.3.1 Συσκευές

Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε με το Thomson Remote control, την τηλεόραση, το Soundbar ή το δέκτη AV και πατήστε **OK**. Επιλέξτε Μάρκα της συσκευής σας από τη λίστα και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τις επιλογές ελέγχου που θέλετε να χειριστείτε με το Thomson RCU και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.

8.3.2 Τηλεχειριστήρια

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της μονάδας Thomson RCU. Μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες λειτουργίες λειτουργίας θέλετε να συνεχίσετε να χειρίζεστε με το αρχικό τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση, δέκτης AV ή soundbar) και ποιες θέλετε να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο Thomson.

8.4 Λειτουργία κουμπιών αστέρι στο τηλεχειριστήριο

Για να εκχωρήσετε μια λειτουργία στο κουμπί Star, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εκκινήσετε με το κουμπί Star και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας OK.

9 Περιεχόμενο εκτύπωσης (Google Cast)

Το Streaming Dongle 150 Cast έχει ενσωματωμένο το Google Cast. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο, μουσική ή άλλο περιεχόμενο από το έξυπνο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας στην τηλεόρασή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο, το tablet ή ο υπολογιστής σας βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με το Thomson Streaming Dongle 150 Cast.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή που υποστηρίζει casting, π.χ. YouTube.
3. Επιλέξτε το βίντεο και κάντε κλικ στο εικονίδιο cast.
4. Επιλέξτε το Thomson 150 και πατήστε OK.

Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Σημείωση:

Λάβετε υπόψη ότι δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές για τη ροή περιεχομένου βίντεο τη λειτουργία Google Cast.

10 "Hey Google" - Φωνητικός βοηθός και λειτουργία ελέγχου

Το Streaming Dongle 150 Cast υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου 'Hey Google'. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί μικροφώνου στο τηλεχειριστήριο. Με το 'Hey Google', μπορείτε να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες, όπως ρύθμιση της έντασης, σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου και εκκίνηση εγκατεστημένων εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, να ρωτήσετε "Πώς είναι ο καιρός αύριο;" ή να αναζητήσετε ταινίες, σειρές και βίντεο σε υπηρεσίες streaming, όπως το Netflix, το Prime Video, το Disney+ και το YouTube.

11 Ρυθμίσεις μορφής οθόνης

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και ανοίξτε το Οθόνη & Ήχος -> Σύνθετες ρυθμίσεις οθόνης.

Επιτρέψτε τη λειτουργία παιχνιδιού - αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η Λειτουργία παιχνιδιού στο Dongle 150 Cast προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Μειώνει την υστέρηση εισόδου:** Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία παιχνιδιού, η συσκευή ροής δίνει σήμα στην **τηλεόραση ή την οθόνη** σας να μεταβεί σε λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης. Αυτό ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση μεταξύ του πατήματος ενός κουμπιού και της εμφάνισης της δράσης στην οθόνη.
- **Απενεργοποιεί την επεξεργασία βίντεο:** Οι τηλεοράσεις συχνά εφαρμόζουν μεταγενέστερη επεξεργασία για να βελτιώσουν την ποιότητα του βίντεο (όπως εξομάλυνση κίνησης ή αναβάθμιση). Η λειτουργία Game Mode **απενεργοποιεί** τις περισσότερες από αυτές τις διεργασίες για να εξασφαλίσει ταχύτερους χρόνους απόκρισης.
- **Βελτιστοποιεί για Cloud Gaming:** Σε συσκευές streaming που υποστηρίζουν **cloud gaming** (π.χ. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), η ενεργοποίηση της λειτουργίας Game Mode βελτιώνει την απόκριση για καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού.

11.1 Επιλογή μορφής

Αυτόματο:

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματη μορφή απεικόνισης, το σύστημα επιτρέπει στις εγκατεστημένες εφαρμογές να προσαρμόζουν αυτόματα τη μορφή HDR στη συσκευή

απεικόνισης. Με αυτήν την επιλογή ρύθμισης, όλες οι εφαρμογές εμφανίζουν αυτόματα το περιεχόμενο βίντεο στη βέλτιστη μορφή βίντεο, αλλά όχι στην υψηλότερη ποιότητα.

Εγχειρίδιο

Αν είναι επιλεγμένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις μορφές HDR που υποστηρίζονται από τις συσκευές αναπαραγωγής σας και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής. Οι μορφές HDR που δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή αναπαραγωγής σας θα εμφανιστούν στην ενότητα "μη υποστηριζόμενες μορφές" και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν με τη βία. Οι εγκατεστημένες εφαρμογές ενδέχεται να επιλέξουν αυτόματα μια μορφή βίντεο που δεν θα εμφανίζεται με την υψηλότερη ποιότητα βίντεο.

12 Ρυθμίσεις μορφής ήχου

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη και ανοίξτε το **Οθόνη & Ήχος** -> **Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου**.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις μορφής ήχου:

Αυτόματο

Αυτή η ρύθμιση ήχου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο Streaming Dongle 150 Cast. Με αυτή την επιλογή, το Streaming Dongle 150 Cast ανιχνεύει και επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη μορφή ήχου που υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας. Συνιστάται να διατηρείτε αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιημένη για την καλύτερη απόδοση ήχου.

Κανένα

Η επιλογή 'None' (Καμία) στο μενού Sound Settings (Ρυθμίσεις ήχου) θα πρέπει να επιλεγεί μόνο εάν δεν θέλετε αναπαραγωγή ήχου Dolby από το Streaming Dongle 150 Cast.

Χειροκίνητο

Επιλεκτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάθε μορφή ήχου που υποστηρίζεται από το Streaming Dongle 150 Cast, ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη τηλεόραση ή το σύστημα ήχου μέσω HDMI eARC.

Πληροφορίες μορφής

Αυτή η ενότητα εμφανίζει τις μορφές ήχου που υποστηρίζονται από την τηλεόρασή σας ή το συνδεδεμένο σύστημα ήχου.

13 Ενημερώσεις

Η ενημέρωση του λογισμικού του Streaming Dongle 150 Cast γίνεται αυτόματα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, θα λάβετε μια ειδοποίηση στην Αρχική οθόνη. Επιλέξτε την ειδοποίηση και πατήστε το κουμπί OK για να τη διαβάσετε.

14 Ερωτήσεις & απαντήσεις

Τι μπορώ να κάνω με το Streaming Dongle 150 Cast;	Το Streaming Dongle 150 cast μετατρέπει την τηλεόρασή σας σε Smart TV και φέρνει τις λειτουργίες Android που είναι γνωστές από τα κινητά τηλέφωνα στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές όπως υπηρεσίες streaming, παιχνίδια, κέντρα πολυμέσων τηλεόρασης και χιλιάδες άλλα από το Google Play. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα tv.mythomson.com
Χρειάζομαι μια Smart TV για να χρησιμοποιήσω το Streaming Dongle 150 Cast;	Όχι, δεν χρειάζεται. Το Streaming Dongle 150 Cast αναβαθμίζει οποιαδήποτε τηλεόραση σε Smart TV.
Ποιες συνδέσεις απαιτούνται για τη λειτουργία του Streaming Dongle 150 Cast;	Σύνδεση σε τηλεόραση ή βιντεοπροβολέα: Το Streaming Dongle 150 Cast υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο έως 4K Ultra HD και πρέπει να συνδεθεί στη θύρα HDMI της τηλεόρασης ή του βιντεοπροβολέα σας.
Εάν ο φωνητικός έλεγχος "Hey Google" δεν ανταποκρίνεται	Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Ποιες μορφές ήχου υποστηρίζει το Streaming Dongle 150 Cast;	Το Streaming Dongle 150 Cast υποστηρίζει τις περισσότερες μορφές ψηφιακού ήχου.
Γιατί δεν υπάρχει σήμα στην τηλεόρασή μου, παρόλο που το Streaming Dongle 150 Cast είναι συνδεδεμένο σε αυτήν με καλώδιο HDMI;	Μπορεί να έχετε επιλέξει λάθος πηγή εισόδου στην τηλεόραση. Μετά την εναλλαγή στη σωστή θύρα HDMI, χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να λάβετε σήμα από το Streaming Dongle 150 Cast
Η τηλεόραση δεν εμφανίζει εικόνα 4K Ultra HD από το Streaming Dongle 150 Cast.	Η ποιότητα εξαρτάται από το μέσο και την πηγή εισόδου. Η κακή ποιότητα εικόνας μπορεί να οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: • Παρακολουθείτε περιεχόμενο χαμηλής ανάλυσης. • Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει 4K UHD. • Η συνδεδεμένη θύρα HDMI που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υποστηρίζει είσοδο 4K (ορισμένες τηλεοράσεις υποστηρίζουν 4K μόνο σε συγκεκριμένες θύρες)
Χρειάζομαι λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσω το Streaming Dongle 150 cast;	Για τη ρύθμιση του Streaming Dongle 150 Cast απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Google στο Streaming Dongle 150 Cast για να έχετε πρόσβαση στο κατάστημα Google Play, στη λειτουργία Hey Google και στις προσφορές αγαπημένου περιεχομένου των εφαρμογών ροής.
Δεν μπορώ να βρω μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο	Ορισμένες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο

Google Play Store, παρόλο που μπορώ να την κατεβάσω στο τηλέφωνό μου.	κατάστημα Google Play για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablets, δεν είναι διαθέσιμες για συσκευές Google TV για νομικούς λόγους.
Μπορώ να δημιουργήσω ή να επεξεργαστώ το λογαριασμό μου Google στο Thomson Streaming Dongle 150 Cast;	Όχι, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κινητό ή τον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε το λογαριασμό σας Google.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις του διαδικτύου για τη βέλτιστη λειτουργία του Streaming Dongle 150 Cast;	Το Streaming Dongle 150 Cast λειτουργεί καλά με τυπική σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, θα έχετε καλύτερη εμπειρία όσο πιο γρήγορη είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όσο περισσότερες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο, τόσο λιγότερη ευρυζωνική σύνδεση έχετε για το Streaming Dongle 150 Cast.
Ποιες συσκευές Bluetooth μπορούν να συνδεθούν στο Streaming Dongle 150 Cast;	Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου, όπως ακουστικά και ηχεία, καθώς και συσκευές εισόδου, όπως πληκτρολόγιο ή gamepad, στο Streaming Dongle 150 Cast. μέσω Bluetooth.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Assistant;	Από το μενού Android Home, πατήστε το κουμπί Google Assistant στο τηλεχειριστήριο του Streaming Dongle 150 Cast. Μπορείτε να αναζητήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Στη λίστα θα εμφανιστεί όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ερώτησή σας.
Πώς μπορώ να μάθω ότι μια νέα έκδοση λογισμικού είναι διαθέσιμη για τη συσκευή μου streaming;	Οι ενημερώσεις λογισμικού για το Streaming Dongle 150 Cast είναι αυτόματες. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για τις εγκατεστημένες εφαρμογές, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην Αρχική οθόνη. Πλοηγηθείτε στην ειδοποίηση και πατήστε OK για να τη διαβάσετε.
Μπορεί το Dongle 150 Cast για streaming να χρησιμοποιηθεί και ως IPTV box;	Ναι, το Streaming Dongle 150 Cast μπορεί να χρησιμοποιηθεί για IPTV. Για να παρακολουθήσετε κανάλια IPTV, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή IPTV της προτίμησής σας ή αυτή που καθορίζεται από τον πάροχό σας.

15 Τεχνικές προδιαγραφές

15.1 Ήχος & βίντεο

Ανάλυση οθόνης: 4K Ultra HD

Ανάλυση βίντεο: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Αποκωδικοποίηση ήχου: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

15.2 Σύστημα & μνήμη

Λειτουργικό σύστημα: Google TV - ATV12

Chipset: S905Y4B

CPU: ARM Quad-Core Cortex-A35 16500 DMIPS

GPU: MP2 850MHz

SDRAM: GB

Flash: eMMC 8 GB

15.3 Ασύρματη συνδεσιμότητα

Ενσωματωμένο Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz~2483,5 MHz (79 κανάλια)

2.4G WIFI: CH1~CH14/2400MHz-2483.5MHz

5G WIFI: CH36~CH48/5150MHz-5250MHz CH52~CH64/5250MHz-5350MHz

CH100~CH140/5470MHz-5725MHz CH149~CH165/5725MHz-5850MHz

Αποτελεσματική ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς RF, EIRP:

2.4G WIFI: < 20dBm

Bluetooth: < 20dBm

5G WIFI :

5150MHz-5250MHz: EIRP < 23dBm

5250MHz-5350MHz: EIRP < 20dBm

5470MHz-5725MHz: EIRP < 20dBm

5725MHz-5850MHz: EIRP < 13.98dBm

15.4 Συμβατότητα

Τηλεοράσεις HD, FHD και UHD με συμβατή θύρα HDMI

Πληκτρολόγιο Bluetooth

Ελεγκτής παιχνιδιών Bluetooth

15.5 Γενικά στοιχεία

Παροχή ρεύματος: AC 100 - 240 V AC~ 50/60 Hz

Τάση εισόδου: $\approx$ 1,5 A

Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: μέγ. 18 W

Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: 2,2 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ~ +70 °C

Διαστάσεις (Π x Β x Υ σε mm): 118 x 118 x 43

Βάρος (σε kg): 0.3

16 Πληροφορίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

Εταιρεία: Streamview GmbH

Διεύθυνση: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Βιέννη, Αυστρία

16.1 Άδειες

Με την επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Σημειώστε ότι η ταχύτητα λήψης εξαρτάται από τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο και ότι ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή για υπηρεσίες streaming. Το Google

TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube, Google Cast και YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα. Το Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc. Απαιτείται συνδρομή στο Netflix streaming. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.netflix.com. Το Apple TV είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων γίνεται με άδεια χρήσης. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι όροι Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio και το σύμβολο double-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια χρήσης από την Dolby Laboratories. Εμπιστευτικά αδημοσίευτα έργα. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Απαιτείται συνδρομή Disney+, δείτε τους όρους στη διεύθυνση <https://www.disneyplus.com>. ©2025 Disney και οι συναφείς με αυτήν οντότητες. ©2025 Amazon.com, Inc. ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Τα σήματα Amazon, Prime Video και όλα τα σχετικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Ισχύουν τα τέλη συνδρομής Amazon Prime ή Prime Video. Δείτε το primevideo.com/terms για λεπτομέρειες. Όλα τα άλλα προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή ονομασίες προϊόντων και λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Βιέννη, Αυστρία. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της StreamView GmbH. Η THOMSON και το λογότυπο THOMSON είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης από την StreamView GmbH - περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.thomson-brand.com. Προστασία δεδομένων: Οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη συσκευή, το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και τα περιφερειακά. Οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών ή τεχνολογιών, οι οποίες δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων μερών, που παρέχονται ήδη στη συσκευή ή εγκαθίστανται από εσάς μετά την αγορά του προϊόντος, ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς την παροχή πρόσθετων προειδοποιήσεων. Η StreamView δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενη παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες τρίτων.



