

THOMSON



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](https://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

THOMSON STREAMING BOX PLUS 270

VAŽNO

Prije instalacije i korištenja Streaming Boxa 270 Plus pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Držite ovaj priručnik pri ruci za daljnje potrebe.

Sadržaj

1	Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu	4
1.1	Primjene i performanse	5
1.2	Zaštita podataka	5
2	Uvod	5
3	Streaming Box	6
3.1	Prednja ploča	6
3.2	Stražnja ploča	6
4	Daljinski upravljač	7
4.1	Daljinski upravljač 1	7
4.2	Daljinski upravljač 2	8
		8
5	Instalacija	9
5.1	Sadržaj pakiranja	9
5.2	Postavljanje	9
5.3	Postavite svoj uređaj za streaming	11
5.4	Uparivanje daljinskog upravljača	11
5.5	Prva instalacija	12
6	Google TV	12
6.1	Postavljanje Google TV-	12
6.2	Postavljanje pomoću aplikacije Google Home	12
6.3	Postavljanje na TV	13
7	Početni zaslon	14
7.1	Početna	14
7.2	Google račun	15
7.3	Aplikacije	16
7.4	Knjižnica	17
7.5	Polje za pretraživanje Google TV	17
7.6	Obavijest	18

8	Postavke	18
9	Povezivanje Bluetooth uređaja	19
9.1	Daljinski upravljači i pribor	19
9.2	Parni pribor	19
9.3	Daljinski upravljač	19
9.3.1	Uređaji	19
9.3.2	Tipke daljinskog upravljača	19
9.4	Funkcionalnost tipke zvjezdice na daljinskom upravljaču	19
10	Sadržaj emitiranja (Google Cast)	19
11	„Hej Google“ – Glasovni asistent i funkcija upravljanja	20
12	Postavke formata prikaza	20
12.1	Odabir formata	21
13	Postavke formata zvuka	21
14	Reprodukcija s USB-	21
15	ažuriranja	23
16	Pitanja i odgovori	23
17	Tehničke specifikacije	24
17.1	Audio i video	24
17.2	Sustav i memorija	24
17.3	Portovi	24
17.4	Zvučnik i mikrofoni	24
17.5	Bežična povezivost	24
17.6	Raščešljavanje	25
17.7	Opći podaci	25
18	Informacije europske agencije	25
18.1	Licence	25

1 Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu

Vaš je uređaj pažljivo pregledan i zapakiran prije otpreme . Prilikom raspakiranja provjerite jesu li svi dijelovi uključeni i držite ambalažu izvan dohvata djece. Preporučujemo da kutiju čuvate tijekom jamstvenog roka kako bi vaš uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravka ili jamstva. Molimo pročitajte upute prije upotrebe uređaja i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Proizvod mora biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima.



Molimo postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto na ravnoj, čvrstoj i stabilnoj površini.



Isključite mrežni utikač ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme . Ako je mrežni kabel oštećen, mora se zamijeniti mrežnim adapterom od 12 V i 1,5 A. Obratite se korisničkoj službi kako biste izbjegli moguće opasnosti.



NAPOMENA: Kako biste izbjegli strujni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi te ga zaštitite od visokih temperatura, vlage, vode i prašine. Ne koristite uređaj na vlažnim ili hladnim mjestima.



Ako je potrebno popraviti uređaj, posjetite web-stranicu:
<https://tv.mythomson.com/en/Support/> i obratite se postprodajnoj službi.



Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore otvorenog plamena podalje .
Uređaj držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti.



AAA

Zamjena baterije

Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom :

- Zamjena baterije pogrešnom vrstom koja može isključiti osigurač (npr. u kućištu nekih vrsta litijevih baterija)
- odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rastavljanje baterije koje može dovesti do eksplozije
- ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokim temperaturama, što može dovesti do sljedećih problema: eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova
- baterija koja je izložena izuzetno niskom tlaku zraka, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova.



Uređaj s ovim simbolom je električni uređaj klase II ili dvostruko izolirani uređaj. Dizajniran je tako da ne zahtijeva sigurnosni priključak za električno uzemljenje. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod mora pravilno zbrinuti diljem EU u skladu s Direktivom 2002/96/EZ (EE otpad) i ne smije se odlagati s ostalim kućnim otpadom. Molimo vas da ga odgovorno reciklirate i doprinesete održivoj ponovnoj upotrebi materijalnih resursa. Molimo vas da ga predate u sustav za sakupljanje ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod.

Prema Zakonu o baterijama, krajnji korisnici su zakonski obvezni vratiti stare baterije. Molimo vas da ne bacate rabljene baterije u kućni otpad, već ih predajte u sustav za prikupljanje rabljenih baterija.

Ovime StreamView izjavljuje da radio oprema tipa Streaming Box ispunjava zahtjeve direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: tv.mythomson.com/support . Samo za unutarnju upotrebu

1.1 Primjene i performanse

Brzina preuzimanja ovisi o vašoj internetskoj vezi. Neke aplikacije možda neće biti dostupne u vašoj zemlji ili regiji. Možda će biti potrebno članstvo za streaming. Netflix je dostupan u odabranim zemljama. Više informacija na www.netflix.com. Dostupnost glasovnih značajki za Google Assistant ovisi o podršci za Google glasovno pretraživanje .

1.2 Zaštita podataka


Davatelji aplikacija i usluga mogu prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tehničke informacije o ovom uređaju, sustavu i aplikacijskom softveru te perifernim uređajima. Takve informacije mogu koristiti za poboljšanje proizvoda ili pružanje usluga ili tehnologija koje vas osobno ne identificiraju. Osim toga, neke usluge trećih strana koje su već uključene u uređaj ili ste ih instalirali nakon kupnje proizvoda mogu zahtijevati registraciju s vašim osobnim podacima. Neke usluge također mogu prikupljati osobne podatke bez dodatnih upozorenja. StreamView ne može biti odgovoran za moguće kršenje zaštite podataka od strane usluga trećih strana.

2 Uvod

Uz Google TV™ na Streaming Box Plus 270 uređaju, možete uživati u svojoj zabavi koju volite - uz malu Googleovu pomoć. Google TV donosi filmove, serije i još mnogo toga iz svih vaših pretplata na jedno mjesto. Trebate inspiraciju? Dobijte odabrane preporuke i koristite Googleovo snažno pretraživanje kako biste pronašli emisije u više od 10 000 aplikacija. Također možete koristiti svoj glas za pronalaženje programa, reprodukciju glazbe, upravljanje pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga. A s personaliziranim popisima za praćenje i profilima, iskustvo je prilagođeno svima.

3 Streaming Box


3.1 Prednja ploča



Far field microphone on/off

Find my remote control

3.2 Stražnja ploča



Reset

Ethernet


HDMI

USB
max. 5.0 V,
900 mA

DC

4 Daljinski upravljač

4.1 Daljinski upravljač 1



	Pripravnost: Brzo stanje pripravnosti / Pripravnost / Uključeno
	Pritisnite i držite ovu tipku za aktiviranje funkcije prečaca ovaj gumb. Kratko pritisnite gumb sa zvjezdicom za odabir željenog ili za odabir ulaznog izvora.
	Prebacivanje profila: Prebacivanje između više Google profila
	Mikrofon: Aktivira Google Assistant i mikrofon integriran u daljinski upravljač
	Postavke: Otvara izbornik postavki
	U redu: Potvrđuje odabire
	Tipka za smjer (D-pad): Navigacija u izborniku, postavljanje opcija, pomicanje fokusa ili kursora itd.
	Natrag/Povratak: Povratak na prethodni izbornik, korak unatrag, zatvaranje prozora, zatvaranje teleteksta (u načinu rada Live TV-Teletekst). Izlaz iz reprodukcije multimedijских datoteka i povratak na pregledni izbornik MMP (Multi Media Player)
	Dom: Otvara se the Dom Zaslon
	Elektronički programski vodič
	Glasnoća +/-: Kontrolira glasnoću zvuka televizora
	Program +/-: Prebacivanje između pojedinačnih TV/radio kanala. Pomicanje kanala popis stranica po stranica kada the kanal popis je prikazano na TV ekran
	Isključivanje zvuka: Potpuno isključivanje zvuka televizora
	Pokrenite YouTube aplikaciju
	Pokrenite aplikaciju Prime Video
	Pokrenite Netflix aplikaciju
	Pokrenite Disney+ aplikaciju


4.2 Daljinski upravljač 2




	Pripravnost: Brzo stanje pripravnosti / Pripravnost / Uključeno
	Pritisnite i držite ovu tipku za aktiviranje funkcije prečaca ovaj gumb. Kratko pritisnite gumb sa zvjezdicom za odabir željenog ili za odabir ulaznog izvora.
	Promjena profila: Prebacuje korisničke profile
	Mikrofon: Aktivira Google Assistant i mikrofon integriran u daljinski upravljač
	Postavke: Prikaz izbornika postavki TV-a uživo (u načinu rada TV uživo), prikaz dostupnih opcija postavki kao što su zvuk i slika
	U redu: Potvrđuje odabire
	Tipka za smjer (D-pad): Navigacija u izborniku, postavljanje opcija, pomicanje fokusa ili kursora itd.
	Natrag/Povratak: Povratak na prethodni izbornik, korak unatrag, zatvaranje prozora, zatvaranje teleteksta (u načinu rada Live TV-Teletekst). Izlaz iz reprodukcije multimedijских datoteka i povratak na pregledni izbornik MMP (Multi Media Player)
	Dom: Otvara se the Dom Zaslon.
	Elektronički programski vodič
	Glasnoća +/-: Kontrolira glasnoću zvuka televizora
	Program +/-: Prebacivanje između pojedinačnih TV/radio kanala. Pomiče se kroz popis kanala stranicu po stranicu kada je popis kanala prikazan na TV zaslonu.
	Isključivanje zvuka: Potpuno isključuje zvuk televizora .
	YouTube: Pokreće aplikaciju YouTube
	Prime Video: Pokreće aplikaciju Prime Video
	Netflix: Pokreće Netflix aplikaciju
	aplikaciju Disney+
TV UŽIVO	Pokrenite aplikaciju Live TV

5 Montaža

5.1 Sadržaj pakiranja




Streaming Box




Installation instructions



2 x AAA Batteries



Voice Remote Control




Power Adapter



2-Pin Plug



3-Pin Plug




HDMI cable


*Ilustracije su samo za referencu

5.2 Postaviti


1




2



3




Izborna:




Ako internetska veza nije dostupna putem LAN-a, tijekom početne instalacije bit ćete upitani za spajanje na internet putem WLAN-a.

5.3 Pozicionirajte svoj uređaj za streaming



Kako bi se osigurala točnost glasovnog upravljanja na daljinu, preporučuje se korištenje uređaja za streaming više od 12 nekoliko centimetara od zvučnika televizora. Molimo vas da ne stavljate uređaj za streaming u zatvoreni ormarić.

5.4 Uparivanje daljinskog upravljača



Uključite televizor i streaming box te slijedite upute na zaslonu za uparivanje daljinskog upravljača .

5.5 Prva instalacija

Nakon što ste uspješno uparili daljinski upravljač, odaberite jezik instalacije i svoju regiju te slijedite upute za instalaciju na zaslonu.

Možete skenirati QR kôd na zaslonu kako biste postavili svoj Streaming Box Plus 270 u aplikaciji Google Home na svom pametnom telefonu ili tabletu. Ili možete odabrati "Postavi na TV-u umjesto toga" pri dnu zaslona i slijediti upute na zaslonu.


Napomena:

Za postavljanje Streaming Box Plus 270 uređaja potreban je Google račun.

6 Google TV

6.1 Postavljanje Google TV-a

Streaming Box 270 Plus možete postaviti putem Google Home aplikacije na svom mobitelu (telefonu ili tabletu) ili ručno odabirom opcije "Postavi na TV-u umjesto toga" pri dnu zaslona.



6.2 Postavljanje pomoću aplikacije Google Home

Za postavljanje pomoću aplikacije Google Home potrebno je imati mobilni uređaj (pametni telefon ili tablet) s instaliranom aplikacijom Google Home i da je mobilni uređaj spojen na internet putem iste Wi-Fi mreže na koju se spaja Streaming Box Plus 270. Za instalaciju aplikacije Google Home skenirajte QR kôd na televizoru ili potražite "Google Home" u trgovini aplikacija na mobilnom uređaju. Ako je aplikacija Google Home već instalirana na vašem mobilnom uređaju, otvorite je i slijedite upute na televizoru i mobilnom uređaju. Postavljanje televizora putem aplikacije Google Home na vašem mobilnom uređaju ne bi trebalo biti prekinuto.

Napomena: Neki mobilni uređaji s novijom verzijom Android OS-a nisu u potpunosti kompatibilni s instalacijom Google TV-a putem aplikacije Google Home. Stoga preporučujemo opciju instalacije "Postavi na TV".

6.3 Postavljanje na TV-u

Za instalaciju Streaming Box Plus 270 pomoću televizora i daljinskog upravljača, pritisnite tipku za kretanje prema dolje na daljinskom upravljaču kako biste odabrali opciju " **Postavi na televizoru** ". Zatim slijedite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.

Odaberite svoju Wi-Fi mrežu - Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu i povežite svoj Streaming Box Plus 270 unosom odgovarajuće lozinke

Prijava putem Googlea - Prijavite se na svoj Google račun pomoću adrese e-pošte i lozinke

Bilješka:

Za postavljanje Streaming Box Plus 270 uređaja potreban je Google račun. Za pristup Google Play trgovini, korištenje funkcije „Hej Google“ ili pokretanje omiljenih aplikacija morate biti prijavljeni sa svojim Google računom.

Ako nemate Google račun ili želite stvoriti dijeljeni račun, morate ga registrirati prije instaliranja Streaming Box Plus 270 uređaja na računalo ili pametni telefon. Google račun možete stvoriti posjetom sljedeće web stranice: <https://accounts.google.com/signup>
Nakon što dovršite početnu instalaciju vašeg THOMSON streaming uređaja, prikazat će se početni zaslon Google TV-a.


Napomena: Imajte na umu da su ilustracije izbornika prikazane u ovom korisničkom priručniku samo za referencu i mogu se razlikovati u vašoj zemlji.

7 Početni zaslon

7.1 Dom

S početnog zaslona možete pokrenuti bilo koju instaliranu aplikaciju, gledati film iz raznih aplikacija za streaming ili ući u izbornik Postavke vašeg Streaming Box Plus 270 uređaja. Također, možete u bilo kojem trenutku izaći iz bilo koje aplikacije i vratiti se na početni zaslon pritiskom na tipku Početna na daljinskom upravljaču.

U prvom retku (Preporučeno za vas) bit će predložen sadržaj streaminga aplikacija za streaming instaliranih na vašem televizoru prema vašim kriterijima pretraživanja u vašoj povijesti pretraživanja.




Napomena: Ovisno o postavkama vašeg televizora i odabiru države tijekom početnog postavljanja, izbornik Početak može sadržavati različite elemente.

Drugi red (**Vaše aplikacije**) je red aplikacija. Najvažnije aplikacije za streaming usluge poput Netflix-a ili YouTubea mogu se pronaći u ovom prvom redu.

Odaberite aplikaciju pomoću tipki za smjer na daljinskom upravljaču i potvrdite odabir tipkom OK za pokretanje odabrane aplikacije.

Odaberite aplikaciju i pritisnite i držite gumb U redu da biste uklonili odabranu aplikaciju iz prvog retka favorita, premjestili je na novi položaj ili je pokrenuli.




Na pretposljednjoj i posljednjoj poziciji u ovom retku naći ćete okvire s opcijama " **Promijeni redoslijed** " i " **Dodaj aplikacije** ". Odaberite ove funkcijske opcije za promjenu redoslijeda aplikacija u ovom retku ili za dodavanje nove aplikacije u ovaj redak omiljenih aplikacija. Dalje na početnom zaslonu pronaći ćete dodatne kanale prikazane po žanru ili kategoriji sadržaja za streaming.

Napomena: Primjene prikazane na slici služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati ovisno o zemlji instalacije.

7.2 Google račun


Idite na ikonu profila u gornjem lijevom kutu i pritisnite "U redu". Označite ikonu profila i pritisnite "U redu".

Ovdje možete promijeniti postavke profila, dodati novi Google račun ili upravljati postojećim računima.



7.3 Aplikacije

Odaberite karticu Aplikacije na početnom zaslonu za prikaz aplikacija instaliranih na vašem televizoru. Označite traku za pretraživanje da biste upisali naziv aplikacije koju želite instalirati iz Trgovine Google Play.




Napomena: Neke aplikacije rade samo u vašoj vlastitoj mreži. Ove aplikacije nisu otvorene internetske usluge, već samo interna rješenja za nekoliko televizora u istom kućanstvu. Rad ovih aplikacija stoga može odrediti vaš IP TV ili mrežni operater.

Neke su aplikacije dostupne za preuzimanje prema geolokaciji . To znači da su aplikacije koje ovise o geolokaciji dostupne samo u trgovini Google Play prema pravilima geolokacije i ne mogu se preuzeti i instalirati u različitim zemljama.


Neke aplikacije koje su dostupne za mobilne uređaje poput mobitela i tableta iz pravnih razloga nisu dostupne za preuzimanje na Google TV uređajima.

7.4 Knjižnica

Odaberite karticu Biblioteka na početnom zaslonu za reprodukciju sadržaja za streaming koji ste već kupili ili unajmili na svom televizoru ili mobilnim uređajima poput mobilnog telefona ili tableta pomoću Google računa.



7.5 Polje za pretraživanje Google TV-a




Alati za pretraživanje nalaze se u gornjem lijevom kutu zaslona. Možete unijeti riječ za početak pretraživanja pomoću virtualne tipkovnice ili isprobati glasovno pretraživanje pomoću mikrofona ugrađenog u daljinski upravljač. Pomaknite fokus na željenu opciju i pritisnite **OK** za nastavak.

Glasovno pretraživanje – Pritisnite ikonu mikrofona za pokretanje funkcije glasovnog pretraživanja. Polje za glasovno pretraživanje Google pojavljuje se na vrhu zaslona. Postavite svoje pitanje Googleu i vaš televizor će vam odgovoriti. Za lokalne pojmove za

pretraživanje važno je da jezik izbornika televizora bude postavljen na lokalni jezik.

Pretraživanje pomoću tipkovnice – Odaberite traku za pretraživanje i pritisnite **U redu**. Virtualna Google tipkovnica pojavit će se na zaslonu. Upišite pitanje na koje želite odgovor.




7.6 Obavijest

Gumb za obavijesti pojavljuje se samo kada postoji jedna ili više nepročitanih obavijesti. Da biste ih provjerili, idite na ikonu Postavke, otvorit će se podmeni. Na dnu podmenija moći ćete pronaći sve najnovije obavijesti.

8 Postavke

Za pristup cijelom popisu dostupnih postavki, otvorite početni zaslon pritiskom na gumb (ikona) Početni zaslon i odaberite gumb (ikona) Postavke u gornjem desnom kutu.



9 Povezivanje Bluetooth uređaja

9.1 Daljinski upravljači i pribor

U ovom izborniku možete spojiti audio uređaje poput slušalica i zvučnika, kao i ulazne uređaje poput gamepadova, miša ili tipkovnice putem Bluetootha na Streaming Box Plus 270. Također možete postaviti daljinski upravljač tako da pomoću THOMSON daljinskog upravljača možete kontrolirati uključivanje/isključivanje, glasnoću +/- ili odabir ulaza spojenih uređaja (TV, AV prijemnik ili soundbar). Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i pritisnite OK za otvaranje izbornika Postavke. Odaberite Bluetooth i pritisnite OK.

9.2 Spari pribor

Provjerite je li na uređaju koji želite spojiti na Streaming Box Plus 270 aktiviran način uparivanja putem Bluetootha. Odaberite opciju izbornika Upari pribor i pritisnite OK. Bluetooth uređaj bit će naveden s desne strane. Odaberite uređaj i pritisnite OK za početak postupka uparivanja.

9.3 Daljinski upravljač

Odaberite opciju izbornika Postavljanje tipki daljinskog upravljača i pritisnite **OK**. U izborniku Postavljanje tipki daljinskog upravljača nalaze se dva podmenija:

9.3.1 Uređaji

Odaberite Dodaj uređaj i pritisnite **OK**. Odaberite uređaj kojim želite upravljati pomoću Thomsonovog daljinskog upravljača, TV-a, Soundbara ili AV prijemnika i pritisnite **OK**. Odaberite marku svog uređaja s popisa i pritisnite **OK**. Odaberite opcije upravljanja kojima želite upravljati pomoću Thomsonovog daljinskog upravljača i slijedite upute na TV zaslonu.

9.3.2 Tipke daljinskog upravljača

U ovom podmeniju možete konfigurirati rad vašeg Thomson RCU-a. Možete postaviti koje operativne funkcije želite nastaviti koristiti s originalnim daljinskim upravljačem spojenog uređaja (TV, AV receiver ili soundbar), a koje želite koristiti s Thomsonovim daljinskim upravljačem.

9.4 Funkcionalnost tipke zvjezdice na daljinskom upravljaču

Za dodjeljivanje funkcije tipki sa zvjezdicom, pritisnite je i držite. Pojavit će se dijaloški okvir s aplikacijama instaliranim na vašem uređaju. Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti pomoću tipke sa zvjezdicom, a zatim potvrdite svoj odabir pritiskom na OK.

10 Sadržaj emitiranja (Google Cast)

Ugrađeni Streaming Box Plus 270. Možete emitirati videozapise, glazbu ili drugi sadržaj sa svog pametnog telefona, tableta ili računala na svoj TV.

1. Molim uvjeri se da tvoj telefon, tablet, ili računalo je u isto mreža kao Vaš Streaming Box Plus 270 .
2. Otvoriti the aplikacija da podržava lijevanje, npr., YouTube.
3. Odaberite the video i kliknite na ikona emitiranja .
4. Odaberite Streaming Box Plus 270 i pritisnite U REDU.

Reprodukcija će započeti automatski.

Bilješka:

Imajte na umu da ne podržavaju sve aplikacije za streaming video sadržaja funkciju Google Cast.

11 „Hej Google“ – Glasovni asistent i funkcija upravljanja

Streaming Box Plus 270 podržava funkciju Hey Google. Funkcija Hey Google može se aktivirati pritiskom na gumb mikrofona na daljinskom upravljaču ili putem handsfree mikrofona ugrađenog u uređaj, koji se prvo mora aktivirati u izborniku Postavke > Računi i prijava > Odaberite račun > Google Assistant > Handsfree mikrofona.

Funkciju "Hej Google" možete koristiti za izvođenje raznih operacija na uređaju, npr. možete postaviti postotak glasnoće, isključiti i uključiti zvuk ili pokrenuti razne aplikacije. Možete pretraživati razne informacije s interneta, npr. "Kakvo će vrijeme biti sutra?", ili pretraživati filmove, serije ili videozapise u aplikacijama streaming servisa kao što su Netflix, Prime Video, Disney+ ili YouTube.

Napomena: Mikrofon dalekog polja ugrađen u uređaj također se može mehanički deaktivirati u bilo kojem trenutku pomoću prekidača sa strane uređaja .

12 Postavke formata prikaza

Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču ili odaberite ikonu Postavke na početnom zaslonu i otvorite Zaslona i zvuk -> Napredne postavke zaslona.

Dopusti način igre - ova je funkcija aktivirana prema zadanim postavkama.

Način igre na Streaming Box Plus 270 nudi sljedeće značajke:

- **Smanjuje ulazno kašnjenje** : Kada je omogućen način igre, uređaj za streaming signalizira vašem **televizoru ili monitoru** da pređe u način rada s niskom latencijom. To minimizira kašnjenje između pritiska gumba i prikaza akcije na zaslonu.
- **Onemogućuje obradu videa** : Televizori često primjenjuju naknadnu obradu kako bi poboljšali kvalitetu videa (poput zaglađivanja pokreta ili povećanja razmjera). Način igre **isključuje** većinu tih procesa kako bi se osiguralo brže vrijeme odziva.
- **Optimizira za igranje u oblaku** : Na uređajima za streaming koji podržavaju

igranje u oblaku (npr. NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming), omogućavanje načina igre poboljšava odzivnost za bolje iskustvo igranja.

12.1 Odabir formata

Automatski:

Ako odaberete postavku Automatski format prikaza, sustav omogućuje instaliranim aplikacijama da automatski prilagode HDR format vašem uređaju za prikaz. S ovom opcijom postavke sve aplikacije automatski prikazuju video sadržaj u optimalnom video formatu, ali ne u najvišoj kvaliteti.

Priručnik:

Ako je odabrana ova opcija, možete ručno deaktivirati HDR formate koje podržavaju vaši uređaji za reprodukciju, a koji mogu uzrokovati probleme s reprodukcijom. HDR formati koje vaš uređaj za reprodukciju ne podržava bit će prikazani pod "nepodržani formati" i ne mogu se prisilno aktivirati. Instalirane aplikacije mogu automatski odabrati video format koji se neće prikazivati u najvišoj video kvaliteti.

13 Postavke formata zvuka

Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču ili odaberite ikonu Postavke na početnom zaslonu i otvorite **Zaslon i zvuk** -> **Napredne postavke zvuka**.

Dostupne su sljedeće postavke formata zvuka:

Automatski

Ova postavka zvuka je omogućena prema zadanim postavkama na Streaming Box Plus 270. S ovom opcijom, Streaming Box Plus 270 automatski prepoznaje i odabire optimalni audio format koji vaš TV podržava.

Preporučuje se da ova postavka ostane uključena za najbolje audio performanse.

Ništa

Opciju 'Ništa' u izborniku Postavke zvuka treba odabrati samo ako ne želite reprodukciju Dolby zvuka sa Streaming Box Plus 270.

Priručnik

Selektivno možete omogućiti ili onemogućiti svaki audio format koji podržava Streaming Box Plus 270, bez obzira na to podržava li ga vaš povezani TV ili audio sustav putem HDMI eARC-a .

Informacije o formatu

Ovaj odjeljak prikazuje audio formate koje podržava vaš TV ili spojeni audio sustav.

14 Reprodukcijska s USB-a

Rad s vanjskim USB uređajima za pohranu

Spojite vanjski USB pogon (USB flash pogon ili vanjski tvrdi disk) na USB-A priključak Streaming Box Plus 270 uređaja.

Kada spojite USB uređaj za pohranu, pritisnite gumb za prikaz opcija. Možete reproducirati multimedijски sadržaj pohranjen na uređaju za pohranu ili proširiti interni kapacitet pohrane Streaming Box Plus 270.

Reprodukcija multimedijских datoteka s vanjskog uređaja za pohranu

Preuzmite aplikaciju za reprodukciju multimedije. Pokrenite instaliranu aplikaciju i odaberite datoteku koju želite reproducirati .

Proširite interni kapacitet pohrane uređaja THOMSON Streaming Box Plus 270:

Nakon spajanja USB uređaja za pohranu, pritisnite tipku Home na daljinskom upravljaču >> Odaberite ikonu postavki >> Odaberite odgovarajuću obavijest o USB flash pogonu [Odaberi za postavljanje] >> Odaberite opciju "Postavi kao pohranu uređaja" i slijedite upute na zaslonu.

Isti postupak možete provesti i putem izbornika Postavke. Postavke / Sustav / Memorija / Nosac podataka / Izbriši i formatiraj kao memoriju uređaja

Napomena: Priključeni USB uređaj za pohranu podataka treba biti formatiran u FAT32 ili exFAT sustavu .

15 Ažuriranja

Ažuriranje softvera Streaming Box Plus 270 događa se automatski. Ako su dostupna ažuriranja, primit ćete obavijest na početnom zaslonu. Odaberite obavijest i pritisnite gumb U redu da biste je pročitali.

16 Pitanja i odgovori

Što mogu učiniti sa svojim Streaming Box Plus 270 uređajem?	Uz Google TV na Streaming Box Plus 270 uređaju, možete uživati u svojoj zabavi koju volite - uz malu Googleovu pomoć. Google TV donosi filmove, serije i još mnogo toga iz svih vaših pretplata na jedno mjesto. Trebate inspiraciju? Dobijte odabrane preporuke i koristite Googleovo snažno pretraživanje kako biste pronašli emisije u više od 10 000 aplikacija. Također možete koristiti svoj glas za pronalaženje programa, reprodukciju glazbe, upravljanje pametnim kućanskim uređajima i još mnogo toga. A s personaliziranim popisima za praćenje i profilima, iskustvo je prilagođeno svima.
Trebam li pametni TV za korištenje streaming boxa Plus 270?	Ne, ne morate. Streaming Box Plus 270 nadograđuje bilo koji televizor u Smart TV.
Koje su veze potrebne za rad mog Streaming Box Plus 270 uređaja?	Priključak na TV ili projektor: Streaming Box Plus 270 podržava video rezolucije do 4K Ultra HD i treba ga spojiti na TV ili projektor putem visokokvalitetnog HDMI kabela. Internetska veza: Na internet se možete povezati putem Wi-Fi-ja ili LAN kabela. Poglavlje 4.2 sadrži informacije o dodatnim priključcima, npr. na audio uređaje i USB uređaje.
Ako glasovno upravljanje handsfree sustava ne reagira	Provjerite status mreže. Provjerite je li zvuk uređaja za streaming isključen. (Mikrofon je uključen.) Provjerite je li ugrađeni mikrofon mehanički deaktiviran pomoću prekidača sa strane uređaja.
Ako spojim zvuk direktno na pojačalo, Dobivam li zvuk u Atmos načinu rada?	Ako spojeno AV pojačalo podržava Dolby Atmos, zvuk ćete primati u Atmos načinu rada. Streaming Box Plus 270 automatski prepoznaje audio format koji pojačalo podržava.
Koje audio formate podržava moj Streaming Box Plus 270 Podrška putem HDMI-ja za pojačalo?	Streaming Box Plus 270 podržava većinu digitalnih audio formata.
Zašto nema signala na mom televizoru iako je moj Streaming Box Plus 270 spojen HDMI kablom?	Možda ste odabrali pogrešan ulazni izvor na televizoru. Nakon prebacivanja na ispravnu HDMI vezu, Streaming Box Plus 270 će primiti signal nekoliko sekundi.
Televizor ne prikazuje 4K UHD sliku.	Kvaliteta ovisi o mediju i ulaznom izvoru. Loša kvaliteta slike može iz sljedećih razloga: - Vidite sadržaj niske rezolucije; - Koristite kabel koji ne podržava 4K UHD; - Vaš televizor ne podržava 4K UHD.
Trebam li Google račun za korištenje Streaming Box Plus 270 uređaja?	Za postavljanje Google TV-a na Streaming Box Plus 270 potreban je Google račun. Morate biti prijavljeni na svoj Google račun da biste koristili personalizirane funkcije na Google TV-u, kao što su prilagođeni profili, popisi za gledanje, preporuke itd.
Ne mogu pronaći određenu aplikaciju na svom televizoru, iako je dostupna za preuzimanje na moj pametni telefon.	Neke se aplikacije mogu ponuditi za preuzimanje na mobilnim uređajima, ali nisu dostupne na Google TV-u.
Koji su internetski zahtjevi za moj Streaming Box Plus 270?	Streaming Box Plus 270 dobro radi s normalnom internetskom vezom. Međutim, imat ćete bolje iskustvo što je internetska veza brža. Imajte na umu da što je više uređaja spojeno na vašu kućnu mrežu, to je manje širokopojasnog interneta dostupno za vaš Streaming Box Plus 270.
S kojim se Bluetooth uređajima može uspostaviti veza?	Možete spojiti audio uređaje, kao što su slušalice i zvučnici, kao i ulazne uređaje. Spojite uređaje poput tipkovnice ili kontrolera za igre na Streaming Box Plus 270

Streaming Box Plus 270	putem Bluetootha.
Kako se koristi Google asistent?	Pritisnite gumb Google Assistant na daljinskom upravljaču Streaming Box Plus 270. Možete pretraživati bilo koji sadržaj. Sav sadržaj vezan uz vaše pitanje bit će prikazan na popisu.
Kako mogu saznati da je dostupna nova verzija softvera dostupno za moj uređaj za streaming?	Ažuriranja softvera za Streaming Box Plus 270 su automatska. Kada su dostupna ažuriranja za instalirane aplikacije ili operativni sustav, ikone obavijesti pojavit će se pored ikone Postavke u gornjem desnom kutu zaslona. Kliknite gumb U redu na daljinskom upravljaču da biste ih pročitali.
Mogu li koristiti i svoj Streaming Box Plus 270 kao prijemnik ?	Da, Streaming Box Plus 270 se može koristiti za IPTV. Za to morate preuzmite omiljenu IPTV aplikaciju.

17 Tehničke specifikacije

17.1 Audio i video

Rezolucija zaslona: 4K Ultra HD

Video rezolucija: 4Kx2K @ 60 fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Dekodiranje zvuka: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos MS12

17.2 Sustav i memorija

Operativni sustav: Google TV - ATV 12

Čipset: Amlogic S905X4-J

CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: LPDDR4 3GB

Memorija: eMMC 32 GB

17.3 Luke

HDMI 2.1 (TMDS)

USB 3.0 priključak (5 V, maks. 900 mA) Ethernet (RJ-45) 10/100M

17.4 Zvučnik i mikrofoni

Zvučnik: 1 x 3 W, 4 Ohm, mono zvučnik/1,5" Puna frekvencija/FRR: F0~20 kHz

Mikrofon: 2xMIC

17.5 Bežična povezivost

Integrirani Wi-Fi: 802.11 b/g/n/a/ac/ax, 2,4 GHz /5 GHz 2T2R

Bluetooth: 5.2

Bluetooth: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz (79 kanala)

2.4G WIFI: CH1~CH14 2400MHz-2483 0,5MHz

5G WIFI: CH36~CH48 5150MHz-

5250MHz CH52~CH64

5250MHz-5350MHz

CH100~CH140 5470MHz-

5725MHz CH149~CH165

5725MHz-5850MHz

Efektivna izotropna RF izračena snaga, EIRP :

2.4G WIFI: EIRP < 20 dBm

Bluetooth: EIRP <

20 dBm 5G WIFI:

5150 MHz-5250 MHz: EIRP < 23 dBm

5250 MHz-5350 MHz: EIRP < 20 dBm

5470 MHz-5725 MHz: EIRP < 20 dBm

5725 MHz-5850 MHz: EIRP < 13,98 dBm

17.6 Raščešljavanje

HD, FHD i UHD Televizori s HDMI kompatibilan luka

Bluetooth tipkovnica

Bluetooth kontroler za igre

17.7 Opći podaci

Napajanje: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Ulazni napon: Mrežni adapter 12 V 1,5 A

Potrošnja energije u radu: maks. 18 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 2,2 W

Radna temperatura: 0 ~ +40 °C

Temperatura skladištenja: -40 ~ +70 °C

Dimenzije (Š x D x V u mm): 118 x 118 x 43

Težina (u kg): 0,3

18 Informacije europske agencije

Tvrtka: Streamview GmbH

Adresa: Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Beč, Austrija

18.1 Licence

Podložno promjenama. Kao rezultat kontinuiranog istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Imajte na umu da brzina preuzimanja ovisi o vašoj internetskoj vezi i da neke aplikacije možda neće biti dostupne u svim zemljama. Članstvo Za usluge streaminga mogu biti potrebne usluge. Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i YouTube Music zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama. Dostupnost usluga varira ovisno o zemlji i jeziku. Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc. Potrebno je članstvo za streaming na Netflixu. Netflix je dostupan u odabranim zemljama. Više informacija možete pronaći na www.netflix.com. Apple TV zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama i regijama. Wi-Fi je registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®. Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni

znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba tih znakova pod licencom. Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog -D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljiva neobjavljena djela. Autorska prava © 2012.–2025. Dolby Laboratories. Potrebna je pretplata na Disney+, pogledajte uvjete na <https://www.disneyplus.com>. ©2025. Disney i povezani subjekti. ©2025. Amazon.com, Inc. ili njegove podružnice. Amazon, Prime Video i svi povezani znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Primjenjuju se naknade za članstvo u Amazon Primeu ili Prime Videou. Za detalje pogledajte primevideo.com/terms. Svi ostali proizvodi, usluge, tvrtke, zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili nazivi proizvoda i logotipi navedeni ovdje vlasništvo su njihovih vlasnika. Sva prava pridržana. ©2025. StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Beč, Austrija. Ovaj je proizvod proizveden i prodan pod odgovornošću tvrtke StreamView GmbH. THOMSON i logotip THOMSON zaštitni su znakovi koje koristi StreamView GmbH - više informacija na www.thomson-brand.com. Zaštita podataka: Pružatelji aplikacija i pružatelji usluga mogu prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tehničke informacije o ovom uređaju, sustavu i aplikacijskom softveru te perifernim uređajima. Pružatelji aplikacija i pružatelji usluga mogu koristiti takve informacije za poboljšanje proizvoda ili za pružanje usluga ili tehnologija koje vas osobno ne identificiraju. Osim toga, neke usluge trećih strana, koje su već dostupne na uređaju ili ste ih instalirali nakon kupnje proizvoda, mogu zatražiti registraciju s vašim osobnim podacima. Neke usluge mogu prikupljati osobne podatke čak i bez pružanja dodatnih upozorenja. StreamView ne može biti odgovoran za moguće kršenje zaštite podataka od strane usluga trećih strana.

