

NOKIA

androidtv



Streaming Stick 800 FHD

Manuel de l'utilisateur

Content

1. Informations sur la sécurité et les produits	3
2. Introduction	4
3. Streaming Stick	4
3.1. Télécommande	4
4. Installation	5
4.1. Contenu de l'emballage	5
4.2. Mise en place	6
4.3. Appariement de la télécommande	7
4.4. Première installation	7
5. Connexion au réseau	7
6. Installation d'applications	7
7. Connexion des dispositifs Bluetooth	8
8. Contenu diffusé (Chromecast)	8
9. Hey Google	8
10. TV en direct	8
11. Mises à jour	8
12. Questions et réponses	9
13. Spécifications techniques	11



FAQs, manuels, aide et support:
nokia.com/shop/support



Enregistrez votre produit:
nokia.streamview.com/care

1. Informations sur la sécurité et les produits

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié. Lorsque vous le déballez, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour une utilisation ultérieure. Le produit doit être installé conformément aux réglementations nationales.



Veillez placer l'appareil dans un endroit bien ventilé, sur une surface plane, ferme et stable. Veuillez débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'adaptateur secteur Nokia PA510EU, PA510UK. Veuillez contacter le service après-vente pour éviter tout danger éventuel.



AVIS : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité et protégez-le contre les températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides ou froids.



Si l'appareil doit être réparé, veuillez-vous rendre sur le site Web : nokia.com/shop/support pour contacter le service après-vente.



Pour éviter la propagation du feu, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.



Il existe un risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez-les uniquement par des piles de même type ou de type équivalent. Les piles usagées doivent être éliminées en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles appropriées afin de protéger l'environnement.



L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Ce marquage indique que ce produit doit être éliminé de manière appropriée dans l'ensemble de l'UE conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE) et ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Veuillez le recycler de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Veuillez le remettre à un système de collecte ou contacter le détaillant chez qui vous avez acheté le produit.

Conformément à la loi sur les piles, les utilisateurs finaux sont légalement tenus de retourner les piles usagées. Veuillez ne pas jeter les piles usagées dans les ordures ménagères mais les remettre à un système de collecte des piles usagées.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, StreamView déclare que le dispositif de produit de type équipement radio Streaming Stick est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante: streamview.com/support

Destiné à un usage intérieur uniquement dans les États membres de l'UE et les États de l'AELE.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SI SK SE TR UK (NI)

Applications et performances

La vitesse de téléchargement dépend de votre connexion Internet. Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans votre pays ou région. Un abonnement au streaming peut être nécessaire. Netflix est disponible dans certains pays. Plus d'informations sur www.netflix.com. La disponibilité de la langue pour Google Assistant dépend de la prise en charge de la recherche vocale Google.

Protection des données

Les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent recueillir et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et le logiciel d'application et les périphériques. Ils peuvent utiliser ces informations pour améliorer les produits ou pour fournir des services ou des technologies qui ne vous identifient pas personnellement. En outre, certains services tiers, déjà fournis dans l'appareil ou installés par vous après l'achat du produit, peuvent demander un enregistrement avec vos données personnelles. Certains services peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissement supplémentaire. StreamView ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services tiers.


2. Introduction

Le Nokia Streaming Stick transforme votre téléviseur en Smart TV et vous fait profiter de l'expérience d'Android sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger des applications, telles que des services de streaming, des jeux, des TV media centers et des milliers d'autres applications depuis Google Play. Demandez à Google de trouver rapidement des vidéos YouTube, le dernier blockbuster, de consulter la météo sur Internet ou d'autres contenus. Diffusez vos photos, vos vidéos et votre musique depuis des appareils mobiles sur votre téléviseur grâce au Chromecast intégré.

3. Streaming Stick





3.1 Télécommande




	Veille/Arrêt
	Coupe le volume
	Lance l'application YouTube
	Lance l'application Netflix
	Lance l'application Prime Video
	Lance l'application Disney+
	Affiche des informations sur le contenu de l'écran
	Lance Google Play pour trouver des applications
	Ajoute une entité à la liste de surveillance
	Active la fonction „Hey Google“ et le microphone intégré à la télécommande
	Ouvre le menu Paramètres
	Navigue vers la gauche/droite, vers le haut/bas Touche OK : - confirme les sélections, entre dans les sous-menus - appuyer pendant 5 secondes pour éteindre/allumer le rétro-éclairage de la télécommande
	Recule d'un cran, revient à l'écran de menu précédent
	Ouvre l'écran d'accueil
	Lance les chaînes de télévision en direct disponibles sur Internet
	Volume +/-

4. Installation

4.1. Contenu de l'emballage



Adaptateur secteur




Rallonge HDMI câble



Instructions d'installation



2 piles AAA




Télécommande vocale


 Fonctionnement: 0°C-50°C

4.2. Mise en place


①




②



③




④



4.3. Appariement de la télécommande

Allumez le téléviseur et le boîtier de lecture en continu et suivez les instructions à l'écran pour coupler la télécommande.




4.4. Première installation

Après avoir apparié la télécommande avec succès, veuillez choisir la langue dans la liste et suivre le guide pour configurer votre appareil.

5. Connexion au réseau

Vous pouvez vous connecter au réseau par Wi-Fi.

Pour vous connecter au Wi-Fi, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton pour  ouvrir le menu Paramètres ->Réseau & Internet, entrez dans le menu „Réseau & Internet“.
2. Ouvrez le bouton Wi-Fi pour voir la liste des Wi-Fi disponibles.
3. Cliquez sur le nom du Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter, puis entrez le bon mot de passe pour vous connecter.

6. Installation d'applications


Vous avez besoin d'un compte Google pour télécharger des applications sur Google Play. Si vous n'avez pas encore de compte Google, vous devez utiliser votre téléphone portable ou votre ordinateur pour le créer et le modifier.

Si vous l'avez saisie lors de la première installation, appuyez sur le bouton Google Play de la télécommande. Vous pouvez rechercher et télécharger des applications.

Si vous n'avez pas saisi de compte Google auparavant, vous pouvez toujours l'ajouter. Allez dans le menu Paramètres -> Comptes pour entrer votre compte Google. Appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le clavier virtuel.

Remarque: certaines applications ne fonctionnent que chez vous, mais pas dans un autre réseau. Ces applications ne sont pas des services Internet ouverts mais seulement des „solutions internes“ pour une deuxième ou une troisième télévision dans la maison. Le service de l'application ne peut donc être offert que par votre propre fournisseur de réseau et non par une connexion Internet d'un tiers.

7. Connexion des dispositifs Bluetooth

Vous pouvez connecter des appareils audio, tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des périphériques d'entrée, tels que des manettes de jeu et un clavier, au Nokia Streaming Stick via Bluetooth. Appuyez sur le bouton pour  ouvrir le menu Paramètres -> Télécommandes et accessoires -> Ajouter un accessoire -> appuyez sur OK. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil. L'appairage va démarrer et connecter le périphérique Bluetooth au Nokia Streaming Stick.

8. Contenu diffusé (Chromecast)


Le Nokia Streaming Stick intègre Chromecast. Vous pouvez diffuser des vidéos, de la musique ou d'autres contenus depuis votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur vers votre téléviseur.

1. Veuillez-vous assurer que votre téléphone, tablette ou ordinateur se trouve dans le même réseau que votre Streaming Stick.
 2. Ouvrez l'application qui prend en charge le casting, par exemple YouTube.
 3. Sélectionnez la vidéo, touchez-la ou cliquez sur l'icône de distribution.
 4. Sélectionnez le boîtier de diffusion en continu et appuyez sur le bouton de lecture.
- Veuillez noter que toutes les applications ne prennent pas en charge Chromecast ou une diffusion directe. Vous devez installer les applications appropriées depuis le Google Play Store (par exemple, Facebook Watch pour la diffusion dans Facebook).


9. Hey Google

Le Nokia Streaming Stick prend en charge la fonction „Hey Google“. „Hey Google“ peut être utilisé pour effectuer diverses opérations, telles que le réglage du volume en pourcentage, la mise en sourdine et la réactivation du volume ou l'ouverture de diverses applications. Vous pouvez rechercher diverses informations sur Internet, comme „ Quel temps fera-t-il demain ? “, ou rechercher des films, des séries ou des vidéos dans des applications de services de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube.



10. TV en direct


Vous pouvez regarder les chaînes de télévision en direct sur Internet avec les applications TV IP que vous avez téléchargées sur Google Play Store, par exemple „Pluto TV“. Appuyez sur le bouton pour  lancer les chaînes Internet de télévision en direct disponibles.

11. Mises à jour

Les mises à jour logicielles du Nokia Streaming Stick se font automatiquement. En cas de mises à jour disponibles pour les applications installées, vous recevrez une notification sur l'écran d'accueil. Accédez à la notification et appuyez sur OK pour la lire. Ou vous appuyez sur le bouton pour  ouvrir le menu Paramètres ---> Paramètres généraux--->Préférences de l'appareil--->A propos de ---> Mise à jour du système. Si une nouvelle version est disponible, un bouton „Télécharger“ apparaît. Veuillez appuyer sur ce bouton pour télécharger et lancer la mise à jour automatiquement.

12. Questions et réponses

Que puis-je faire avec mon Nokia Streaming Stick ?	Le Nokia Streaming Stick transforme votre téléviseur en Smart TV et vous fait profiter de l'expérience d'Android, connue des téléphones portables, sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger des applications, telles que des services de streaming, des jeux, des centres multimédias TV et des milliers d'autres applications depuis Google Play.
Ai-je besoin d'une Smart TV pour utiliser mon Nokia Streaming Stick ?	Non. Le Nokia Streaming Stick transforme n'importe quel téléviseur en une Smart TV.
De quelles connexions ai-je besoin pour faire fonctionner le Nokia Streaming Stick ?	Le Nokia Streaming Stick prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K Ultra HD lorsqu'il est connecté au téléviseur via HDMI. Vous pouvez vous connecter à Internet via le Wi-Fi.
Le Nokia Streaming Stick dispose-t-il d'applications préchargées ?	Oui, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game, etc. sont préchargés.
Ai-je besoin d'un compte Google pour utiliser mon Nokia Streaming Stick ?	Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un compte Google. Mais vous en aurez besoin pour avoir accès à des milliers d'applications sur Google Play et pour utiliser Google Assistant et parler avec Google.
Comment installer des applications ?	Vous devez être connecté avec un compte Google pour télécharger des applications depuis Google Play. Appuyez sur le bouton Google Play de la télécommande du boîtier mobile Nokia. Vous pouvez rechercher et télécharger des applications sur le Nokia Streaming Stick. Si vous n'avez pas saisi de compte Google lors de la première installation, vous pouvez toujours l'ajouter. Appuyez sur le bouton pour  ouvrir le menu Paramètres -> Comptes pour le saisir.
Je ne trouve pas mon application sur le Google Play Store même si je peux la télécharger sur mon téléphone ?	Le Google Play Store propose des applications dédiées aux appareils mobiles et aux appareils Android TV. Certaines applications ne sont pas disponibles pour les deux appareils.
Où puis-je entrer mon compte Google ?	Si vous n'avez pas saisi votre compte Google lors de la première installation, vous pouvez le faire dans le menu Paramètres (appuyez sur le bouton ) -> Comptes
Puis-je créer ou modifier mon compte Google sur l'appareil ?	Non, vous devez utiliser votre mobile ou votre PC pour créer et modifier votre compte Google.
Quelles sont les conditions requises pour l'Internet de mon Nokia Streaming Stick ?	La Streaming Stick fonctionne bien avec une connexion Internet standard. Cependant, votre expérience sera d'autant meilleure que votre connexion Internet sera rapide. Veuillez noter que plus le nombre d'appareils connectés à votre réseau domestique est élevé, moins vous disposez de large bande pour votre Nokia Streaming Stick.
Quels appareils Bluetooth puis-je connecter à mon Nokia Streaming Box ?	Vous pouvez connecter des appareils audio, tels que des écouteurs et des haut-parleurs, ainsi que des périphériques d'entrée, comme un clavier ou une manette de jeu, au Nokia Streaming Stick via Bluetooth.
Comment connecter des appareils Bluetooth à mon Nokia Streaming Stick ?	Allez dans le menu Paramètres -> Télécommandes et accessoires -> Ajouter un accessoire -> appuyez sur OK. Le jumelage démarre et connecte l'appareil Bluetooth au Nokia Streaming Stick.

<p>Comment utiliser Google Assistant ?</p>	<p>Lorsque vous êtes dans le menu d'accueil d'Android, appuyez sur le bouton Google Assistant de la télécommande du Nokia Streaming Stick. Vous pouvez rechercher n'importe quel contenu. Toutes les informations ou vidéos qui sont liées à votre question seront listées.</p>
<p>Je ne peux pas parler à Google. Que puis-je faire ?</p>	<p>Il se peut que votre télécommande ne soit pas appariée avec le boîtier de streaming Nokia. Appuyez sur le bouton pour  ouvrir le menu Paramètres -> Télécommandes et accessoires et vérifiez si la télécommande est appariée au boîtier de streaming. Pour l'appairer à nouveau, veuillez sélectionner Ajouter un accessoire -> OK. L'appairage va commencer -> Connexion -> Apparié</p>
<p>Puis-je voir les fichiers vidéo de mon serveur via le réseau domestique sur la Streaming Stick ?</p>	<p>Il est possible de voir des fichiers vidéo à partir de votre serveur domestique, mais cela nécessite une application appropriée et des connaissances sur la façon de configurer la connexion.</p>
<p>Comment faire une mise à jour du logiciel ?</p>	<p>Les mises à jour logicielles du Nokia Streaming Stick se font automatiquement. En cas de mises à jour disponibles pour les applications installées, vous recevrez une notification sur l'écran d'accueil. Accédez à la notification et appuyez sur OK pour la lire.</p>

13. Spécifications techniques

Audio et vidéo

Résolution d'affichage : Full HD (1920×1080)
Résolution vidéo : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Décodage audio : 2K@60fps, H.264, HEVC H.265 10 bit

Système et mémoire

Operating system: Android TV
Système d'exploitation : Amlogic S805X2
Processeur : 15k DMIPS
GPU : ARM Mali-G31 MP2
SDRAM : LPDDR 1GB
Flash eMMC 8 GB

Ports

HDMI

Connectivité sans fil

Wi-Fi intégré :802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R
Bluetooth

Compatibilité

Téléviseurs HD, FHD et UHD TVs avec port compatible HDMI
Clavier Bluetooth
Contrôleur de jeu Bluetooth

Données générales

Tension d'entrée : 5 V, 1 A
Alimentation électrique : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique en fonctionnement : max. 5 W
Température de fonctionnement : 0 ~ +50 °C
Température de stockage : -20 ~ +70 °C
Dimensions (L x P x H en mm) : 34,4 x 12 x 93
Poids (en kg) : 4g

Licences

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the AVC standard (“AVC VIDEO”) and/or (ii) decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see <http://www.mpegla.com> This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved. Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language. Apple TV is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2022 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. All rights reserved. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, used under license by StreamView GmbH.