


THOMSON



Poslovni monitor Full HD

M27FB7C14V



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

POMEMBNO

PRED UPORABO TEGA MONITORJA NATANČNO PREBERITE PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
BARVA IN VIDEZ SE LAHKO RAZLIKUJETA GLEDE NA DOLOČEN MODEL IZDELKA.
SPECIFIKACIJE SE LAHKO ZARADI IZBOLJŠANJA UČINKOVITOSTI V PRIHODNOSTI SPREMENIJO BREZ PREDHODNEGA
OBVESTILA.

Vsebina

1 Pomembne informacije o izdelku	3
2 Opozorilo	3
3 Pakiranje	6
4 Namestitev podstavka	7
5 Prenašanje in dvigovanje monitorja	8
6 Namestitev na mizo	8
7 Nastavitev kota	9
8 Namestitev na steno	10
9 Kabelska povezava	10
10 Vgrajena kamera	12
11 Upravljanje plošče	13
12 Uporaba menija zaslona na zaslonu (OSD)	13
13 okolju prijaznih nasvetov za uporabo monitorja Thomson	16
14 Drugo	16
15 Odpravljanje težav	17
16 Tehnične specifikacije	19
16.1 Omejitve	19
16.2 Licenca	19

1 Pomembne informacije o izdelku

Pred uporabo naprave preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Oprema s tem simbolom je električna naprava razreda II ali z dvojno izolacijo.

Zasnovana je tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.

Shranjevanje

Vaša naprava je bila pred pošiljanjem skrbno pregledana in zapakirana. Ko jo razpakirate, se prepričajte, da so priloženi vsi deli, embalažo pa hranite stran od otrok. Priporočamo vam, da v času garancijskega obdobja obdržite kartonsko embalažo, da bo naprava v primeru popravila ali garancije popolnoma zaščitena.

Direktiva OEE0

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Prosimo, da ga odgovorno recikirate in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Namenjen je samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Podpora

Pogosta vprašanja, priročniki, pomoč in podpora:

tv.mythomson.com/support

Varnostne informacije

V izrednih vremenskih razmerah (nevihte, strele) in ob daljšem nedelovanju (odhod na počitnice) odklopite izdelek iz električnega omrežja.

Vtič se uporablja za izklop monitorja iz električnega omrežja, zato mora ostati takoj dosegljiv. Če monitorja ne odklopite iz električnega omrežja, bo naprava še vedno porabljala energijo za vse situacije, tudi če je izdelek v stanju pripravljenosti ali izklopljen.

Pomembno: Pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite ta navodila.

2 Opozorilo

Ta naprava je namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki), ki so sposobne/izkušene upravljati takšno napravo brez nadzora, razen če jih je

oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila glede uporabe naprave.

- Izdelka ne postavljajte v bližino električnih grelnikov ali radiatorjev ali nadnje ter na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- V bližino izdelka ne postavljajte predmetov, ki povzročajo toploto (kot so sveče, pepelniki, kadila, vnetljivi plini ali eksplozivne snovi itd.).
- Na monitor ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Izdelka ne izpostavljajte mastnim snovem ali kemičnim sredstvom, saj lahko to povzroči korozijo ohišja izdelka.
- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali bližini vode (npr. kopalna kad, umivalnik, kuhinjski umivalnik, umivalnik za perilo, mokra klet, bazen).
- Če se izdelek slučajno zmoči, ne deluje normalno, zlasti če oddaja nenavaden zvok ali vonj, ga takoj izključite iz električne vtičnice in se za nadaljnjo pomoč obrnite na pooblaščenega prodajalca ali servisni center.
- Pri čiščenju monitorja uporabljajte suho in mehko krpo, ki ne vsebuje vnetljivih snovi. Pred čiščenjem se prepričajte, da ste izklopili napajalni kabel ali napajalnik.
- Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov ali integriranih vtičnic, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
- Napajalni kabel ali napajalnik je treba postaviti na mesto, kjer nanj ne bodo stopili ali ga stisnili predmeti nad ali ob njem, posebno pozornost pa je treba nameniti žicam na vtiču, na vgrajenih priročnih vtičnicah in na vtičnici monitorja.
- Pred priključitvijo napajalnega kabla na napajalnik ali vmesnik za napajanje monitorja (odvisno od dejanskega sloga izdelka) se prepričajte, da lokalno napajanje ustreza zahtevam napajalnika ali vhodne napetosti monitorja. Ne dotikajte se notranjosti tega izdelka, da preprečite električni udar. Pokrov tega izdelka lahko odprejo le usposobljeni tehniki.
- Vtič napajalnega kabla mora biti lahko dostopen. Na napajalni kabel ne postavljajte monitorja, pohištva itd. Poškodovan napajalni kabel/vtič lahko povzroči požar ali vas zadene električni udar. Napajalni kabel držite za vtič, monitorja ne odklopite z vlečenjem napajalnega kabla. Napajalnega kabla/vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči kratek stik ali električni udar. Napajalnega kabla nikoli ne zapletajte v vozle in ga ne povezujte z drugimi kablji. Kadar je poškodovan, ga je treba zamenjati, to lahko stori le usposobljeno osebje.
- NIKOLI ne postavljajte monitorja na blago ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.

- Monitorja ne postavljajte na tla in nagnjene površine.
- Če nameravate monitor pustiti dalj časa neuporabljen ali če vas ne bo doma (zlasti če so otroci, starejši ali invalidi sami), obvezno izvlecite vtič ali napajalnik iz vtičnice.
- Nakopičeni prah lahko povzroči iskre in toploto iz napajalnega kabla ali napajalnika ali poslabša izolacijo napajalnega kabla ali napajalnika, kar lahko povzroči električni udar, puščanje ali požar.
- Ko monitor prenesete iz hladnega okolja v toplel prostor, ga pred vklopom pustite nekaj časa stati, da se morebitna kondenzacija v notranjosti popolnoma razprši in posuši.
- Če nameravate ta izdelek namestiti v prašna okolja, okolja z visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, okolja, ki vsebujejo kemikalije, in na mesta, kjer se uporablja 24 ur na dan (kot so letališča, železniške postaje itd.), se za nadaljnjo pomoč obvezno obrnite na pooblaščen servisni center. V nasprotnem primeru se lahko monitor resno poškoduje.
- Otrokom je prepovedano plezati po tem izdelku.
- Izdelka ne nameščajte na nestabilna mesta, kot so zibajoče se police, nagnjena tla ali mesta, ki so izpostavljena zunanjim vibracijam.
- Previdno pritrdite noge/podstavek na izdelek. Če je stojalo opremljeno z vijaki, jih močno zategnite, da preprečite nagibanje monitorja. Vijakov ne zategujte preveč.
- Monitorja ne postavljajte na tla in nagnjene površine.
- Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, plastične vrečke hranite zunaj dosega dojenčkov, otrok in domačih živali.

NAD VSE - NIKOLI ne dovolite, da bi kdor koli, zlasti otroci, potiskal ali udarjal po zaslonu, potiskal kar koli v luknje, reže ali katere koli druge odprtine v ohišju.



Na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014 "Izvajanje Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)" Ta oznaka pomeni, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, ampak ga je treba odlagati ločeno od drugih odpadkov. Zato mora uporabnik izdelek z vsemi bistvenimi sestavnimi deli prinesiti v centre za recikliranje električnih in elektronskih odpadkov ali ga vrniti prodajalcu na drobno, preden kupi nov izdelek enakovrednega tipa, v razmerju 1 : 1 ali 1 : 0 za izdelke, ki imajo večjo stranico manjšo od 25 cm. S pravilnim odstranjevanjem starega aparata boste preprečili morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi ter podprli recikliranje materialov. Zaradi nezakonitega odstranjevanja izdelka morajo biti uporabniki kaznovani z upravnimi sankcijami na podlagi zakonodajnega odloka št. 49 z dne 14. marca 2014.

Delovna temperatura: -10 °C ~ 35 °C

Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.




Careca Italia SpA izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/30/EU, Direktivo 2014/35/EU, Direktivo 2009/125/ES, Direktivo (EU) 2017/1369, Direktivo 2011/65/EU in poznejšimi posodobitvami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletu.

3 Pakiranje

1. Preverite, ali so vsi elementi vključeni v vaš komplet monitorja. Če elementi manjkajo, se pravočasno obrnite na prodajalca.
2. Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
3. Priloženi kabli se lahko razlikujejo glede na kupljeni izdelek.


Priročnik	Hitri priročnik za začetek uporabe	Garancijska kartica
Kabel	Kabel HDMI	Velja samo za monitorje s priključki HDMI. Vsi modeli niso opremljeni s kablom HDMI, ta dodatek lahko kupite posebej.
Kabel	Kabel USB-A s kablom USB-B	Velja samo za monitorje z vrati USB-B. Vsi modeli niso opremljeni s kablom USB-B, to dodatno opremo lahko kupite posebej.
Drugo	Adapter	Napajalni kabel



4 Namestitev podstavka

Navodila za razpakiranje monitorja najdete v priročniku za hitro namestitev (QIG). Monitor sestavite na ravni površini in ga položite na krpo.

(*Funkcije monitorja se lahko razlikujejo glede na model, prevladuje dejanski izdelek)




5 Prenašanje in dvigovanje monitorja

Da bi zagotovili varen prevoz monitorja in preprečili praske ali poškodbe, upoštevajte ta navodila ne glede na njegovo obliko in velikost.

- Pred prenosom monitorja ga položite v originalno škatlo/embalažo.
- Pred kakršnim koli dejanjem z monitorjem odklopite napajalni kabel in druge kable.
- Trdno držite spodnji in stranski del monitorja. Ne držite same plošče.
- Prepričajte se, da zaslon ni izpostavljen ostrim predmetom in da je na varni razdalji od drugih materialov, ki bi ga lahko poškodovali.
- Če želite monitor pravilno prenesti, se prepričajte, da je v pokončnem položaju in ne na boku.


6 Namestitev na mizo

Monitor postavite na mizo v pokončni položaj. Monitor mora biti vsaj 100 mm oddaljen od sten, da zagotovite zadostno prezračevanje.




7 Nastavitev kota


- Risbe so le referenčne in jih glejte na dejanskem monitorju.
- Kot zaslona lahko nastavite za -5° naprej in 15° nazaj za udoben kot.
- Pri prilagajanju kota monitorja pazite, da se ne dotaknete ali pritisnete na območje zaslona.





Tilt angle of the monitor head: $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$



Swivel angle of the monitor head: L20°, R20°



Pivot angle of the monitor head: 90°




Nastavitev višine glave monitorja: 0 - 110 mm.

8 Namestitev na steno

Monitor ustreza specifikacijam plošče za namestitev na steno ali drugih združljivih naprav.

Monitor mora biti nameščen tako, da je na vsaki strani monitorja vsaj 100 mm prostora in 100 mm stran od stene, da se zagotovi zadostno prezračevanje. Vijaki, plošča za monitor ali druge združljive naprave morajo imeti certifikat VESA in jih je treba uporabljati v skladu s standardi VESA.



Opomba: Plošča za namestitev na steno ali druge združljive naprave niso priložene v paketu z monitorjem.

9 Kabelska povezava


Odvisno od modela izdelka se lahko informacije o konfiguraciji na zadnji strani monitorja razlikujejo.

Pred priključitvijo izdelka obvezno preberite naslednje informacije.


1. Pred priključitvijo izdelka preverite oba priključka na priloženih signalnih kablích ter obliko in položaj priključkov na izdelku in zunanijh napravah.
2. Pred priključitvijo izdelka se prepričajte, da napajalni kabel ni upognjen ali poškodovan.

3. Priključite napajalni kabel na izdelek in ga priključite v stensko vtičnico. Če opazite kakršno koli nenormalno delovanje izdelka, ga takoj izključite iz električnega omrežja in se obrnite na prodajalca.
4. Po priključitvi izdelka obvezno preberite priročnik, da se seznanite s funkcijami izdelka, varnostnimi ukrepi in drugimi informacijami, potrebnimi za pravilno uporabo izdelka.

HDMI	HDMI: s kablom HDMI povežite vrata HDMI izdelka z vrati HDMI OUT druge naprave, ki jo želite povezati.	VGA	Vhod za analogni signal
Type-C	Tip C: Za povezavo s priključkom Type-C uporabite kabel Type-C. Izhod tipa C: 20V= 3,25A 65W Max.	USB-A	USB-A*2: USB-A se uporablja za priključitev dodatne opreme ali pomnilniških diskov USB.
DC IN	DC IN 12V: Za priključitev priključka uporabite priloženi adapter. Upoštevajte, da ta vrata podpirajo samo 12 V. Za neoriginalni adapter se posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom.	USB-B	USB-B se uporablja za priključitev dodatne opreme ali za povezavo z računalnikom ali drugimi napravami, tako da monitor deluje kot vozlišče.



10 Vgrajena kamera



Če želite uporabljati vgrajeno kamero, monitor povežite z napravo (prenosnim računalnikom ali osebnim računalnikom) s kablom USB-B (3.0) s kablom USB-A (3.0) ali s kablom USB-C s kablom USB-C.


Prepričajte se, da je monitor pravilno povezan z napravo. Nežno pritisnite na modul kamere na vrhu monitorja. Kamera se bo samodejno dvignila in bo takoj pripravljena za uporabo.

Če naprava ne prepozna kamere ali ne prikaže videoposnetka, preverite, ali so nameščeni in posodobljeni vsi potrebni gonilniki. Za posebna navodila za namestitev ali posodobitev gonilnikov preverite spletno mesto proizvajalca naprave. Prepričajte se tudi, da je povezava USB varna tako na strani monitorja kot na strani naprave.


Ko končate z uporabo fotoaparata, ga pritisnite navzdol, dokler ne zaslišite klika.

Pomembno: Vedno umaknite kamero, preden prilagodite kot monitorja, premaknete monitor na novo mesto ali ga prevažate. S tem zaščitite mehanizem kamere pred morebitnimi poškodbami.

11 Upravljanje plošče



12 Uporaba menija zaslona na zaslonu (OSD)



1. Če si želite ogledati meni OSD, pritisnite gumb z oznako "M" na zadnji strani monitorja.
2. Če želite krmariti po meniju, pritisnite tipki desno/levo.
3. Če želite izbrati zavihek z nastavitvami, pritisnite gumb za graviranje M.
4. Če želite prilagoditi nastavitve, jih izberite s pritiskom na gumb za graviranje M in jih prilagodite s tipkami desno/levo.
5. Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite gumb za graviranje E.
6. Če želite zapustiti OSD meni, pritisnite gumb za graviranje E, dokler ne končate.

Glavni meni	Podmeni	Možnosti	Opis
Nastavitev slike	Svetlost	0-100	Prilagoditev svetlosti zaslona
	Kontrast	0-100	Prilagajanje kontrasta zaslona
	Blacklevel	0-10	Prilagodite globino črne barve
	Ostrina	0-4	Prilagodite ostrino zaslona
	DCR	Vklop/izklop	Vklop/izklop funkcije dinamičnega kontrastnega razmerja (DCR)
	HDR	Vklop/izklop	Vklop/izklop visokega dinamičnega razpona (HDR)
	Razmerje slike	Auto/16:9/4:3	Nastavitev razmerja stranic zaslona
Nastavitev barve	Način slike	Energijska zvezda/standard/Filmi/Office/FPS/RTS/Racing/sRGB	Izberite prednastavitev načina slike
	Gamma	Izklopljeno/1,8/2,0/2,2/2,4	Prilagodite raven gama na zaslonu
	Nizka modra svetloba	Izklopljeno/šibko/srednje/Močan	Prilagodite raven modre svetlobe zaslona
	Barvna temperatura	Toplo/Uporabnik/Hladno/normalno	Prilagodite barvno temperaturo zaslona
	Rdeča	0-100	Prilagajanje parametrov RGB
	Zelena	0-100	
	Modra	0-100	
Nastavitev zvoka	Zvezek	0-100	Prilagajanje glasnosti zvoka
	Izklopite glasnost	Vklop/izklop	Onemogočite ali omogočite zvočni izhod
Igralni način	Adaptive-Sync	Vklop/izklop	
	Odzivni čas	Izklopljeno/Fast/Extreme	
	MPRT		

	CrossHair	Izklop/CH1/CH2/ CH3/CH4	
	Časovnik	Izklopljeno/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Hitrost osveževanja	Izklopljeno/gornji levi/gornji desni/spodnji levi/spodnji desni	
Vhodni vir	Samodejno	Vklop/izklop	Monitor samodejno preklopi na zadnji aktivni vhod
	Izbira vhoda	HDMI/VGA	Izberite vhod monitorja
Nastavitev OSD	Jezik	Angleščina Španščina Francoski Italijanski Nemščina Madžarski Portugalska	Nastavitev jezika menija OSD
	H.Položaj	0-100	Prilagoditev vodoravnega položaja zaslona OSD
	V.Položaj	0-100	Prilagodite navpični položaj zaslona OSD
	Timeout	0-60	Nastavitev časa, kako dolgo je prikazovalnik OSD aktiven, v sekundah
	Preglednost	0-100	Prilagodite vrednost preglednosti OSD
	DDC/CI	Vklop/izklop	Omogoča napravi, da nadzoruje nastavitve zaslona.
	Ponastavitev	NI RELEVANTNO	Ponastavitev konfiguracij monitorja

13 okolju prijaznih nasvetov za uporabo monitorja Thomson

Če želite med uporabo monitorja Thomson zmanjšati porabo energije in zmanjšati svoj okoljski odtis, upoštevajte naslednje preproste okolju prijazne prakse:

- **Vključite način varčevanja z energijo:** Omogočite **varčni način** monitorja za zmanjšanje porabe energije, ko monitor ni v uporabi. Ta nastavitev pomaga zmanjšati svetlost in varčevati z energijo v času mirovanja.
- **Prilagodite svetlost in kontrast:** Znižajte nastavitve svetlosti in kontrasta na udobno raven. S tem ne le zmanjšate porabo energije, temveč tudi podaljšate življenjsko dobo monitorja.
- **Izklopite, ko ga ne uporabljate:** Monitor vedno izklopite, ko ga ne uporabljate več, zlasti med daljšim obdobjem nedejavnosti. Lahko pa nastavite krajši **način mirovanja** ali časovnik samodejnega izklopa.
- **Odklopite vtič v prostem teku:** monitorja, ko ga dalj časa ne uporabljate, na primer med počitnicami ali daljšo odsotnostjo, izklopite iz električnega omrežja. Tako se izognete porabi fantomske energije.
- **Pravilno odstranjevanje:** Ob koncu življenjske dobe monitorja ga odgovorno reciklirajte, tako da ga odnesete na določeno zbirno mesto elektronskih odpadkov v skladu z **Direktivo OEEO**. To zagotavlja pravilno odstranjevanje in podpira trajnostno ponovno uporabo materialov.

14 Drugo

Funkcije Plug and Play:

Ta monitor lahko namestite v kateri koli združljiv sistem Plug and Play.

Vzajemno delovanje med monitorjem in računalniškim sistemom zagotavlja optimalne pogoje delovanja in nastavitve monitorja.

V večini primerov bo namestitev monitorja samodejna, razen če uporabnik izbere drugo nastavitev.

Sprejemljivi mrtvi piksli:

Zaslon tega izdelka je izdelan z naprednim polprevodniškim postopkom z natančnostjo več kot 1 ppm (delček na milijon)

Nekateri piksli pa so lahko preveč svetli ali temni pri prikazu rdeče, zelene, modre ali bele barve. To lahko uporabite, saj je kakovost zadovoljiva.

Ta oprema je oprema IT razreda B.

Ko uporabnik gleda na zaslon pod spremenljivim kotom, se lahko na robu okvirja izdelka pojavi svetloba LED, vendar ta pojav ni škodljiv za človeško telo ter ne vpliva na lastnosti in delovanje izdelka.



Da bi se izognili poškodbam sluha, omejite čas poslušanja pri visokih glasnostih.

OPOZORILO

Monitorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto. Monitor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrok, se lahko izognete s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:

1. Uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec monitorja.
2. Uporabljajte le pohištvo, ki lahko varno podpira monitor.
3. Prepričajte se, da komplet monitorja ne presega roba podpornega pohištva.
4. Monitorja ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi pohištvo in monitor pritrčili na ustrezno podlago.
5. Monitorja ne postavljajte na blago ali druge materiale, ki so lahko med monitorjem in podpornim pohištvom.
6. poučevanje otrok o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli monitor ali njegove upravljalne elemente.

Če ohranjate in premikate obstoječi niz monitorjev, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

Vijak za montažo na steno: 22-24 palcev M4, 28-70 palcev M6, 75 palcev M8

Opomba: Da bi se izognili nevarnosti padca, ne obešajte pod kotom.

Opomba: Pri uporabi stenske podpore za montažo višina namestitve ne sme presegati 2 m.

Opomba: Ne zakrivajte prezračevalnih odprtin.

Opomba: Ta oprema ni namenjena za uporabo na mehki podlagi (kot so posteljnine, odeje itd.).

15 Odpravljanje težav

Pojavi se črn zaslon/izdelka ni mogoče vklopiti:

1. Preverite, ali je napajalnik pravilno priključen.

2. Preverite, ali je napajalnik normalno priključen v vtičnico za izmenični tok 100-240 V.
3. Preverite, ali so na zaslonu prikazane informacije o kablu za zaznavanje signala, in preverite kabelsko povezavo med priključenim sistemom in tem monitorjem.
4. Različni vhodi:
 - a. Preverite, ali je vhod VGA izbran kot vir, če priključite kabel VGA po vklopu priključenega sistema.
 - b. Preverite, ali je vhod HDMI izbran kot vir, če ste kabel HDMI priključili po vklopu priključenega sistema. Med uporabo priključenega sistema odklopite in ponovno priključite kabel HDMI. Na zaslonu morda ne bo prikazana slika, ker nekatere grafične kartice ne morejo oddajati signala. V tem primeru po priključitvi kabla HDMI znova zaženite priključen sistem in/ali posodobite gonilnike za grafično kartico.
 - c. Preverite, ali je vhod Type-C izbran kot vir, če priključite kabel Type-C po vklopu priključenega sistema.
5. Če lučka LED utripa.
 - a. Monitor je v načinu mirovanja. Če želite monitor zbuditi, premaknite miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
 - b. Preverite, ali je računalnik vklopljen.
6. Če se prikaže obvestilo "Ni signala", preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen.
7. Če je slika prikazana nepravilno ali ima drugačno ločljivost kot monitor, posodobite grafične gonilnike in ponastavite nastavitve monitorja v OSD. Grafični gonilniki so odvisni od proizvajalca vašega grafičnega procesorja. Obiščite namensko spletno mesto proizvajalca grafičnega procesorja.
8. Če monitor ohrani sliko, statične slike ne prikazujte dlje časa. Namesto tega uporabite ohranjevalnik zaslona.
9. Če so barve na vašem zaslonu nepravilne, izberite drugo barvno globino. V operacijskem sistemu Windows odprite Nadzorna plošča > Zaslona > Nastavitve > Kakovost barv ali odprite nastavitve namenskega grafičnega procesorja. Nastavitve se lahko razlikujejo glede na vaš operacijski sistem.
10. Če so prikazane barve nestabilne, preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Če se težava nadaljuje, zamenjajte kabel in ponastavite nastavitve grafične kartice.
11. Če monitor prek vtičnice za slušalke ne proizvaja zvoka, poskrbite za ustrezno povezavo ali poskusite povečati glasnost. Če težava še vedno obstaja, pojdite v Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > nastavite monitor kot privzeto napravo. Nastavitve se lahko razlikujejo glede na vaš operacijski sistem.

16 Tehnične specifikacije

	M24FB2Y14	M27FB5C14	M27FB7C14V	M24FG2Y14	M27QG5Y14
Delovna napetost	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
Napajalnik za enosmerni tok	12 V/2A, 24 W	12 V/3A, 36W	24 V/5A, 120W	12 V/3A, 36W	12 V/5A, 60W
Specifikacije (izhod)					
Pogostost prikaza	100 Hz	100 Hz	100 Hz	180 Hz	180 Hz
Izhodna moč zvoka	ne	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Poraba energije (W)	20	31	31	31	55
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Teža (kg)	2.52	6.13	6.41	3.17	6.41
Dimenzije monitorja DxŠxV (s stojalom) (mm)	538 x 191 x 406	613 x 200 x 544	614 x 200 x 553	539 x 424 x 196	612 x 545 x 236
Dimenzije monitorja DxŠxV (brez stojala) (mm)	538 x 43 x 319	613 x 53 x 364	614 x 49 x 365	614 x 49 x 365	612 x 363 x 58
Prikaz	24"/60 cm	27"/69cm	27"/69 cm	24"/60 cm	27"/69 cm
Ločljivost zaslona	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	2560 x 1440 (QHD)

16.1 Omejitve

Namenjen je samo za uporabo v zaprtih prostorih.

16.2 Licenca

Ob upoštevanju sprememb. Zaradi stalnih raziskav in razvoja se lahko tehnične specifikacije, zasnova in videz izdelkov spremenijo. Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v ZDA in drugih državah. Vse pravice pridržane. Vsa imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Dunaj, Avstrija. Za proizvodnjo in prodajo tega izdelka je odgovorno podjetje StreamView GmbH. THOMSON in logotip THOMSON sta blagovni znamki, ki ju uporablja podjetje StreamView GmbH - dodatne informacije na www.thomson-brand.com.