


THOMSON



Full HD Business Monitor

M27FB7C14V



tv.mythomson.com



[tv.mythomson.com/
en/Support/FAQs/](http://tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/)

VIKTIG

FØR DU TAR I BRUK DENNE MONITOREN, MÅ DU LESE BRUKSANVISNINGEN NØYE OG OPPBEVARE DEN FOR FREMTIDIG BRUK.

FARGE OG UTSEENDE KAN VARIERE AVHENGIG AV DEN SPESIFIKKE MODELLEN AV PRODUKTET.

SPESIFIKASJONENE KAN ENDRES I FREMTIDEN FOR Å FORBEDRE YTELSEN UTEN VARSEL.

Innhold

1 Viktig produktinformasjon	3
2 Advarsel	3
3 Emballasje	6
4 Montering av understellet	7
5 Bære og løfte monitoren	8
6 Installasjon på bordet	8
7 Juster vinkelen	9
8 Montering på veggen	10
9 Kabeltilkobling	10
10 Innebygd kamera	12
11 Panelkontroll	13
12 Bruke skjermmenyen (OSD)	13
13 tips for miljøvennlig bruk av Thomson-skjermen	16
14 Andre	16
15 Feilsøking	17
16 Tekniske spesifikasjoner	19
16.1 Begrensninger	19
16.2 Lisens	19

1 Viktig produktinformasjon

Les instruksjonene før du tar apparatet i bruk, og ta vare på dem for senere bruk.

Utstyr med dette symbolet er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisolert. Det er konstruert på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetstilkobling til elektrisk jord.

Lagring

Enheten din har blitt nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Når du pakker den ut, må du forsikre deg om at alle delene er med, og holde emballasjen borte fra barn. Vi anbefaler at du beholder kartongen i garantiperioden, slik at enheten din er perfekt beskyttet i tilfelle reparasjon eller garanti.

WEEE-direktivet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. Vennligst resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

Kun beregnet for innendørs bruk.

Støtte

Vanlige spørsmål, håndbøker, hjelp og support:

tv.mythomson.com/support

Sikkerhetsinformasjon

Ved ekstreme værforhold (storm, lynnedslag) og lange perioder uten aktivitet (f.eks. ved ferie) må produktet kobles fra strømmettet.

Nettstøpselet brukes til å koble monitoren fra strømmettet, og det må derfor være lett å bruke det. Hvis monitoren ikke er koblet fra strømmettet, vil enheten fortsatt bruke strøm i alle situasjoner, selv om produktet er i standby-modus eller slått av.

Viktig: Les disse instruksjonene nøye før du installerer eller tar i bruk apparatet.

2 Advarsel

Denne enheten er beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) som er i stand til / har erfaring med å bruke en slik enhet uten tilsyn, med mindre de har

fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

- Ikke plasser dette produktet i nærheten av eller over elektriske varmeovner eller radiatorer, eller på steder som utsettes for direkte sollys.
- Ikke plasser varmegenererende gjenstander (som stearinlys, askebegre, røkelse, brennbar gass eller eksplosive stoffer osv.) i nærheten av produktet.
- Ikke plasser beholdere fylt med vann på monitoren, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for oljeholdige stoffer eller kjemiske midler, da dette kan føre til korrosjon av produkthuset.
- Ikke utsett dette produktet for regn eller i nærheten av vann (f.eks. badekar, vask, kjøkkenvask, klesvask, våt kjeller, svømmebasseng).
- Hvis produktet blir vått ved et uhell, ikke fungerer normalt eller avgir uvanlige lyder eller lukter, må du straks trekke ut støpselet fra stikkontakten og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter for ytterligere hjelp.
- Når du rengjør monitoren, må du bruke en tørr, myk klut som ikke inneholder brennbare stoffer. Før rengjøring må du koble fra strømledningen eller strømadapteren.
- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller integrerte stikkontakter, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Strømledningen eller strømadapteren bør plasseres på et sted der den ikke blir tråkket på eller klemt av gjenstander over eller ved siden av, og du bør være spesielt oppmerksom på ledningene ved støpselet, ved de integrerte stikkontaktene og ved uttaket på skjermen.
- Før du kobler vekselstrømledningen til strømadapteren eller skjermens strømgrensesnitt (avhengig av den faktiske produktstilen), må du kontrollere at den lokale strømforsyningen oppfyller kravene til strømadapterens eller skjermens inngangsspenning. Ikke ta på innsiden av dette produktet for å unngå elektrisk støt. Kun kvalifiserte teknikere har lov til å åpne dekslet på dette produktet.
- Støpselet til strømledningen skal være lett tilgjengelig. Ikke plasser monitoren, møbler osv. på strømledningen. En skadet strømledning/plugg kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndter strømledningen i støpselet, ikke trekk i strømledningen for å koble fra monitoren. Berør aldri strømledningen/støpselet med våte hender, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk støt. Lag aldri knute på strømledningen eller bind den sammen med andre ledninger. Hvis den er skadet, må den skiftes ut, og dette skal kun utføres av kvalifisert personell.

- Plasser ALDRI monitoren på tøy eller annet materiale som kan befinne seg mellom TV-apparatet og støttende møbler.
- Ikke plasser monitoren på gulvet eller på skrå flater.
- Hvis du planlegger å la monitoren stå ubrukt i en lengre periode, eller hvis du skal være borte fra hjemmet (spesielt hvis det er barn, eldre eller personer med funksjonshemninger som er alene), må du sørge for å trekke ut støpselet eller strømadapteren fra stikkontakten.
- Akkumulert støv kan forårsake gnister og varme fra strømledningen eller strømadapteren, eller føre til at isolasjonen på strømledningen eller strømadapteren forringes, noe som kan føre til elektrisk støt, lekkasje eller brann.
- Etter at du har flyttet skjermen fra et kaldt til et varmt sted, må du la den stå en stund før du slår den på, slik at eventuell kondens på innsiden kan forsvinne og tørke helt.
- Hvis du planlegger å installere dette produktet i støvete omgivelser med høy eller lav temperatur, høy luftfuktighet, kjemikalieholdige miljøer og steder med døgkontinuerlig bruk (f.eks. flyplasser, togstasjoner osv.), må du kontakte et autorisert servicesenter for å få mer hjelp. I motsatt fall kan skjermen bli alvorlig skadet.
- Det er forbudt for barn å klatre på dette produktet.
- Ikke installer dette produktet på et ustabil sted, f.eks. på en ustabil hylle, et skrånende gulv eller et sted som er utsatt for ytre vibrasjoner.
- Fest føttene/stativet forsiktig til produktet. Hvis stativet er utstyrt med skruer, må du stramme skruene godt til for å hindre at skjermen vipper. Ikke stram skruene for hardt.
- Ikke plasser monitoren på gulvet eller på skrå flater.
- For å unngå kvelningsfare må plastposer oppbevares utilgjengelig for spedbarn, barn og husdyr.

OVER ALT - La ALDRI noen, spesielt ikke barn, dytte eller slå på skjermen, dytte noe inn i hull, spalter eller andre åpninger i kabinettet.



Basert på lovdekret nr. 49 datert 14. mars 2014 "Gjennomføring av direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)" Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men at det skal kastes separat fra annet avfall. Derfor bør brukeren ta med produktet med alle viktige komponenter til gjenvinningssentre for elektrisk og elektronisk avfall, eller returnere det til forhandleren før du kjøper et nytt produkt av tilsvarende type, i forholdet 1 til 1, eller 1 til 0 for produkter som har en større side som er mindre enn 25 cm. Korrekt avhending av det gamle apparatet vil bidra til å forhindre potensiell skade på miljøet og menneskers helse og støtte materialgjenvinning. Ulovlig avhending av produktet bør medføre administrative sanksjoner for brukere basert på lovdekret nr. 49 datert 14. mars 2014.

Driftstemperatur: -10 °C~35 °C

Dette utstyret overholder grenseverdiene for strålingseksponering som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.




Careca Italia SpA erklærer at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2009/125/EF, direktiv (EU) 2017/1369, direktiv 2011/65/EU og senere oppdateringer. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på nettet.

3 Emballasje

1. Kontroller at alle elementene er inkludert i skjermsettet. Hvis det mangler noe, må du kontakte forhandleren i god tid.
2. Varens farge og form kan variere fra modell til modell.
3. Kablene som følger med, kan variere avhengig av hvilket produkt du har kjøpt.





Manuell	Hurtigstartveiledning	Garantikort
Kabel	HDMI-kabel	Gjelder bare for skjermer med HDMI-porter. Ikke alle modeller leveres med en HDMI-kabel, du kan kjøpe dette tilbehøret separat.
Kabel	USB-A til USB-B-kabel	Gjelder bare for skjermer med USB-B-porter. Ikke alle modeller leveres med USB-B-kabel, du kan kjøpe dette tilbehøret separat.
Andre	Adapter	Strømkabel



4 Montering av understellet

Se hurtigveiledningen for installasjon (QIG) for instruksjoner om hvordan du pakker ut monitoren. Sett monitoren sammen på en flat overflate og legg den på en klut.

(* Funksjonene til skjermen kan variere avhengig av modell, det faktiske produktet skal gjelde)



Quick Lock for easy assembly


5 Bære og løfte monitoren

For å sikre trygg transport av monitoren og forhindre riper eller skader, må du følge disse instruksjonene uansett form og størrelse.

- Før du overfører skjermen, må du legge den i originalesken/emballasjen.
- Koble fra strømledningen og andre kabler før du utfører noe som helst med monitoren.
- Hold godt fast i bunnen og siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Sørg for at skjermen ikke vender mot skarpe gjenstander og at den er på trygg avstand fra andre materialer som kan skade den.
- For å flytte monitoren på riktig måte må du sørge for at den står oppreist og ikke ligger på siden.


6 Installasjon på bordet

Plasser monitoren på bordet i oppreist stilling. Monitoren må være minst 100 mm fra veggene for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.




7 Juster vinkelen



- Tegningene er kun ment som referanse, og det henvises til den faktiske skjermen.
- Vinkelen på skjermen kan justeres fremover -5° og bakover 15° for en komfortabel vinkel.
- Pass på at du ikke berører eller trykker på skjermområdet når du justerer vinkelen på skjermen.




Tilt angle of the monitor head: $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$



Swivel angle of the monitor head: L 20° , R 20°



Pivot angle of the monitor head: 90°




Høydejustering av monitorhodet: 0 - 110 mm

8 Montering på veggen

Skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

Skjermen bør installeres med minst 100 mm plass på hver side av skjermen og 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Skruene, monitorplaten eller andre kompatible enheter må være VESA-sertifisert og brukes i henhold til VESA-standardene.



Merk: Veggmonteringsplate eller andre kompatible enheter følger ikke med i pakken sammen med skjermen.

9 Kabeltilkobling


Avhengig av produktmodell kan konfigurasjonsinformasjonen på baksiden av skjermen variere.

Les følgende informasjon før du kobler til produktet.


1. Før du kobler til produktet, må du kontrollere de to kontaktene på signalkabelen(e) som følger med, samt formen og plasseringen av kontaktene på produktet og eksterne enheter.

2. Før du kobler til produktet, må du kontrollere at strømledningen ikke er bøyd eller skadet.
3. Koble strømledningen til produktet og plugg den inn i en stikkontakt. Hvis du oppdager unormal drift av produktet, må du straks trekke ut støpselet og kontakte forhandleren.
4. Etter at du har koblet til produktet, må du lese bruksanvisningen for å gjøre deg kjent med produktets funksjoner, forholdsregler og annen informasjon som er nødvendig for å bruke produktet på riktig måte.

HDMI	HDMI: Bruk en HDMI-kabel til å koble produktets HDMI-port til HDMI OUT-porten på en annen enhet du ønsker å koble til.	VGA	Analog signalinngang
Type C	Type-C: Bruk en Type-C-kabel til å koble til Type-C-kontakten. Type C-utgang: 20 V= 3,25 A 65 W maks.	USB-A	USB-A*2: USB-A brukes til å koble til tilbehør eller USB-minnepinner.
DC IN	DC IN 12V: Bruk den medfølgende adapteren til å koble til porten. Merk at denne porten kun støtter 12 V. Ta kontakt med et autorisert servicesenter for ikke-original adapter.	USB-B	USB-B brukes til å koble til tilbehør eller til å koble til PC-en eller andre enheter, slik at skjermen fungerer som en hub-enhet.



10 Innebygd kamera



For å bruke det innebygde kameraet må du koble skjermen til enheten (bærbar PC eller PC) ved hjelp av enten en USB-B (3.0) til USB-A (3.0)-kabel eller en USB-C til USB-C-kabel.

Kontroller at skjermen er riktig koblet til enheten. Trykk forsiktig ned kameramodulen som befinner seg øverst på skjermen. Kameraet vil automatisk dukke opp og er umiddelbart klart til bruk.


Hvis enheten ikke gjenkjenner kameraet eller ikke klarer å vise video, må du kontrollere at alle nødvendige drivere er installert og oppdaterte. Sjekk

enhetsprodusentens nettsted for spesifikke instruksjoner for installasjon eller oppdatering av drivere. Kontroller også at USB-tilkoblingen er sikker både på skjermen og på enheten.


Når du er ferdig med å bruke kameraet, trykker du det ned til du hører et klikk.

Viktig: Trekk alltid inn kameraet før du justerer skjermens vinkel, flytter skjermen til et nytt sted eller transporterer skjermen. Dette bidrar til å beskytte kameramekanismen mot potensielle skader.

11 Panelkontroll



12 Bruke skjermmenyen (OSD)



1. For å vise OSD-menyen trykker du på knappen merket "M" på baksiden av skjermen.
2. Trykk på høyre/venstre-tastene for å navigere i menyen.

3. Trykk på graveringsknappen M for å velge innstillingsfanen.
4. For å justere innstillingene velger du en ved å trykke på graveringsknappen M og bruker høyre/venstre-tastene for justering.
5. Trykk på graveringsknappen E for å gå tilbake til forrige meny.
6. For å gå ut av OSD-menyen trykker du på graveringsknappen E til du går ut.

Hovedmeny	Undermeny	Alternativer	Beskrivelse
Bildeinnstilling	Lysstyrke	0-100	Justere lysstyrken på skjermen
	Kontrast	0-100	Justere kontrasten på skjermen
	Blacklevel	0-10	Juster dybden på den svarte fargen
	Skarphet	0-4	Justere skjermens skarphet
	DCR	På/Av	Slå funksjonen Dynamic Contrast Ratio (DCR) på/av
	HDR	På/Av	Slå HDR (High-Dynamic Range) på/av
	Bildeforhold	Auto/16:9/4:3	Angi skjermens sideforhold
Fargeinnstilling	Bildemodus	Energy Star/Standard/Film/Office/FPS/RTS/Racing/sRGB	Velg forhåndsinnstilt bildemodus
	Gamma	Av/1,8/2,0/2,2/2,4	Justere skjermens gamma-nivå
	Lavt blått lys	Av/Svak/Middels/Sterk	Justere nivået på blått lys på skjermen
	Fargetemperatur	Varm/bruker/Kjølig/Normal	Juster skjermens fargetemperatur
	Rød	0-100	Tilpass RGB-parametere
	Grønn	0-100	
	Blå	0-100	
Lydinnstilling	Volum	0-100	Juster lydvolument
	Mute	På/Av	Deaktivere eller aktivere lydutgangen
Spillmodus	Adaptiv synkronisering	På/Av	

	Responstid	Av/rask/ekstrem	
	MPRT		
	CrossHair	Av/CH1/CH2/ CH3/CH4	
	Timer	Av/15:00/30:00/ 45:00/60:00	
	Oppdateringsfrekvens	Av/Topp- venstre/Topp- høyre/Bunn- venstre/Bunn- høyre	
Inngangskilde	Auto	På/Av	Gjør at monitoren automatisk bytter til den siste aktive inngangen
	Inngangsvalg	HDMI/VGA	Velg skjermens inngang
OSD-innstilling	Språk	Engelsk Spansk Fransk Italiensk Tysk Ungarsk Portugisisk	Angi språk for OSD- menyen
	H.Stilling	0-100	Juster den horisontale posisjonen til OSD- skjermen
	V. Posisjon	0-100	Juster den vertikale posisjonen til OSD- skjermen
	Tidsavbrudd	0-60	Angi hvor lenge OSD skal være aktivt i sekunder
	Åpenhet	0-100	Juster verdien for OSD- gjennomsiktighet
	DDC/CI	På/Av	Gjør det mulig for enheten din å kontrollere innstillingene på skjermen

	Tilbakestill	N/A	Tilbakestill skjermens konfigurasjoner
--	--------------	-----	--

13 tips for miljøvennlig bruk av Thomson-skjermen

Følg disse enkle, miljøvennlige fremgangsmåtene for å redusere energiforbruket og minimere miljøavtrykket mens du bruker Thomson-skjermen:

- **Aktiver strømsparingsmodus:** Aktiver skjermens **Eco-modus** for å redusere energiforbruket når skjermen ikke er i bruk. Denne innstillingen bidrar til å dempe lysstyrken og spare energi i perioder uten bruk.
- **Juster lysstyrke og kontrast:** Senk innstillingene for lysstyrke og kontrast til et behagelig nivå. Dette reduserer ikke bare energiforbruket, men forlenger også skjermens levetid.
- **Slå av når den ikke er i bruk:** Slå alltid av skjermen når du er ferdig med å bruke den, spesielt når du ikke bruker den i lengre perioder. Alternativt kan du stille inn en kortere **hvilemodus** eller en timer for automatisk avstenging.
- **Trekk ut støpselet når den er inaktiv:** Koble fra skjermen når den ikke er i bruk over lengre perioder, for eksempel i ferier eller ved lengre fravær. På denne måten unngår du fantomstrømforbruk.
- **Riktig avhending:** Når skjermen er utrangert, må du resirkulere den på en ansvarlig måte ved å levere den til et oppsamlingssted for elektronisk avfall, i samsvar med **WEEE-direktivet**. Dette sikrer forsvarlig avhending og støtter bærekraftig gjenbruk av materialer.

14 Andre

Plug and Play-funksjoner:

Denne skjermen kan installeres på alle kompatible Plug and Play-systemer.

Samspillet mellom skjermen og datasystemet gir optimale driftsforhold og skjerminnstillinger.

I de fleste tilfeller vil skjerminstallasjonen skje automatisk, med mindre brukeren velger en annen innstilling.

Akseptable døde piksler:

Displayet på dette produktet er laget hjelp av en avansert halvlederprosess med en nøyaktighet på over 1 ppm (parts per million).

Men noen piksler kan være for lyse eller mørke når du viser rødt, grønt, blått eller hvitt. Bruk gjerne denne, da kvaliteten er tilfredsstillende.

Dette utstyret er IT-utstyr i klasse B.

Når vinkelen på skjermen endres, kan LED-lyset sees på kanten av produktets ramme, men dette fenomenet er ikke skadelig for menneskekroppen og påvirker ikke produktets egenskaper og ytelse.



For å unngå hørselsskader bør du begrense lyttetiden til høye lydstyrker.

ADVARSEL

Plasser aldri et monitorsett på et ustabilt sted. Monitoren kan falle ned og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler, som f.eks:

1. Bruk kabinetter eller stativer som anbefales av produsenten av monitorsettet.
2. Bruk kun møbler som kan bære skjermsettet på en sikker måte.
3. Sørg for at skjermsettet ikke henger ut over kanten på det bærende møbelet.
4. Ikke plasser monitoren på høye møbler (f.eks. skap eller bokhyller) uten å forankre både møbelet og monitoren til en egnet støtte.
5. Ikke plasser monitoren på tøy eller andre materialer som kan befinne seg mellom monitoren og støttende møbler.
6. Opplyse barna om farene ved å klatre opp på møbler for å komme til monitoren eller betjeningselementene.

Hvis det eksisterende skjermsettet beholdes og flyttes, gjelder de samme vurderingene som ovenfor.

Veggmontert skrue: 22-24 tommer M4, 28-70 tommer M6, 75 tommer M8

Merk: Ikke heng på skrå for å unngå risikoen for å falle av.

Merk: Ved bruk av en veggmonteringsstøtte kan installasjonshøyden ikke overstige 2 m.

Merk: Ikke dekk til ventilasjonsåpningene.

Merk: Dette utstyret er ikke beregnet for bruk på myke underlag (som sengetøy, tepper osv.).

15 Feilsøking

Svart skjerm vises/kan ikke slå på produktet:

1. Kontroller at strømadapteren er riktig tilkoblet.
2. Kontroller at strømadapteren er koblet til en 100-240 V vekselstrømkontakt.
3. Kontroller om informasjonen om signaldeteksjonskabelen vises på skjermen, og kontroller kabelforbindelsen mellom det tilkoblede systemet og denne skjermen.
4. Forskjellige innganger:
 - a. Kontroller om VGA-inngangen er valgt som kilde hvis du kobler til VGA-kabelen etter at det tilkoblede systemet er slått på.
 - b. Kontroller om HDMI-inngangen er valgt som kilde hvis du kobler til HDMI-kabelen etter at det tilkoblede systemet er slått på. Koble fra og koble til HDMI-kabelen på nytt mens du bruker det tilkoblede systemet. Det kan hende at skjermen ikke viser et bilde fordi enkelte grafikkort ikke kan sende ut et signal. I så fall må du starte det tilkoblede systemet på nytt etter at du har koblet til HDMI-kabelen og/eller oppdatere driverne for grafikkortet.
 - c. Kontroller om Type-C-inngangen er valgt som kilde hvis du kobler til Type-C-kabelen etter at det tilkoblede systemet er slått på.
5. Hvis LED-lampen blinker.
 - a. Skjermen er i hvilemodus. Beveg musen eller trykk på en tast på tastaturet for å vekke skjermen.
 - b. Kontroller at datamaskinen er slått på.
6. Hvis meldingen "No signal" vises, må du kontrollere om signalkabelen er riktig tilkoblet.
7. Hvis bildet vises feil eller har en annen oppløsning enn skjermen, må du oppdatere grafikkdriverne og tilbakestille skjerminnstillingene i OSD. Grafikkdriverne avhenger av produsenten av din GPU. Gå til et dedikert nettsted for GPU-produsenten.
8. Hvis skjermen beholder et bilde, må du ikke vise et statisk bilde over lengre tid. Bruk en skjermssparer i stedet.
9. Hvis fargene er unormale på skjermen, må du velge en annen fargedybde. Gå til Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger > Fargekvalitet i Windows OS eller gå til innstillingene for den dedikerte GPU-en. Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.
10. Hvis fargene som vises virker ustabile, må du kontrollere om signalkabelen er riktig tilkoblet. Hvis problemet vedvarer, må du bytte kabel og tilbakestille innstillingene på grafikkortet.
11. Hvis skjermen ikke produserer lyd via hodetelefonkontakten, må du kontrollere at tilkoblingen er riktig eller prøve å øke volumet. Hvis problemet vedvarer,

kan du gå til Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > angi skjermen som standardenhet. Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet ditt.

16 Tekniske spesifikasjoner

	M24FB2Y14	M27FB5C14	M27FB7C14V	M24FG2Y14	M27QG5Y14
Driftsspenning	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz	100-240 V, 50-60 Hz
DC-adapter Spesifikasjoner (utgang)	12 V/2A, 24W	12 V/3A, 36 W	24 V/5A, 120W	12 V/3A, 36 W	12 V/5A, 60W
Vis frekvens	100 Hz	100 Hz	100 Hz	180 Hz	180 Hz
Lydutgangseffekt	nei	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Strømforbruk (W)	20	31	31	31	55
Strømforbruk i standby-modus i nettverk (W)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Vekt (kg)	2.52	6.13	6.41	3.17	6.41
Monitorens dimensjoner LxBxH (med stativ) (mm)	538 x 191 x 406	613 x 200 x 544	614 x 200 x 553	539 x 424 x 196	612 x 545 x 236
Monitorens dimensjoner LxBxH (uten stativ) (mm)	538 x 43 x 319	613 x 53 x 364	614 x 49 x 365	614 x 49 x 365	612 x 363 x 58
Visning	24"/60 cm	27"/69 cm	27"/69 cm	24"/60 cm	27"/69 cm
Skjermopløsning	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)	2560 x 1440 (QHD)

16.1 Begrensninger

Kun beregnet for innendørs bruk.

16.2 Lisens

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produktene endres. Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Alle rettigheter forbeholdes. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©2025 StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Wien, Østerrike. Dette produktet er produsert og solgt under ansvar av StreamView GmbH. THOMSON og THOMSON-logoen er varemerker som brukes av StreamView GmbH - mer informasjon på www.thomson-brand.com.